

**SKY**<sup>®</sup>  
DEVICES

**Platinum X**



User Manual / Manual de Instrucciones  
Manual do Usuário / Manuel de l'utilisateur

# Content

<b>1 General Information.....</b>	<b>2</b>
1.1 Profile.....	2
1.2 Safety warning and Attentions.....	2
<b>2 Your phone.....</b>	<b>3</b>
2.1 Phone overview.....	3
2.2 Functions of Keys.....	4
2.3 Functions of icons.....	4
<b>3 Getting started.....</b>	<b>4</b>
3.1 Installing the SIM Card and the Battery.....	4
3.2 Charging the Battery.....	5
3.3 Linking to the Networks and devices.....	5
3.4 Using the touch screen.....	6
3.5 Using the onscreen keypad.....	7
3.6 Dialing Calls.....	7
<b>4 Using the Menus.....</b>	<b>8</b>
4.1 Browser.....	8
4.2 Calculator.....	9
4.3 Calendar.....	9
4.4 Call Firewall.....	10
4.5 Camera.....	10
4.6 Clock.....	10
4.7 Contacts.....	10
4.8 Downloads.....	10
4.9 Email.....	10
4.10 File manager.....	11
4.11 FM Radio.....	11
4.12 Gallery.....	11
4.13 Gmail.....	11
4.14 Google™.....	11
4.15 History.....	11
4.16 Google Maps.....	12
4.17 Messaging.....	12
4.18 Music.....	12
4.19 Note.....	13
4.20 Phone.....	13
4.21 Google Play.....	13
4.22 Settings.....	13
4.23 SIM Tool kit.....	14
4.24 Sound Recorder.....	15
4.25 Video player.....	15
4.26 Voice Search.....	15
<b>5 Appendix.....</b>	<b>15</b>

# 1 General Information

## 1.1 Profile

Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition.

Our company may change this mobile phone without prior written notice and reserves the final right to interpret the performance of this mobile phone.

Due to different software and network operators, display on your phone may be different, refer to your phone for details.

## 1.2 Safety warning and Attentions

### Safety warning

#### ➤ ROAD SAFETY COMES FIRST

Do not use a hand-held phone while driving. Use hands-free fittings when calls are unavoidable while driving. In some countries, dialing or receiving calls while driving is illegal!

#### ➤ SWITCH OFF IN AIRCRAFT

Wireless devices can cause interference in aircraft. Using a mobile phone in flight is illegal and risky.

Please make sure that your mobile phone is powered off in flight.

#### ➤ SWITCH OFF BEFORE ENTERING RISKY AREAS

Strictly observe the relevant laws, codes, and regulations on the use of mobile phones in risky areas. Turn off your mobile phone before entering a place susceptible to explosion, such as an oil station, oil tank, chemical plant or a place where a blasting process is under way.

#### ➤ OBSERVE ALL SPECIAL REGULATIONS

Follow any special regulations in force in any area such as hospitals and always switch off your phone whenever it is forbidden to use it or, when it may cause interference or danger. Properly use your mobile phone near medical apparatuses, such as pacemakers, hearing aids and some other electronic medical devices, as it may cause interference to such apparatuses.

#### ➤ INTERFERENCE

The conversation quality of any mobile phone may be affected by radio interference. An antenna is built inside the mobile phone and located below the microphone. Do not touch the antenna area during a conversation, lest that the conversation quality deteriorate.

#### ➤ QUALIFIED SERVICE

Only qualified personnel may install or repair phone equipment. Installing or repairing the mobile phone on your own may bring great danger and violates the warranty rules.

#### ➤ ACCESSORIES AND BATTERIES

Use only approved accessories and batteries.

#### ➤ USE SENSIBLY

Use only in a normal and proper manner.

## ➤ EMERGENCY CALLS

Ensure the phone is switched on and in service, enter the emergency number, e.g. 112, then press the Dial key. Give your location and state your situation briefly. Do not end the call until told to do so.

**Note:** Just like all other mobile phones, this mobile phone does not necessarily support all the features described in this manual due to network or radio transmission problems. Some networks even do not support the emergency call service. Therefore, do not rely solely on the mobile phone for critical communications such as first aid. Please consult the local network operator.

### Precautions

This mobile phone is well designed with fine art. Please exercise special care when using it. The following suggestions will help your mobile phone survive the warranty period and extend its service life:

- Keep the mobile phone and all its fittings beyond children's reach.
- Keep the mobile phone dry. Keep away from rain, moisture, liquid or other substances that may corrode electronic circuits.
- Do not use or store the mobile phone in dusty places, lest that active parts of the mobile phone be damaged.
- Do not store the mobile phone in a high-temperature place. High temperature will shorten the life of electronic circuits and damage the battery and some plastic parts.
- Do not store the mobile phone in a chilly place. Otherwise, moistures will be formed inside the mobile phone to damage electronic circuits when the mobile phone is moved to a constant temperature place.
- Do not throw, knock or shock the mobile phone, as that will destroy the internal circuits and high-precision components of the mobile phone.

## 2 Your phone

### 2.1 Phone overview



## 2.2 Functions of Keys

The mobile phone provides the following keys:

- ◆ Power key

Power key situates at the left side of the phone. While using the phone, you can press this key to lock screen; if you press and hold this key, a phone-options dialog would pop out. Here, you can select to adjust the profile mode, power off, reboot or turn on/off airplane mode.

- ◆ Volume key

Volume key situates at the left side of the phone. You can press it to adjust ringer volume.

## 2.3 Functions of icons

- ◆ Menu icon

Touch this icon to access options of a selected function;

- ◆ Home icon

Touch it to open home screen. If you're viewing the left or right extended Home screen, touch it can enter the home screen.

- ◆ Back icon

Touch this icon to return to the previous screen;

# 3 Getting started

## 3.1 Installing the SIM Card and the Battery

A SIM card carries useful information, including your mobile phone number, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN Unlocking Key), PUK2 (PIN2 Unlocking Key), IMSI (International Mobile Subscriber Identity), network information, contacts data, and short messages data.

Note:

*After powering off your mobile phone, wait for a few seconds before removing or inserting a SIM card.*

*Exercise caution when operating a SIM card, as friction or bending will damage the SIM card.*

*Properly keep the mobile phone and its fittings such as the SIM cards beyond children's reach.*

Installation

- ◆ Hold the power key for a while and select power off to power off the mobile phone.
- ◆ Take the back cover away.
- ◆ Insert the SIM Card into the SIM Card slot lightly with the corner cutting of the card aligning to the notch of the slot, the gold plate of the small card facing download and the gold plate of the normal card facing up, till the SIM Card cannot be further pushed in.
- ◆ With the metallic contacts of the battery facing the metallic contacts in the battery slot, install the battery.

Note:

*The SD card is a miniature object. Keep it out of the reach of children for fear that children swallow it!*

### **3.2 Charging the Battery**

- ◆ Your mobile phone can monitor and display the battery state.
- ◆ Normally the remaining energy of the battery is indicated by the battery level icon at the upper right corner of the display screen.
- ◆ When the battery energy is insufficient, the mobile phone prompts "Battery low".

Using a travel adapter:

- ◆ Install the battery into the mobile phone before charging the battery.
- ◆ Connect the adapter of the travel charger with the charging slot in the mobile phone. Ensure that the adapter is fully inserted.
- ◆ Insert the plug of the travel charger to an appropriate power outlet.
- ◆ During the charging, the battery level grids in the battery icon keep flickering till the battery is fully charged.
- ◆ The battery icon does no longer flicker when the charging process ends.

Note:

*Ensure that the plug of the charger, the plug of the earphone, and the plug of the USB cable are inserted in the right direction. Inserting them in a wrong direction may cause charging failure or other problems.*

*Before the charging, ensure that the standard voltage and frequency of the local mains supply match the rated voltage and power of the travel charger.*

#### **Optimizing battery life**

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To guarantee the optimal performance of your battery, please stick to the following rules:

- ◆ Turn off radios that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi®, Bluetooth®, or GPRS, use the Setting application to turn them off.
- ◆ Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- ◆ If you don't need them, turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts, and other applications.

*Note: On the Home screen, press Menu icon and touch Settings > Device>Battery. The Battery Use screen lists the applications that have been using the battery, from greatest to least battery use. The top of the screen displays the time since you were last connected to a charger or, if you're currently connected to one, how long you were running on battery power before you connected to a charger. Then each application or service that used battery power during that time is displayed, in order of the amount of power they used. Touch an application in the Battery Use screen to learn details about its power consumption. Different applications offer different kinds of information.*

### **3.3 Linking to the Networks and devices**

Your phone can connect to a variety of networks and devices, including mobile networks for voice and data transmission, Wi-Fi® data networks, and Bluetooth® devices, such as headsets. You can also connect your phone to a computer, to transfer files from your phone's SD card and share your phone's mobile data connection via USB.

## **Connecting to mobile networks**

When you assemble your phone with a SIM card, your phone is configured to use your provider's mobile networks for voice calls and for transmitting data.

### **Connecting to Wi-Fi® networks**

Wi-Fi® is a wireless networking technology that can provide Internet access at distances of up to 100 meters, depending on the Wi-Fi® router and your surroundings.

Touch Settings>Network > Wi-Fi®. Check Wi-Fi to turn it on. The phone scans for available Wi-Fi® networks and displays the names of those it finds. Secured networks are indicated with a Lock icon.

*Note: If the phone finds a network that you connected to previously, it connects to it.*

Touch a network to connect to it. If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching Connect. If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials.

### **Connecting to Bluetooth® devices**

Bluetooth® is a short-range wireless communications technology that devices can use to exchange information over a distance of about 8 meters. The most common Bluetooth® devices are headphones for making calls or listening to music, hands-free kits for cars, and other portable devices, including laptops and cell phones.

Touch Settings> Network > Bluetooth®. Check Bluetooth® to turn it on.

You must pair your phone with a device before you can connect to it. Once you pair your phone with a device, they stay paired unless you unpair them.

Your phone scans for and displays the IDs of all available Bluetooth® devices in range. If the device you want to pair with isn't in the list, make it discoverable.

### **Connecting to a computer via USB**

You can connect your phone to a computer with a USB cable, to transfer music, pictures, and other files between your phone's SD card and the computer.

## **3.4 Using the touch screen**

### **◆ Touch-screen tips**

#### **➤ Touch**

To act on items on the screen, such as application and settings icons, to type letters and symbols using the onscreen keyboard, or to press onscreen buttons, you simply touch them with your finger.

#### **➤ Touch & hold**

Touch & hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a menu for customizing the Home screen, you touch an empty area on the Home screen until the menu opens.

#### **➤ Drag**

Touch & hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position.

#### **➤ Swipe or slide**

To swipe or slide, you quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you slide the screen up or down to scroll a list.

#### ◆ **Lock screen**

When Screen lock in Security setting is enabled, press Power key to lock the handset. This helps to prevent accidental touching of keys and as well as power saving. When Sleep function in Display setting is enabled, after the handset device has been idle for preset period, the screen will be locked automatically to save power.

#### ◆ **Unlock screen**

Press Power key to switch on the handset device. The lock screen appears. Touch and slide right to unlock screen, and the screen being locked last time will show.

### **3.5 Using the onscreen keypad**

You enter text using the onscreen keyboard. Some applications open the keyboard automatically. In others, you touch a text field where you want to enter text to open the keyboard. You can also enter text by speaking instead of by typing.

#### ◆ **To enter text**

Touch a text field, and the onscreen keyboard opens. Some applications open the keyboard automatically. In others, you touch a text field where you want to enter text to open the keyboard.

#### ◆ **Touch the keys on the keyboard to type.**

The characters you've entered appear in the text field, with suggestions for the word you are typing below.

#### ◆ **Use the Delete icon to erase characters to the left of the cursor. After finishing typing, touch Back icon to close the keyboard.**

### **3.6 Dialing Calls**

#### ◆ **Dialing a call to a number in the contacts**

Touch the Phone icon or the phone application icon on the Home screen, then select the Contacts tab. Swipe or slide upward/downward to pick out the target contact. Then you can touch the dial icon to originate a call.

#### ◆ **Dialing a call to a number in call log**

Touch the Phone icon or the phone application icon on the Home screen, then select the call log tab. Swipe or slide upward/downward to pick out and touch the target contact. Then you can originate a call.

#### ◆ **Answering incoming calls**

Touch the Answer icon to answer an incoming call.

Touch the End icon to end the current conversation.

To reject an incoming call, touch the Decline icon.

#### ◆ **Managing multiple calls**

If you accept a new call when you're already on a call, you can touch the Answer icon to answer the current calls.

## 4 Using the Menus

### 4.1 Browser

You can use Browser to view web pages and search for information on the web.

When you open Browser, your home page opens. The web address (URL) of the current page is displayed at the top of the window.

#### To go to a webpage or search the web

Touch the URL box at the top of the Browser screen. Enter the address (URL) of a webpage. Or enter terms you want to search for. As you enter text, your web search engine makes suggestions of web pages and queries.

#### To refresh the current page

Touch Menu icon and an option interface appears, then you can touch **Refresh** to update the current web page.

#### To zoom in or out on a webpage

Slide your finger slightly on the screen to reveal the Zoom control. Touch the plus or minus side of the Zoom control to zoom in or out.

#### To find text on a webpage

Touch Menu icon and touch More > Find on page. Enter the text you're looking for. As you type, the first word with matching characters is highlighted on the screen, and subsequent matches are boxed. Touch the left or right arrow to scroll to and highlight the previous or next matching word.

#### Copy text from webpage

Open a webpage and scroll to the beginning of the text you want to copy, touch Menu icon and touch More > Select text. Use your finger to drag across the text you want to copy. Touch the text you selected, and the text would be copied to the clipboard.

#### Navigate among webpage

You can open links on a webpage, navigate back and forward, and review your browsing history, just as in any web browser.

To open a link: Touch a link to open it. Links that you touch are highlighted in orange until the webpage they refer to opens in the window.

To go back and forward among the pages you've opened: Press back key or touch menu icon> forward.

To view your Browser history: As you browse the web, Browser keeps track of the pages you visit, to help you find your way back later. Touch the icon which situates at the right of the URL box, then touch History tab, and then you can view your browser history. Select Most visited tab and you can view a list of most visited webpage.

#### Working with multiple browser windows

You can open up to several Browser windows at once and switch among them.

**To open a new Browser window**, touch menu icon >new window; New windows open with your home page.

**To switch Browser windows**, touch menu icon > windows. Here, all your open windows are listed. You can select one of them as per your need.

**To close a Browser window**, touch menu icon > windows. Here, all your open windows are listed. You can touch the close icon at the right side of each

open window to close it.

### **Downloading files**

You can download files and even applications from webpage. The files that you download are stored on your SD card.

To download a file, Different webpage offer different mechanisms for downloading pictures, documents, applications, and other files. Touch & hold an image or a link to a file or to another webpage. In the menu that opens, touch Save. If the file is in a format supported by an application on the phone, it is downloaded to your SD card. Touch menu icon and then touch More>downloads, here, you can find a list of downloaded files. If you want to delete a file, just touch the indication box which situates at the left of the downloaded file, and an option box will pop out, here, you can select delete to delete an unnecessary file.

### **Working with bookmarks**

Open a webpage to bookmark, touch menu icon> Bookmarks, here, you can view bookmarks displayed in thumbnail style.

Touch & hold a bookmark, an option box will pop out. There, you can perform the following operations on bookmarks: Open, open in new window, Edit bookmark, Add shortcut to Home, Share link, copy link URL, Delete bookmark and set the current bookmark as homepage.

## **4.2 Calculator**

You can use this Calculator to solve simple arithmetic problems or use its advanced operators to solve more complex equations.

Enter numbers and arithmetic operators on the basic screen; Drag the basic screen to the left to open the advanced screen; Touch Del to delete the last number or operator you entered. Touch & hold Del to delete everything in the display.

In the calculator screen, you can touch menu icon to access advanced panel.

## **4.3 Calendar**

You can open Calendar to view events you've created.

Touch the Calendar icon in the main menu interface. Events from each account you've added to your phone and configured to synchronize calendars are displayed in Calendar.

### **Creating an event**

You can use Calendar on your phone to create events. In any calendar view, touch menu icon > new event to open a event details screen for a new event.

Enter a name, time, and optional additional details about the event. You can touch plus icon to add more reminders. In the Guests field, you can enter the email addresses of everyone you want to invite to the event. Separate multiple addresses with commas ( , ). If the people to whom you send invitations use Google Calendar, they'll receive an invitation in Calendar and by email. You can touch menu icon and touch Show extra options to add details about the event. Scroll to the bottom of the Event details screen and touch Done. The event is added to your calendar.

### **Synchronizing and displaying calendars**

When you add a Google Account or Microsoft Exchange ActiveSync account to your phone that includes a calendar service, and you configure that account to synchronize calendar events to the phone, the events from that calendar are added and kept up to date in Calendar on the phone.

In calendar screen, touch menu icon and touch Calendars to display > Calendars, here, you can set whether calendars are stored on the phone or visible. The Calendars screen displays all the calendars you've added or subscribed to for each account that is configured to synchronize events to your phone, organized by account. Touch the name of an account to show or hide its calendars on your phone. An icon to the right of each calendar indicates whether its events are synchronized in the phone and whether they are visible in Calendar.

#### Change Calendar settings

You can change the following settings for how Calendar displays event and how it notifies you of upcoming events. Open a Calendar view, touch menu icon and touch settings.

#### 4.4 Call Firewall

This option can auto reject some calls and messages that you add to the blacklist, you can view the record through this function.

#### 4.5 Camera

Touch the Camera icon in the main menu interface or on the home screen, camera opens in Landscape mode, ready to take a picture. In this mode, you can touch the camera icon to take a photo, drag the screen to right to switch between panorama, camera, video and gif.

*Note: you can also touch setting icon to pop out an option box. There, you can make some settings.*

#### 4.6 Clock

Touch the Clock icon on the Home screen or in the main menu interface. You can set an alarm by modifying an existing alarm or by adding a new one. You also can use word time, Timer and Stopwatch.

#### 4.7 Contacts

In the contacts screen, touch menu icon and you can perform the following operations:

**Contacts to display:** you can select the contacts on different group to display.

**Import/export:** you can import/export the contacts from SIM card or storage; you can also share the visible contacts.

**Accounts:** you can sync with your account.

**Settings:** you can set the display options in this interface.

**Send contacts by messaging:** you can share your visible contacts via sms/mms.

**Batch delete:** Select this function, then you can mark the target contacts. To delete all contacts, you just need to touch **all** at the top of contacts screen. Last, touch **OK** and **confirm** to delete contacts.

**Groups:** you can edit or delete a group

**Advanced options:** you can view the SIM capacity and Clear up contacts

#### 4.8 Downloads

Through this function, you can view a list of files and applications which you downloaded from the network.

#### 4.9 Email

You use the Email application to read and send email. There are many email address to choose

Touch email icon to access it. If the Email account has not been set up, you can set up an Email account in a few steps.

◆ **Account setup**

Enter an Email address and the account's password.

◆ **Account settings**

- Set inbox checking frequency.
- Set Send email from this account by default.
- Set Notify me when email arrives.
- Set Synchronize contacts, calendar or Email from this account.
- Set Automatically download attachments when connected to Wi-Fi®.

◆ **Compose and sending Email**

To compose and send an Email:

1. Touch the create icon to compose a new Email.
2. Enter Email address(es) for intended recipient(s).
3. Touch Menu → Attach file to attach a file.
4. Touch Menu → Add Cc/Bcc to add copy or blind copy this Email to other contacts.
5. After completing the Email, Touch send icon to send the Email. Touch folder icon to check the account status. For each Email account there are five default folders, i.e., Inbox, Drafts, Outbox, Send and Trash folders. To view sent Emails, open Sent folder and tap refresh icon.

#### **4.10 File manager**

The phone supports the SD card. You can use the File Manager to conveniently manage various directories and files on the SD card.

#### **4.11 FM Radio**

Please plug in the compatible earphone to the device and then turn on the radio. The earphone cable can be used as FM Antenna. Please adjust appropriate volume when listening to the radio. Continue to use higher volume is harmful for your ear.

#### **4.12 Gallery**

Both pictures and videos taken by camera or stored in SD card can be scanned through this function.

#### **4.13 Gmail**

This is an email provided by Google. You can view the email to use it.

#### **4.14 Google**

You can search by voice or input some words through this function which is provided by Google.

#### **4.15 History**

You can use this function to manage your calls:

- ◆ **All:** All calls will be in the list.
- ◆ **Missed:** You can view a list of missed calls. If there are some missed calls, you can drag the Column notice down to view it.
- ◆ **Outgoing:** You can view and manage the dialed calls.
- ◆ **Incoming:** You can view and manage the received calls.

## **4.16 Google Maps**

You can use Google Maps through this function.

## **4.17 Messaging**

You can use Messaging to exchange text messages (SMS) and multimedia messages (MMS) with your friends on their mobile phones.

### **◆ Sending a message**

1. Touch message icon on the home screen and touch New message icon to edit a new message.
2. Enter a contact's name or call number in the To field. As the information is entered, all matching contacts appear. Touch a suggested contact or multiple contacts as message recipient(s).
3. Touch Enter message to compose your message. Touch to select a message template.
4. After completing the message, touch Send icon which beside template icon to send your message.

### **◆ Message template**

Message templates can save your time in editing message with similar format. To create a message template:

1. Touch message icon on the home screen and touch application item to enter message settings.
2. Touch Message template to create or edit a message template.

## **4.18 Music**

Music plays audio files that are stored on your phone's SD card, so before you open Music, you must copy audio files from your computer onto the SD card. Music supports a wide variety of audio file formats, so it can play music that you purchase from online stores, music that you copy from your CD collection, and so on.

### **To open Music and view your music library**

Touch the Music icon in the main menu interface or on the Home screen.

When you copy music to your SD card, Music searches the card for music files and builds a catalog of your music, based on information about each file that is stored in the file itself. This can take from a few seconds to several minutes, depending on how many files you have copied onto the SD card. When the catalog is complete, the Music library screen opens, with tabs that you can touch to view your music library organized by Artists, Albums, Songs or Playlists.

*Note: If the phone power off owing to low battery while you were downloading music via USB cable, the phone would prompt 'SD card error' when you power on the phone. Repower on the phone for about 5 times, the same prompt would occur. Under this circumstance, you should repower on the phone until it prompts 'SD card error. Format?'. Please select format to format your SD card to ensure the phone runs properly.*

*Any sudden suspend during downloading music via USB cable may result in great damage to your SD card.*

### **Play music**

You can listen to music by using the phone's built-in speaker, through a wired headset, or through a wireless Bluetooth® stereo headset.

Touch a song in your library to listen to it. The Playback screen opens and

the song you touched starts to play. The Playback screen contains several icons that you can touch to control the playback of songs. On the right-top of playback screen, you can find three function icons. You can touch them to open the current playlist, shuffle the current playlist or repeat the current playlist / repeat the current track (touch twice). Three function icons which situate just above the process bar can be used to control the playing process of the music application. Their functions can be defined as the following: switch to last song (touch) / rewind (touch & hold), play/pause and switch to next song (touch)/ fast forward (touch & hold)

### To delete a song from the SD card

You can delete music from the storage card. Touch & hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Delete.

### 4.19 Note

You can create new note through this function.

### 4.20 Phone

Touch the Phone icon on the Home screen or in main menu interface. Expand the dial pad which situate center bottom of interface. Touch left bottom of interface there are four tabs are listed at the top of the screen and you can dial the call log number. You can also view all contacts in your phone and SIM card.

*Note: During a conversation, you can't originate a new call by open the dial-pad, enter number and press dial key. If you press dial key, the current conversation would hold.*

### 4.21 Google Play

You can download and manage media files through this application.

Google, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.

### 4.22 Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone.

#### 【WIRELESS & NETWORK】

You can use Wireless & Network settings to manage your SIM card, configure and manage connections to networks and devices by using Wi-Fi®. You also can set Bluetooth®, data usage, airplane mode, Default SMS app, tethering & portable hotspot, VPN and mobile networks in this interface.

#### 【DEVICE】

##### ◆ Display

You can set Brightness, Wallpaper, Auto-rotate screen, Sleep, Daydream, Font size and Font in this interface.

##### ◆ Prompt & notification

You can make some setting about the notification.

##### ◆ Audio profiles

There are four profiles: General, Silent, Vibration and Outdoor. You can set the profiles according to different conditions.

##### ◆ Apps

You can use the Applications settings to view details about the applications installed on your phone, to manage their data and force them to stop, to view and control currently running services, and to view the storage used by applications, etc.

### ◆ Storage &USB

Use the Storage settings to monitor the used and available space on your phone and on your SD card and to manage your SD card.

### ◆ Battery

You can view your battery status; battery level and battery use in this interface.

### ◆ Memory

You can view the average memory use through this option.

## 【PERSONAL】

### ◆ Location

You can turn on/off location and select High accuracy, Battery saving or Device only through this function.

### ◆ Security

You can set the parameters about security through this function.

### ◆ Accounts

You should add account first before using this function.

### ◆ Google

You can make some settings about Google applications through this option.

### ◆ Language & input

Use the Language & Keyboard settings to select the language for the text on your phone and for configuring the input method.

### ◆ Backup & reset

You can back up your data and reset your phone in this interface.

### ◆ Timer Switch machine

You can auto power on/off your phone through this setting.

## 【SYSTEM】

### ◆ Date & time

You can use Date & Time settings to set your preferences for how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone, rather than obtaining the current time from the network, etc.

### ◆ Accessibility

You use the Accessibility settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

### ◆ Printing

You can connect to printer and print something you need through this function.

### ◆ About phone

This function enables you to view some phone related information.

## 4.23 SIM Tool kit

STK service is the tool kit of SIM card. This phone supports the service function. The specific items are depended by SIM card and network. Service menu will be auto added to the phone menu when supported by network and SIM card.

## 4.24 Sound Recorder

Use this function to record audio files. Two function icons at the bottom of the Recorder screen are corresponding to start recording and review record file.

## 4.25 Video player

With Videos, you can play video clips in your device (for example, the video you captured by the camera) or video files stored in compatible SD card (if inserted).

<Tips>

*If there are available video files in the device, for example, you captured some video files by camera, the amount of these video files will be displayed in bracket at right of Movie.*

## 4.26 Voice Search

You can search by voice through this function.

# 5 Appendix

## Appendix 1: Troubleshooting

If you find exceptions when operating the mobile phone, restore the factory settings and then refer to the following table to solve the problem. If the problem persists, contact the distributor or service provider.

Fault	Cause	Solution
SIM card error	The SIM card is damaged.	Contact your network service provider
	The SIM card is not in position.	Check the SIM card
	The metal face of the SIM card is polluted.	Clean the SIM card with a clean cloth
Poor received signal quality	Signals are obstructed. For instance, radio waves cannot be effectively transmitted nearby a high building or in a basement.	Move to a place where signals can be effectively transmitted
	Line congestions occur when you use the mobile phone in high-traffic hours	Avoid using the mobile phone in high-traffic hours
The mobile phone cannot be powered on	The battery energy is exhausted.	Charge the battery
Calls cannot be dialed	Call barring is activated	Cancel call barring
The mobile phone cannot	The SIM card is invalid	Contact your network service provider

connect the network	The mobile phone is not in a service area of the GSM network	Move to the network operator's service area
	The signal is weak	Move to a place where the signal quality is high
The battery cannot be charged	The charging voltage does not match the voltage range indicated on the charger	Ensure the charging voltage matches the voltage range indicated on the charger
	An improper charger is used	Use the charger specially designed for the mobile phone
	Poor contact	Ensure the charger plug is in good contact with the mobile phone

**SPECIFIC ABSORPTION RATE (SAR) CERTIFICATION INFORMATION**

**This device meets international guidelines for exposure to radio waves**

This device has been tested and found to comply with the Specific Absorption Rate (SAR) RF exposure requirements set forth in RSS-102. To maintain compliance to RSS-102 SAR RF exposure requirements, a minimum separation distance of 10 mm must be maintained between a user's body and the phone. Third-party belt-clips, holsters and similar accessories that cannot maintain the minimum separation distance and / or third-party accessories that contain metallic components shall not be used. Use of accessories that have not been approved by the phone manufacturer and have not been tested for compliance to RSS-102 requirements may cause the phone to exceed RSS-102 SAR limits and therefore should be avoided.

## Contenido

<b>1 Información General.....</b>	<b>2</b>
1.1 Perfil.....	2
1.2 Avisos de seguridad y advertencias.....	2
<b>2 El teléfono.....</b>	<b>3</b>
2.1 Descripción del teléfono.....	3
2.2 Funciones de las teclas.....	3
2.3 Funciones de los íconos.....	4
<b>3 Primeros pasos.....</b>	<b>4</b>
3.1 Instalar la tarjeta SIM y la batería.....	4
3.2 Cargar la batería.....	4
3.3 Conectar a las redes y a los dispositivos.....	5
3.4 Utilizar la pantalla táctil.....	6
3.5 Usar el teclado en pantalla.....	7
3.6 Realizar llamadas.....	7
<b>4 Utilizar los Menús.....</b>	<b>8</b>
4.1 Navegador.....	8
4.2 Calculadora.....	9
4.3 Calendario.....	9
4.4 FireWall de llamadas.....	10
4.5 Cámara.....	10
4.6 Reloj.....	10
4.7 Contactos.....	10
4.8 Descargas.....	10
4.9 Correo electrónico.....	11
4.10 Administrador de archivos.....	11
4.11 Radio FM.....	11
4.12 Galería.....	11
4.13 Gmail.....	11
4.14 Google™.....	11
4.15 Historial.....	11
4.16 Google Maps.....	12
4.17 Mensajes.....	12
4.18 Música.....	12
4.19 Notas.....	13
4.20 Teléfono.....	13
4.21 Google Play.....	13
4.22 Configuraciones.....	13
4.23 Aplicación de la tarjeta SIM.....	14
4.24 Grabadora de sonido.....	15
4.25 Reproductor de vídeo.....	15
4.26 Buscador de voz.....	15
<b>5 Anexo.....</b>	<b>15</b>

# 1 Información General

## 1.1 Perfil

Por favor lea cuidadosamente el presente manual con el objetivo de mantener el teléfono en perfectas condiciones.

Nuestra compañía puede cambiar este teléfono móvil sin previa notificación por escrito y se reserva el derecho final de interpretar el desempeño de este teléfono.

Debido a los softwares y operadores de redes distintos, la pantalla del teléfono puede variar, para mayores detalles vea el manual de su teléfono.

## 1.2 Avisos de seguridad y advertencias

### Advertencia de seguridad

#### ➤ LA SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS ES LO MÁS IMPORTANTE

No utilice el teléfono mientras conduce un vehículo. Use accesorios manos libres cuando no pueda evitar contestar una llamada. ¡En algunos países es ilegal hacer o recibir llamadas mientras conduce!

#### ➤ APAGUE EL TELÉFONO EN LOS AVIONES

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones. El uso de teléfonos móviles durante el vuelo es ilegal y riesgoso.

Por favor, asegúrese de apagar el teléfono durante el vuelo.

#### ➤ APAGUE EL TELÉFONO ANTES DE INGRESAR EN ÁREAS DE PELIGRO

Observe rigurosamente las leyes, códigos y regulaciones relevantes en el uso de teléfonos móviles en zonas de riesgo. Apague el teléfono móvil antes de ingresar en lugares susceptibles a explosiones, tales como estaciones de servicio, tanques de petróleo, plantas químicas o a lugares donde se estén llevando a cabo explosiones.

#### ➤ OBSERVE TODAS LAS REGULACIONES PERTINENTES

Siga cualquier regulación especial vigente en zonas como hospitales y apague el teléfono siempre que su uso esté prohibido o cuando pueda causar interferencia o peligro. Utilice adecuadamente el teléfono cuando se encuentre cerca de aparatos médicos, tales como marcapasos, audífonos u otros dispositivos médicos electrónicos, ya que puede causar interferencias en dichos aparatos.

#### ➤ INTERFERENCIA

La calidad de la conversación de cualquier teléfono móvil puede verse afectada por interferencias de radio. Hay una antena colocada en el interior del teléfono y ubicada debajo del micrófono. No toque la zona de la antena durante una conversación para que no se deteriore la calidad de la señal.

#### ➤ SERVICIO CALIFICADO

Solo personal calificado puede instalar o reparar el teléfono. Instalar o reparar el teléfono usted mismo puede ser riesgoso y así mismo violar las normas de garantía.

#### ➤ ACCESSORIOS Y BATERIAS

Utilice solo accesorios y baterías autorizadas por el fabricante.

#### ➤ UTILICE SU TELÉFONO DE MANERA SENSATA

Utilícelo solo de manera normal y correcta.

#### ➤ LLAMADAS DE EMERGENCIA

Asegúrese que el teléfono esté encendido y en servicio, ingrese el número de emergencia, como por ejemplo 112, luego presione la tecla Marcar. Indique su

ubicación y explique brevemente su situación. No corte la llamada hasta que así se lo indiquen.

**Nota:** Como cualquier otro teléfono móvil, este dispositivo no cuenta necesariamente con todas las características descritas en el presente manual debido a problemas de red o de transmisión radial. Incluso algunas redes no cuentan con el servicio de llamada de emergencia. Por lo tanto, no solo dependa de este dispositivo para comunicaciones en situaciones críticas, como primeros auxilios. Por favor, consulte a su operador local.

#### Precauciones

Este teléfono cuenta con un excelente diseño, por favor preste especial atención cuando lo utilice. Las siguientes sugerencias le ayudaran a que el teléfono supere el periodo de garantía y así extender su vida útil:

- Mantenga el teléfono y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el teléfono seco. Manténgalo alejado de la lluvia, humedad, líquidos u otras substancias que puedan corroer los circuitos electrónicos.
- No utilice o guarde el teléfono en lugares polvorientos, para así evitar que las partes activas del mismo puedan dañarse.
- No guarde el teléfono en lugares expuestos a altas temperaturas. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los circuitos electrónicos, dañar la batería y algunas partes de plástico.
- No guarde el teléfono en lugares de temperaturas frías, de lo contrario se formará humedad en el interior del teléfono dañando los circuitos electrónicos, cuando el teléfono está expuesto a lugares de temperaturas constantes.
- No arroje, golpee o impacte el teléfono, ya que se pueden destruir los circuitos internos y los componentes de alta precisión del teléfono móvil.

## 2 El teléfono

### 2.1 Descripción del teléfono



### 2.2 Funciones de las teclas

El teléfono móvil está provisto con las siguientes teclas:

- ◆ Tecla encendida

- ◆ La tecla encendida se encuentra a lado izquierdo del teléfono. Mientras utiliza el teléfono puede presionar esta tecla para bloquear la pantalla; si mantiene esta tecla presionada aparecerá el cuadro de diálogo de las opciones del teléfono. Aquí podrá seleccionar ajustar el modo perfil, apagarlo, reiniciarlo o activar/desactivar el modo avión.

- ◆ Tecla volumen

La tecla volumen se encuentra al lado derecho del teléfono. La puede presionar para ajustar el tono del volumen.

### **2.3 Funciones de los íconos**

- ◆ Ícono menú

Toque este ícono para acceder a las opciones de la función seleccionada.

- ◆ Ícono inicio

Toque este ícono para abrir la pantalla de inicio, si está visualizando la derecha o la izquierda de la pantalla Inicio ampliada, al tocarla puede ingresar a la pantalla Inicio.

- ◆ Ícono atrás

Toque este ícono para volver a la pantalla anterior.

## **3 Primeros pasos**

### **3.1 Instalar la tarjeta SIM y la batería**

Una tarjeta SIM contiene información útil, como el número de su teléfono móvil, PIN (Número de Identificación Personal), PIN2, PUK (clave para desbloquear el PIN), PUK2 (clave para desbloquear el PIN2), IMSI (Identidad internacional del abonado del servicio móvil), información de la red, datos de los contactos y datos de mensajes cortos.

Nota:

*Después de apagar el teléfono móvil, espere unos segundos antes de quitar o insertar una tarjeta SIM. Tenga mucho cuidado al momento de manipular una tarjeta SIM, ya que cualquier fricción o dobladura puede dañar la tarjeta SIM. Mantenga tanto el teléfono como sus accesorios, como la tarjeta SIM, fuera del alcance de los niños.*

Instalación

- ◆ Mantenga por un momento presionada la tecla encendido y seleccione apagar, para apagar el teléfono móvil.
- ◆ Retire la tapa posterior.
- ◆ Inserte la tarjeta SIM con la esquina recortada alineada con la ranura para la tarjeta SIM con los contactos de metal mirando hacia abajo, hasta que la tarjeta SIM encaje en la posición correcta.
- ◆ Con los contactos metálicos de la batería frente a los contactos metálicos en la ranura de la batería, instale la batería.

Nota:

*La tarjeta SD es un objeto miniatura que por accidente los niños pueden tragar, para evitar cualquier tipo de incidente ¡manténgalo fuera del alcance de los niños!*

### **3.2 Cargar la batería**

- ◆ El teléfono móvil puede monitorear y mostrar el estado de la batería.
- ◆ Por lo general la carga restante de la batería se indica mediante el ícono nivel de batería, en la esquina superior derecha de la pantalla inicio.
- ◆ Cuando la carga de la batería es insuficiente, el teléfono le anuncia “batería

baja”.

Cuando utilice un adaptador de viaje:

- ◆ Instale la batería en el teléfono móvil antes de cargar la batería.
- ◆ Conecte el adaptador del cargador de viaje con la ranura de carga en el teléfono móvil. Asegúrese que el adaptador esté completamente insertado.
- ◆ Conecte el enchufe del cargador de viaje en un tomacorriente adecuado.
- ◆ Durante el proceso de carga, las barras del nivel de carga se muestran en el ícono de batería y se mantienen parpadeando hasta que la batería complete la carga.
- ◆ El ícono de la batería deja de parpadear cuando finaliza el proceso de carga.

Nota:

*Asegúrese que el enchufe del cargador, de los audífonos y del cable del USB esté conectado en la dirección correcta. Insertarlos en la dirección incorrecta podría ocasionar fallas en la carga u otros problemas.*

*Antes de enchufar el cargador compruebe que la tensión y frecuencia estándar de la red local coincida con el voltaje y tensión del cargador de viaje.*

### **Optimizar la vida útil de la batería**

Se puede prolongar la vida útil de la batería entre cada carga, mediante la desactivación de funciones que no son necesarias. También puede monitorear como las aplicaciones y los recursos del sistema consumen energía de la batería.

Para garantizar el óptimo desempeño de la batería, por favor siga las siguientes indicaciones:

- ◆ Si no está utilizando el radio, conexión inalámbrica WI-FI®, el dispositivo de conexión inalámbrica Bluetooth®, o GPRS apáguelos. Utilice la aplicación configuración para su desactivación.
- ◆ Disminuya el brillo de la pantalla y configure un límite de tiempo más corto para el uso de la pantalla.
- ◆ Desactive la sincronización automática para Gmail, calendario, contactos y otras aplicaciones, si no los necesita.

*Nota: En la pantalla Inicio, presione el ícono Menú y toque Configuraciones > Dispositivo > Batería. La pantalla de uso de la batería le mostrará las aplicaciones que han consumido la batería, de mayor a menor uso. La parte superior de la pantalla le muestra el tiempo desde que estuvo conectado a un cargador o, si está actualmente conectado a uno y cuánto tiempo utilizó la energía de la batería antes de conectarla a un cargador. Luego le mostrará la carga de la batería consumida por cada aplicación o servicio durante ese tiempo, y en el orden de la cantidad de carga consumida. Toque una aplicación en la pantalla Uso de la Batería para conocer los detalles de su consumo de carga. Las diferentes aplicaciones le ofrecen diferente tipo de información.*

### **3.3 Conectar a las redes y a los dispositivos**

El teléfono puede conectarse a una variedad de redes y dispositivos, incluyendo redes móviles para voz y transmisión de datos, redes de data WI-FI®, y dispositivos de conexión inalámbrica Bluetooth® tales como audífonos. También puede conectar el teléfono a una computadora para transferir archivos desde la tarjeta SD del teléfono y compartir la data del teléfono móvil vía conexión USB.

#### **Conectar a redes móviles**

Cuando coloque en su teléfono una tarjeta SIM, el teléfono está configurado para hacer uso de las redes móviles de su proveedor para llamadas de voz y transmisión de datos.

### **Conectarse a redes Wi-Fi®**

Wi-Fi® es una tecnología de redes inalámbricas que puede facilitar el acceso a Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del Reuter de la señal Wi-Fi® y de sus alrededores.

Toque Configuraciones > Redes > Wi-Fi®. Revisar Wi-Fi® para encenderlo. El teléfono busca redes de Wi-Fi® disponibles y muestra los nombres de las redes detectadas. Las redes seguras se identifican con el ícono del Candado.

*Nota: Si el teléfono encuentra una red a la que ya estuvo conectado anteriormente, se conectará a esta de manera automática.*

Toque una red para conectarse. Si la red está abierta, usted está listo para confirmar que quiere conectarse a esa red tocando Conectar. Si la red es segura, está listo para ingresar la clave u otras credenciales.

### **Conectarse a dispositivos Bluetooth®**

Bluetooth® es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de corto alcance que los dispositivos pueden utilizar para intercambiar información a través de una distancia de aproximadamente 8 metros. Los dispositivos Bluetooth® más comunes son los audífonos para realizar llamadas o escuchar música, los kits manos libres para automóviles, y otros dispositivos portátiles, incluyendo laptops y teléfonos móviles.

Toque configuraciones > Redes > Bluetooth®. Revise el Bluetooth® para activarlo.

Debe sincronizar su teléfono con un dispositivo antes de conectarse a este. Una vez sincronizado el teléfono con el dispositivo, se mantienen emparejados a menos que los desempareje.

El teléfono busca y muestra los IDs de todos los dispositivos de conexión inalámbrica Bluetooth® disponibles en el rango de alcance. Si el dispositivo con el que desea sincronizar no está en la lista, hágalo visible que se pueda detectar.

### **Conectarse a una computadora vía USB**

Puede conectar el teléfono a una computadora a través de un cable USB, para transferir música, fotos y otros archivos entre la tarjeta SD del teléfono y la computadora.

#### **3.4 Utilizar la pantalla táctil**

##### **◆ Sugerencias para la pantalla táctil**

###### **➤ Tocar**

Para interactuar con ítems en pantalla, como aplicaciones e íconos de configuraciones, para escribir letras y símbolos utilizando el teclado en pantalla, o para presionar los botones en pantalla, solo tiene que dar un toque con los dedos.

###### **➤ Toque y mantenga presionado**

Toque y mantenga presionado un ítem en pantalla y no levante el dedo hasta que se produzca una acción. Por ejemplo, si desea abrir un menú para personalizar la pantalla Inicio, toque un espacio libre en la pantalla Inicio hasta que el menú se abra.

###### **➤ Arrastrar**

Toque y mantenga presionando un ítem por un momento y luego, sin levantar el dedo, mueva el dedo sobre la pantalla hasta que llegue a la posición deseada.

###### **➤ Arrastre o deslice**

Para mover o deslizar, mueva rápidamente el dedo a través de la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando la toca por primera vez (de manera que no arrastra otro ítem). Por ejemplo, deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo para

desplazar una lista.

◆ **Bloquear la pantalla**

Cuando está activado el bloqueo de pantalla en los ajustes de Seguridad, pulse la tecla Encendido para bloquear el teléfono. Esto ayuda a evitar el contacto accidental con llaves u otros objetos, así como en ahorro de energía. Cuando está activado el modo Reposo en la configuración de pantalla, después de que el dispositivo ha estado inactivo durante un periodo preestablecido, la pantalla se bloqueará automáticamente para ahorrar energía.

◆ **Desbloquear la pantalla**

Pulse la tecla de encendido para encender el dispositivo. Aparece la pantalla de bloqueo. Toque y deslice hacia la derecha para desbloquear la pantalla y aparecerá la última pantalla bloqueada.

**3.5 Usar el teclado en pantalla**

El teclado en pantalla le permite redactar un texto. Algunas aplicaciones abren el teclado automáticamente. En otras, al tocar un campo de texto donde desea introducir un texto para abrir el teclado.

**Para ingresar texto**

Al tocar un campo de texto, el teclado en pantalla se abre. Algunas aplicaciones abren el teclado automáticamente. En otras, al tocar un campo de texto donde se desea introducir texto para abrir el teclado.

◆ **Toque las teclas en el teclado para escribir**

Los caracteres que se han ingresado aparecerán en el campo de texto, con las sugerencias para la palabra que se está escribiendo a continuación

◆ **Utilice el ícono Eliminar para borrar caracteres a la izquierda del cursor.**  
Después de terminar de escribir, toque el ícono Atrás para cerrar el teclado.

**3.6 Realizar llamadas**

◆ **Realizar una llamada a un número de la lista de contactos**

Toque el ícono Teléfono o el ícono aplicación teléfono en la pantalla Inicio, luego seleccione la pestaña Contactos. Mueva o deslice hacia arriba/hacia abajo para seleccionar el contacto deseado. Luego puede tocar el ícono marcar para realizar la llamada.

◆ **Realizar una llamada a un número del registro de llamadas**

Toque el ícono Teléfono o el ícono aplicación teléfono en la pantalla Inicio, luego seleccione la pestaña de registro e llamadas. Arrastre o deslice hacia arriba /hacia abajo para seleccionar y tocar el contacto deseado. Luego puede realizar la llamada.

◆ **Responder llamadas entrantes**

Toque el ícono Responder para contestar una llamada entrante.

Toque el ícono Finalizar para terminar la conversación actual.

Para rechazar una llamada entrante, toque el ícono Rechazar.

◆ **Manejar múltiples llamadas**

Si acepta una nueva llamada cuando ya está con una llamada, puede tocar el ícono Responder para responder más llamadas entrantes.

## 4 Utilizar los Menús

### 4.1 Navegador

Puede utilizar el Navegador para visitar páginas web y buscar la información deseada.

Cuando abre el Navegador, se abre la página de inicio. La dirección web (URL) de la página actual se muestra en la parte superior de la ventana.

#### Para ir a una página web o navegar en la web

Toque la casilla URL en la parte superior de la pantalla del Navegador. Ingrese la dirección (URL) de la página web. O ingrese los términos que desea buscar. Mientras ingresa un texto, el motor buscador de la web le presenta las sugerencias de páginas web y de consultas.

#### Para actualizar la página

Toque el ícono Menú y aparece una opción de interfaz, luego puede tocar **Actualizar** para actualizar la página web actual.

#### Para hacer zoom en una página web

Deslice el dedo suavemente en la pantalla para mostrar el control del Zoom. Toque el lado de más o menos del control del Zoom, para acercar o alejar.

#### Para encontrar un texto en una página web

Toque el ícono Menú y toque Más > Encontrar en una página. Ingrese el texto que desea buscar. Mientras escribe, la primera palabra con caracteres que coincidan aparece resaltadas en pantalla, y las siguientes coincidencias aparecen en el cuadro. Toque la flecha arriba o abajo para desplazarse y resalte la siguiente o anterior palabra que coincida.

#### Copiar un texto desde una página web

Abra una página web, desplace al inicio del texto que desea copiar, toque el ícono Menú y toque Más >seleccionar texto. Utilice el dedo para arrastrar a lo largo del texto que desea copiar. Toque el texto seleccionado y copiar al portapapeles.

#### Navegar entre páginas web

Puede abrir enlaces en una página web, navegando a través de una serie de pantallas puede retroceder y avanzar, revisar su historial del navegador, al igual que en cualquier buscador de web.

Para abrir un enlace: Toque el enlace para abrirlo. Los enlaces que toca se resaltan en color naranja, hasta que la página web a la que hacen referencia se abre en la ventana.

Para retroceder y avanzar entre las páginas web abiertas: Presione la tecla atrás o toque el ícono menú > adelante.

Para ver su historial del explorador: A medida que explora en la web, el Explorador almacena información de las páginas visitadas, para ayudarle a encontrarlas después. Toque el ícono que se sitúa a la derecha de la casilla URL, luego toque la pestaña Historial, y luego puede visualizar su historial de exploración. Seleccione la pestaña de los más visitados y puede visualizar la lista de las páginas web más visitadas.

#### Trabajar con múltiples ventanas del Navegador

Puede abrir varias ventanas del Navegador a la misma vez e intercambiar entre una y la otra.

**Para abrir una nueva ventana del Navegador**, toque el ícono menú> nueva ventana; nuevas ventanas abren con la página inicio.

**Para cambiar las ventanas del Navegador**, toque el ícono menú > ventanas. Aquí aparecen todas las ventanas abiertas. Puede seleccionar una de ellas conforme las necesite.

**Para cerrar una ventana del Navegador**, toque el ícono menú > ventanas. Aquí aparecen todas las ventanas abiertas. Puede tocar el ícono más cercano en la parte derecha de cada una de las ventanas abiertas, para cerrarlas.

### **Descargar de archivos**

Puede descargar archivos y hasta aplicaciones desde una página web. Los archivos que descarga se almacenan en su tarjeta SD.

Para descargar un archivo, las mismas páginas webs ofrecen diferentes mecanismos para descargar fotos, documentos, aplicaciones y otros archivos. Toque y mantenga una imagen o un enlace en un archivo o en otra página web. En el menú que se abre, toque Guardar. Si el archivo está en un formato disponible por una aplicación en el teléfono, este se descargará en su tarjeta SD. Toque el ícono menú y luego toque Más> descargas, aquí encontrará una lista de archivos descargados. Si desea borrar un archivo, solo toque el cuadro de indicación que está ubicada a la izquierda del archivo descargado y aparecerá un cuadro de opción, aquí, puede seleccionar borrar para eliminar archivos innecesarios.

### **Trabajar con marcadores**

Abra una página web para crear un marcador, toque el ícono menú > Marcadores, aquí, puede visualizar los marcadores en estilo miniatura.

Toque y mantenga un marcador y aparecerá un cuadro de opción. Aquí, puede realizar las siguientes operaciones en marcadores: Abrir, para abrir en una nueva ventana, Editar un favorito, Añadir un acceso directo a Inicio, Compartir un enlace, Copiar un enlace URL, Borrar un marcador y configurar el actual marcador como página de inicio.

## **4.2 Calculadora**

Puede utilizar la Calculadora para resolver problemas aritméticos simples o utilizar operaciones avanzadas y resolver ecuaciones más complejas.

Ingresar números y operaciones aritméticas en la pantalla básica; arrastre la pantalla básica hacia la izquierda para abrir la pantalla avanzada; toque Borrar para eliminar los últimos números o la operación realizada. Toque y mantenga Borrar para borrar todo en la pantalla.

En la pantalla de la calculadora, puede tocar el ícono menú para acceder al panel avanzado.

## **4.3 Calendario**

Puede abrir el Calendario para visualizar los eventos creados.

Toque el ícono Calendario en la interfaz del menú principal. Los eventos de cada cuenta añadidos al teléfono y configurado para sincronizar calendarios se muestran en el Calendario

### **Crear un evento**

Puede utilizar el Calendario del teléfono para crear eventos. En cualquier vista del calendario, toque el ícono menú> nuevo evento, abrir la pantalla detalles para un nuevo evento.

Ingresar un nombre, hora, y detalles adicionales opcionales acerca del evento. Puede tocar el ícono para añadir más recordatorios. En el campo Invitados, puede ingresar el correo electrónico de todos aquellos que desea invitar al evento. Separe las múltiples direcciones con comas (,). Si las personas a quienes envió una invitación utilizan el Calendario Google, recibirán la invitación en el Calendario y también por correo electrónico. Puede tocar el ícono menú y tocar Mostrar extra-opciones para añadir detalles acerca del evento. Desplácese hasta la parte inferior de los detalles del Evento y pulse Listo. El evento se ha añadido a su calendario.

### **Sincronizar y mostrar calendarios**

Cuando añade una Cuenta de Google o una cuenta Microsoft Exchange ActiveSync al teléfono que incluye un servicio de calendario, y configura dicha cuenta para sincronizar eventos del calendario en el teléfono, los eventos de ese calendario se añaden y se mantienen actualizados en el Calendario del teléfono.

En la pantalla calendario, toque el ícono menú y toque Calendarios para mostrar > Calendarios, aquí, puede definir si los calendarios se almacenan en el teléfono o de forma visible. La pantalla Calendarios muestra todos los calendarios que se han añadido o suscrito para cada cuenta que esté configurada para sincronizar eventos en el teléfono, organizado por cuentas. Toque el nombre de una cuenta para mostrar u ocultar los calendarios en el teléfono. Un ícono a la derecha de cada calendario indica si los eventos están sincronizados en el teléfono y si están visibles en el Calendario.

#### **Cambiar las configuraciones de los calendarios**

Puede cambiar las configuraciones de cómo el Calendario muestra un evento y de cómo le notifica futuros eventos. Abra la vista Calendario, toque el ícono menú y toque configuraciones.

#### **4.4 Firewall de llamadas**

Esta opción le permite rechazar automáticamente algunas llamadas y mensajes que añade a la lista negra y a través de esta función puede ver el registro.

#### **4.5 Cámara**

Toque el ícono Cámara en el interfaz del menú principal o en la pantalla de inicio, la cámara se abre en modo horizontal, lista para tomar una foto. En este modo, toque el ícono de la cámara para tomar la foto, arrastre la pantalla hacia la derecha para cambiar entre modo panorama, cámara, video y GIF.

*Nota: también puede tocar el ícono configuración para que aparezca la casilla de opciones, ahí podrá hacer algunas configuraciones.*

#### **4.6 Reloj**

Toque el ícono Reloj en la pantalla de Inicio o en la interfaz del menú principal. Puede configurar una alarma modificando la alarma existente o añadiendo una nueva. También puede utilizar el cronómetro y el reloj.

#### **4.7 Contactos**

En la pantalla de contactos, toque el ícono menú y podrá realizar las siguientes operaciones:

**Mostrar contactos:** puede seleccionar los contactos para que aparezcan en grupos diferentes.

**Importar/exportar:** puede importar/exportar los contactos desde la tarjeta SIM o desde la memoria, también puede compartir los contactos visibles.

**Cuentas:** puede sincronizar con su cuenta.

**Configuraciones:** puede configurar las opciones de pantalla en esta interfaz.

**Enviar contactos por mensajes:** puede compartir sus contactos visibles vía SMS/MMS.

**Borrar contactos:** Seleccione esta función, después puede marcar los contactos elegidos. Para borrar todos los contactos, solo necesita tocar **todos** en la parte superior de la pantalla de contactos. Luego, toque **OK** y **confirmar** para borrar los contactos.

**Grupos:** puede editar o borrar los grupos

**Opciones avanzadas:** puede ver la capacidad de la tarjeta SIM y limpiar los contactos.

#### **4.8 Descargas**

A través de esta función, puede visualizar una lista de archivos y aplicaciones que han sido descargadas de la red.

## **4.9 Correo electrónico**

Utilice la aplicación Email para leer y enviar correos electrónicos, hay muchas direcciones de correo para seleccionar, toque el ícono de correo electrónico para acceder a ellas. Si la cuenta de Correo Electrónico no ha sido configurada, puede configurar una cuenta de correo en pocos pasos.

### ◆ **Configurar una cuenta**

Ingresar la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta.

### ◆ **Configuraciones de la cuenta**

- Configurar la Frecuencia de revisión de la bandeja de entrada.
- Configurar Enviar correo electrónico desde esta cuenta por defecto.
- Configurar Notificar cuando ingresan correos electrónicos.
- Configurar Sincronizar contactos, calendario o correo desde esta cuenta.
- Configurar Descargar archivos automáticamente al conectar a Wi-Fi®.

### ◆ **Redactar y enviar un correo electrónico**

Para redactor y enviar un correo electrónico:

1. Toque el ícono crear para redactar un correo electrónico.
2. Ingrese la dirección (es) de correo electrónico para los destinatarios.
3. Toque Menú → Adjuntar archivo para adjuntar un archivo.
4. Toque Menú → Añadir Cc/Bcc para añadir copiar o copia oculta del mensaje a otros contactos.
5. Despues de completar el correo electrónico, Toque el ícono enviar, para enviar el correo electrónico. Toque el ícono de la carpeta para verificar el estado de la cuenta. Para cada cuenta de correo electrónico hay cinco carpetas predeterminadas, es decir, Bandeja de Entrada, Borradores, Bandeja de Salida, Enviar y Papelera. Para ver los correos electrónicos enviados, abrir la carpeta enviados y pulsar el ícono actualizar.

## **4.10 Administrador de archivos**

El teléfono es compatible con la tarjeta SD. Puede utilizar el administrador de archivos para gestionar de manera conveniente varios directorios y archivos en la tarjeta SD.

## **4.11 Radio FM**

Por favor, inserte audífonos compatibles en el dispositivo y luego encienda la radio. El cable de los audífonos puede utilizarse como Antena FM. Por favor, ajuste el volumen adecuadamente cuando escuche la radio. El uso continuo a un volumen alto puede ser perjudicial para sus oídos.

## **4.12 Galería**

Tanto las fotos como los videos tomados con esta cámara o almacenados en la tarjeta SD pueden verse a través de esta función.

## **4.13 Gmail**

Este es un correo electrónico proporcionado por Google, puede ver el correo para utilizarlo.

## **4.14 Google**

Puede buscar mediante dictado de voz o ingresando algunas palabras a través de esta función proporcionada por Google.

## **4.15 Historial**

Puede utilizar esta función para administrar sus llamadas:

- ◆ **Todas:** Todas las llamadas estarán en la lista.
- ◆ **Perdidas:** Puede ver una lista de llamadas perdidas, puede arrastrar la columna de notificación hacia abajo para visualizarlas.
- ◆ **Saliente:** Puede ver y gestionar las llamadas realizadas.

- ◆ Entrante: Puede ver y gestionar las llamadas recibidas.

#### 4.16 Google Maps

A través de esta función puede utilizar los mapas de Google.

#### 4.17 Mensajes

Puede usar la Mensajería para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) con sus amigos, a través de su teléfono móvil.

- ◆ Enviar un mensaje

1. Toque el ícono de Mensajes en la pantalla Inicio y toque el ícono nuevo mensaje para redactar un mensaje nuevo.

2. Ingrese el nombre del contacto o llame al número en el campo Para. Mientras ingresa la información, todos los contactos que coincidan aparecerán. Toque el contacto sugerido o los múltiples contactos como receptor(es) del mensaje.

3. Toque ingresar a mensaje para redactar su mensaje. Toque para seleccionar una plantilla de mensaje.

4. Después de terminar el mensaje, pulse el ícono Enviar, al costado del ícono plantilla para enviar el mensaje.

- ◆ Plantilla de mensaje

Las plantillas de mensajes le pueden ahorrar tiempo al momento de redactar mensajes con un formato similar. Para crear una plantilla:

1. Toque el ícono mensaje en la pantalla inicio y toque la aplicación táctil para ingresar a configuraciones de mensajes.

2. Toque Plantillas de mensajes para crear o editar una plantilla de mensaje.

#### 4.18 Música

La función Música reproduce los archivos de audio que están almacenados en la tarjeta SD de su teléfono, de manera que antes de abrir Música, deberá copiar los archivos desde su computadora a la tarjeta SD. La función Música cuenta con una gran variedad de formatos de archivos de audio, de manera que podrá reproducir la música adquirida en tiendas en línea o música copiada de su colección de CD y así sucesivamente.

##### Para abrir la función Música y visualizar su archivo musical

Toque el ícono Música en la interfaz del menú principal o en la pantalla Inicio.

Cuando copia música a la tarjeta SD, Música busca la tarjeta para los archivos de música y crea un catálogo de su música, basada en la información acerca de cada archivo almacenado en el archivo mismo. Esto puede tomar de algunos segundos a varios minutos, dependiendo de cuantos archivos tenga copiados en la tarjeta SD. Cuando el catálogo está completo se abre la pantalla de archivo musical, con pestañas que puede tocar para visualizar su archivo musical organizado por Artistas, Álbumes, Canciones o Listas de reproducción.

*Nota: Si el teléfono se apaga debido a batería baja mientras esté descargando música vía cable USB, el teléfono le indicará "error en la tarjeta SD" cuando enciende el teléfono. Al recargar el teléfono por cerca de 5 minutos, recibirá el mismo mensaje. Bajo estas circunstancias, deberá recargar el teléfono hasta que aparece la indicación "Error en la tarjeta SD. ¿Formatear? Por favor seleccione formatear, para formatear la tarjeta SD y asegúrese que el teléfono funcione correctamente.*

*Cualquier interrupción repentina durante la descarga de música vía cable USB, puede causar un daño severo a la tarjeta SD.*

##### Reproductor de música

Puede escuchar música utilizando el altavoz integrado al teléfono, a través

de un auricular con cable, o a través de un auricular estéreo de conexión inalámbrica Bluetooth®.

Pulse una canción en su archivo musical para oírla. La pantalla de Reproducción se abre y la canción seleccionada empieza a reproducirse. La pantalla de reproducción contiene varios íconos que puede tocar para controlar la reproducción de las canciones. En la esquina superior derecha de la pantalla de reproducción, encontrará tres íconos de funciones. Puede tocarlos para abrir la reproducción actual, seleccionar reproducción aleatoria o repetir la reproducción actual, o para repetir la pista actual (toque dos veces). Los tres íconos de funciones que están justo ubicados sobre la barra de proceso pueden utilizarse para controlar el proceso de reproducción de la aplicación música. Sus funciones pueden definirse como sigue: cambiar a la última canción (tocar) /retroceder (tocar y mantener), reproducir/pausa y cambiar a la siguiente canción (tocar) /adelantar (tocar y mantener).

#### **Borrar una canción de la tarjeta SD**

Puede borrar música de la tarjeta memoria. Toque y mantenga una canción de la lista de archivo musical. En el menú que abre, toque Eliminar.

#### **4.19 Notas**

Puede crear una nueva nota a través de esta función.

#### **4.20 Teléfono**

Toque el ícono Teléfono en la pantalla Inicio o en la interfaz del menú principal. Expanda el teclado telefónico el cual está ubicado en la parte inferior central de la interfaz. Toque la parte inferior izquierda de la interfaz, donde hay cuatro pestañas enumeradas en la parte superior de la pantalla y se puede marcar el número desde el registro de llamadas. También puede visualizar todos los contactos en su teléfono y tarjeta SIM.

*Nota: Durante la conversación, no puede realizar una nueva llamada abriendo el teclado de marcado, ingrese el número y pulse la tecla marcar. Si pulsa la tecla marcar, la conversación actual quedará en espera.*

#### **4.21 Google Play**

Puede descargar y gestionar archivos multimedia a través de esta aplicación.

Google, Google Play y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.

#### **4.22 Configuraciones**

La aplicación Configuraciones contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el teléfono.

### **【REDES INALÁMBRICAS】**

En esta interfaz puede usar las configuraciones de Redes Inalámbricas para gestionar su tarjeta SIM, para configurar y gestionar las conexiones a redes y dispositivos mediante el uso de Wi-Fi®. También puede configurar una conexión inalámbrica Bluetooth®, uso de datos, modo avión, aplicación SMS predeterminada, tethering y punto de acceso portátil hotspot, VPN y redes móviles.

### **【DISPOSITIVO】**

#### **◆ Pantalla**

En esta interfaz puede configurar el fondo de pantalla, fijar el brillo, auto rotación de pantalla, reposo, tamaño de letra.

#### **◆ Aviso y notificación**

Cuenta con cuatro perfiles: General, Silencio, Vibrador y Exteriores. Se pueden configurar estos perfiles de acuerdo a las distintas condiciones. Puede

hacer algunas configuraciones a la función notificación.

◆ **Apps**

Puede utilizar la configuración de Aplicaciones para ver detalles de las aplicaciones instaladas en el teléfono, para gestionar los datos y hacer que se detengan, como también para ver y controlar los servicios en ejecución y la cantidad de memoria utilizada por las aplicaciones, etc.

◆ **Almacenamiento y USB**

Utilice las configuraciones de Memoria para monitorear el espacio utilizado y disponible en el teléfono y en la tarjeta SD y para gestionar la tarjeta SD.

◆ **Batería**

En esta interfaz puede ver el estado y nivel de la batería y su consumo.

◆ **Memoria**

A través de esta opción puede ver el promedio de memoria utilizada.

### 【PERSONAL】

◆ **Ubicación**

Sólo a través de esta aplicación puede activar/desactivar la localización y seleccionar Alta precisión, ahorro de batería o del dispositivo.

◆ **Seguridad**

A través de esta función puede establecer los parámetros de seguridad.

◆ **Cuentas**

Antes de utilizar esta función deberá añadir una cuenta.

◆ **Google**

A través de esta opción puede realizar algunas configuraciones de aplicaciones de Google.

◆ **Idioma y entrada**

Utilice las configuraciones de Teclado e Idioma, para seleccionar el idioma para texto en el teléfono y para configurar el método de entrada.

◆ **Copia de respaldo y restablecer**

En esta interfaz puede crear una copia de seguridad de sus datos y restablecer el teléfono.

◆ **Reloj comutador**

A través de esta configuración puede auto apagar/encender el teléfono.

### 【SISTEMA】

◆ **Fecha y hora**

Puede utilizar las configuraciones de fecha y hora para establecer sus preferencias, con respecto a cómo se muestran las fechas. También puede utilizar estas configuraciones, para fijar su propia zona horaria, en vez de obtener la hora actual de la red, etc.

◆ **Accesibilidad**

Se utilizan las configuraciones de Accesibilidad para configurar cualquier accesibilidad plugin que tenga instalada en el teléfono.

◆ **Imprimir**

A través de esta función puede conectarse a una impresora y hacer impresiones.

◆ **Acerca del teléfono**

Esta función le permite visualizar información relacionada al teléfono.

## 4.23 Aplicación de la tarjeta SIM

El servicio STK es el set de herramientas de la tarjeta SIM. Este teléfono cuenta con la función servicio. Los ítems específicos dependen de la tarjeta SIM y de la red. El menú Servicio se auto añadirá al menú del teléfono cuando cuenta

con la red y tarjeta SIM.

#### 4.24 Grabadora de sonido

Utilice esta función para grabar archivos de audio. Los dos íconos de funciones en la parte inferior de la pantalla Grabadora corresponden a inicio de la grabación y revisar archivo grabado.

#### 4.25 Reproductor de vídeo

Con la función Videos, puede reproducir en el dispositivo video clips. (Por ejemplo, un video grabado con la cámara) o archivos de video almacenados en una tarjeta SD compatible. (Si está insertada).

<Recomendaciones>

*Si hay archivos de vídeo disponibles en el dispositivo, por ejemplo, si graba algunos archivos de vídeo de la cámara, la cantidad de estos archivos de vídeo se mostrará en el soporte de la derecha de la película.*

#### 4.26 Buscador de voz

A través de esta función puede buscar mediante la voz.

## 5 Anexo

### Anexo 1: Solución de problemas

Si encuentra excepciones en el funcionamiento del teléfono móvil, restablezca las configuraciones de fábrica y luego vea la siguiente tabla para resolver el problema. Si el problema continua, contacte a su distribuidor o proveedor de servicio.

Falla	Causa	Solución
Error en la tarjeta SIM	La tarjeta SIM está dañada.	Contacte a su proveedor de servicio de red
	La tarjeta SIM no está en la posición correcta	Revisar la tarjeta SIM
	La cara metálica de la tarjeta SIM está contaminada	Limpie la tarjeta SIM con un paño limpio
Mala calidad de señal de recepción	Las señales están obstruidas. Por ejemplo, las ondas de radio no pueden transmitirse eficientemente cerca de un edificio alto o en un sótano	Busque un lugar donde las señales puedan transmitirse de manera más eficiente
	Se presenta congestión de líneas cuando se usa el teléfono móvil en horas de congestión vehicular	Evite utilizar el teléfono celular en horas de congestión vehicular
El teléfono móvil no puede encenderse	La energía de la batería está agotada	Cargar la batería
No se puede hacer llamadas	La restricción de llamadas está activada	Cancelar la restricción de llamadas

El teléfono móvil no puede conectarse a la red	La tarjeta SIM es inválida	Contacte a su proveedor de servicio red
	El teléfono móvil no está en una área de servicio de la red GSM	Intente moverse al área de servicio del operador de red
	La señal es débil	Trasládese a un lugar donde la calidad de señal sea buena
La batería no carga	La tensión de la carga no coincide con el rango de tensión indicada en el cargador	Asegúrese que la tensión de carga coincida con el rango de tensión indicado en el cargador
	Está utilizando un cargador inadecuado	Utilice el cargador diseñado especialmente para el teléfono móvil
	Contacto deficiente	Asegúrese que el cargador se conecte correctamente con el teléfono móvil

#### **INFORMACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE LA TASA ESPECÍFICA DE ABSORCIÓN (SAR)**

**Este dispositivo cumple con las normas internacionales de exposición a radiofrecuencia**

Este dispositivo ha sido probado y cumple con las normas de exposición a la energía de radiofrecuencia RF basadas en la Tasa de Absorción Específica (SAR) establecidas en RSS-102. Para mantener el cumplimiento de las normas de exposición de RF SAR RSS-102, se debe usar el dispositivo a una distancia de separación mínima de 10 mm entre el cuerpo del usuario y el teléfono. No se deben usar clips para cinturón, fundas y accesorios similares que no mantengan el dispositivo a la distancia mencionada anteriormente y / u otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. El uso de accesorios que no han sido aprobados por el fabricante del teléfono y que no han sido probados para cumplir con las normas de RSS-102, puede causar que el teléfono exceda los límites de SAR RSS-102 y por lo tanto debe evitarse.

## Conteúdo

<b>1 Informações gerais.....</b>	<b>2</b>
1.1 Perfis.....	2
1.2 Avisos e alertas de segurança.....	2
<b>2 O telefone.....</b>	<b>3</b>
2.1. Descrição do telefone.....	3
2.2. Funções dos botões.....	3
2.3 Funções dos ícones.....	4
<b>3 Primeiros passos.....</b>	<b>4</b>
3.1 Instalar o cartão SIM e a bateria.....	4
3.2 Carregar a bateria.....	4
3.3 Conectar redes e dispositivos.....	5
3.4 Utilizar a tela de toque.....	6
3.5 Usar o teclado na tela.....	7
3.6 Fazer chamadas.....	7
<b>4 Usando os menus.....</b>	<b>7</b>
4.1 Navegador.....	7
4.2 Calculadora.....	9
4.3 Calendário.....	9
4.4 Chamada firewall.....	10
4.5 Câmara.....	10
4.6 Relógio.....	10
4.7 Contatos.....	10
4.8 Downloads.....	10
4.9 E-mail.....	10
4.10 Gerenciador de arquivos.....	11
4.11 Rádio FM.....	11
4.12 Galeria.....	11
4.13 Gmail.....	11
4.14 Google™.....	11
4.15 Histórico de chamadas.....	11
4.16 Google Maps.....	11
4.17 Mensagens.....	11
4.18 Música.....	12
4.19 Notas.....	13
4.20 Telefone.....	13
4.21 Google Play.....	13
4.22 Configurações.....	13
4.23 Aplicativo cartão SIM.....	14
4.24 Gravador de som.....	14
4.25 Player de vídeo.....	14
4.26 Pesquisa por voz.....	15
<b>5 Anexo.....</b>	<b>15</b>

# 1 Informações gerais

## 1.1 Perfis

Por favor, leia cuidadosamente este manual a fim de manter o telefone em perfeito estado.

Nossa companhia pode mudar este celular sem notificação prévia por escrito e reserva-se o final direito de interpretar o desempenho do telefone celular.

Devido aos diferentes softwares e os operadores de rede, a tela do telefone pode ser diferente, para mais detalhes, consulte o manual do seu telefone.

## 1.2 Avisos e alertas de segurança

### Aviso de segurança

#### ➤ A SEGURANÇA RODOVIÁRIA É O MAIS IMPORTANTE

Não use o telefone enquanto estiver dirigindo. Quando você não pode evitar de responder a uma chamada, use acessórios de mãos livres. Em alguns países é ilegal fazer ou receber chamadas enquanto estiver dirigindo!

#### ➤ DESLIGUE EM AERONAVES

Dispositivos sem fio podem causar interferência nos aviões. O uso de celulares em voo é ilegal e arriscado.

Por favor, certifique-se de desligar o telefone durante o voo.

#### ➤ DESLIGUE SEU TELEFONE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE PERIGO

Respeite rigorosamente as leis, códigos e regulamentos relevantes sobre o uso de celulares em zonas de risco. Desligue seu celular antes de entrar em lugares suscetíveis a explosões, tais como estações de serviço, tanques de petróleo, fábricas de produtos químicos ou locais onde ocorrem explosões.

#### ➤ OBSERVE TODAS AS REGULAMENTAÇÕES ESPECIAIS

Siga quaisquer regulamentos especiais existentes em áreas tais como hospitais e desligue o telefone sempre que sua utilização é proibida ou quando pode causar interferência ou perigo. Use o telefone corretamente quando você estiver perto de dispositivos médicos, tais como pacemakers, aparelhos auditivos ou outros dispositivos médicos eletrônicos, uma vez que pode causar interferência de tais aparelhos.

#### ➤ INTERFERÊNCIA

A qualidade da conversa de qualquer telefone celular pode ser afetada por interferência radial. Há uma antena colocada no interior do telefone e localizado abaixo do microfone. Não toque a área de antena durante uma conversa para não degradar a qualidade da mesma.

#### ➤ SERVIÇO QUALIFICADO

Somente pessoal qualificado poderá instalar ou reparar o telefone. Se você Instala ou repara seu telefone pode colocar em risco e violar as regras de garantia do mesmo.

#### ➤ ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias autorizadas pelo fabricante.

#### ➤ USE SEU TELEFONE DE FORMA SENSATA

Use-lo apenas na forma normal e correta.

#### ➤ CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

Certifique-se de que o telefone esteja ligado e em serviço, insira o número de emergência, como por exemplo 112, em seguida, pressione a tecla de Discagem. Indique sua localização e explique brevemente a sua situação. Não corte a chamada até receber instruções para fazê-lo.

**Nota:** Como qualquer outro telefone celular, este dispositivo não tem necessariamente todas as características descritas neste manual devido a problemas de rede ou de transmissão radial. Até mesmo algumas redes não têm o serviço de chamada de emergência. Portanto, não depende apenas deste dispositivo para comunicações críticas tais como primeiros socorros. Por favor consulte o seu operador local.

### Precauções

Este telefone tem um excelente design, preste especial atenção quando estiver em uso. As sugestões a seguir irão ajudá-lo para que o telefone exceda o período de garantia e, portanto, estenda sua vida útil:

- Mantenha seu telefone e seus acessórios fora do alcance das crianças.
- Mantenha o telefone seco. Mantê-lo longe da chuva, humidade, líquidos ou outras substâncias que podem corroer os circuitos eletrônicos.
- Não utilize nem armazene o telefone em locais com poeira, para evitar que as partes ativas se danifiquem.
- Não guarde o telefone em locais expostos a altas temperaturas. Altas temperaturas podem reduzir a vida útil dos circuitos eletrônicos, danificar a bateria e algumas peças de plástico.
- Não guarde o telefone em locais frios; caso contrário, a humidade no interior do telefone prejudicara os circuitos eletrônicos quando o telefone é exposto a locais de temperaturas constantes.
- Não jogue o bata ao telefone, desde que o circuito interno e componentes de alta precisão podem ser destruídos.

## 2 O telefone

### 2.1. Descrição do telefone



### 2.2. Funções dos botões

O celular é equipado com os seguintes botões:

- ◆ Botão ligar/desligar

O botão ligar/desligar está localizado no lado esquerdo do telefone. Enquanto estiver usando o telefone, você pode pressionar este botão para travar a tela; se você manter este botão pressionado, aparece a caixa de diálogo de opções

de telefone. Aqui você pode selecionar o modo perfil, ligar ou desligar o modo avião. Mudar para o modo silencioso/modo de avião ou desligá-lo.

◆ Botão de volume

O botão de volume está localizado no lado direito do telefone, você pode pressionar o botão para ajustar o volume.

### 2.3 Funções dos ícones

◆ Menu de ícones

Toque neste ícone para ter acesso a opções de funções selecionadas;

◆ Ícone de inicio

Toque neste ícone para abrir a tela home, se você estiver visualizando a direita ou esquerda da tela inicial estendida, pode tocá-la para entrar a tela inicial.

◆ Ícone de retrocesso

Toque neste ícone para retornar à tela anterior.

## 3 Primeiros passos

### 3.1 Instalar o cartão SIM e a bateria

O cartão SIM contém informações úteis, tais como o número de seu telefone celular, PIN (número de identificação pessoal), PIN2, PUK (chave para destravar o PIN), PUK2 (chave para desbloquear o PIN2), IMSI (identidade internacional de assinante móvel), informações sobre a rede, dados dos contatos e dados de mensagem curta.

Nota:

*Depois de desligar o celular, aguarde alguns segundos antes de retirar ou inserir um cartão SIM. Tenha muito cuidado ao manusear um cartão SIM, qualquer atrito ou dobra pode danificar o cartão SIM. Mantenha tanto o seu telefone e seus acessórios, tais como o cartão SIM, fora do alcance das crianças.*

Instalação

- ◆ Espere por um momento enquanto pressiona o botão liga/desliga e selecione desligar para apagar.
- ◆ Remova a tampa traseira.
- ◆ Insira o cartão SIM com o canto entalhado, alinhado com a ranhura para o cartão SIM com os contatos de metal virados para baixo, até que o cartão SIM se encaixe na posição correta.
- ◆ Instale a bateria alinhando os contatos de metal da bateria com os contatos de metal do compartimento.

Nota:

*O cartão SD é uma miniatura que pode ser engolida pelas crianças, para evitar qualquer lesão manter fora do alcance das crianças!*

### 3.2 Carregar a bateria

- ◆ O telefone celular pode monitorar e mostrar o status da bateria.
- ◆ Geralmente a carga restante da bateria é indicada pelo ícone nível de bateria no canto superior direito da tela inicial.
- ◆ Quando a carga da bateria é insuficiente, o telefone anuncia "bateria fraca".

Ao usar um adaptador de viagem:

- ◆ Instale a bateria no telefone antes de carregar a bateria.
- ◆ Conecte o adaptador de carregador de viagem com o slot de carregamento no celular. Certifique-se de que o adaptador está

totalmente inserido.

- ◆ Ligue o plug do carregador de viagem em uma tomada de parede apropriada.
- ◆ Durante o carregamento, as barras do nível de bateria do ícone da bateria permanecem piscando até que a bateria esteja totalmente carregada.
- ◆ O ícone de bateria irá parar de piscar quando o processo de carga este completo.

Nota:

*Certifique-se de que o plug do carregador, fones de ouvido e cabo USB estejam conectados na direção certa. Inseri-los na direção errada pode causar falhas na carga ou outros problemas.*

*Antes de ligar o carregador, verifique que a tensão e a frequência padrão da rede local coincida com o voltagem e a tensão do carregador de viagem.*

### Otimizar a vida útil da bateria

Ele pode prolongar a vida útil da bateria entre cargas, desativando funções que não são necessárias. Você também pode monitorar o consumo da bateria dos aplicativos e os recursos do sistema.

Para garantir o melhor desempenho da bateria siga as seguintes regras:

- ◆ Desligue rádios, que não estão em uso e também se você não estiver usando a conexão sem fio WI - FI®, Bluetooth® ou GPRS use o aplicativo configuração para desativá-los.
- ◆ Diminua o brilho da tela e defina um tempo limite mais curto para a utilização da tela.
- ◆ Se você não precisa deles, desative a sincronização automática para Gmail, calendário, contatos e outras aplicações.

*Nota: Na tela inicial, pressione o ícone de Menu e toque em Configurações > Mais > Bateria. A tela do uso de bateria mostrará as aplicações que têm consumido a bateria, do maior para o menor uso. A parte superior da tela mostra o tempo desde que ele foi conectado a um carregador, ou se você está atualmente conectado a um e quanto tempo usou a energia da bateria antes de ligar o celular a um carregador. Em seguida, ele irá mostrar que a carga da bateria consumida pelo aplicativo ou serviço durante esse tempo, e na ordem da quantidade de energia consumida. Toque um aplicativo na tela em Uso da Bateria para saber os detalhes de seu consumo de carga. Os diferentes aplicativos oferecem um diferente tipo de informação.*

### 3.3 Conectar redes e dispositivos

Seu telefone pode se conectar a uma variedade de redes e dispositivos, incluindo redes móveis de voz e transmissão de dados, redes de dados WI - FI®, e dispositivos sem fio Bluetooth® tais como fones de ouvido. Você também pode conectar o telefone a um computador para transferir arquivos do cartão SD do seu telefone e compartilhar os dados do celular através de conexão USB.

#### Conectando a redes móveis

Quando você colocar um cartão SIM no seu telefone, o telefone está configurado para fazer uso das redes móveis de seu fornecedor, para transmissão de dados e chamadas de voz.

#### Conectando a redes Wi-Fi®

Wi-Fi® é uma tecnologia de rede sem fio que pode facilitar o acesso à

Internet em distâncias de até 100 metros, dependendo da Reuter do sinal Wi-Fi® e seus arredores.

Toque em Configurações > Redes > Wi-Fi®. Veja Wi-Fi® ligar. Seu telefone procura redes disponíveis de Wi-Fi® e exibe os nomes daqueles encontradas. As redes seguras são identificadas pelo ícone de Cadeado.

*Nota: Se o telefone encontra uma rede com a qual já esteve conectado anteriormente, se conectar automaticamente a ela.*

Toque em uma rede para se conectar a ela. Se a rede estiver aberta, você está pronto para confirmar que você deseja se conectar a esta rede tocando Conectar. Se a rede é segura, você está pronto para entrar a senha ou outras credenciais.

### **Conectar dispositivos de Bluetooth®**

Bluetooth® é que uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance que os dispositivos podem usar para trocar informações sobre uma distância de aproximadamente 8 metros. Os dispositivos Bluetooth® mais comuns são os fones de ouvido para fazer chamadas ou ouvir música, os kits mãos livres para carros e outros dispositivos portáteis, que inclui computadores portáteis e telefones celulares.

Toque em Configurações > Redes > Bluetooth®. Verifique Bluetooth® para ativá-lo.

Você deve sincronizar seu telefone com um dispositivo antes de conectar-se a ele. Uma vez sincronizado seu telefone com o dispositivo, eles permanecem associados a menos que você os desassocie.

O telefone busca de telefone e exibe as identificações de todos os dispositivos Bluetooth® disponíveis no raio de alcance. Se o dispositivo que você deseja sincronizar não estiver na lista, você pode fazer que ele seja detetado.

### **Conectar a um computador via USB**

Pode conectar o telefone a um computador através de um cabo USB, para transferir músicas, fotos e outros arquivos entre o cartão SD do telefone e o computador.

#### **3.4 Utilizar a tela de toque**

##### **◆ Dicas para utilizar a tela de toque**

###### **➤ Toque**

Para interagir com itens na tela, tais como aplicativos e ícones de configurações, para escrever letras e símbolos usando o teclado na tela, ou para pressionar os botões na tela, basta dar um toque com os dedos.

###### **➤ Toque e siga pressionando**

Toque e segure um item na tela sem levantar o dedo até que se produza uma ação. Por exemplo, para abrir um menu para personalizar a tela inicial, toque um espaço livre na tela inicial até que o menu abrir.

###### **➤ Arrastar**

Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo na tela até chegar ao ponto desejado.

###### **➤ Arrastar ou deslizar**

Para mover ou deslizar, mover rapidamente o dedo sobre a superfície da tela, sem parar quando tocar pela primeira vez (para não arrastar outro item). Por exemplo, deslize a tela para cima ou para baixo para rolar a lista.

##### **◆ Bloquear a tela**

Quando é ativado o bloqueio da tela na configuração de segurança,

pressionar a tecla Ligar/Desligar para bloquear o telefone. Isso ajuda a evitar o contato acidental de chaves, bem como a economia da energia. Quando o modo de Suspender na configuração de tela está habilitado, uma vez que o dispositivo tem estado inativo por um período predeterminado, a tela é bloqueada automaticamente para economizar energia.

◆ **Bloquear a tela**

Pressione a tecla power para ligar o aparelho. A tela de bloqueio é exibida. Tocar e deslizar em qualquer direção para desbloquear a tela.

### 3.5 Usar o teclado na tela

O teclado permite-lhe introduzir um texto na tela. Alguns aplicativos abrem automaticamente o teclado. Em outros, tocando um campo de texto onde você deseja inserir o texto para abrir o teclado.

◆ **Para introduzir texto**

Quando você toca um campo de texto, o teclado na tela se abre. Alguns aplicativos abrem automaticamente o teclado. Em outros, tocando um campo de texto onde você deseja inserir o texto para abrir o teclado.

◆ **Toque as teclas do teclado para escrever**

Os caracteres que tenham sido inseridos apareceram no campo de texto, com sugestões para a palavra que está sendo escrita abaixo

◆ **Use o ícone Excluir para excluir os caracteres à esquerda do cursor.  
Depois que você terminar de escrever, tocar o ícone Voltar para fechar o teclado.**

### 3.6 Fazer chamadas

◆ **Fazer uma chamada para um número de contatos**

Toque o ícone Pessoa na tela inicial ou o ícone do aplicativo Pessoa. Aplicativo Telefone na tela inicial e, em seguida, selecione a guia Contatos. Mova ou deslize para cima/para baixo para selecionar o contato desejado, toque o contato, e depois você pode tocar no ícone discar para fazer a chamada.

◆ **Fazer uma chamada para um número de contatos**

Tocar o aplicativo histórico na lista de aplicativos, em seguida, arrastar ou deslizar para acima/abaixo para selecionar e tocar o contato desejado. Então você pode tocar o ícone para fazer a chamada.

◆ **Atender chamadas**

Toque o ícone Responder para atender uma chamada recebida.

Toque no ícone Telefone para terminar a conversa atual.

Para rejeitar uma chamada recebida, arraste o ícone Finalizar.

◆ **Gerenciar várias chamadas**

Se você aceitar uma nova chamada quando já estiver em uma chamada, poderá tocar no ícone Responder para atender a mais chamadas recebidas.

## 4 Usando os menus

### 4.1 Navegador

Você pode usar seu navegador para visitar sites e buscar informação desejada.

Quando abrir o Navegador, a página inicial se abre. O endereço web (URL) da página atual é mostrado na parte superior da janela.

**Ir a um site ou navegar na web**

Toque a caixa de URL na parte superior da tela do Navegador. Digite o

endereço (URL) da página da web. Ou insira os termos que você deseja pesquisar. Ao inserir um texto, o motor de busca da web faz sugestões de páginas da web e consultas.

### **Para atualizar a página**

Toque no ícone Menu e ver uma opção para interface, em seguida, você pode tocar **Atualizar** para atualizar a página da web atual.

### **Para fazer zoom em uma página web**

Deslize seu dedo suavemente na tela para exibir o controle de Zoom. Tocar o lado de mais ou menos sobre controle do Zoom, para afastar ou aproximar.

### **Para encontrar um texto em uma página da web**

Toque no ícone Menu e toque Mais > Encontrar em uma página. Insira o texto que você deseja pesquisar. Como escreve, a primeira palavra com os caracteres que correspondam aparecem realçadas na tela, e as seguintes coincidências aparecem na caixa. Toque na seta para cima ou para baixo para rolar e destacar a correspondência de palavra seguinte ou anterior.

### **Copiar o texto de uma página da web**

Abra uma página da Web, vá até o início do texto que você deseja copiar, toque no ícone Menu e toque em Mais> selecione o texto. Use o dedo para arrastar o texto que você deseja copiar. Toque no texto selecionado e copie para a área de transferência.

### **Navegar entre páginas da web**

Você pode abrir links em uma página da web, volte e vai para frente, e verificar seu histórico do navegador, como em qualquer navegador da web.

Para abrir um link: Toque no link para abri-lo. Os links que são tocados serão ressaltados na cor laranja até que o site de referência se abra na janela.

Para ir para a frente e para trás entre páginas da web que abriu: Pressione a tecla voltar ou toque no ícone menu> adiante.

Para visualizar o histórico do navegador: Para explorar na web, o Explorador armazena informações das páginas que você visita, para ajudá-lo a encontrá-los mais tarde. Toque no ícone localizado à direita da caixa de URL, em seguida, toque a guia do Histórico, e você poderá então Visualizar seu histórico de navegação. Selecione a guia dos mais visitados e pode visualizar a lista deles, das páginas da web mais visitadas.

### **Trabalhando com várias janelas do Navegador**

Você pode abrir várias janelas do Navegador ao mesmo tempo e alternar entre elas.

**Para alterar as janelas do Navegador**, toque no ícone no canto superior direito da janela. Aqui estão todas as janelas abertas. Você pode configurar algumas delas conforme como precise delas.

Para fechar uma janela do navegador, toque no ícone à direita de cada uma das janelas abertas para fechá-las.

### **Baixar arquivos**

Você pode baixar arquivos e até mesmo aplicativos de uma página web. Os arquivos que você baixar são armazenados no cartão SD.

Para baixar um arquivo, os mesmos websites oferecem diferentes mecanismos para baixar fotos, documentos, aplicativos e outros arquivos. Toque e segure uma imagem ou um link em um arquivo ou em outro site. No menu que se abre, toque Salvar. Se o arquivo estiver em um formato disponível por um aplicativo no telefone, ele será baixado para o cartão SD. Toque no ícone menu e toque baixar aqui, você encontrará uma lista de arquivos baixados. Se você deseja

apagar um arquivo, basta tocar a caixa que está localizada à esquerda do arquivo baixado e exibe uma caixa de escolha, aqui, você pode selecionar «Excluir» para excluir arquivos desnecessários.

### **Trabalhando com marcadores**

Abrir uma página da web para criar um marcador, toque no ícone do menu > Favoritos/Histórico, aqui, pode exibir os favoritos em miniatura.

Toque e segure um marcador e será mostrada uma tabela de escolha. Aqui, você pode executar as seguintes operações nos marcadores: Abrir, para abrir uma nova janela, Editar um favorito, Adicionar um atalho para Início, Compartilhar um link, Copiar um link de URL, Excluir um favorito e configurar o atual favorito como página inicial.

### **4.2 Calculadora**

Você pode usar a Calculadora para resolver problemas aritméticos simples ou usar operações avançadas para resolver equações mais complexas.

Digite os números e operações aritméticas na tela básica; Arraste a tela básica para a esquerda para abrir a tela avançada; toque em Excluir para excluir os últimos números ou a operação executada. Toque e segure em Apagar para apagar tudo na tela.

Na tela da calculadora, você pode tocar no ícone menu para limpar o histórico ou acessar o painel avançado.

### **4.3 Calendário**

Você pode abrir o Calendário para exibir eventos criados.

Toque o ícone Calendário na interface do menu principal. Os eventos de cada conta que foi adicionada ao telefone e configurada para sincronizar calendários exibidos no Calendário

#### **Criar um evento**

Você pode usar o Calendário no telefone para criar eventos. Em qualquer modo de exibição do Calendário, toque no ícone menu e, em seguida, novo evento para abrir a tela detalhes para um novo evento.

Digite um nome, tempo e detalhes adicionais opcionais sobre o evento. Você pode tocar "Adicionar mais lembretes. No campo de convidados, você pode inserir o endereço de e-mail de quem você quer convidar para o evento. Separe vários endereços com vírgulas (.). As pessoas que recebem o convite e usam o Google Calendar, receberam o convite no calendário e um e-mail. Você pode tocar no ícone Menu e toque Mostrar opções extras para adicionar detalhes sobre o evento. Toque PRONTO na parte superior do detalhe do Evento. O evento foi adicionado ao seu calendário.

#### **Sincronizar e exibir calendários**

Quando você adicionar uma conta do Google para o telefone que inclui um serviço de calendário e configura a conta para sincronizar os eventos do calendário no telefone, os eventos neste calendário são adicionados e são mantidos atualizados sobre o Calendário do telefone.

Na tela do calendário, toque no ícone menu e toque em Calendários para> Calendários, aqui, você pode definir se os calendários são armazenados no telefone ou de forma visível. A tela Calendários exibe todos os calendários que foram adicionados ou inseridos para cada conta que está configurada para sincronizar eventos no telefone, organizado pela conta. Toque o nome de uma conta para mostrar ou ocultar o calendários no seu telefone. Um ícone à direita de cada calendário indica se os eventos são sincronizados no telefone e se são visíveis no Calendário.

## **Para alterar as configurações dos calendários**

Você pode alterar as seguintes configurações, de como o Calendário mostra um evento e como ele notifica eventos futuros. Abra o modo de exibição do Calendário, toque no ícone menu e toque em configurações.

### **4.4 Chamada firewall**

Esta opção pode auto rejeitar algumas chamadas e mensagens adicionadas à lista negra pode visualizar o seu registro através desta função.

### **4.5 Câmera**

Toque no ícone da Câmera na interface do menu principal ou na tela inicial, a câmera se abre em modo paisagem, e está pronta para tirar uma foto. Neste modo, toque no ícone de câmera para tirar uma foto, arraste a tela para a direita para alternar entre o modo panorama, câmera, vídeo e GIF.

*Nota: você também pode tocar no ícone do menu para exibir uma caixa de opção. Lá, você pode mudar para o modo camcorder.*

### **4.6 Relógio**

Toque no ícone de Relógio na tela inicial ou na interface do menu principal.

Você pode definir um alarme modificando existentes alarmes ou adicionando um novo. Você também pode usar o timer e o relógio.

### **4.7 Contatos**

Na tela de contatos, toque no ícone menu e pode executar as seguintes operações:

**Exibir contatos:** você pode selecionar os contatos em para que sejam exibidos em grupos diferentes.

**Importação/exportação:** você pode importar/exportar contatos do cartão SIM ou da memória, também pode compartilhar os contatos visíveis.

**Números bloqueados:** selecione esta opção para entrar no firewall de chamadas.

**Contas:** você pode sincronizar com sua conta.

**Configurações:** você pode configurar opções da tela nesta interface.

**Enviar contatos por mensagens:** Selecione esta função, você pode compartilhar seus contatos por mensagens.

**Apagar contatos:** Selecione esta função e, em seguida, você pode selecionar os contatos desejados. Para excluir todos os contatos, você só precisa tocar **todos** na parte superior da tela de contatos. Em seguida, toque **OK** e **confirmar** para excluir os contatos.

**Grupos:** você pode editar ou excluir grupos

**Opções avançadas:** você pode ver a capacidade do cartão SIM e limpar os contatos.

### **4.8 Downloads**

Através desta função, você pode exibir uma lista de arquivos e aplicativos que foram baixados de sites.

### **4.9 E-mail**

Use o aplicativo de E-mail para ler e enviar e-mails, existem muitos endereços de e-mail para selecionar.

Toque no ícone de e-mail para acessá-los. Se a conta de email não tiver sido configurada, você pode configurar uma conta de mail em poucos passos.

#### **◆ Configurar conta**

Digite o endereço de e-mail e a senha da conta.

#### **◆ Configurações da conta**

- Configure a frequência de revisão da caixa de entrada.
- Configure Enviar e-mail desta conta por padrão.
- Configure as Notificações quando entram e-mails.
- Configure Sincronizar contatos, calendário ou correio desta conta.
- Configurar Download de arquivos automaticamente quando você se conecta a Wi - Fi®.

**◆ Escrever e enviar um e-mail**

Escrever e enviar um e-mail:

1. Toque o ícone Criar para escrever um e-mail.
2. Digite o endereço(s) de e-mail para o(s) destinatário(s).
3. Toque Menu → Anexar arquivo para anexar um arquivo.
4. Toque Menu → adicionar Cc/Cco para enviar uma cópia ou cópia oculta da mensagem.
5. Após você concluir a edição, toque o ícone envio, para enviar o e-mail. Toque no ícone da pasta para verificar o status da conta. Para cada conta de e-mail, existem cinco pastas padrão, ou seja, a caixa de entrada, rascunhos, bandeja de saída, enviados e lixo. Para ver os e-mails enviados, abra a pasta enviada e aperte o ícone atualizar.

**4.10 Gerenciador de arquivos**

O telefone é compatível com o cartão SD. Você pode usar o explorador de arquivos para gerenciar convenientemente vários diretórios e arquivos no cartão SD.

**4.11 Rádio FM**

Por favor, insira fones de ouvido compatíveis para o seu dispositivo e em seguida, ligue o rádio. O cabo dos fones pode usar-se como antena FM. Por favor, ajuste o volume adequadamente ao escutar o rádio. O uso contínuo em alto volume pode ser prejudicial para os seus ouvidos.

**4.12 Galeria**

As fotos e vídeos capturadas com a câmera ou armazenadas no cartão SD podem ser vistas através desta função.

**4.13 Gmail**

Este é um e-mail fornecido pelo Google, você pode ver o e-mail para usá-lo.

**4.14 Google**

Você pode pesquisar por voz ou digitando algumas palavras através desta função fornecida pelo Google.

**4.15 Histórico de chamadas**

Você pode usar esse recurso para gerenciar suas chamadas:

- ◆ **Todas:** Todas as chamadas estarão na lista.
- ◆ **Perdidas:** Você pode ver uma lista de chamadas não atendidas, você pode arrastar a notificação de coluna para visualizá-las.
- ◆ **De Saída:** Você pode exibir e gerenciar as chamadas realizadas.
- ◆ **De Entrada:** Você pode exibir e gerenciar as chamadas recebidas.

**4.16 Google Maps**

Através desta função você pode usar o Google Maps.

**4.17 Mensagens**

Você pode usar Mensagens para trocar mensagens de texto (SMS) e mensagens multimídia (MMS) com seus amigos em seus telefones celulares.

### ◆ Enviar uma mensagem

1. Toque o ícone de Mensagens na tela inicial e toque no ícone para escrever uma nova mensagem, para editar uma nova mensagem.
2. Digite o nome do contato ou ligue para um número no campo do receptor. Como você inserir informações, aparecerá todos os contatos que correspondam. Toque o contato sugerido ou múltiplos contatos como receptor(es) da mensagem.
3. Toque digitar mensagens para escrever sua mensagem. Toque menu para selecionar inserir texto rápido.
4. Depois de terminar a mensagem, pressione o ícone Enviar, para enviar sua mensagem.

### ◆ Modelo de mensagem

Os modelos de mensagem podem poupar tempo no momento de escrever mensagens com um formato semelhante. Para criar um modelo:

1. Toque o ícone mensagem sobre a tela inicial e toque no ícone do menu para inserir as configurações.
2. Toque em modelos de mensagem para criar ou editar um modelo de mensagem

## 4.18 Música

A Música toca arquivos de áudio que são armazenados no cartão SD do seu telefone, então antes de abrir a música, você deve copiar os arquivos do seu computador para o cartão SD. A música tem uma grande variedade de formatos de arquivo de áudio, então pode reproduzir música comprada em lojas de música on-line ou copiada de sua coleção de CD.

### Para abrir a Música e ver os seus ficheiros de música

Toque no ícone de Música na interface do menu principal o na tela inicial.

Quando você copia música para o cartão SD, Música busca o cartão para arquivos de música e cria uma lista de suas músicas, com base nas informações sobre cada arquivo armazenado no mesmo arquivo. Isso pode levar de alguns segundos a vários minutos, dependendo de quantos arquivos você copiou para o cartão SD. Quando a lista está completa, você pode abrir o arquivo de música, com separadores que você pode tocar para visualizar seu arquivo de música organizado por Artistas, Álbuns, Músicas ou Playlists.

*Nota: Se o telefone se desliga devido a bateria fraca, enquanto você está baixando música via cabo USB, o telefone irá dizer-lhe "erro no cartão SD" quando você liga o telefone. Para a recarga do telefone por aproximadamente 5 minutos, receberá a mesma mensagem. Nestas circunstâncias, você deve recarregar o telefone até aparecer «erro no cartão SD. » O formato? Por favor selecione Formatar para Formatar o cartão SD e certifique-se de que o telefone funcione corretamente.*

*Qualquer interrupção súbita durante o download de música via cabo USB, pode causar graves danos para o cartão SD.*

### Reprodutor de Música

Você pode ouvir música usando o alto-falante do telefone, através de um auricular com cabo, ou por meio de um Wireless Stereo Earphone Bluetooth®.

Toque uma música de seu arquivo de música. A tela de Reprodução abre e a música selecionada começa a tocar. A tela de reprodução contém vários ícones que você pode tocar para controlar a reprodução das músicas. No canto superior direito da tela de reprodução, você encontrará três ícones de funções. Você pode tocá-los para abrir a lista de reprodução atual, selecione shuffle ou repetir a reprodução atual, ou para repetir a faixa atual (toque duas vezes). Os três ícones

de funções que só estão localizados na barra de processo podem ser usados para controlar o processo de reprodução do aplicativo de música. Suas funções podem ser definidas como segue: mudar para a última música (toca) / retroceder (toque e segure), tocar/pausar e alternar para a próxima música (reprodução) /adiantar (tocar e segurar).

#### **Excluir uma música do cartão SD**

Você pode excluir uma música do cartão de armazenamento. Toque e segure uma música da lista do arquivo de música. No menu que se abre, toque Excluir.

#### **4. 19 Notas**

Você pode criar uma nova nota através desta função.

#### **4.20 Telefone**

Toque no ícone Telefone na tela inicial ou na interface do menu principal. Expanda o teclado do telefone, que está localizado na parte central inferior da interface. Toque a parte inferior esquerda da interface, onde há quatro guias listadas no topo da tela e você pode discar o número registro de chamadas. Você também pode exibir todos os contatos em seu telefone e cartão SIM.

*Nota: Durante a conversa, você não pode fazer uma nova chamada ao abrir o teclado de discagem, digite a marca de número e pressione. Se você pressionar o botão discar, a conversa atual estará em espera.*

#### **4. 21 Google Play**

Você pode baixar e gerenciar arquivos de media através deste aplicativo. Google, Google Play e outras marcas são marcas registradas da Google LLC.

#### **4. 22 Configurações**

O aplicativo de configurações contém a maioria das ferramentas para personalizar e configurar o telefone.

#### **【REDES SEM FIO】**

Nessa interface você pode utilizar configurações de redes sem fio para configurar e gerenciar o seu cartão SIM, conexões de redes e dispositivos com o uso de Wi-Fi® como também podem configurar uma conexão sem fio Bluetooth®, uso de dados, modo avião, tethering e ponto de acesso portátil, VPN e redes móveis.

#### **【MEU DISPOSITIVO】**

##### **◆ Tela**

Você pode configurar o papel de parede, fixar o brilho, auto-rotação da tela, repouso, tamanho da fonte.

##### **◆ Aviso e notificação**

Há quatro perfis: Geral, Silencioso, Reunião e Exterior. Você pode configurar esses perfis de acordo com diferentes condições. Você pode fazer configurações para a função de notificação.

##### **◆ Apps**

Você pode usar as configurações de aplicativos para exibir detalhes sobre os aplicativos instalados no seu telefone, para gerenciar seus dados e forçá-los a parar, para visualização e controle atual de serviços executados e para exibir o armazenamento usado por aplicativos, etc.

##### **◆ Armazenamento e USB**

Use as configurações de memória para monitorar o espaço usado e disponível no telefone e o cartão SD e gerenciar seu cartão SD.

##### **◆ Bateria**

Nessa interface você pode ver o status, nível e bateria consumida.

### ◆ Memoria

Através desta opção pode ver a média de memória usada.

## 【PESSOAL】

### ◆ Localização

Só através desta aplicação você pode ativar/desativar a localização e selecionar a Alta precisão, economizando a bateria ou o dispositivo.

### ◆ Segurança

Através desta função, você pode configurar os parâmetros de segurança.

### ◆ Contas

Antes de utilizar esta função deve adicionar uma conta.

### ◆ Google

Através desta função, você pode fazer algumas configurações de aplicativos do Google.

### ◆ Linguagem e entrada

Use as configurações de teclado e idioma para selecionar o idioma para o texto no telefone e defina o método de entrada.

### ◆ Cópia de backup e restauração

Nessa interface você pode criar um backup de seus dados e redefinir o telefone.

### ◆ Relógio comutador

Você deve definir um tempo e quando chegar a hora, o telefone vai desligar/ligar automaticamente.

## 【SISTEMA】

### ◆ Data e hora

Você pode usar as configurações de data e hora para definir suas preferências em relação a como as datas são exibidas. Você também pode usar essas configurações para definir seu próprio fuso horário, em vez de ficar a hora atual da rede, etc.

### ◆ Acessibilidade

Configurações de Acessibilidade são usadas para configurar qualquer acessibilidade plugin instalada no seu telefone.

### ◆ Impressão

Através desta função, você pode se conectar a uma impressora e imprimir.

### ◆ Sobre o telefone

Esta função permite visualizar informações relacionadas com o telefone.

## 4.23 Aplicativo cartão SIM

O serviço STK é a ferramenta do cartão SIM. Este telefone dispõe da função Serviço. Os itens específicos dependem do cartão SIM e a rede. O menu de Serviço é automaticamente adicionado ao menu do telefone, quando tem rede e cartão SIM.

## 4.24 Gravador de som

Use esta função para gravar arquivos de áudio. Os dois ícones de funções na parte inferior da tela do Gravador corresponde a iniciar/parar a gravação e revisar o arquivo gravado.

## 4. 25 Player de vídeo

Com vídeos, você pode reproduzir seus clipes de vídeo no dispositivo. (Por exemplo, um vídeo gravado com a câmera) ou arquivos de vídeo armazenados em um cartão SD compatível. (Se esta inserido).

## <Dicas>

*Se os arquivos de vídeo disponíveis no dispositivo, por exemplo, se você grava alguns vídeos com a câmera, a quantidade desses arquivos de vídeo é mostrado ao lado direito do ícone de pasta.*

### 4.26 Pesquisa por voz

Através desta função, você pode pesquisar por voz.

## 5 Anexo

### 1: Solução de problemas

Se você acha exceções na operação do telefone móvel, redefina as configurações de fábrica e em seguida, consulte a tabela a seguir para resolver o problema. Se o problema persiste, contacte o seu distribuidor ou prestador de serviços.

Falha	Causa	Solução
Erro no cartão SIM	O cartão SIM está danificado.	Entrar em contato com seu provedor de serviços de rede
	O cartão SIM não está em posição correta.	Verifique o cartão SIM
	A cara do metal do cartão SIM está contaminada	Limpar o cartão SIM com um pano limpo
Má qualidade de recepção de sinal	Os sinais estão bloqueados. Por exemplo, as ondas de rádio não podem ser transmitidas eficientemente perto de um edifício alto ou um porão	Procure um lugar onde os sinais podem ser transmitidos eficientemente
	Apresenta congestionamento das linhas quando utilizar o telefone celular no pico de tráfego de horas	Evite o uso de telefone celular no pico de tráfego de horas
O telefone celular não pode ser ligado	A restrição de chamadas é ativado	Carregar a bateria
Você não pode fazer chamadas	A restrição de chamadas é ativado	Cancelar a restrição de chamadas
O Telefone celular não pode se	O cartão SIM está danificado	Entrar em contato com seu provedor de serviços de rede

conectar à rede	O telefone celular não é em uma área de serviço de rede GSM	Coloque-se para a área de serviço do operador de rede
	O sinal é fraco	Coloque-se em um lugar onde a qualidade do sinal é elevada
A bateria não carrega	A tensão da carga não coincide com a escala de tensão do carregador	Verifique que a tensão da carga coincida com o intervalo de tensão do carregador
	Você está usando um carregador inadequado	Use o carregador especialmente desenhado para o celular
	Contato pobre	Certifique-se que o carregador irá se conectar corretamente com o telefone móvel

### **INFORMAÇÃO SOBRE A CERTIFICAÇÃO DA TAIXA ESPECÍFICA DE ABSORÇÃO (SAR)**

**Este dispositivo cumpre as normas internacionais de exposição e radiofrequência**

Este dispositivo foi testado e cumpre as normas de exposição à energia de radiofrequência RF com base na Taxa de Absorção Específica (SAR), estabelecidas em RSS-102. Para manter a conformidade com as normas de exposição de RF SAR RSS-102, você deve usar o dispositivo a uma distância de separação mínima de 10 mm entre o corpo do usuário e o telefone. Não use clipe de cinto, coldres e acessórios similares que não mantenham o aparelho a distância acima mencionada e/ou outros acessórios de terceiros que contenham componentes metálicos. O uso de acessórios não aprovados pelo fabricante do telefone e que não foram testados para atender as normas de RSS-102, pode causar que seu telefone exceda os limites da SAR RSS-102 e, portanto, deve ser evitado.

# Contenu

<b>1 Informations Générales.....</b>	<b>2</b>
1.1 Profil.....	2
1.2 Avis de sécurité et avertissements.....	2
<b>2 Le téléphone.....</b>	<b>3</b>
2.1.Description du téléphone .....	3
2.2 Fonctionnalités de Touches .....	4
2.3 Fonctionnalités des icônes.....	4
<b>3 Pour commencer.....</b>	<b>4</b>
3.1 Installer la Carte SIM et la batterie.....	4
3.2 Charger de la batterie.....	4
3.3 Connecter aux Réseaux aux appareils.....	6
3.4 Utiliser l'écran tactile.....	6
3.5 Utiliser le clavier de l'écran.....	7
3.6 Passer des Appels.....	7
<b>4 Utiliser les Menus.....</b>	<b>8</b>
4.1 Navigateur.....	8
4.2 Calculatrice.....	9
4.3 Calendrier.....	9
4.4 Pare-feu des appels .....	10
4.5 Appareil Photo.....	10
4.6 Horloge.....	10
4.7 Contacts.....	10
4.8 Téléchargements.....	11
4.9 Courriel électronique .....	11
4.10 Gestionnaire de fichiers.....	11
4.11 Radio FM.....	11
4.12 Galerie.....	11
4.13 Gmail.....	11
4.14 Google™.....	12
4.15 Historique.....	12
4.16 Google Maps.....	12
4.17 Messages.....	12
4.18 Musique.....	12
4.19 Note.....	13
4.20 Téléphone.....	13
4.21 Google Play.....	13
4.22 Réglages.....	13
4.23 Application Carte SIM.....	15
4.24 Enregistreur du son.....	15
4.25 Lecteur vidéo.....	15
4.26 Recherche vocale.....	15
<b>5 Annexe.....</b>	<b>15</b>

# 1. Informations Générales

## 1.1 Profil

Veuillez lire attentivement ce manuel afin que votre téléphone portable soit dans des parfaites conditions.

Notre société peut changer ce téléphone portable sans notification écrite préalable, et se réserve le droit final d'interpréter les performances de ce téléphone portable.

En raison des différents opérateurs de réseau et de logiciels, l'affichage sur votre portable peut se différencier, veuillez-vous vous référer à votre manuel pour plus de détails.

## 1.2 Avis de sécurité et avertissements

### Avis de sécurité

#### ➤ LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

N'utilisez pas un téléphone portable en conduisant. Veuillez utiliser les accessoires de main-libre lorsque les appels sont inévitables pendant la conduite. Dans certains pays, il est illégal de passer ou de recevoir des appels en conduisant !

#### ➤ VEUILLEZ ÉTEINDRE LE TÉLÉPHONE DANS LES AVIONS

Les appareils sans fil peuvent conduire à l'interférence en avion. Il est illégal et risqué d'utiliser un téléphone portable en vol.

Veuillez-vous assurer que votre téléphone portable est éteint pendant le vol.

#### ➤ VEUILLEZ ÉTEINDRE LE TÉLÉPHONE AVANT D'ENTRER DANS LES ZONES À RISQUE

Veuillez respecter strictement les lois, les codes et les règlements pertinents sur l'utilisation des téléphones portables dans les zones à risque. Éteignez votre téléphone portable avant d'accéder à un lieu susceptible d'exploser, tels qu'une station-service, réservoir d'huile, usine chimique ou un endroit où un processus de dynamitage est en cours.

#### ➤ RESPECTEZ TOUS LES RÈGLEMENTS SPÉCIAUX

Suivez toutes les règlements spéciaux en vigueur dans certains endroits tels que les hôpitaux et éteignez toujours votre téléphone dans les endroits où il vous est interdit de l'utiliser. Utilisez votre portable de façon correcte à proximité des appareils médicaux, tels que les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives ou d'autres appareils électroniques, car ils peuvent conduire à l'interférence avec de tels appareils.

#### ➤ INTERFÉRENCE

La qualité de conversation de tout téléphone portable peut être affectée par une interférence radio. Une antenne est construite dans le téléphone et située sous le micro. Ne touchez pas la zone de l'antenne pendant une conversation, sinon la qualité de cette conversation se détériorera.

#### ➤ SERVICE QUALIFIÉ

Il n'est permis qu'au personnel qualifié d'installer ou réparer l'appareil téléphonique. Installer ou réparer le téléphone par vous-même pourrait s'avérer très dangereux et violer les règles de la garantie.

#### ➤ ACCESSOIRES ET BATTERIES

N'utilisez que les accessoires et les batteries approuvées par le fabricant.

#### ➤ SENSIBILITÉ D'UTILISATION

N'utilisez le portable qu'en façon normale et appropriée.

#### ➤ APPELS D'URGENCE

Assurez-vous que le portable est démarré et mis en service, saisissez le numéro d'urgence, par exemple le 112, puis appuyez sur la touche Appel. Informez de votre localisation et indiquez votre situation de façon brève. Ne

mettez pas fin à l'appel avant d'y être autorisé.

**Remarque :** Comme tous les autres téléphones portables, ce téléphone portable n'accepte pas nécessairement toutes les caractéristiques décrites dans ce manuel, en raison des problèmes de réseaux et de transmissions. En outre, certains réseaux ne prennent pas en charge les services d'appels d'urgence. Par conséquent, la communication dans des situations d'urgence, comme les situations où des premiers secours sont nécessaires, ne devrait pas dépendre entièrement des téléphones mobiles. Veuillez consulter votre opérateur réseau local.

#### Précautionne

Ce dispositif est de conception délicate, veuillez prêter attention lors de son utilisation. Les propositions suivantes vous aideront à prolonger sa durée de vie au-delà de la période de garantie :

- Veuillez garder le téléphone portable et tous ses accessoires hors de la portée des enfants.
- Veuillez garder le téléphone portable au sec. Tenez-le hors de portée de la pluie, de l'humidité, des liquides ou autres substances qui pourraient causer de la corrosion sur les circuits électroniques.
- N'utilisez pas ou ne placez pas le téléphone portable dans des endroits poussiéreux, sinon quoi les parties actives du téléphone pourraient être endommagées.
- Ne placez pas votre téléphone portable dans un endroit à très haute température. Des températures extrêmes peuvent réduire la durée de vie des circuits électroniques, et endommager la batterie ainsi que les parties en plastique.
- Ne placez pas votre téléphone portable dans un endroit froid. Sinon quoi, de la moisissure se formera à l'intérieur du téléphone portable et endommagera les circuits électroniques lorsque le téléphone portable sera déplacé vers un endroit à température ambiante
- Ne jetez pas, ne frappez pas et ne secouez pas le téléphone portable, car cela détruira les circuits internes et les composants de haute précision du téléphone portable.

## 2 Le téléphone

### 21. Description du téléphone



## 2.2 Fonctionnalités de Touches

Le portable comporte les touches suivantes :

- ◆ Touche Marche

La touche Marche est située sur le côté gauche du téléphone. Tout en utilisant le téléphone, vous pouvez appuyer sur cette touche pour verrouiller. Si vous maintenez cette touche enfoncée, une boîte de dialogue sur les options du téléphone apparaîtra. Ici vous pouvez modifier le profil, démarrer ou éteindre votre téléphone, le téléphone en mode silencieux/mode avion ou bien éteint.

- ◆ Touche Volume
- ◆ La touche volume est située sur le côté droit du téléphone, vous pouvez appuyer dessus pour ajuster le volume de la sonnerie.

## 2.3 Fonctionnalités des icônes

- ◆ Icône Menu

Touchez sur cette icône pour accéder aux options des fonctionnalités sélectionnées.

- ◆ Icône Accueil

Appuyez sur la touche Accueil pour ouvrir l'écran d'accueil, si vous affichez sur la droite ou la gauche de l'écran d'Accueil étendu, touchez cette icône pour accéder à l'écran d'Accueil.

- ◆ Icône Retour

Appuyez sur cette icône pour retourner à l'écran précédent.

# 3 Pour commencer

## 3.1 Installer la Carte SIM et la batterie

La carte SIM comporte les informations utiles, y compris le numéro de votre portable, PIN (Numéro d'Identification Personnel), PIN2, PUK (clé de Déverrouillage du code PIN), PUK2 (PUK (clé de Déverrouillage du code PIN2), IMSI (Identité d'Abonné de Mobile International), l'information de réseau, les données des contacts, et les données des messages.

Remarque :

*Après avoir éteint votre téléphone portable, veuillez patienter quelques secondes avant de retirer ou d'insérer une carte SIM. Veillez à toujours manipuler la carte SIM avec précaution, tout frottement ou pliage pourrait endommager votre carte SIM. Maintenir le téléphone portable, ses accessoires ainsi que la carte SIM hors de portée des enfants.*

Installation

- ◆ Maintenir appuyée la touche Marche quelques secondes et sélectionner éteindre pour éteindre votre téléphone portable.
- ◆ Retirez le cache arrière du téléphone.
- ◆ Insérez doucement la Carte SIM dans la fente pour Carte SIM, avec le coin coupé de la carte aligné avec l'encoche de la fente, et la plaque dorée de la carte face vers le bas, jusqu'à ce que la Carte SIM ne puisse pas être poussée plus loin.
- ◆ Installez la batterie avec les contacts métalliques de la batterie face aux contacts métalliques dans le logement de la batterie.

Remarque :

*La carte SD est un objet miniature. Gardez-la hors de portée des enfants, de peur que ceux-ci l'avalent !*

## 3.2 Charger de la batterie

- ◆ Le téléphone portable peut contrôler et afficher l'état de la batterie.
- ◆ Généralement, la charge restante de la batterie est indiquée par l'icône

- ◆ de niveau située dans l'angle supérieur droit de l'écran d'accueil.
- ◆ Lorsque la charge de la batterie est insuffisante, le téléphone affiche le message "batterie faible".
- ◆ Utilisation du chargeur du voyage :
- ◆ Installez la batterie dans le téléphone portable avant de recharger la batterie.
- ◆ Branchez l'adaptateur du chargeur de voyage avec la fente de chargement du téléphone portable. Assurez-vous que l'adaptateur soit entièrement inséré.
- ◆ Branchez la prise du chargeur de Voyage dans une prise de courant appropriée.
- ◆ Pendant le chargement, les barres du niveau de la batterie dans l'icône vacillent jusqu'à ce que la batterie soit entièrement chargée.
- ◆ L'icône de la batterie ne vacille plus dès lors que le processus de chargement est terminé.

*Remarque :*

*Assurez-vous que la prise du chargeur, la prise de l'écouteur et la prise du câble USB soit insérées dans le bon sens. Les insérer dans le mauvais sens pourrait causer un échec du chargement ou d'autres problèmes. Avant de brancher le chargeur, assurez-vous que la tension et la fréquence du réseau locale correspondent à la tension et voltage du chargeur de voyage.*

#### **Optimiser la vie de la batterie**

Vous pouvez améliorer la vie de votre batterie entre les chargements en éteignant les fonctions dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez aussi contrôler comment les applications et les ressources du système consomment votre batterie.

Pour garantir la performance optimale de votre batterie, veuillez-vous en tenir aux règles suivantes :

- ◆ Éteignez les radios que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas le WI-FI®, Bluetooth®, ou GPRS, utilisez l'application Réglages pour les éteindre.
- ◆ Diminuez la luminosité de votre écran et définissez un laps de temps plus court pour l'éteinte de votre écran.
- ◆ Si vous n'en avez pas besoin, éteignez la synchronisation automatique pour Gmail, Calendrier, Contacts, et d'autres applications.

*Remarque : Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Menu et sur Réglages > Dispositif > Batterie. L'écran d'utilisation de la batterie fait défiler les applications qui utilisent de la batterie, de celle qui en utilise le plus à celle qui en utilise le moins. Le haut de l'écran affiche le temps depuis votre dernière connexion à un chargeur ou, si vous êtes actuellement connecté avec un chargeur, le temps pendant lequel vous avez utilisé la batterie avant de vous connecter à un chargeur. Puis chaque application ou service qui a utilisé de la batterie pendant cette période est affichée, dans l'ordre décroissant du montant d'énergie utilisé. Touchez une application dans l'écran d'Utilisation de la Batterie pour en savoir plus sur la consommation d'énergie. Différentes applications proposent différentes sortes d'information.*

#### **3.3 Connecter aux Réseaux aux appareils**

Votre téléphone peut se connecter à une vaste gamme de réseaux et d'appareils, y compris des réseaux mobiles pour des transmissions vocales et de données, des réseaux de données WI-FI®, et des appareils Bluetooth® comme les écouteurs. Vous pouvez également connecter votre téléphone à un ordinateur, pour transférer des fichiers de la carte SD de votre téléphone et pour partager la connexion des données mobiles de votre téléphone via USB.

## **Se connecter aux réseaux mobiles**

Lorsque vous assemblez votre téléphone avec une carte SIM, votre téléphone est configuré pour utiliser les réseaux mobiles de votre fournisseur, pour les appels vocaux et les transmissions de données.

## **Se connecter aux réseaux Wi-Fi®**

Le Wi-Fi® est une technologie de réseau sans fils qui peut fournir un accès Internet à une distance jusqu'à 100 mètres, en fonction du routeur Wi-Fi® et des environs.

Appuyez sur Réglages > Réseaux > Wi-Fi® Cochez Wi-Fi® pour l'activer. Le téléphone recherche les réseaux Wi-Fi® disponibles et affiche les noms de ceux qu'il trouve. Les réseaux sécurisés sont indiqués avec une icône de Cadenas.

*Remarque : Si le téléphone trouve un réseau sur lequel vous vous êtes connecté précédemment, il s'y connecte automatiquement.*

Touchez un réseau pour vous y connecter. Si le réseau est ouvert, on vous demande de confirmer que vous voulez bien vous connecter à ce réseau en touchant Se Connecter. Si le réseau est sécurisé, il vous sera demandé un mot de passe et d'autres informations.

## **Se connecter à des appareils Bluetooth®**

Le Bluetooth® est une technologie de communications sans fils à courte distance que les appareils peuvent utiliser pour échanger des informations à une distance d'environ 8 mètres. Les appareils Bluetooth® les plus connus sont les écouteurs pour passer des appels ou écouter de la musique, des kits-main libres pour voitures, et d'autres appareils portables, comme les ordinateurs portables et les téléphones portables.

Appuyez sur Réglages > Réseaux > Bluetooth® Cochez Bluetooth® pour l'activer.

Vous devez jumeler votre téléphone avec un appareil avant de pouvoir vous y connecter. Une fois que vous avez connecté votre téléphone avec un appareil, ils restent jumelés jusqu'à ce que vous les désactiviez.

Votre téléphone recherche et affiche les IDs de tous les appareils Bluetooth® disponibles à portée. Si l'appareil avec lequel vous souhaitez jumeler n'est pas dans la liste, rendez-le détectable.

## **Se connecter à un ordinateur via USB**

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur avec un câble USB, pour transférer de la musique, des images, et d'autres fichiers entre la carte SD de votre téléphone et votre ordinateur.

### **3.4 Utiliser l'écran tactile**

#### **◆ Astuces pour utiliser l'écran tactile**

##### **➤ Toucher**

Para agir sur des objets sur l'écran, comme des icônes d'applications, ou de paramétrages, pour saisir les lettres et les symboles en utilisant le clavier sur l'écran, ou pour appuyer sur des boutons de l'écran, touchez-le simplement avec votre doigt.

##### **➤ Toucher & maintenir**

Touchez & maintenez un objet sur l'écran en le touchant et en ne le bougeant pas jusqu'à ce qu'il passe quelque chose. Par exemple, pour ouvrir un menu pour personnaliser la page d'accueil, touchez une zone libre de la page d'accueil jusqu'à ce que le menu s'ouvre.

##### **➤ Déplacer**

Touchez & maintenez un objet pendant quelques instants puis, sans soulever votre doigt, déplacez votre doigt sur l'écran jusqu'à ce que vous atteigniez l'endroit de votre choix.

##### **➤ Glisser ou déplacer**

Pour glisser, vous déplacez rapidement votre doigt à travers la surface de

l'écran, sans faire de pause dès lors que vous le touchez (afin que vous ne déplacez pas un objet de place). Par exemple, vous glissez l'écran vers le haut ou vers le bas pour dérouler une liste.

#### ◆ Verrouiller l'écran

Lorsque le verrouillage de l'écran est activé sur les réglages de Sécurité, appuyez sur la touche Marche pour verrouiller le téléphone. Cela vous permet d'éviter tout contact accidentel de touches, ainsi que des économies d'énergie. Lorsque le mode Veille dans les réglages d'affichage est activé, après que le dispositif a été inactif pendant une période prédéfinie, l'écran se verrouille automatiquement pour économiser l'énergie.

#### ◆ Déverrouiller l'écran

Appuyez sur la touche pour démarrer l'appareil. L'écran de verrouillage apparaît. Touchez et glissez dans toutes les directions pour déverrouiller l'écran.

### 3.5 Utiliser le clavier de l'écran

Le clavier de l'écran vous permet de saisir du texte lorsque nécessaire. Certaines applications ouvrent automatiquement le clavier. Dans d'autres, vous devez toucher la zone de texte où vous souhaitez saisir votre texte pour ouvrir le clavier.

#### ◆ Pour saisir un texte

Touchez une zone de texte, et le clavier de l'écran s'ouvre. Certaines applications ouvrent automatiquement le clavier. Dans d'autres vous devez toucher la zone de texte où vous souhaitez saisir votre texte pour ouvrir le clavier.

#### ◆ Pour saisir, touchez les touches du clavier

Les lettres que vous avez tapées apparaissent dans la zone de texte, avec en-dessous des suggestions pour le mot que vous êtes en train de saisir.

- ◆ Utilisez l'icône Supprimer pour effacer les lettres à gauche du curseur.  
Après avoir fini de saisir, touchez l'icône Retour pour fermer le clavier.

### 3.6 Passer des Appels

#### ◆ Passer un appel à un numéro dans les contacts

Touchez l'icône Téléphone ou l'icône de l'application sur l'écran d'accueil, puis sélectionnez l'onglet Contacts. Glissez l'écran vers le haut/vers le bas pour sélectionner le contact désiré. Ensuite vous pouvez appuyer sur l'icône appelé pour démarrer un appel.

#### ◆ Passer un appel à un numéro dans le journal d'appel

Touchez l'icône Téléphone ou l'icône de l'application sur l'écran d'accueil, puis sélectionnez l'onglet de Journal Del appels. Glissez l'écran vers le haut/vers le bas pour sélectionner le contact désiré et appuyez dessus. Ensuite vous pouvez démarrer l'appel.

#### ◆ Répondre aux appels entrants

Appuyez sur l'icône Répondre pour répondre un appel entrant.

Appuyez sur l'icône Terminer pour terminer la conversation en cours.

Pour rejeter un appel entrant, touchez l'icône Refuser.

#### ◆ Gérer plusieurs appels

Si vous acceptez un nouvel appel lorsque vous êtes déjà sur un appel, vous pouvez appuyer sur l'icône Répondre pour répondre aux appels entrants.

## 4 Utiliser les Menus

### 4.1 Navigateur

Vous pouvez utiliser le Navigateur pour regarder des pages web et chercher des informations sur le web.

Lorsque vous ouvrez le Navigateur, votre page d'accueil s'ouvre. L'adresse web (URL) de la page actuelle est affichée en haut de la fenêtre.

#### Pour aller sur une page web ou rechercher sur le web

Touchez la zone URL en haut de l'écran du Navigateur. Entrez l'adresse la zone (URL) d'une page web. Ou entrez les termes que vous souhaitez rechercher. Dès lors que vous entrez le texte, votre moteur de recherche vous fait des propositions de pages web et de requêtes.

#### Pour mettre à jour la page actuelle

Touchez l'icône Menu et une interface d'option apparaît, alors vous pouvez appuyer sur **Mettre à Jour** pour mettre à jour la page web actuelle.

#### Pour effectuer un zoom sur une page web

Glisser doucement votre doigt sur l'écran pour faire apparaître le contrôle du Zoom. Appuyez sur le plus ou le moins à côté du contrôle du Zoom pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière.

#### Pour trouver du texte sur une page web

Appuyez sur l'icône Menu et appuyez sur Plus > Trouver sur la page. Entrez le texte que vous recherchez. Pendant que vous saisissez, le premier mot qui correspond au mot que vous tapez est surligné sur l'écran, et les résultats correspondant sont encadrés. Appuyez sur la flèche haute ou basse pour faire défiler et surligner le mot correspondant précédent ou suivant.

#### Copier du texte à partir d'une page web

Ouvrez une page web, sélectionnez le texte que vous souhaitez copier, appuyez sur l'icône Menu et touchez Plus >sélectionner du texte. Utilisez votre doigt pour faire glisser le texte désiré. Touchez le texte sélectionné et copier sur le presse-papiers.

#### Naviguer entre les pages web

Vous pouvez ouvrir des liens d'une page web, naviguer de cette page ou vers cette page, et voir votre historique de navigation, comme dans n'importe quel navigateur web.

Pour ouvrir un lien : Appuyez sur un lien pour l'ouvrir. Les liens que vous touchez sont surlignés en orange jusqu'à ce que la page web à laquelle ils se réfèrent s'ouvre dans une fenêtre.

Pour revenir et aller vers les pages que vous avez ouvertes : Appuyez sur la touche retour ou l'icône Menu > suivant.

Pour voir votre historique de navigation : Pendant que vous naviguez sur le web, le navigateur garde en mémoire les traces des pages que vous avez visité, pour vous aider à retrouver votre chemin plus tard. Appuyez sur l'icône qui se trouve à droite de la zone URL, puis appuyez sur l'onglet Historique, vous pouvez voir votre historique de navigation.

Sélectionnez l'onglet Les Plus Visités et vous pouvez voir une liste des pages web les plus visitées.

#### Travailler avec plusieurs fenêtres de Navigateur

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres de Navigateur en même temps et naviguer entre elles.

#### Pour ouvrir une nouvelle fenêtre du Navigateur,

Touchez sur l'icône Menu>nouvelle fenêtre ; des nouvelles fenêtres s'ouvrent avec la page d'accueil.

#### Pour naviguer entre fenêtres du Navigateur, touchez l'icône Menu>

fenêtres. Ici sont listées toutes les fenêtres ouvertes. Vous pouvez configurer certains d'entre elles dont vous en avez besoin.

**Pour fermer une fenêtre de Navigateur**, appuyez sur l'icône Menu> fenêtres. Ici sont listées toutes les fenêtres ouvertes. Appuyez sur l'icône située à droite de chaque fenêtre ouverte pour la fermer.

### Télécharger des fichiers

Vous pouvez télécharger des fichiers et même des applications à partir de pages web. Les fichiers que vous téléchargez sont stockés sur votre carte SD.

Pour télécharger un fichier, différents pages web proposent des processus différents pour télécharger des images, des documents, des applications, et d'autres fichiers. Appuyez & maintenez la pression sur une image ou un lien vers un fichier ou une autre page web. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur Sauvegarder. Si le fichier est dans un format accepté par une application du téléphone, il est téléchargé sur votre carte SD. Appuyez sur l'icône Menu puis appuyez sur Plus>Télécharger, vous pouvez trouver ici une liste des fichiers téléchargés. Si vous souhaitez supprimer un fichier, appuyez simplement sur la mention qui se trouve à gauche du fichier téléchargé, et une boîte d'options s'ouvrira, vous pouvez ici choisir Supprimer pour supprimer un fichier inutile.

### Travailler avec des marque-pages

Ouvrez une page web à marquer, appuyez sur l'icône Menu > Marque-pages, ici vous pouvez voir les marque-pages affichés sous forme de vignettes.

Appuyez & maintenez un marque-page, une boîte d'options apparaîtra. Ici, vous pouvez réaliser les opérations suivantes pour vos marque-pages : Ouvrir, pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre, Modifier un marque-page favoris, Ajouter un raccourci sur l'Accueil, Partager le lien, Copier l'URL du lien, Supprimer un marque-page et Définir le marque-page actuel comme page d'accueil.

### 4.2 Calculatrice

Vous pouvez utiliser cette Calculatrice pour résoudre des problèmes arithmétiques simples ou utiliser ses opérations avancées pour résoudre des équations plus complexes.

Entrez des nombres et des opérations arithmétiques sur l'écran basique. Déplacez l'écran basique vers la gauche pour ouvrir l'écran avancé. Appuyez sur Effacer pour supprimer le dernier chiffre ou la dernière opération que vous avez entrée. Appuyez & maintenez Effacer pour supprimer tout ce qui s'affiche.

Sur l'écran de la calculatrice, vous pouvez appuyer sur l'icône Menu pour avoir accès à la version avancée.

### 4.3 Calendrier

Vous pouvez ouvrir le Calendrier pour voir les événements que vous avez créés.

Appuyez sur l'icône Calendrier dans l'interface du menu principal. Les événements de tous les comptes que vous avez ajoutés à votre téléphone et configurés pour synchroniser les calendriers sont affichés dans le Calendrier.

### Créer un évènement

Vous pouvez utiliser le Calendrier sur votre téléphone pour créer des événements. Dans n'importe quelle vue du calendrier, appuyez sur l'icône Menu>Nouvel Évènement pour ouvrir un écran de détails pour un nouvel évènement.

Saisissez un nom, une heure, ainsi que des informations supplémentaires optionnelles pour cet évènement. Vous pouvez appuyer sur l'icône "ajouter plus de rappels". Dans le champ Participants, vous pouvez entrer les adresses de courriels de tous ceux que vous souhaitez inviter à l'évènement. Séparez les différents courriers électroniques avec des virgules (,). Si les personnes à qui vous avez envoyés les invitations utilisent Google Calendre, elles recevront une

invitation dans leur Calendrier et par courrier électronique. Vous pouvez appuyer sur l'icône Menu et appuyer sur Montrer les options supplémentaires pour ajouter plus de détails à propos de l'évènement. Appuyez FIN dans la partie supérieure de Détails de l'évènement. L'évènement est ajouté à votre calendrier.

#### Synchroniser et afficher les calendriers

Lorsque vous ajoutez un Compte Google ou un compte Microsoft Exchange ActiveSync qui comprend un calendrier à votre téléphone, et vous configurez ce compte pour synchroniser des évènements de ce calendrier dans votre téléphone, les évènements de ce calendrier sont ajoutés et gardés à jour dans Calendrier sur le téléphone.

Dans l'écran du calendrier, appuyez sur l'icône Menu et appuyez sur Calendrier>, ici vous pouvez dire si les calendriers sont stockés sur le téléphone ou visibles. L'écran des Calendriers affiche tous les calendriers que vous avez ajoutés ou auxquels vous avez souscrits, pour chaque compte qui est configuré, pour synchroniser les évènements sur votre téléphone, organisés par compte. Appuyez sur le nom d'un compte pour montrer ou cacher ses calendriers sur votre téléphone. Une icône à droite de chaque calendrier indique si ses évènements sont visibles dans le calendrier.

#### Modifier les réglages du Calendrier

Vous pouvez modifier les réglages pour modifier la façon dont le Calendrier affiche les évènements et vous rappelle les évènements à venir. Ouvrez une vue du Calendrier, appuyez sur l'icône Menu et appuyez sur Réglages.

#### 4.4 Pare-feu des appels

Cette option peut rejeter automatiquement des appels et des messages ajoutés à la liste noire et peut visualiser votre enregistrement par le biais de cette fonction.

#### 4.5 Appareil Photo

Appuyez sur l'icône Appareil Photo dans l'interface du menu principal ou sur l'écran d'accueil, l'appareil photo s'ouvrira en mode Paysage, prêt à prendre une photo. Dans ce mode, appuyez sur l'icône "Appareil Photo" pour prendre une photo, déplacez vers la droite, pour passer à mode panorama, vidéo et GIF.

*Remarque : vous pouvez aussi appuyer sur l'icône Réglages pour afficher la boîte d'options, ici vous pouvez faire certaines configurations.*

#### 4.6 Horloge

Appuyez sur l'icône Horloge sur l'écran d'accueil ou dans l'interface du menu principal. Vous pouvez définir une alarme en modifiant une alarme existante ou en en ajoutant une nouvelle. Vous pouvez aussi utiliser le chronomètre et l'horloge.

#### 4.7 Contacts

Dans l'écran des contacts, appuyez sur l'icône Menu et vous aurez accès aux opérations suivantes :

**Afficher les contacts** : vous pouvez choisir les contacts à afficher par groupes différentes.

**Importer/Exporter** : vous pouvez importer/exporter des contacts à partir de la carte SIM ou de la mémoire, et aussi partager vos contacts visibles.

**Comptes** : vous pouvez synchroniser avec votre compte.

**Réglages** : vous pouvez ouvrir les réglages d'affichage dans cette interface.

**Envoyer des contacts par message** : vous pouvez partager vos contacts par SMS/MMS.

**Supprimer contact** : Sélectionnez cette fonction, puis choisissez les contacts souhaités. Pour supprimer tous les contacts, vous devez simplement appuyer sur **tous** en haut de l'écran des contacts. Enfin, appuyez sur OK et **confirmer** pour supprimer les contacts.

**Groupes** : vous pouvez modifier ou supprimer les groupes.

**Options avancées** : Vous pouvez voir la capacité de la carte SIM et supprimer les contacts.

#### **4.8 Téléchargements**

Via cette fonction, vous pouvez voir une liste des fichiers et des applications que vous avez téléchargées à partir des pages web.

#### **4.9 Courriel électronique**

Vous utilisez l'application E-mail pour lire et envoyer des courriels électroniques. Il y a beaucoup d'adresse de courrier électronique à sélectionner. Appuyez sur l'icône d'E-mail pour y accéder. Si vous n'avez pas configuré un compte de courriel électronique, vous pouvez en configurer un avec quelques étapes.

##### ◆ **Configurer un compte de courriel électronique**

Saisissez votre adresse de courriel et le mot de passe du compte.

##### ◆ **Réglages du compte**

- Régler la fréquence de consultation de la Boîte de réception.
- Définir un compte mail par défaut pour l'envoi.
- Configurer les notifications pour être au courant des courriels entrants.
- Configurer synchroniser les contacts, le calendrier ou les courriels à partir de ce compte.
- Configurer téléchargements des fichiers automatiquement pour se connecter au Wi-Fi®.

##### ◆ **Écrire et envoyer des courriels**

Pour écrire et envoyer un courriel :

1. Appuyez pour créer l'icône pour rédiger un courriel.
2. Entrez l'adresse(s) du destinataire(s).
3. Appuyez sur l'icône Menu → Ajouter une pièce jointe pour ajouter un fichier.
4. Appuyez sur l'icône Menu → Ajouter Cc/Bcc pour envoyer une copie ou une copie du message à un destinataire caché.
5. Après avoir fini de rédiger, appuyer sur Envoyer pour envoyer le courriel. Touchez sur l'icône du dossier pour vérifier l'état du compte. Il y a cinq dossiers prédéterminés pour chaque compte de courriel, c'est-à-dire, Boîte de Réception, Brouillons, Envoyés, Envoyer et Corbeille. Pour voir les courriels envoyés, ouvrir la boîte Envoyés et appuyer sur Mettre à jour.

#### **4.10 Gestionnaire de fichiers**

Le téléphone est compatible avec la carte SD. Vous pouvez utiliser le gestionnaire de fichiers pour gérer facilement différents répertoires et fichiers sur la carte SD.

#### **4.11 Radio FM**

Veuillez brancher des écouteurs compatibles à l'appareil et allumer la radio. Le câble des écouteurs peut être utilisé comme Antenne FM. Veuillez ajuster le volume approprié lorsque vous écoutez la radio. L'écouter prolongée avec un volume élevé est dangereuse pour vos oreilles.

#### **4.12 Galerie**

À la fois les photos et les vidéos prises par l'appareil photo ou stockées dans la carte SD peuvent être recherchées via cette fonction.

#### **4.13 Gmail**

C'est un courriel électronique fourni par Google, vous pouvez voir l'e-mail à l'utiliser.

#### **4.14 Google**

À travers de cette fonction fournie par Google, vous pouvez rechercher par

dictée vocale ou en saisissant quelques mots.

#### 4.15 Historique

Vous pouvez utiliser cette fonction pour gérer vos appels :

- ◆ **Tous** : Tous les appels seront listés.
- ◆ **Perdus** : vous pouvez consulter la liste des appels manqués, vous pouvez faire glisser la colonne de notification vers le bas pour les afficher.
- ◆ **Sortants** : Vous pouvez afficher et gérer les appels passés.
- ◆ **Entrants** : Vous pouvez afficher et gérer les appels reçus.

#### 4.16 Google Maps

À travers de cette fonction vous pouvez utiliser des cartes de Google.

#### 4.17 Messages

Vous pouvez utiliser Message pour échanger des messages textuels (SMS) et des messages multimédia (MMS) avec vos amis sur leurs téléphones portables.

- ◆ **Envoyer un message**

1. Appuyez sur l'icône Message de l'écran d'accueil et appuyez sur Écrire un nouveau message, pour rédiger un nouveau message.
2. Saisissez le nom du contact ou un numéro de la zone de destinataires. Lorsque vous entrez de l'information, tous les contacts correspondants affichent. Appuyez sur le contact proposé ou plusieurs contacts comme récepteur(s) du message.
3. Appuyez sur Entrer pour rédiger votre message. Appuyez sur Menu pour sélectionner insérer un texte rapide.
4. Après avoir fini le message, appuyez sur l'icône Envoyer, pour envoyer votre message.

- ◆ **Modèle de message**

Les modèles de message peuvent vous faire gagner du temps lors que vous rédigez des messages avec un format similaire. Pour créer un modèle de message :

1. Appuyez sur l'icône message de l'écran d'accueil et appuyez sur l'application tactile pour entrer à Réglages de messages.
2. Appuyez sur Modèles de messages pour créer ou éditer un modèle de message.

#### 4.18 Musique

La fonction Musique vous permet d'écouter des fichiers audio qui sont stockés dans la carte SD de votre téléphone ou dans la mémoire de l'appareil, donc avant d'ouvrir Musique, vous devez copier les fichiers audio de votre ordinateur vers votre carte SD ou dans la mémoire de l'appareil. Musique accepte une vaste gamme de formats de fichiers audio, il peut donc lire de la musique que vous achetez dans les magasins en ligne ou la musique que vous copiez de votre collection de CDs

##### **Pour ouvrir Musique et voir votre bibliothèque de chansons**

Appuyez sur l'icône Musique dans l'interface du menu principal ou sur l'écran d'accueil.

Lorsque vous copiez votre musique à la carte SD, Musique recherche les fichiers musicaux dans la carte et construit un catalogue avec votre musique, basé sur les informations de chaque fichier qui sont stockées dans le fichier lui-même. Cela peut prendre de quelques secondes à plusieurs minutes, en fonction du nombre de fichiers que vous avez copié sur votre carte SD. Lorsque le catalogue est complet, l'écran de la bibliothèque de Musique s'ouvre, avec des onglets sur lesquels vous pouvez appuyer pour voir votre bibliothèque de musique organisée par Artistes, Albums, Chansons ou Listes de lecture.

*Remarque : Si le téléphone s'éteint ou n'a quasiment plus de batterie alors que vous étiez en train de télécharger de la musique via le câble USB, le*

téléphone vous dira ‘Erreur carte SD’ lorsque vous allumerez le téléphone. Rechargez votre téléphone environ 5 minutes, la même phrase apparaîtra. En fonction des circonstances, vous devrez recharger votre téléphone jusqu’à ce qu’il dise ‘Erreur carte SD. Formater ? Veuillez sélectionner formater pour formater votre carte SD, afin d’assurer que le téléphone fonctionne correctement.

Toute coupure soudaine pendant le téléchargement de musique via câble USB pourrait engendrer de gros dommages à votre carte SD.

#### **Lecteur de Musique**

Vous pouvez écouter de la musique en utilisant les haut-parleurs intégrées du téléphone, via des écouteurs, ou via un casque stéréo Bluetooth® sans fil.

Appuyez sur une chanson dans votre bibliothèque pour l’écouter. L’écran Lecture apparaît et commence à lire la chanson sur laquelle vous avez appuyé. L’écran Lecture contient plusieurs icônes que vous pouvez toucher pour contrôler la lecture des chansons. En haut à droite de l’écran de lecture, vous pouvez trouver trois icônes de fonction. Vous pouvez appuyez dessus pour ouvrir la liste de lecture actuelle, mélanger la liste de lecture actuelle ou répéter la liste de lecture actuelle, ou répéter la chanson actuelle (appuyez deux fois). Les trois icônes de fonction se trouvant juste au-dessus de la barre de lecture peuvent être utilisées pour contrôler le processus de lecture de la musique. Leurs fonctions peuvent être définies comme suit : revenir à la dernière chanson (appui) /rembobiner (appui & maintien), lire/pause et aller à la chanson suivante (appui) / avance rapide (appui & maintien).

#### **Pour supprimer une chanson de la carte SD**

Vous pouvez supprimer de la musique de votre carte de stockage. Appuyez & maintenez enfoncée une chanson dans la liste des chansons. Dans le menu qui s’ouvre, appuyez sur Supprimer.

#### **4.19 Note**

À travers de cette fonction vous pouvez créer une nouvelle note.

#### **4.20 Téléphone**

Appuyez sur l’icône Téléphone sur l’écran d’accueil ou dans l’interface du menu principal. Agrandissez le clavier du téléphone situé en bas au centre de l’interface. Appuyez sur la partie inférieure gauche de l’interface, où quatre onglets sont listés en haut de l’écran et vous pouvez composer un numéro de téléphone du journal d’appels. Vous pouvez également afficher tous les contacts sur votre téléphone et la carte SIM.

*Remarque : Pendant une conversation, vous ne pouvez pas démarrer un nouvel appel en ouvrant le clavier numérique, composez le numéro et appuyez sur la touche appeler. Si vous appuyez sur la touche appelée, la conversation actuelle se mettra en attente.*

#### **4.21 Google Play**

À travers de cette application vous pouvez télécharger et gérer des fichiers multimédias.

Google, Google Play et autres marques sont des marques déposées de Google LLC.

#### **4.22 Réglages**

L’application Réglages contient la plupart des outils pour personnaliser et configurer votre téléphone.

### **【RÉSEAUX】**

Vous pouvez utiliser les réglages Sans Fils pour gérer votre carte SIM, configurer et gérer les connexions aux réseaux et aux appareils en utilisant les réseaux Wi-Fi®. Vous pouvez également configurer un réseau sans fil Bluetooth®, utilisation des données, mode Avion, application SMS, par défaut, fonction Modem et point d'accès portable (*hotspot*), VPN y réseaux mobiles dans cette

interface.

## 【MON APPAREIL】

### ◆ Écran

Dans cette vous pouvez personnaliser le fond d'écran, la luminosité de l'écran, la rotation automatique de l'écran, la fonction de veille, la taille des caractères et la couleur.

### ◆ Avis et notification

Vous pouvez faire certaines configurations à la fonction notification.

### ◆ Profil Audio

Cette application contient quatre profils : Général, Silencieux, Réunion et Extérieur. Vous pouvez activer ces profils en fonctions de différentes conditions.

### ◆ Apps

Vous pouvez utiliser les réglages des Applications pour voir les détails à propos des applications installées sur votre téléphone, pour gérer leurs données et les forcer à s'arrêter, pour voir et contrôler les services en cours actuellement, et pour voir le stockage utilisé par les applications, etc.

### ◆ Stockage et USB

Utilisez les réglages de Stockage pour gérer l'espace utilisé et l'espace disponible de votre téléphone et de votre carte SD et pour gérer votre carte SD.

### ◆ Batterie

Dans cette interface vous pouvez voir l'état, le niveau et la batterie utilisée.

### ◆ Mémoire

À travers de cette option vous pouvez voir la mémoire moyenne utilisée.

## 【PERSONNEL】

### ◆ Localisation

Seulement par cette application, vous pouvez activer/désactiver la localisation et sélectionner Haute Précision ou économiser la batterie ou l'appareil.

### ◆ Sécurité

À travers de cette fonction vous pouvez configurer les paramètres de sécurité

### ◆ Comptes

Avant d'utiliser cette fonction, vous devez d'abord ajouter un compte.

### ◆ Google

À travers de cette fonction vous pouvez gérer des applications Google.

### ◆ Langue et clavier

Utilisez les réglages pour de Langue & Clavier pour sélectionner la langue du texte et pour configurer le clavier de l'écran.

### ◆ Copie de secours et réinitialiser

Dans cette interface vous pouvez créer une copie de secours de vos données et réinitialiser le téléphone.

### ◆ Minuteur

Définissez l'heure à laquelle le téléphone sera automatiquement allumé/éteint.

## 【SYSTÈME】

### ◆ Date & Heure

Vous pouvez utiliser les réglages Date & Heure pour définir vos préférences sur la façon dont sont affichées les dates. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour définir votre propre heure et fuseau horaire, plutôt que d'obtenir l'heure actuelle par le réseau mobile, etc.

### ◆ Accessibilité

Vous utilisez les réglages d'Accessibilité pour configurer tous les plugins que vous avez installés sur votre téléphone.

#### ◆ Imprimer

À travers de cette fonction vous pouvez vous connecter à une imprimante et imprimer quelque chose.

#### ◆ À propos du téléphone

Cette fonction vous permet de voir certaines informations liées au téléphone.

### 4.23 Application Carte SIM

Le service STK est la boîte à outil de la carte SIM. Ce téléphone accepte la fonction de ce service. Les objets spécifiques dépendent de la carte SIM et du réseau. Le menu Service sera ajouté automatiquement au menu du téléphone s'il est accepté par le réseau et la carte SIM.

### 4.24 Enregistreur du son

Utilisez cette fonction pour enregistrer des fichiers audio. Les deux icônes de fonction en bas de l'écran de l'Enregistreur correspondent à démarrer/arrêter l'enregistrement, et relire le fichier enregistré.

### 4.25 Lecteur vidéo

Avec Vidéos, vous pouvez lire des clips vidéo dans votre appareil (par exemple, la vidéo que vous avez pris avec l'appareil photo) ou les fichiers vidéo stockés dans la carte SD compatible (s'il y en a une).

<Astuces >

*S'il y a des fichiers vidéo disponibles dans l'appareil, par exemple que vous avez pris une vidéo avec votre appareil photo, le nombre de vidéos sera affiché à droite du film.*

### 4.26 Recherche vocale

Vous pouvez lancer la recherche à travers de la voix.

## 5 Annexe

### Annexe 1: Résolution des problèmes

Si vous avez trouvé des exceptions pendant que vous utilisez le téléphone portable, restaurez les paramètres par défaut d'origine puis référez-vous au tableau suivant pour résoudre le problème. Si le problème persiste, contactez le distributeur ou le fournisseur du service.

Problème	Cause	Solution
Erreur carte SIM	La carte SIM est endommagée	Contactez votre fournisseur d'accès au réseau
	La carte SIM n'est pas installée.	Vérifiez la carte SIM
	La partie métallique de la carte SIM est sale.	Nettoyez la carte SIM avec un chiffon propre
Mauvaise qualité du signal reçu	Les signaux sont obstrués. Par exemple, les ondes radio ne peuvent pas être émises efficacement près d'un grand immeuble ou dans une cave	Déplacez-vous vers un endroit où les signaux peuvent être transmis efficacement

	Les encombres des lignes surviennent lorsque vous utilisez votre téléphone portable pendant les heures de grand trafic	Évitez d'utiliser votre téléphone portable pendant les heures de grand trafic.
Le téléphone ne peut pas être allumé	La batterie est vide	Chargez la batterie
Les appels ne peuvent pas être passés	L'interdiction des appels est active	Annulez l'interdiction des appels
Le téléphone portable ne peut pas se connecter au réseau	La carte SIM est invalide	Contactez votre fournisseur d'accès au réseau
	Le téléphone portable n'est pas dans une zone de service du réseau GSM	Déplacez-vous vers la zone de service de l'opérateur réseau
	Le signal est faible	Déplacez-vous vers un endroit où la qualité du signal est meilleure
La batterie ne peut pas être chargée	Le voltage de chargement ne correspond pas au voltage indiqué sur le chargeur	Assurez-vous que le voltage de chargement corresponde au voltage indiqué sur le chargeur
	Un mauvais chargeur est utilisé	Utilisez le chargeur spécifiquement conçu pour ce téléphone portable
	Mauvais contact	Assurez-vous que la prise du chargeur a un bon contact avec le téléphone portable

#### Informations relatives à la certification Débit d'Absorption spécifique (DAS)

Cet appareil est conforme aux directives internationales relatives à

#### l'exposition aux ondes radio

Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'exposition DAS (Débit d'absorption spécifique) RF de la norme RSS-102. Pour maintenir la conformité aux limites d'exposition RF RSS-102 DAS, une distance minimale de séparation de 10 mm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et le téléphone. Les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires similaires de tiers qui ne peuvent pas maintenir la distance de séparation minimale et/ou les accessoires de tiers contenant des composants métalliques ne doivent pas être utilisés. Les accessoires qui n'ont pas été approuvés par le fabricant du téléphone et qui n'ont pas été testés peuvent ne pas se conformer aux limites d'exposition RSS-102 et peuvent dépasser les limites SAR RSS-102 et doivent donc être évités.



Designed in the USA  
Manufactured in PRC to Sky Devices Specifications

Conçu aux Etats-Unis  
Fabriqué en RPC vers Sky Devices Spécifications

Google, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.

Google, Google Play et d'autres marques sont des marques de commerce de Google LLC.