

**SKY**<sup>®</sup>  
DEVICES



# **SKY** *Flip2*

User Manual / Manuel de l'utilisateur  
Manual de Instrucciones

## Declaration

Please read the user manual so as to keep your mobile phone in the best condition, The manual has been verified and reviewed to guarantee the accuracy. Instructions and descriptions contained are accurate at the time of publication. However, mobile phones developed afterwards and the contents of their manual are subject to modification without further notification. Our company reserves the rights in relation to the manual

## Contents

<u>Overview</u> .....	<u>1</u>
<u>1. Introduction</u> .....	<u>2</u>
<u>2. Function of main menu</u> .....	<u>2</u>
<u>3. PC connec</u> .....	<u>3</u>
<u>4. Maintenance and service</u> .....	<u>4</u>

### ■ Overview

Please read the following concise rules carefully. Nonobservance to the rules may lead to danger or violence of the laws. The user's manual gives details about the safety precautions.

### ■ **Emergency call**

Make sure the equipment is in the covered area of the network service and the calling f is activated. As per the specific requirements, press the key of finish to clear the screen and return to the standby state. Input the emergency call number (112) and press the call key.

### ■ **Function Description**

The phone is a perfect combination of humanized design and exquisite workmanship, the streamline and ingenious body is comfortable to hold. With streamline and ingenious frame, it feels comfortable to hold the mobile phone in your hand. It supports TXT electronic book, Blue-tooth, Four SIM cards with one standby, network camera, camera, FM and etc, It makes your work more convenient and your free time more fun with the combination of keyboard, florid colored screen, pleasant bells, cartoon head portrait for incoming calls, strong file management function (supporting T-FLASH card), fashionable camera function and long time tape recording function, music player, video player.

# 1. Introduction

## **Insert the SIM card and the battery**

Ask your SIM card dealer whether he has provided SIM card service and the method of usage who may be service provider or other dealers, SIM card and its contacts are vulnerable to scratch or bending. Attention shall be attached when use, insert or take out the card.

### ■ **Inserting/taking out T-FLASH CARD**

Only use approved and compatible T-FLASH card applicable to the mobile phone. Approved memory card trade standard is applied; however, certain bands may not be completely compatible with the mobile phone. Using incompatible memory card may damage not only the card and the mobile, but also the data stored in the card.

### ■ **Charging the battery**

Check the model number of the charger before using it to charge the mobile, Only use approved battery, charger and accessories applicable to the specific mobile model. Using other types of battery, charger and accessories may violate the certification or warranty terms of the equipment and may result in danger, Refer to the dealer for supply of relative approved accessories.

### ■ **Startup and shutdown**

Press the key of power supply to start up or shut down the mobile phone, If it is prompted to input PIN or UPIN, please input the required password (shown as \*\*\*\* on the screen).

# 2. Function of main menu

## ■ **Contacts**

You may save the information of contacts including names and telephone numbers in the contacts, which can save as much as 300 entries.

## ■ **Messaging**

You may select to send the finished message from SIM card 1 or SIM card 2. You may select

multiple receivers to send the message to more than 1 person.

### ■ **Call logs**

Information about: missed calls\dialed calls\received calls\rejected calls\delete all\call timers\GPRS counter.

### ■ **Settings**

Enter settings for:call settings\Phone settings\display\ Security\profiles\Connections.  
( restore factory psaword:1234)

### ■ **Multimedia**

Enter multimedia for:camera\dv\image\audio\ fm radio\video\sound recorder.

### ■ **File manager**

You can browse files and save files in the memory card.

### ■ **Games**

Enter games for:sokoban\snake.

### ■ **Application**

Enter application for:calendar\alarm\calculator\world clock\unit conversion\bluetooth\torch.

### ■ **Internet**

Internet browser. All the functions of this menu will work only if GPRS is activated on your SIM card. you can enter the Homepage and modify the default settings, like the Account settings.

## **3. PC connect**

### ■ **USB**

Use the T-Flash inserted in the mobile phone as U-Disk. You can transfer music, videos, games and other files form PC to the T-Flash by USB cable. Enjoy it anytime and anywhere.

## **4. Maintenance and service**

Refer to the local dealer for supply of accessories. Hereafter are some precautions for usage of the accessories, only use batteries, chargers and accessories approved by the manufacturer. Usage of other types of batteries, chargers and accessories may result in violence of the certification or warranty terms or even lead to danger, Keep the equipment dry. Don't keep the equipment in under cooled places; otherwise, when the temperature rises to normal, moisture may be generated within the equipment, resulting in damage of the circuit board. Only use matched or approved antenna .

## Declaração

Leia o manual de instruções para manter o seu telefone móvel nas melhores condições, o manual foi verificado e revisto para garantir a exatidão da informação. As instruções e descrições contidas neste documento são precisas a partir da sua publicação. No entanto, para celulares desenvolvidos mais tarde, o conteúdo do seu manual é sujeito a alterações sem aviso prévio. Nossa companhia se reserva os direitos em relação o manual.

## Conteúdos

Informações gerais. ....	1
1. Introdução .....	1
2. Função do menu principal.....	2
3. Conexão à PC .....	5
4. Manutenção e serviço.....	6

### ■ Informações gerais

Por favor, leia atentamente as seguintes regras concisas. A não observância das regras poderá causar danos ou violação das leis. O Manual do usuário fornece detalhes sobre as precauções de segurança.

### ■ Chamada de emergência

Certifique-se de que o equipamento esteja em área de cobertura do serviço de rede e que a função chamada é ativada. De acordo com suas necessidades específicas, pressione concluir para limpar o visor e voltar para o estado de standby. Digite o número de chamadas de emergência (112) e pressione a tecla Chamar.

### ■ Descrição das funções

O telefone é uma combinação perfeita de design de humanização e acabamento requintado, seu corpo aerodinâmico e esportivo é muito confortável de segurar. Com uma estrutura nova e aerodinâmica, o telefone é muito confortável de segurar na mão. É compatível com o e-livro TXT, Bluetooth®, quatro cartões SIM com um na reserva, câmera de rede, câmera, Rádio FM, etc. Isso facilita o seu trabalho diário e fornece tempo mais divertido com a combinação de teclado, tela a cores vívidas, som agradável, eficiente função de

gerenciamento de arquivos (compatível com o cartão t-Flash), câmera moderna, função de longo tempo de gravação, player de áudio e vídeo player.

## **1. Introdução**

### **Inserir o cartão SIM e a bateria**

Consulte o seu revendedor para cartões SIM, se oferece o serviço de SIM cartão, qual é o método de uso e se você pode usar cartões de outros distribuidores. O cartão SIM e seus contatos são vulneráveis aos riscos ou arranhões, deve prestar atenção especial para usar, inserir ou remover o cartão do telefone móvel.

#### ■ **Inserir/remover o CARTÃO T-FLASH**

Use apenas o cartão T-FLASH aprovado e compatível com o telefone móvel. Aplica-se a comercialização aprovada padrão de cartão de memória. No entanto, algumas bandas não podem ser totalmente compatíveis com o celular. Usar um cartão de memória incompatível pode danificar não só o cartão e o telefone móvel, mas também os dados armazenados no cartão.

#### ■ **Carregar a bateria**

Verifique o número do modelo do carregador antes de usá-lo para carregar o celular. Use somente a bateria aprovada, o carregador e os acessórios aplicáveis para o modelo específico de telefone móvel. O uso de outro tipo de bateria, carregador e acessórios pode violar a certificação ou a garantia da equipe e pode causar um perigo. Solicitar ao concessionário para obter os correspondentes acessórios aprovados.

#### ■ **Ligar e desligar**

Pressione a tecla de alimentação para iniciar ou desligar o telefone móvel, quando solicitado a inserir o PIN ou UPIN, digite a senha solicitada (\*\*\*\* na tela).

## **2. A função de menu principal**

### **■ Contatos**

Você pode salvar as informações de contato, incluindo nomes e números de telefone na lista telefônica, onde você pode economizar até 300 entradas.

### **■ Mensagem**

Você pode optar por enviar uma mensagem do cartão SIM 1 ou SIM 2. Você pode selecionar vários destinatários para enviar a mensagem para mais de uma pessoa.

### **■ Registro de chamadas**

Informações sobre: chamadas perdidas, chamadas realizadas, chamadas recebidas, chamadas rejeitadas, excluir todo, temporizador de chamadas, contador GPRS.

### **■ Configurações**

Acesse o menu configurações: Configuração de chamadas, configuração do telefone, tela, segurança, perfis, conexões. (Senha padrão: 1234)

### **■ Multimedia**

Digite multimídia para: câmera, DV, visualizador de imagens, áudio, rádio FM, vídeo, gravador de som.

### **■ Gerenciador de arquivos**

Você pode verificar os arquivos e salvar arquivos no cartão de memória.

### **■ Jogos**

Acesse o menu jogos: Sokoban, Snake.

### **■ Aplicações**

Entrar em aplicações para: calendário, alarme, calculadora, relógio mundial, conversão de unidades, Bluetooth®, lanterna.

### **■ Internet**

Navegador da Internet. Todas as funções neste menu funcionarão apenas se o GPRS estiver ativado no cartão SIM. Você pode entrar na Página inicial e modificar as configurações



padrão, como as configurações de contas.

### **3. Conectando a um PC**

#### **■ USB**

Use o cartão T-Flash inserido no telefone como U-Disk. Você pode transferir músicas, vídeos, jogos e outros arquivos do PC para o T-Flash, usando um cabo USB. Pode desfrutá-lo a qualquer hora, em qualquer lugar.

### **4. Manutenção e serviço**

Consulte o seu distribuidor local para o fornecimento de acessórios. De agora em diante, existem algumas precauções que devem ser tidas em conta para o uso de acessórios, utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pelo fabricante. O uso de outros tipos de baterias, carregadores e acessórios pode resultar em violação dos termos da garantia ou certificação ou mesmo estar exposto a perigos. Mantenha o equipamento em seco, não armazene o equipamento em lugares com temperaturas baixas; caso contrário, quando a temperatura sobe ao normal, você pode gerar umidade dentro da equipe e causar danos à placa de circuito. Só usar uma antena compatível ou aprovada pelo fabricante.

## Declaración

Lea el manual del usuario para mantener el teléfono móvil en las mejores condiciones. Este manual se ha verificado y revisado para garantizar la exactitud de la información. Este manual contiene instrucciones y descripciones que eran adecuadas en el momento de su publicación. Sin embargo, en el caso de teléfonos móviles desarrollados posteriormente y el contenido de sus manuales están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Nuestra empresa se reserva los derechos en relación al manual.

## Contenidos

Información general. ....	1
1. Introducción .....	1
2. Función del menú principal.....	2
3. Conectar a la PC .....	5
4. Mantenimiento y servicio.....	6

### ■ Información general

Lea cuidadosamente las siguientes reglas concisas. No observar las reglas puede ocasionar algún daño o violación de las leyes. El manual del usuario brinda detalles sobre precauciones de seguridad.

### ■ **Llamada de emergencia**

Asegúrese de que el equipo esté en el área de cobertura del servicio de red y que la función de llamada esté activada. De acuerdo a sus necesidades específicas, presione la tecla de finalizar para borrar la pantalla y volver al estado de reposo. Ingrese el número de llamada de emergencia (112) y presione la tecla Llamar.

### ■ **Descripción de las funciones**

El teléfono es una combinación perfecta de diseño humanizado y de exquisita mano de obra, su cuerpo aerodinámico e ingenioso es muy cómodo de sostener. Con un marco aerodinámico y novedoso hace que sea muy cómodo sostener el teléfono móvil en la mano. Es compatible con el libro electrónico TXT, Bluetooth®, cuatro tarjetas SIM con una en reserva, cámara de red, cámara, Radio FM, etc. Hace que su trabajo diario sea más fácil y su tiempo libre más divertido con la combinación de teclado, pantalla de vivos colores, sonidos agradables, eficiente función de gestión de archivos (compatible con la tarjeta T-FLASH), función

moderna de cámara, función de grabación de larga duración, reproductor de audio y reproductor de video.

## **1. Introducción**

### **Insertar la tarjeta SIM y la batería**

Consulte a su distribuidor de tarjetas SIM, si ofrece el servicio de tarjeta SIM, cuál es el método de uso y si puede utilizar tarjetas de otros distribuidores. La tarjeta SIM y sus contactos son vulnerables a arañazos o rasguños, debe prestar especial atención al usar, insertar o sacar la tarjeta del teléfono móvil.

#### ■ **Insertar/retirar la TARJETA T-FLASH**

Utilice únicamente la tarjeta T-FLASH aprobada y compatible con el teléfono móvil. Se aplica el estándar de comercialización de tarjeta de memoria aprobado. Sin embargo, ciertas bandas pueden no ser completamente compatibles con el teléfono móvil. El uso de una tarjeta de memoria incompatible puede dañar no solo la tarjeta y el teléfono móvil, sino también los datos almacenados en la tarjeta.

#### ■ **Cargar la batería**

Verifique el número de modelo del cargador antes de usarlo para cargar el móvil. Solo utilice la batería, el cargador y los accesorios aprobados y aplicables al modelo específico de móvil. El uso de otro tipo de batería, cargador y accesorios puede violar la certificación o los términos de garantía del equipo y puede ocasionarle un peligro. Consulte con el distribuidor para obtener los accesorios aprobados correspondientes.

#### ■ **Encender y apagar**

Presione la tecla de encendido para iniciar o apagar el teléfono móvil, si se le solicita que ingrese PIN o UPIN, ingrese la contraseña solicitada (que se muestra cómo \*\*\*\* en pantalla).

## 2. Función del menú principal

### ■ Contactos

Puede guardar la información de los contactos, incluidos los nombres y números de teléfono en el directorio telefónico, donde puede guardar hasta 300 entradas.

### ■ Mensaje

Puede seleccionar enviar un mensaje terminado desde la tarjeta SIM 1 o desde la tarjeta SIM

2. Puede seleccionar múltiples destinatarios para enviar el mensaje a más de una persona.

### ■ Registro de llamadas

Información sobre: llamadas perdidas, marcadas, recibidas, rechazadas, eliminar todas, temporizador de llamadas, contador GPRS.

### ■ Configuración

Ingrese a configuración para: configurar las llamadas, el teléfono, la pantalla, Seguridad, perfiles, conexiones. (Restablecer contraseña de fábrica: 1234)

### ■ Multimedia

Ingrese a multimedia para: cámara, DV, visor de imágenes, audio, radio FM, vídeo, grabadora de sonido.

### ■ Administrador de archivos

Puede explorar archivos y guardar archivos en la tarjeta de memoria.

### ■ Juegos

Ingrese a juegos para: Sokoban, Snake

### ■ Aplicaciones

Ingrese a aplicaciones para: calendario, alarma, calculadora, reloj mundial, conversión de unidades, Bluetooth®, linterna.

### ■ Internet

Navegador de internet. Todas las funciones de este menú funcionarían solo si está activado de GPRS en la tarjeta SIM. Puede ingresar a la página Inicio y modificar las configuraciones preestablecidas, como la configuración de Cuentas.

### **3. Conectar a una PC**

#### **■ USB**

Utilice la tarjeta T-Flash insertada en el teléfono móvil como U-Disk. Puede transferir música, videos, juegos y otros archivos desde la PC al T-Flash a través de un cable USB. Puede disfrutarlo en cualquier momento y en cualquier lugar.

### **4. Mantenimiento y servicio**

Consulte al distribuidor local para el suministro de accesorios. De ahora en adelante hay ciertas precauciones que debe tener en cuenta para el uso de accesorios, solo utilice baterías, cargadores y accesorios aprobados por el fabricante. El uso de otro tipo de baterías, cargadores y accesorios puede dar lugar a la violación de los términos de la certificación o de la garantía o incluso exponerse a peligros. Mantenga el equipo seco, no guarde el equipo en lugares con bajas temperaturas; de lo contrario, cuando la temperatura suba a la normalidad, se puede generar humedad dentro del equipo y ocasionar daños en la placa de circuito. Solo use una antena compatible o aprobada por el fabricante.

# SKY<sup>®</sup>

DEVICES



Designed in the USA  
Manufactured in PRC to Sky Devices Specifications