

# SKY<sup>®</sup> DEVICES



## SKY Music

User Manual / Manual de Instrucciones  
Manual do Usuário



## Declaration

Please read the user manual to keep your mobile phone in the best condition, the manual has been verified and reviewed to guarantee the accuracy. Instructions and descriptions contained herein are accurate at the time of publication. However, mobile phones developed afterwards, and the contents of their manual are subject to modification without further notification. Our company reserves the rights in relation to the manual

## Contents

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Overview .....                  | 1 |
| 1. Introduction .....           | 1 |
| 2. Function of main menu .....  | 2 |
| 3. PC connect.....              | 3 |
| 4. Maintenance and service..... | 3 |

### ■ Overview

Please read the following concise rules carefully. Nonobservance to the rules may lead to danger or violence of the laws. The user's manual gives details about the safety precautions.

### ■ Emergency call

Make sure the equipment is in the covered area of the network service and the calling function is activated. As per the specific requirements, press the key of finish to clear the screen and return to the standby state. Input the emergency call number (112) and press the call key.

### ■ Function Description

The phone is a perfect combination of humanized design and exquisite workmanship, the streamline and ingenious body is comfortable to hold. With streamline and ingenious frame, it feels comfortable to hold the mobile phone in your hand. It supports TXT electronic book, Blue-tooth, dual SIM cards with one standby, camera, FM and etc., it makes your work more convenient and your free time more fun with the combination of keyboard, florid colored screen, pleasant bells, strong file management function (supporting T-FLASH card), fashionable camera function and longtime tape-recording function, audio player, video player.

## 1.Introduction

### Insert the SIM card and the battery

Ask your SIM card dealer whether he has provided SIM card service and the method of usage who may be service provider or other dealers, SIM card and its contacts are vulnerable to scratch or bending. Attention shall be attached when use, insert or take out the card.

### ■ Inserting/taking out T-FLASH CARD

Only use approved and compatible T-FLASH card applicable to the mobile phone. Approved memory card trade standard is applied; however, certain bands may not be completely compatible with the mobile phone. Using incompatible memory card may damage not only the card and the mobile, but also the data stored in the card.

### ■ Introduction

### Insert the SIM card and the battery

Ask your SIM card dealer whether he has provided SIM card service and the method of usage who may be service provider or other dealers, SIM card and its contacts are vulnerable to scratch or bending. Attention shall be attached when use, insert or take out the card.

### ■ Inserting/taking out T-FLASH CARD

Only use approved and compatible T-FLASH card applicable to the mobile phone. Approved memory card trade standard is applied; however, certain bands may not be completely compatible with the mobile phone. Using incompatible memory card may damage not only the card and the mobile, but also the data stored in the card.

### ■ Charging the battery

Check the model number of the charger before using it to charge the mobile, only use approved battery,

charger and accessories applicable to the specific mobile model. Using other types of battery, charger and accessories may violate the certification or warranty terms of the equipment and may result in danger, Refer to the dealer for supply of relative approved accessories.

### ■ **Startup and shutdown**

Press the key of power supply to start up or shut down the mobile phone, if it is prompted to input PIN or UPIN, please input the required password (shown as \*\*\*\* on the screen).

## **2. Function of main menu**

### ■ **Call logs**

Information about: missed calls\dialed calls\received calls\rejected calls\delete all\ call timers\GPRS counter.

### ■ **Phonebook**

You may save the information of contacts including names and telephone numbers in the phonebook, which can save as much as 300 entries.

### ■ **Internet**

Enter Internet menu for: You can Input website, browse the web etc.

### ■ **Multimedia**

Enter multimedia for: camera\ Video Recorder\Image viewer\Audio Music player\Video player\ Sound Recorder

#### **Camera**

Enter Multimedia menu then Camera.

In the options of camera interface, you may set image viewer, DV mode, effect, settings. you may enter the Image viewer to view the pictures. Press the middle (OK) key to take pictures.

#### ■ **Video Recorder**

Enter Multimedia menu then Video Recorder. In the options you may set view video directory, DC mode, effect and settings. Press the middle (OK) key to begin video, Your phone can recorder 3GP formats file.

#### ■ **Image Viewer**

Enter Multimedia menu then Image Viewer. You can be in this to browse for pictures taken or stored in the phone.

#### ■ **Music Player**

Enter Multimedia menu then Music Player. The music player is used to play music files in supported formats in the current player's list. You may view details of the music files and set the current music file as the ring signal for incoming call. You may connect the Bluetooth® earphone to enjoy the music

#### ■ **Video player**

Enter Multimedia menu then Video Player to playing the video file.

Note: Your phone supports 3GP/MP4 formats file.

#### ■ **Sound Recorder**

Enter Multimedia menu then Sound Recorder. You can record file and play it

#### ■ **Messages**

You may select to send the finished message from SIM card 1 or SIM card 2. You may select multiple receivers to send the message to more than 1 person.

#### ■ **Profiles**

Enter Settings menu then Profile. You may customize the profiles and activate any profile in order to use a specific function. You may set the ring signal, adjust volume, the ring type and the alert rings.

#### ■ **Organizer**

Enter tools can be Alarm\Calendar\Calculator\World clock\Book\Bluetooth®\Torch\Games\Stopwatch

#### ■ **Alarm**

Enter Organizer menu then Alarm. Set the time, ring tone, repeat mode, of alarm clock.

#### ■ **Calendar**

Enter Organizer menu then Calendar. You can see the date in it.

#### ■ **File Manager**

You can browse files and save files in the memory card.

#### ■ **Calculator**

Enter Organizer menu then Calculator. You can calculate in this function.

#### ■ **World Clock**

Enter Organizer menu then World Clock. Include world time zone and alarm clock

#### ■ **eBook**

Enter Organizer menu then eBook. You can read e-books.

#### ■ **Bluetooth®**

Enter Organizer menu and then Bluetooth®, You may establish wireless connection with other compatible devices with the Bluetooth® technology; you may send images, videos, music files and etc. with the Bluetooth® technology.

#### ■ **Torch**

Enter Organizer menu to activate the Torch when you need it

#### ■ **Games**

Enter Zone menu for: Games\Sokoban and Snake

#### ■ **FM radio**

Right keys on the function keys can turn off FM radio, Press the left and right key to change the channel. By pressing the up key/ down key to adjust volume. OK keys on the function keys can Play and pause FM radio.

#### ■ **Settings**

Enter settings menu for:

Call settings\Phone settings\Display\Connections\Profiles\Security\Time Call Manager\SOS

(Default password: 1234)

#### ■ **Zone**

Enter Zone menu for: FM, Games, Auto Call Record, Privacy Lock, Anti-Theft, SOS, Blacklist

### **3. PC connect**

#### ■ **USB**

Use the T-Flash inserted in the mobile phone as U-Disk. You can transfer music, videos, games and other files form PC to the T-Flash by USB cable. Enjoy it anytime and anywhere.

### **4. Maintenance and service**

Refer to the local dealer for supply of accessories. Hereafter are some precautions for usage of the accessories, only use batteries, chargers and accessories approved by the manufacturer. Usage of other types of batteries, chargers and accessories may result in violence of the certification or warranty terms or even lead to danger, Keep the equipment dry, don't keep the equipment in under cooled places; otherwise, when the temperature rises to normal, moisture may be generated within the equipment, resulting in damage of the circuit board. . Only use matched or approved antenna.

## Declaración

Lea el manual del usuario para mantener su teléfono móvil en las mejores condiciones, el manual se ha verificado y revisado para garantizar la exactitud de la información. Las instrucciones y descripciones contenidas en este documento son precisas al momento de su publicación. Sin embargo, en el caso de teléfonos móviles desarrollados posteriormente, el contenido de su manual está sujeto a modificaciones sin previo aviso. Nuestra empresa se reserva los derechos en relación al manual.

## Contenidos

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Información general.....           | 4 |
| 1. Introducción.....               | 4 |
| 2. Función del menú principal..... | 5 |
| 3. Conectar a la PC.....           | 6 |
| 4. Mantenimiento y servicio.....   | 6 |

### ■ Información general

Lea cuidadosamente las siguientes reglas concisas. No observar las reglas puede ocasionar algún daño o violación de las leyes. El manual del usuario brinda detalles sobre precauciones de seguridad.

### ■ Llamada de emergencia

Asegúrese de que el equipo esté en el área de cobertura del servicio de red y que la función de llamada esté activada. De acuerdo a sus necesidades específicas, presione la tecla de finalizar para borrar la pantalla y volver al estado de espera. Ingrese el número de llamada de emergencia (112) y presione la tecla Llamar.

### ■ Descripción de las funciones

El teléfono es una combinación perfecta de diseño humanizado y mano de obra exquisita, su cuerpo aerodinámico e ingenioso es muy cómodo de sostener. Con un marco aerodinámico y novedoso hace que sea muy cómodo sostener el teléfono móvil en la mano. Es compatible con el libro electrónico TXT, Bluetooth®, tarjetas SIM duales con modo de espera, cámara, Radio FM, etc. Hace que su trabajo diario sea más fácil y su tiempo libre más divertido con la combinación de teclado, pantalla de vividos colores, sonidos agradables, eficiente función de gestión de archivos (compatible con la tarjeta T-FLASH), función moderna de cámara, función de grabación de larga duración, reproductor de audio y reproductor de video.

## 1.Introducción

### Insertar la tarjeta SIM y la batería

Consulte a su distribuidor de tarjetas SIM, si ofrece el servicio de tarjeta SIM, cuál es el método de uso y si puede utilizar tarjetas de otros distribuidores. La tarjeta SIM y sus contactos son vulnerables a arañazos o rasguños, debe prestar especial atención al usar, insertar o sacar la tarjeta del teléfono móvil.

### ■ Insertar/retirar la TARJETA T-FLASH

Utilice únicamente la tarjeta T-FLASH aprobada y compatible con el teléfono móvil. Se aplica el estándar de comercialización de tarjeta de memoria aprobado. Sin embargo, ciertas bandas pueden no ser completamente compatibles con el teléfono móvil. El uso de una tarjeta de memoria incompatible puede dañar no solo la tarjeta y el teléfono móvil, sino también los datos almacenados en la tarjeta.

### ■ Cargar la batería

Verifique el número de modelo del cargador antes de usarlo para cargar el móvil. Solo use la batería aprobada, el cargador y los accesorios aplicables al modelo específico de móvil. El uso de otro tipo de batería, cargador y accesorios puede violar la certificación o los términos de garantía del equipo y puede ocasionarle un peligro. Consulte al distribuidor para obtener los accesorios aprobados correspondientes.

### ■ Encender y apagar

Presione la tecla de encendido para iniciar o apagar el teléfono móvil, si se le solicita que ingrese PIN o UPIN, ingrese la contraseña solicitada (que se muestra cómo \*\*\*\* en la pantalla).

## **2. Función del menú principal**

### **■ Registro de llamadas**

Información acerca de: llamadas perdidas\llamadas realizadas\llamadas recibidas\llamadas rechazadas\eliminar todo\temporizador de llamadas/contador GPRS.

### **■ Directorio telefónico**

Puede guardar la información de los contactos, incluidos los nombres y números de teléfono en el directorio telefónico, donde puede guardar hasta 300 entradas.

### **■ Internet**

Ingrese al menú Internet para: Puede ingresar a una página web, navegar, etc.

### **■ Multimedia**

Ingrese a multimedia para: cámara\Grabadora de video\visor de imágenes\ Reproductor de música/Reproductor de video\Grabador de sonido

### **■ Cámara**

En las opciones de la interfaz de la cámara, puede configurar el visor de imágenes, modo DV, efecto, configuraciones. Puede ingresar al Visor de imágenes para ver las imágenes. Presione la tecla central (OK) para tomar fotos.

### **■ Grabadora de video**

Ingrese al menú Multimedia luego Grabadora de video. En las opciones, puede establecer ver el directorio de videos, el modo DC, el efecto y la configuración. Presione la tecla del medio (OK) para comenzar el video. Su teléfono puede grabar el archivo de formatos 3GP.

### **■ Visor de imágenes**

Ingrese al menú Multimedia luego Visor de Imágenes. Aquí puede navegar para buscar imágenes tomadas o almacenadas en el teléfono.

### **■ Reproductor de audio**

Ingrese al menú Multimedia luego Reproductor de audio. Se utiliza para reproducir archivos de música en formatos admitidos en la lista del reproductor actual. Puede ver los detalles de los archivos de música y establecer un archivo de música como tono de llamada para una llamada entrante. Puede conectar el auricular Bluetooth® para disfrutar la música de su preferencia.

### **■ Reproductor de música**

Ingrese el reproductor de música para reproducir el archivo de música.

Nota: el teléfono admite archivos de formatos 3GP / MP4.

### **■ Grabador de sonido**

Ingrese al menú Multimedia luego Grabador de sonido. Puede grabar un archivo y reproducirlo.

### **■ Mensajes**

Puede seleccionar enviar un mensaje terminado desde la tarjeta SIM 1 o desde la tarjeta SIM 2. Puede seleccionar múltiples destinatarios para enviar el mensaje a más de una persona.

### **■ Perfiles**

Puede personalizar los perfiles y activar cualquier perfil para usar alguna función específica. Puede configurar el tono de llamada, ajustar el volumen, el tipo de timbre y de alertas.

### **■ Organizador**

Las herramientas que puede introducir en el Organizador son Alarma \ Calendario \ Calculadora \ Reloj mundial \ eBook \ Bluetooth® \ Linterna \ Juegos \ Cronómetro

### **■ Alarma**

Ingrese al menú Organizador luego Configure la hora, tono de llamada, modo de repetición, despertador.

### **■ Calendario**

Ingrese al menú Organizador luego puede ver la fecha.

### **■ Administrador de archivos**

Puede explorar archivos y guardar archivos en la tarjeta de memoria.

### **■ Calculadora**

Ingrese al menú Organizador luego Calculadora. En esta función puede hacer operaciones aritméticas. .

### **■ Reloj mundial**

Ingrese al menú Organizador luego Reloj mundial. Incluye la zona horaria mundial y el despertador

#### ■ eBook

Ingrese al menú Organizador luego eBook. Puede leer e-books.

#### ■ Bluetooth®

Ingrese al menú Organizador luego Bluetooth®. Puede establecer conexión inalámbrica con otros dispositivos compatibles con la tecnología Bluetooth®; puede enviar imágenes, videos, archivos de música, etc. con esta tecnología Bluetooth®.

#### ■ Linterna

Ingrese al menú Organizador luego Linterna. Active la linterna cuando la necesite.

#### ■ Juegos

Ingrese al menú Zona luego Juegos. Ingrese al menú herramientas para: Juegos\Sokoban y Snake

#### ■ Radio FM

Las teclas derechas en las teclas de función pueden apagar la radio FM. Para cambiar de canal presione la tecla izquierda y derecha. Para ajustar el volumen presione la tecla hacia arriba / abajo. Las teclas OK en las teclas de función pueden Reproducir y poner en pausa la radio FM.

#### ■ Configuraciones

Ingrese al menú configuraciones para:

Configuración de llamadas \ Configuración de teléfono \ Pantalla \ Conexiones \ Perfiles \ Seguridad \ Administrador de tiempo de llamada\ SOS

(Contraseña predeterminada: 1234)

#### ■ Zona

Ingrese al menú Zona para: FM, Juegos, Grabación automática de llamadas, Bloqueo de privacidad, Antirrobo, SOS, Lista negra

### 3. Conectar a una PC

#### ■ USB

Utilice la tarjeta T-Flash insertada en el teléfono móvil como U-Disk. Puede transferir música, videos, juegos y otros archivos desde la PC al T-Flash mediante un cable USB. Puede disfrutarlo en cualquier momento y en cualquier lugar.

### 4. Mantenimiento y servicio

Consulte al distribuidor local para el suministro de accesorios. De ahora en adelante hay algunas precauciones que debe tener en cuenta para el uso de accesorios, solo utilice baterías, cargadores y accesorios aprobados por el fabricante. El uso de otro tipo de baterías, cargadores y accesorios puede dar lugar a la violación de los términos de la certificación o de la garantía o incluso exponerse a peligros. Mantenga el equipo seco, no guarde el equipo en lugares con bajas temperaturas; de lo contrario, cuando la temperatura sube a la normalidad, se puede generar humedad dentro del equipo y ocasionar daños en la placa de circuito. Solo use una antena compatible o aprobada por el fabricante.



## Declaração

Leia o manual de instruções para manter o seu telefone móvel nas melhores condições, o manual foi verificado e revisto para garantir a exatidão da informação. As instruções e descrições contidas neste documento são precisas a partir da sua publicação. No entanto, para celulares desenvolvidos mais tarde, o conteúdo do seu manual é sujeito a alterações sem aviso prévio. Nossa companhia se reserva os direitos em relação o manual.

## Conteúdos

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Informações gerais.....          | 7 |
| 1. Introdução.....               | 7 |
| 2. Função do menu principal..... | 8 |
| 3. Conexão à PC.....             | 9 |
| 4. Manutenção e serviço.....     | 9 |

### ■ Informações gerais

Por favor, leia atentamente as seguintes regras concisas. A não observância das regras poderá causar danos ou violação das leis. O Manual do usuário fornece detalhes sobre as precauções de segurança.

### ■ Chamada de emergência

Certifique-se de que o equipamento esteja em área de cobertura do serviço de rede e que a função chamada é ativada. De acordo com suas necessidades específicas, pressione concluir para limpar o visor e voltar para o estado de standby. Digite o número de chamadas de emergência (112) e pressione a tecla chamar.

### ■ Descrição das funções

O telefone é uma combinação perfeita de design de humanização e acabamento requintado, seu corpo aerodinâmico e espirituoso é muito confortável de segurar. Com uma estrutura nova e aerodinâmica, o telefone é muito confortável de segurar na mão. É compatível com o e-livro TXT, Bluetooth®, cartões SIM dual com standby, câmera, rádio FM, etc. Isso facilita o seu trabalho diário e fornece tempo mais divertido com a combinação de teclado, ecrã a cores vívidas, som agradável, eficiente função de gerenciamento de arquivos (compatível com o cartão t-Flash), câmera moderna, função de longo tempo de gravação, player de áudio e vídeo player.

## 1.Introdução

Inserir o cartão SIM e a bateria

Consulte o seu revendedor para cartões SIM, se oferece o serviço de SIM cartão, qual é o método de uso e se você pode usar cartões de outros distribuidores. O cartão SIM e seus contatos são vulneráveis aos riscos ou arranhões, deve prestar atenção especial para usar, inserir ou remover o cartão do telefone móvel.

### ■ Inserir/remover o CARTÃO T-FLASH

Use apenas o cartão T-FLASH aprovado e compatível com o telefone móvel. Aplica-se a comercialização aprovada padrão de cartão de memória. No entanto, algumas bandas não podem ser totalmente compatíveis com o celular. Usar um cartão de memória incompatível pode danificar não só o cartão e o telefone móvel, mas também os dados armazenados no cartão.

### ■ Carregar a bateria

Verifique o número do modelo do carregador antes de usá-lo para carregar o celular. Use somente a bateria aprovada, o carregador e e os acessórios aplicáveis para o modelo específico de telefone móvel. O uso de outro tipo de bateria, carregador e acessórios pode violar a certificação ou a garantia da equipe e pode causar um perigo. Solicitar ao concessionário para obter os correspondentes acessórios aprovados.

### ■ Ligar e desligar

Pressione a tecla de alimentação para iniciar ou desligar o telefone móvel, quando solicitado a inserir o PIN ou UPIN, digite a senha solicitada (\*\*\*\* na tela).

## **2. A função de menu principal**

### **■ Registro de chamadas**

Informações sobre: chamadas perdidas\chamadas realizadas\chamadas recebidas\chamadas rejeitadas\excluir todo\temporizador de chamadas/contador GPRS.

### **■ Lista telefônica**

Você pode salvar as informações de contato, incluindo nomes e números de telefone na lista telefônica, onde você pode economizar até 300 entradas.

### **■ Internet**

Acesse a Internet através do menu: Você pode acessar a um site, navegar, etc.

### **■ Multimídia**

Ir para multimídia: câmera\Gravador de vídeo/divisor de imagens\reprodutor de música\reprodutor de vídeo\Gravador de som

### **■ Câmera**

Entre no menu Multimídia e depois em Câmera. Nas opções de interface da câmera, você pode configurar o Visualizador de imagem, modo DV, efeito, configurações. Você pode acessar o Visualizador de imagem para exibir imagens. Pressione a tecla central (OK) para tirar fotos.

### **■ Grabador de vídeo**

Entre no menu Multimídia e depois em Grabador de vídeo. Você pode configurar o diretório de vídeos gravados, modo DC, efeito e configurações. Pressione a tecla central (OK) para iniciar o vídeo. O telefone pode gravar ficheiros no formato 3GP.

### **■ Visualizador de imagens**

Entre no menu Multimídia e depois em Visualizador de imagens. Aqui você pode navegar para procurar fotos tiradas ou armazenadas em seu telefone.

### **■ Reprodutor de música**

Entre no menu Multimídia e depois em Reprodutor de música. O player de áudio é usado para reproduzir arquivos de música em formatos suportados na lista do leitor atual. Você pode exibir os detalhes de seus arquivos de música e definir um arquivo de música como toque para uma chamada recebida. Você pode conectar o fone de ouvido Bluetooth® para apreciar a música de sua escolha.

### **■ Player de vídeo**

Entre no menu Multimídia e depois em Vídeo player. Insira o player de vídeo para reproduzir o arquivo de vídeo.

Nota: seu telefone suporta arquivo formatos 3GP / MP4.

### **■ Gravador de som**

Entre no menu Multimídia e depois em Gravador de som. Você pode gravar um arquivo e reproduzi-lo.

### **■ Mensagens**

Você pode optar por enviar uma mensagem do cartão SIM 1 ou SIM 2. Você pode selecionar vários destinatários para enviar a mensagem para mais de uma pessoa.

### **■ Perfis**

Você pode personalizar os perfis e ativar qualquer perfil para usar uma função específica. Você pode configurar o ringtone, ajustar o volume, o tipo de toque e de alertas.

### **■ Organizador**

As ferramentas que você pode usar são alarme \ calendário \ calculadora \ relógio mundial \ eBook \ Bluetooth® \ lanterna \ jogos \ Cronômetro

### **■ Alarme**

Entre no menu Organizador e depois em Alarme. Configurar a hora, ringtone, modo de repetição, despertador.

### **■ Calendário**

Entre no menu Organizador e depois em Calendario. Você pode ver a data.

### **■ Gerenciador de arquivos**

Você pode verificar os arquivos e salvar arquivos no cartão de memória.

#### ■ **Calculadora**

Entre no menu Organizador e depois em Calculadora. Nesta função, você pode fazer operações aritméticas.

#### ■ **Relógio mundial**

Entre no menu Organizador e depois em Relógio mundial. Inclui o fuso horário mundial e despertador

#### ■ **eBook**

Entre no menu Organizador e depois em eBook. Você pode ler e-books.

#### ■ **Bluetooth®**

Entre no menu Organizador e depois em Bluetooth®. Você pode estabelecer uma conexão sem fio com outros dispositivos compatíveis com a tecnologia de Bluetooth®; Você pode enviar imagens, vídeos, arquivos de música, etc. com esta tecnologia de Bluetooth®.

#### ■ **Lanterna**

Entre no menu Organizador e depois em Lanterna. Ative a lanterna quando você precisar dela.

#### ■ **Jogos**

Entre no menu Zona e depois em Jogos. Acesse o menu de ferramentas: Jogos\Sokoban & Snake

#### ■ **Rádio FM**

As teclas direita nas teclas de função podem desligar o rádio FM. Para alterar o canal pressione a tecla esquerda e direita. Para ajustar o volume, pressione a tecla para cima / baixo. As teclas OK nas teclas de função podem ligar e pausar o rádio FM.

#### ■ **Configurações**

Acesse o menu configurações:

Configuração de chamadas \ Configuração do telefone \ Tela \ Conexões \ Perfis \ Segurança \ Administrador de tempo de chamada \ SOS

(Senha padrão: 1234)

#### ■ **Zona**

Entre no menu Zona para: FM, Jogos, Registro de Chamadas Automáticas, Bloqueio de Privacidade, Anti-Roubo, SOS, Lista Negra

### **3. Conectando a um PC**

#### ■ **USB**

Use o cartão T-Flash inserido no telefone como U-Disk. Você pode transferir músicas, vídeos, jogos e outros arquivos do PC para o T-Flash, usando um cabo USB. Pode desfrutá-lo a qualquer hora, em qualquer lugar.

### **4. Manutenção e serviço**

Consulte o seu distribuidor local para o fornecimento de acessórios. De agora em diante, existem algumas precauções que devem ser tidas em conta para o uso de acessórios, utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pelo fabricante. O uso de outros tipos de baterias, carregadores e acessórios pode resultar em violação dos termos da garantia ou certificação ou mesmo estar exposto a perigos. Mantenha o equipamento em seco, não armazene o equipamento em lugares com temperaturas baixas; caso contrário, quando a temperatura sobe ao normal, você pode gerar umidade dentro da equipe e causar danos à placa de circuito. Só usar uma antena compatível ou aprovada pelo fabricante.

# SKY<sup>®</sup>

DEVICES



Designed in the USA  
Manufactured in PRC to Sky Devices Specifications