

SKY[®]

DEVICES



SKY Tank

User Manual / Manual de Instrucciones
Manual do Usuário

Contents

Basic Information.....	1
<i>Brief Introduction</i>	<i>1</i>
<i>Safety Notice.....</i>	<i>1</i>
<i>Cleaning and Maintaining.....</i>	<i>1</i>
Before Using	2
<i>SIM</i>	<i>2</i>
<i>Phone Unlock</i>	<i>2</i>
<i>SIM Unlock.....</i>	<i>2</i>
Function menu Introduction	2
<i>Phonebook</i>	<i>2</i>
<i>Call center</i>	<i>3</i>
<i>Organizer.....</i>	<i>5</i>
Calendar.....	5
Alarm.....	6
Torch	6
<i>Multimedia.....</i>	<i>6</i>
Camera.....	6
Image viewer	6
Video recorder	6
Video player	7
Audio player	7
Sound recorder.....	7
FM radio	7
<i>Messaging.....</i>	<i>7</i>
Write message	7
Inbox.....	7
Drafts	8
Outbox	8
Sent messages.....	8
SMS settings.....	8
<i>Services.....</i>	<i>8</i>
<i>File manager</i>	<i>8</i>
<i>Profiles</i>	<i>9</i>
<i>Extras.....</i>	<i>9</i>
<i>Settings</i>	<i>10</i>
Phone settings.....	10
Security settings.....	10
Network settings.....	11
Restore settings.....	11

Basic Information

Brief Introduction

Thank you for choosing mobile phone. You can read the manual, a comprehensive understanding of the use of mobile phones and enjoy its perfect functionality and simple method of operation.

supports two SIM cards function. In addition to basic call functions, but also to provide you with phone book, personalized ring tones, alarm, camera, image viewer, video recorder, video player, audio player, FM, One Memory Card (T-Flash card), calculator, calendar etc. A variety of practical features to facilitate your work and leisure activities, in addition, interface with personalized mobile phone design, its perfect functionality to meet your needs.

Our Company reserves without any prior notice the contents of this manual under the right to make changes.

Safety Notice

If your phone is lost or stolen, immediately notify the telecommunications sector, or its outlet, to disable the SIM. This will allow you to take phone calls from other economic loss arising. To make you more secure use of mobile phones, please take precautionary measures, such as:

- Set up mobile phone SIM card PIN password, PIN password to prevent your SIM is unauthorized use by others.

Cleaning and Maintaining

Do not use the bathroom where high humidity, cell phone, battery and charger, the same should also avoid the rain. Use a soft, dry cloth to clean the phone, battery and charger. Dirt outlet will lead to poor contact, power-down, which does not charge, regular cleaning.

Before Using

SIM

Before using your phone you must insert a valid SIM (Subscriber Identity Module) card. SIM card provide by the network provider.

Phone Unlock

In order to prevent illegal use, your phone can set the phone lock password protected. Use this function,you must enter the phone lock password so that you can unlock the phone into the normal use state.

Enter the phone lock password(Default password 0000), press the LSK to confirm. For example, if the phone lock password is set to 0000, then the following input: 0000.

SIM Unlock

In order to prevent illegal use of your SIM with PIN (Personal Identification Number) password encryption protection. Use this function, if you have set the PIN password protection, every time you must enter the PIN password at boot time, so that you can unlock the SIM card and phone to normal use. Enter the PIN password(Default password 1234), press the LSK to confirm. For example, if the PIN is set to 1234, then the following input: 1234.If there consecutive incorrect, your SIM will be network locked, the phone will ask for PUK password.

Function menu Introduction

Phonebook

You can use the phonebook to store records, can store the following: name and phone number.In the phonebook list, select a record, to make a call when you press the dial keys.Select a record in the phonebook, you can do the following:

- View** View the contact details or edit record.
- Send text message** Send text message to this number.
- Call** Make a call to the number.
- Edit** Can edit and save record.
- Delete** Delete the record.
- Copy** Copy the current record to Phone/SIM.
- Add to voice Blacklist** Add the number to call blacklist number.

-Phonebook settings:

-Preferred storage Select SIM1, SIM2, Phone and All to switch, and phonebook list will change accordingly, such as select SIM1, the phonebook list will only show SIM1 records .

-Speed dial Open speed dial. If you long press number keys on the dialing interface, you can call up.

-Extra numbers You can set fixed dialing numbers.

-Memory status View the usage and total Phonebook capacity information.

-Copy contacts You can copy contacts from SIM to phone/SIM and from phone to SIM.

-Move contacts You can move contacts from SIM to phone/SIM and from phone to SIM.

-Delete all contacts You can delete all contacts of SIM card and phone.

Call center

Call history

Missed calls

Enter the missed calls menu, will display the missed calls list. Select missed call records, press the Options key:

- View View the details.

- Call Call the record number.

- Send text message Send text message to record number.

- Save to Phonebook Save the number to the phone or SIM card.

-Add to Blacklist Save the number to call blacklist number.

- Delete Delete the number.

Dialled calls

Enter the dialed calls menu to display the current record of outgoing phone list of phone numbers. Please refer to missed calls for details.

Received calls

Enter the received calls menu to display the current record has been received mobile phone number list. Please refer to missed calls for details.

All calls

Enter the all call menu, will display the all calls list. Please refer to missed calls for details.

Delete call logs

Press the LSK to select "OK" to enter sub-menu to delete call records.

Call timers

See SIM 1 and SIM 2 call timers.

Call settings

Call waiting

Open this feature, during the call if the new call, the network will notify you. Specific use with your network provider.

- **Activate** Launch the function.
- **Deactivate** Close the function.
- **Query status** Query the function's status.

Call divert

Network Call Transfer service allows you to call a business case in a default transferred to a phone number you specify. The features include: Divert all voice calls, Divert if unreachable, Divert if no answer, Divert if busy, Divert all data calls.

Call barring

Into the "Call barring" sub-menu, you can set the following call barring any combination to improve security. Some network providers may not provide this service call restrictions, specific use, please contact your network provider. Network provider will provide a four password so that you can enable call restrictions.

Change the password to enter the old call barring password, set new restrictions on the password.

Line switching

You can select Line1 or Line2.

Advanced settings

Auto call record:

Auto record when in a call.

Blacklist:

-
1. **Reject numbers in blacklist:** You can select on or off.
 2. **Blacklist numbers:** You can add blacklist numbers.

Auto redial:

Through on / off settings, to activate or disable the feature. Turned on and when your phone call after another failed attempt to connect up to redial 10 times. This feature can save you the trouble of repeated calls.

Call time reminder:

Off Close the function.

Single Enter any numbers between 1-3000 (sec) , remind one time.

Periodic Enter any number between 30-60 (sec) , from the input time (in seconds), remind for periodic.

Reject by SMS:

Reject the call by SMS.

Answer mode:

Any key: You can press any key to answer incoming call

Auto answer when headset mode: Incoming call could be auto answered when headset mode.

Organizer

Bluetooth

Power: Turn on bluetooth or not.

Visibility: You can set it on/off.

My device: You can search for nearby bluetooth devices and pair them.

Search audio device: Search bluetooth audio device only.

My name: Bluetooth device name which can be renamed.

Advanced Options :

Audio path Leave in phone/Forward to Bluetooth headset.

Storage To receive the file will be automatically transferred to the specified path, the path can be set as phone or memory card.

My address Bluetooth address.

Calendar

Enter calendar the screen will show a calendar month with the current date marked. Press the up, down, left, and right navigation keys to change the date, calendar information on the screen will be updated accordingly. Press the left soft key "Options" option to display the calendar menu.

Alarm

Select and edit an alarm clock: You can set the setting of alarm on / off, Time, Repeat and Alarm tone. You can choose to set to repeat: Once, Everyday, Custom.

Torch light

Select the on or off state to turn on/off the torch light.

Multimedia

Camera

The phone includes high-definition camera, you can take pictures anytime, anywhere, and to save the photos to your phone or memory card.

State in the preview, press the LSK to enter "Options" you can do this to conduct a more detailed set of parameters.

Switch to video recorder: Switch to the video recorder.

Photos: Photo album shows the current list of files.

Camera settings: Including anti-flicker ,scene mode,white balance and delay timer.

Image settings: Include the image size and image quality.

Storage: Storage location can be set as Phone, Memory card

Restore default: Set all parameters to default settings.

Image viewer

Select an album sub-menu, you can easily view stored in the camera album picture list, and press the LSK to enter to "Options" to choose the pictures to do the View, Send, Use as, Rename, Delete, change Storage and check Image information operations. View pictures, by pressing on the left and right navigation buttons to switch pictures.

Video recorder

Switch to camera: Switch to the camera.

Camcorder settings: Anti-flicker setting.

Video settings: Video quality.

Storage: Storage location can be set Phone and Memory card, video records will be saved to the specified location.

Video player

Choose video player sub-menu, you can easily view the saved video player in the video list, press the LSK to enter "Options" to select the video files to do the play, send(send the video via Bluetooth) ,rename and delete etc .

Audio player

You can play local music in the memory card/phone memory.

Sound recorder

In the sound recorder interface press “option”, it shows the items of record.

New record Start a new record. If you press stop,you can save it . If you press pause and continue to record.

List Display the sound that you recorded and saved.

Settings You can set the storage and audio quality.

FM radio

FM interface, press the OK key to turn on / off FM, press up key and down key to adjust the FM playing volume. Press the left soft key "Options" can show FM options menu, the contents as follow:

Channel list: Shows FM channel list.

Manual input: Can be their own editors to manually enter the channel frequency, the effective value of 87.5 ~ 108.0.

Auto search: Auto search FM channels in the channel list.

Settings: You can set background and loudspeaker play.

Messaging

Make sure that the information in writing before the message center number is set correctly. Access to an information menu, you can edit the SMS message.

Write message

Edit SMS message contents.

Inbox

Messages which are received.

Drafts

Draft messages.

Outbox

SMS are not sent successfully.

Sent messages

SMS are sent successfully.

SMS settings

SIM1\SIM2 This menu can set SMSC address、 delivery report、 reply path and voicemail server function.

Memory status: View the SIM and Phone capacity information.

Text msg. counter: Received message and sent message counter of SIM1/SIM2.

Save sent message: You can set it on or off.

Preferred storage: Can set preferred storage as SIM or phone.

Services

Internet service

Homepage You can login the homepage directly.

Bookmarks There are several default bookmarks.

Search or input URL You can input URL and login it.

Settings You can set the internet service.

File manager

Into the File manager menu, the menu display **Phone** and **Memory card**. Root directory, select "**Phone**", press the **LSK** to enter "**Options**" can be as follows:

- **Open** Open the root directory lists the directories and files.

- **Format** Format the memory card, this action will remove all current flash memory data.

Root directory, select "**Memory Card**", press the **LSK** to enter "**Options**" can be as follows:

- Open** Open the root directory lists the directories and files.

-Format Format the memory card, this action will remove all current flash memory data.

-Details more information you can view, such as Name, Total size, free size.

You can play the music or video files, view Photo, copy/move/delete files, rename files and so on. You can send the file through bluetooth.

Profiles

Profiles including General、Silent、Meeting、 Outdoor and Headset. First, based on the current scene, select a different profile, then you only need a personal profile can be set and activated.

General: General environment.

Silent: For Silent environment.

Meeting: Vibrate mode.

Outdoor: For outdoor activities, need to pre-set (for example, ring volume can be set to a higher state).

Press the left soft key "Options":

Activate: Enable the selected profile.

Customize:

Alert type: Ring only/Vib. Only/Vib. and ring/Vib. then ring.

Ring type: You can choose repeat and beep once.

Ringtone According to their own preferences set ringtones, can also be set from the memory card custom ringtones

Ringtone volume In the volume control interface, you can volume up and down navigation keys on the set. Volume level is divided into seven.

Message According to their own preferences set ringtones.

Message volume In the volume control interface, you can volume up and down navigation keys on the set. Volume level is divided into seven.

Keypad You can set keypad as silent,click and tone

Keypad volume You can set keypad volume.

Power on You can set power on ringtone.

Power off You can set power off ringtone.

System alert: Set it on or off.

Extras

Calculator

Your phone provides you with the basic arithmetic operations. Press the left soft key "Clear", Press the right softkey "Back" to exit the calculator.

Settings

Phone settings

Into the phone settings sub-menu, you can make the following settings:

Time and Date

In this menu, you can change the phone time and date settings.

Language

Phone supports many kinds of language for you to select. Set the current language type, then menu and interface refresh for the corresponding language.

Pref. input method

The phone supports many kinds of methods, to choose an input method as the default when the initial input.

Display

Wallpaper: Set wallpaper.

Screen auto lock: Set screen auto lock time.

Power on display: You can set power on display.

Power off display: Set screen auto lock time.

Show date and time: You can set On/off.

Dedicated keys

Set up,down,left and right key for shortcuts.

Flight mode

Switch between normal mode and flight mode.

Misc. settings

LCD backlight

You can set brightness and time.

Security settings

Into the "Security Settings" menu, you can set the phone's security

options, mobile phone or SIM card to avoid unauthorized use.

SIM security

PIN lock: You can set PIN lock on or off by inputting SIM PIN. And you can change PIN and PIN2. Default Password: 1234 (Check with SIM operator)

Phone security

Phone lock: You can set it on/off. Default Password: 0000

Change password:

Change the phone password, enter the old password and then enter a new password. Phone default password is 0000.

Network settings

SIM1/SIM2:

Network selection (Automatic/Manual)

GPRS connection (When needed/Always)

GPRS transfer pref.: Data prefer/Call prefer

Dual SIM settings

Dual SIM open

Only SIM1 open

Only SIM2 open

Connectivity

Data connection SIM: SIM1/SIM2

Data accounts: You can set data accounts of SIM1/SIM2.

Restore settings

In this menu, enter the password, once determined, the phone automatically reboots the phone after the relevant parameters can be set to return to default settings. The default password is 0000.

Contenido

Información básica	1
<i>Breve introducción</i>	<i>1</i>
<i>Avisos de seguridad.....</i>	<i>1</i>
<i>Limpieza y mantenimiento</i>	<i>1</i>
Antes de usar	2
<i>Tarjeta SIM.....</i>	<i>2</i>
<i>Desbloquear el teléfono.....</i>	<i>2</i>
<i>Desbloquear tarjeta SIM</i>	<i>2</i>
Introducción al menú de funciones	2
<i>Directorio telefónico.....</i>	<i>3</i>
<i>Centro de llamadas.....</i>	<i>3</i>
<i>Organizador</i>	<i>6</i>
<i>Calendario</i>	<i>7</i>
<i>Alarma</i>	<i>7</i>
<i>Linterna</i>	<i>7</i>
<i>Multimedia.....</i>	<i>7</i>
<i>Cámara.....</i>	<i>7</i>
<i>Visor de imágenes</i>	<i>8</i>
<i>Grabadora de vídeo.....</i>	<i>8</i>
<i>Reproductor de vídeo</i>	<i>8</i>
<i>Reproductor de música</i>	<i>9</i>
<i>Grabadora de sonido.....</i>	<i>9</i>
<i>Radio FM.....</i>	<i>9</i>
<i>Mensajería.....</i>	<i>9</i>
<i>Escribir mensaje</i>	<i>9</i>
<i>Bandeja de entrada</i>	<i>10</i>
<i>Borradores</i>	<i>10</i>
<i>Bandeja de salida.....</i>	<i>10</i>
<i>Enviar mensajes.....</i>	<i>10</i>
<i>Configuración SMS</i>	<i>10</i>
<i>Servicios</i>	<i>10</i>
<i>Administrador de archivos</i>	<i>11</i>
<i>Perfiles.....</i>	<i>11</i>
<i>Extras.....</i>	<i>12</i>
<i>Configuraciones</i>	<i>12</i>
<i>Configuraciones del teléfono.....</i>	<i>12</i>
<i>Configuración de seguridad.....</i>	<i>13</i>
<i>Configuraciones de red.....</i>	<i>14</i>
<i>Restablecer configuraciones</i>	<i>14</i>

Información básica

Breve introducción

Gracias por elegir el teléfono móvil. Puede leer el manual para tener una mayor comprensión sobre el uso de teléfonos móviles, disfrutar de su perfecta funcionalidad y facilidad de uso.

El teléfono admite dos tarjetas SIM. Además de las funciones básicas de llamada, también le proporciona directorio telefónico, tonos de timbre personalizados, alarma, cámara, visor de imágenes, grabadora de video, reproductor de video, reproductor de audio, radio FM, una tarjeta de memoria (tarjeta T -Flash), calculadora, calendario etc. Una variedad de características prácticas para facilitar el trabajo y las actividades de ocio. Además, la interfaz con diseño personalizado del teléfono móvil y su funcionalidad perfecta están hechas para satisfacer sus necesidades.

Nuestra Compañía se reserva el derecho de realizar cambios al contenido de este manual sin previo aviso.

Avisos de seguridad

Si pierde el teléfono o se lo roban, notifique de inmediato al operador de telecomunicaciones, o a su proveedor, para desactivar la tarjeta SIM. Esto le permitirá contestar llamadas telefónicas y no generar otras pérdidas económicas. Para hacer un uso más seguro de los teléfonos móviles, tome medidas de precaución tales como:

- Configure la contraseña del PIN de la tarjeta SIM del teléfono móvil, la contraseña del PIN es para evitar que su tarjeta SIM sea utilizada por terceros sin su autorización.

Limpieza y mantenimiento

No utilice el teléfono móvil, la batería y el cargador en el baño donde hay mucha humedad, así mismo también deberá evitar exponerse a la lluvia. Utilice un paño suave y seco para limpiar el teléfono, la batería y el cargador. Límpielo regularmente, ya que si el puerto de conexión del teléfono está sucio generará un contacto deficiente, ocasionará que se apague o que no cargue.

Antes de usar

Tarjeta SIM

Antes de usar el teléfono, debe insertar una tarjeta SIM válida (Módulo de identidad del suscriptor). La tarjeta SIM es proporcionada por el proveedor de la red.

Desbloquear el teléfono

Para evitar el uso ilegal, puede configurar la contraseña de bloqueo del teléfono como medida de protección. Para utilizar esta función, debe ingresar la contraseña de bloqueo del teléfono para que pueda desbloquearlo en el estado de uso normal.

Ingresa la contraseña de bloqueo del teléfono (contraseña predeterminada 0000), presione el LSK para confirmar. Por ejemplo, si la contraseña de bloqueo del teléfono está configurada en 0000, entonces deberá ingresar: 0000.

Desbloquear tarjeta SIM

Para evitar el uso ilegal de su tarjeta SIM utilice protección por contraseña encriptada PIN (número de identificación personal). Si ha configurado la protección por contraseña del PIN, cada vez que inicie el teléfono móvil deberá ingresar la contraseña del PIN para poder desbloquear la tarjeta SIM y hacer uso normal del teléfono. Ingresa la contraseña del PIN (contraseña predeterminada 1234), presione el LSK para confirmar. Por ejemplo, si el PIN está configurado en 1234, entonces deberá ingresar: 1234. Si hay un error consecutivo, su SIM se bloqueará en la red y el teléfono le pedirá una contraseña PUK.

Introducción al menú de funciones

Directorio telefónico

Puede usar el directorio para almacenar registros como el siguiente: nombre y número de teléfono. En la lista del directorio, seleccione un registro para hacer una llamada presionando las teclas de marcación. Seleccione un registro en el directorio donde puede realizar lo siguiente:

- Ver:** Ver detalles del contacto o editar el registro.
- Enviar mensaje de texto:** Enviar un mensaje de texto a un número.
- Llamar:** Realizar una llamada a un número.
- Editar:** Puede editar y guardar el registro.
- Eliminar:** Eliminar el registro.
- Copiar:** Copiar el registro actual al Teléfono o tarjeta SIM.
- Añadir a la lista negra de voz:** Agregue el número para llamar al número de la lista negra.

-Configuración de directorio telefónico:

-**Almacenamiento preferido** Seleccione SIM1, SIM2, Teléfono y Todo para cambiar, luego la lista del directorio telefónico realizará el cambio, por ejemplo si selecciona SIM1, la lista de la agenda telefónica solo mostrará los registros SIM1.

-**Marcación rápida:** Abre la marcación rápida. Si mantiene presionando las teclas numéricas en la interfaz de marcado, puede realizar una llamada.

-**Números extra:** Puede establecer números de marcación fija.

-**Estado de la memoria:** Vea la información sobre el uso y la capacidad total del directorio telefónico.

-**Copiar contactos:** Puede copiar contactos desde la tarjeta SIM al teléfono o SIM y desde el teléfono a la tarjeta SIM.

-**Mover contactos:** Puede mover contactos desde la tarjeta SIM al teléfono o SIM y desde el teléfono a la tarjeta SIM.

-**Borrar todos los contactos:** Puede eliminar todos los contactos de la tarjeta SIM y del teléfono.

Centro de llamadas

Historial de llamadas

Llamadas pérdidas

Ingrese al menú de llamadas perdidas, se mostrará la lista de llamadas perdidas. Seleccione registros de llamadas perdidas, presione la tecla Opciones:

- **Ver:** Ver los detalles.
- **Llamar:** Realizar una llamada a un número del registro.
- **Enviar un mensaje de texto:** Enviar un mensaje de texto a un número del registro.
- **Guardar en el directorio telefónico:** Guardar el número en el teléfono o en la tarjeta SIM.
- **Añadir a la lista negra:** Guardar el número para llamar al número de la lista negra.
- **Eliminar:** Eliminar el número.

Llamadas marcadas

Ingrese al menú de llamadas marcadas para visualizar el registro actual de la lista de números salientes. Por favor, consulte la sección de llamadas perdidas para mayores detalles.

Llamadas recibidas

Ingrese al menú de llamadas recibidas para visualizar el registro actual de la lista de llamadas recibidas de números de teléfonos móviles. Por favor, consulte la sección de llamadas recibidas para mayores detalles.

Todas las llamadas

Ingrese al menú de todas las llamadas, se mostrará la lista de todas las llamadas. Por favor, consulte la sección de llamadas perdidas para mayores detalles.

Eliminar registros de llamadas

Presione el LSK para seleccionar "OK" e ingresar al sub-menú para eliminar todos los registros de llamadas.

Temporizador de llamadas

Ver temporizador de llamadas de SIM 1 y SIM 2.

Configuración de llamada

Llamada en espera

Abra esta función, si durante una llamada tiene una nueva llamada, la red lo notificará. Uso específico con su proveedor de red.

- **Activar** Abrir la función.
- **Desactivar** Cerrar la función.
- **Consulta de estado** Consulta el estado de la función.

Desvío de llamadas

El servicio de desvío de llamadas de la red le permite hacer una llamada de negocios por defecto, transfiriendo a un número de teléfono que usted especifique. Las características incluyen: desviar todas las llamadas de voz, desviar si no está disponible, desviar si no hay respuesta, desviar si está ocupado, desviar todas las llamadas de datos.

Bloqueo de llamadas

En el submenú "Bloqueo de llamadas", puede configurar cualquier combinación de restricción de llamadas para mejorar la seguridad. Es posible que algunos proveedores de red no brinden el uso específico del servicio de restricción de llamadas, comuníquese con su proveedor de red para verificarlo. El proveedor de red le proporcionará una contraseña de cuatro dígitos para que pueda habilitar la restricción de llamadas.

Cambie la contraseña para ingresar la antigua contraseña de restricción de llamadas, establezca nuevas restricciones en la contraseña.

Cambio de línea

Puede seleccionar Línea 1 o Línea 2.

Configuraciones avanzadas

Registro de auto llamada:

Auto registro cuando tiene una llamada.

Lista negra:

1. Rechazar números de la lista negra, puede seleccionar activar o desactivar.
2. Números en la lista negra: Puede añadir números en la lista negra.

Rellamada automática:

Utilice la configuración de encendido / apagado, para activar o desactivar la función. Cuando el teléfono está encendido y después de 10 intentos fallidos de llamadas para conectarse, se producirá la re llamada. Esta función puede ahorrarle el problema de llamadas repetidas.

Recordatorio de tiempo de llamada:

Desactivado: Cierra la función.

Individual: Ingrese cualquier número entre 1-3000 (seg.), recordatorio una sola vez.

Periódico: Ingrese cualquier número entre 30-60 (seg.), desde el tiempo de entrada (en segundos), recordatorio periódico.

Límite de llamadas:

Automáticamente termina la llamada en el tiempo configurado.

Modo de respuesta:

Cualquier tecla: puede presionar cualquier tecla para responder la llamada entrante.

Para responder con el modo auricular: la llamada entrante podría ser auto contestada cuando esté en el modo auricular.

Organizador

Bluetooth®

Encendido: Active el Bluetooth® o no.

Visibilidad: Puede activar o desactivar.

Mi dispositivo: Puede buscar dispositivos Bluetooth® cercanos y vincularlos.

Buscar dispositivo de audio: Solamente busque dispositivo de audio Bluetooth®.

Mi nombre: Nombre del dispositivo Bluetooth® que puede cambiarse.

Opciones avanzadas:

Ruta de Audio: Dejar en el teléfono o reenviar a auriculares Bluetooth®.

Almacenamiento: Para recibir un archivo se transferirá automáticamente a la ruta especificada, que puede configurarse como teléfono o tarjeta de memoria.

Mi dirección: Dirección

Calendario

Ingrese el calendario y la pantalla mostrará un mes calendario con la fecha actual marcada. Presione las teclas de navegación hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha para cambiar la fecha, la información del calendario en la pantalla será debidamente actualizada. Presione la tecla suave izquierda "Opciones" para mostrar el menú del calendario.

Alarma

Seleccione y edite una alarma: puede programar la configuración de activación / desactivación de la alarma, la hora, repetir y el tono de alarma. Puede optar por configurar para repetir: una vez, todos los días o personalizado.

Linterna

Seleccione el estado activado o desactivado para encender o apagar la luz de la linterna.

Multimedia

Cámara

El teléfono incluye una cámara de alta definición, puede tomar fotos en cualquier momento y en cualquier lugar y guardar las fotos ya sea en el teléfono o en la tarjeta de memoria.

En vista previa, presione LSK para ingresar a "Opciones", donde

puede realizar una serie de parámetros más detallados.

Cambiar a video grabadora: cambiar a la grabadora de video.

Fotos: El álbum de fotos muestra la lista actual de archivos.

Configuración de la cámara: Incluye anti parpadeo, modo de escena, balance de blancos y temporizador de retardo.

Configuración de imagen: Incluye el tamaño y la calidad de la imagen.

Almacenamiento: la ubicación de almacenamiento se puede establecer como Teléfono y Tarjeta de memoria

Restaurar por defecto: ajusta todos los parámetros a la configuración predeterminada.

Visor de imágenes

Seleccione un álbum en el submenú, donde puede ver fácilmente las imágenes almacenadas en el álbum de la cámara, y presione el LSK para ingresar a "Opciones" y elegir las imágenes para: Ver, Enviar, Usar como, Cambiar nombre, Eliminar, cambiar Almacenamiento y verificar la información de las imágenes. Vea imágenes, presionando los botones de navegación hacia la izquierda y derecha para cambiar las imágenes.

Grabadora de video

Cambiar a cámara: Cambiar a la cámara.

Configuración de la videocámara: ajuste anti parpadeo.

Configuración de video: Calidad de video.

Almacenamiento: la ubicación de almacenamiento se puede configurar en el Teléfono y en la Tarjeta de memoria, los registros de video se guardarán en la ubicación especificada.

Reproductor de video

Seleccione el submenú de reproductor de video, puede ver fácilmente el reproductor de video guardado en la lista de videos, presione el LSK para ingresar a "Opciones" y seleccionar los archivos de video que desea reproducir, enviar (enviar el video por Bluetooth®), cambiar el nombre y eliminar etc.

Reproductor de música

Puede reproducir música local en la tarjeta de memoria o en la memoria del teléfono.

Grabadora de sonido

Nuevo registro

Comience una nueva grabación. Si presiona detener, puede guardarlo. Si presiona pausa, continúa grabando.

Lista

Permite mostrar el sonido que grabó y guardó.

Configuraciones

Puede configurar el almacenamiento y la calidad de audio.

Radio FM

En la interfaz FM, presione la tecla OK para activar / desactivar la radio FM, presione la tecla hacia arriba y hacia abajo para ajustar el volumen del reproductor de radio FM. Presione la tecla multifunción izquierda "Opciones" donde se muestra el contenido del menú de opciones FM, de la siguiente manera:

Lista de canales: Muestra la lista de canales FM.

Entrada manual: Puede ser su propio editor e ingresar manualmente la frecuencia del canal, el valor efectivo de 87.5 ~ 108.0.

Búsqueda automática: Búsqueda automática de canales de FM en la lista de canales.

Configuración: Puede configurar el fondo y la reproducción del altavoz.

Mensajería

Asegúrese de que la información esté escrita antes de que el número del centro de mensajes esté establecido correctamente. Acceda a un menú de información, puede editar el mensaje SMS.

Escribir mensaje

Editar los contenidos de mensajes SMS.

Bandeja de entrada

Mensajes que son recibidos.

Borradores

Mensajes borrador.

Bandeja de salida

Mensajes SMS que no se logran enviar. .

Enviar mensajes

Mensajes SMS que si se logran enviar.

Configuración SMS

SIM1\SIM2: Este menú permite configurar la dirección SMSC, el reporte de entrega, la ruta de respuesta y la función del servidor de correo de voz.

Estado de la memoria: Vea información de la capacidad de tarjeta SIM y del teléfono

Contador de mensaje de texto: Contador de mensajes recibidos y enviados desde SIM1/SIM2.

Guardar mensaje enviado: Puede activar o desactivar la función.

Almacenamiento preferido: Puede configurar el almacenamiento preferido como la tarjeta SIM o el teléfono.

Servicios

Servicio de Internet

Página de inicio: Puede iniciar sesión directamente en la página de inicio.

Marcadores: Hay varios marcadores predeterminados.

Búsqueda o entrada URL: Puede ingresar URL e iniciar sesión.

Configuraciones: Puede configurar el servicio de internet.

Administrador de archivos

En el menú Administrador de archivos, el menú muestra el **Teléfono** y la **Tarjeta de memoria**. En el directorio raíz, seleccione "**Teléfono**", presione el **LSK** para ingresar a "**Opciones**" donde puede realizar lo siguiente:

- **Abrir:** Abre las listas del directorio raíz, los directorios y archivos.

- **Formato:** Formatea la tarjeta de memoria, esta acción eliminará todos los datos actuales de la memoria flash.

Directorio raíz, seleccione "**Tarjeta de Memoria**", presione **LSK** para ingresar a "**Opciones**" donde puede realizar lo siguiente:

- **Detalles:** puede ver más información, como Nombre, Tamaño total, tamaño disponible.

Puede reproducir archivos de música o video, ver Foto, copiar / mover / borrar archivos, cambiar el nombre de archivos, etc. Puede enviar el archivo a través de Bluetooth®.

Perfiles

Perfiles incluye General, Silencio, Reunión, Exterior y Auricular. En inicio puede seleccionar un perfil diferente, solo necesita configurarlo y activar un perfil personal.

General: Entorno general

Silencio: Para un entorno silencioso.

Meeting: Modo vibración.

Exterior: Para actividades al aire libre, es necesario pre configurar (por ejemplo, puede aumentar el volumen del tono).

Presione la tecla multifunción izquierda "Opciones":

Activar: Permite activar el perfil seleccionado.

Personalizar:

Tipo de alerta: Solo timbre/Vib. Y timbre/Vib.

Puede seleccionar repetir y sonar una vez.

Tono de llamada: De acuerdo a sus propias preferencias configure tonos de llamada, también puede configurar desde la tarjeta de memoria tonos de llamada personalizados.

Volumen del tono de llamada: En la interfaz de control de volumen, puede subir o bajar el volumen con las teclas de navegación. Cuenta con siete niveles de volumen.

Mensaje: De acuerdo a sus propias preferencias configure el tono de llamadas.

Volumen del mensaje: En la interfaz de control de volumen, puede subir o bajar el volumen con las teclas de navegación. Cuenta con siete niveles de volumen.

Teclado: Puede configurar el teclado como silencioso, clic y tono.

Volumen del teclado: Puede configurar el volumen del teclado.

Encendido: Puede configurar el tono de encendido.

Apagado: Puede configurar el tono de apagado.

Alerta del sistema: Configurar o desactivar.

Extras

Calculadora

El teléfono le proporciona operaciones aritméticas básicas. Presione la tecla multifunción izquierda "Borrar", presione la tecla programable derecha "Atrás" para salir de la calculadora.

Configuraciones

Configuraciones del teléfono

En el submenú de configuración del teléfono, puede realizar las siguientes configuraciones:

Fecha y hora

En este menú puede cambiar la configuración de fecha y hora del teléfono.

Idioma

El teléfono ofrece varios idiomas para seleccionar. Establezca el tipo de idioma actual y luego actualice el menú y la interfaz para el idioma correspondiente.

Método de entrada pref.

El teléfono admite seleccionar diferentes tipos de métodos de entrada, como el predeterminado.

Pantalla

Fondo de pantalla: Configurar fondo de pantalla.

Bloqueo automático de pantalla: Establece el tiempo de bloqueo automático de la pantalla.

Pantalla de encendido: Puede configurar la pantalla de encendido.

Pantalla de apagado: Establece el tiempo de bloqueo automático de la pantalla.

Mostrar fecha y hora: Se puede activar o desactivar.

Teclas específicas

Configure la tecla hacia arriba, abajo, izquierda y derecha para accesos directos.

Modo avión

Cambiar entre el modo normal y el modo avión.

Otros ajustes

Luz de fondo de pantalla LCD

Puede establecer el brillo y el tiempo.

Configuración de seguridad

En el menú "Configuración de seguridad", puede configurar las opciones de seguridad del teléfono móvil o de la tarjeta SIM para evitar el uso no

autorizado.

Seguridad de tarjeta SIM

Bloqueo PIN: puede activar o desactivar el bloqueo de PIN ingresando el PIN de la tarjeta SIM, y puede cambiar el PIN1 y el PIN2. Contraseña predeterminada: 1234 (Verificar con el operador de la tarjeta SIM)

Seguridad del teléfono

Bloqueo del teléfono: Puede activarlo o desactivarlo. Contraseña predeterminada: 0000

Cambio de contraseña:

Cambia la contraseña del teléfono, ingresa la contraseña anterior y luego ingresa una nueva. La contraseña predeterminada del teléfono es 0000.

Configuraciones de red

SIM1/SIM2:

Selección de la Red (Automática/Manual)

Conexión GPRS (Cuando se requiera/Siempre)

Configuraciones de tarjeta SIM Dual

SIM Dual abierta

Solo SIM1 abierta

Solo SIM2 abierta

Connectividad

Conexión de datos tarjeta SIM: SIM1/SIM2

Cuentas de datos: Puede configurar las cuentas de datos de las tarjetas SIM1/SIM2.

Restablecer configuraciones

En este menú, ingrese la contraseña, una vez que se haya determinado, el teléfono se reiniciará automáticamente después de que los parámetros relevantes se puedan configurar para regresar a la configuración predeterminada. La contraseña predeterminada es 0000.

Contenido

Informações básicas	1
<i>Breve introdução</i>	<i>1</i>
<i>Alertas de segurança</i>	<i>1</i>
<i>Limpeza e manutenção</i>	<i>1</i>
Antes de usar	3
<i>Cartão SIM</i>	<i>3</i>
<i>Desbloquear o telefone</i>	<i>3</i>
<i>Desbloquear o cartão SIM</i>	<i>3</i>
Introdução ao menu de funções	3
<i>Lista telefónica</i>	<i>3</i>
<i>Centro de chamadas</i>	<i>4</i>
<i>Organizador</i>	<i>7</i>
<i>Calendário</i>	<i>7</i>
<i>Alarme</i>	<i>8</i>
<i>Lanterna</i>	<i>8</i>
<i>Multimídia</i>	<i>8</i>
<i>Câmara</i>	<i>8</i>
<i>Visualizador de imagens</i>	<i>8</i>
<i>Gravador de vídeo</i>	<i>9</i>
<i>Player de vídeo</i>	<i>9</i>
<i>Leitor de música</i>	<i>9</i>
<i>Gravador de som</i>	<i>9</i>
<i>Rádio FM</i>	<i>9</i>
<i>Mensagens</i>	<i>10</i>
<i>Escreva uma mensagem</i>	<i>10</i>
<i>Caixa de entrada</i>	<i>10</i>
<i>Rascunhos</i>	<i>10</i>
<i>Caixa de saída</i>	<i>10</i>
<i>Enviar mensagens</i>	<i>10</i>
<i>Configuração de SMS</i>	<i>10</i>
<i>Serviços</i>	<i>11</i>
<i>Gerenciador de arquivos</i>	<i>11</i>
<i>Perfis</i>	<i>11</i>
<i>Extras</i>	<i>12</i>
<i>Configurações</i>	<i>12</i>
<i>Definições do telefone:</i>	<i>12</i>
<i>Configurações de segurança</i>	<i>13</i>
<i>Configurações de rede</i>	<i>14</i>
<i>Redefinir as configurações</i>	<i>14</i>

Informações básicas

Breve introdução

Obrigado por ter escolhido este telefone móvel. Você pode ler o manual para ter uma melhor compreensão do uso de telefones celulares, aproveite sua perfeita funcionalidade e facilidade de uso.

O telefone suporta dois cartões SIM. Além das funções básicas de chamada, tem lista telefônica, toques personalizados, alarme, câmera, visualizador de imagem, gravador de vídeo, leitor de vídeo, reproduutor de áudio, rádio FM, cartão de memória (cartão T-flash), calculadora, calendário, etc. Uma variedade de características práticas para facilitar o trabalho e as atividades de lazer. Além disso, a interface com design personalizado do telefone e sua funcionalidade perfeita são feitas para atender às suas necessidades.

Nossa companhia se reserva o direito de fazer alterações ao conteúdo deste manual sem aviso prévio.

Alertas de segurança

Se você perde seu telefone ou é roubado, informe ao operador de telecomunicações ou seu provedor imediatamente para desativar o cartão SIM. Isto lhe permitirá responder chamadas e não gerar outras perdas econômicas. Para aumentar sua segurança ao usar o telefone celular, tome as seguintes medidas:

- Configure a senha do PIN do cartão SIM do celular, a senha do PIN é para evitar que seu cartão SIM seja usado por terceiros sem a sua permissão.

Limpeza e manutenção

Não use o telefone, bateria e carregador no banheiro onde há alta umidade, do mesmo modo também deve evitar a chuva. Use um pano

macio e seco para limpar o telefone, a bateria e o carregador. Limpe regularmente o celular. Se entrada do carregador telefone está sujo, este irá gerar um contato pobre que poderia resultar em desligamento ou que o celular não carregue.

Antes de usar

Cartão SIM

Antes de usar seu telefone, você deve inserir um cartão SIM válido (módulo de identidade do assinante). O cartão SIM é fornecido pelo provedor de rede.

Desbloquear o telefone

Para evitar o uso ilegal, você pode configurar a senha para phonelock como proteção. Para usar esse recurso, você deve digitar a senha de bloqueio do telefone para desbloqueá-lo e usa-lo normalmente.

Digite a senha de bloqueio do telefone (senha padrão 0000), pressione o LSK para confirmar. Por exemplo, se a senha de bloqueio do telefone está configurada em 0000, então você precisa digitar: 0000.

Desbloquear o cartão SIM

Para impedir o uso ilegal do seu cartão SIM, use proteção por senha criptografada PIN (número de identificação pessoal). Se você tiver configurado a proteção por senha PIN, sempre que você iniciar o seu telefone móvel, você deve digitar a senha PIN para desbloquear o cartão SIM e fazer uso normal do telefone. Digite a senha do PIN ((senha padrão 1234), pressione o LSK para confirmar. Por exemplo, se o PIN é definido como 1234, então você precisa digitar: 1234. Se houver um erro consecutivo, seu SIM será bloqueado na rede e o telefone pedirá uma senha PUK.

Introdução ao menu de funções

Lista telefónica

Você pode usar o calendário para armazenar contatos: nome e número de telefone. Na lista calendário, selecione um registro para fazer uma chamada pressionando as teclas de marcação.

Selecione um registro na agenda, onde pode fazer o seguinte:

- Ver:** Ver os detalhes do contato ou editar o registro.
- Enviar uma mensagem de texto:** Enviar uma mensagem de texto para um número.
- Fazer chamadas:** Fazer uma chamada para um número.
- Editar:** Você pode editar e salvar o registro.
- Excluir:** Exclua o registro.
- Copiar:** Copie o registro atual para o telefone ou para o cartão SIM.
- Adicionar à lista negra de voz:** Adicionar o número para ligar para o número da lista negra.

-Configurações de lista telefônica:

-**Armazenamento preferido** Selecione SIM1, SIM2, Telefone e Tudo para mudar, depois a lista telefônica realizará a mudança, por exemplo, se você seleciona SIM1, a lista telefônica mostrará apenas registros SIM1.

-**Discagem rápida:** Abre a discagem rápida. Se você continua pressionando as teclas numéricas na interface de discagem, você pode fazer uma chamada.

-**Números extras:** Você pode definir números de discagem fixos.

-**Status da memória:** Consulte as informações sobre o uso e a capacidade total da lista telefônica.

-**Copiar contatos:** Você pode copiar contatos do cartão SIM ao telefone ou desde o cartão SIM ao telefone.

-**Mover contatos:** Você pode mover contatos do cartão SIM ao telefone ou do telefone para o cartão SIM.

-**Excluir todos os contatos:** Você pode excluir todos os contatos do cartão SIM e do telefone.

Centro de chamadas

Histórico de chamadas

Chamadas não atendidas

Entre no menu de chamadas não atendidas, será mostrada a lista de chamadas não atendidas. Selecione registros de chamadas não atendidas, pressione a tecla de Opções:

- **Ver:** Ver os detalhes.
- **Chamadas:** Fazer uma chamada para um número do registro.

-
- **Envie uma mensagem de texto:** Envie uma mensagem de texto para um número de registro.
 - **Salve na lista telefônica:** Salve o número no telefone ou no cartão SIM.
 - **Adicione à lista negra:** Salve o número para chamar o número da lista negra.
 - **Excluir:** Excluir o número.

Chamadas discadas

Ir para menu de chamadas discadas para exibir o registro atual na lista de números de saída. Por favor consulte para obter detalhes de chamadas não atendidas.

Chamadas recibidas

Entre no menu de chamadas recebidas para exibir o registro atual na lista de chamadas recebidas de números de telefone. Por favor, consulte a seção de chamadas recebidas para obter detalhes.

Toda as chamada

Entrar no menu de toda as chamadas, será mostrado a lista de todas as chamadas. Por favor consulte para obter detalhes de chamadas não atendidas.

Excluir o registro de chamadas

Pressione o LSK ao selecionar "Okey" e entrar no sub menu para excluir todos os registros de chamadas.

Temporizador de chamada

Veja a chamada do temporizador SIM 1 e SIM 2.

Configuração de chamadas

Chamada em espera

Abra essa função, se durante uma chamada você tem duas novas chamadas, a rede irá notifica-lo. Uso específico com o seu provedor de rede.

- **Ativar** Abrir a função
- **Desativar** Fechar a função.
- **Consulta de status** Verifique o status estado da função.

Encaminhamento de chamadas

O serviço de encaminhamento de chamadas da rede permite que você faça uma chamada de negócios por padrão, transferindo para um número de telefone que você especifique. As características incluem: encaminhar todas as chamadas de voz, encaminhar se o usuário não está disponível, se não houver nenhuma resposta, encaminhar se estivesse ocupado, encaminhar todas as chamadas de dados.

Barramento de chamadas

No submenu "Barramento de chamadas", você pode configurar qualquer combinação de restrição de chamadas para melhorar a segurança. É possível que alguns provedores de rede não ofereçam o uso específico do serviço de restrição de chamada, entre em contato com seu provedor de rede para verificar isso. O provedor de rede lhe dará uma senha de quatro dígitos para que você possa habilitar o barramento de chamadas.

Altere a senha para colocar a senha antiga de barramento de chamadas, estabeleça novas restrições na senha.

Mudança de linha

Você pode selecionar Linha1 ou Linha2.

Configuraciones avanzadas

Registro de chamada automática:

Registro automático quando você tem uma chamada.

Lista negra:

1. Rejeitar os números na lista negra, você pode selecionar Habilitar ou Desabilitar.
2. Números na lista negra: Você pode adicionar números na lista negra.

Re-chamada automática:

Use a configuração de Ligar / Desligar para ativar ou desativar a função. Quando o telefone esteja ligado, depois de 10 tentativas de chamadas para se conectar, haverá uma re-chamada. Esse recurso pode reduzir o problema das chamadas repetidas.

Lembrete de tempo de chamada:

Desabilitado: Fecha a função

Indivíduo: Digite qualquer número entre 1-3000 (seg.), lembrete somente uma vez.

Jornal: Digite qualquer número entre 30-60 (seg.), a partir do momento da entrada (em segundos), lembrete periódico.

Límite de chamadas:

Termina automaticamente a chamada no tempo definido.

Modo de resposta:

Qualquer tecla: você pode pressionar qualquer tecla para atender a chamada.

Para responder com o modo de fone de ouvido: uma chamada entrante poderia ser atendida quando esteja no modo de fone de ouvido.

Organizador

Bluetooth®

Ligado: Ative o Bluetooth® ou não

Visibilidade: Você pode ativá-lo ou desligá-lo

Meu dispositivo: Você pode procurar dispositivos Bluetooth® próximos e vinculá-los.

Procurar um dispositivo de áudio: Procure o dispositivo de áudio Bluetooth®.

Meu nome: O nome do dispositivo Bluetooth® de sua escolha.

Opções avançadas:

Rota de áudio: Deixe no telefone ou encaminhe para fones de ouvido Bluetooth®.

Armazenamento: Para receber um arquivo, ele será automaticamente transferido para a rota especificada, que pode ser configurado com o telefone ou o cartão de memória.

Meu endereço: Endereço

Calendário

Insira o calendário e o visor mostrará um calendário mensal com a data atual marcada. Pressione as teclas de navegação, para cima, baixo, esquerda e direita para mudar a data, o calendário, a informação da tela será devidamente atualizada. Pressione a tecla de função esquerda "Opções" para exibir o menu do calendário.

Alarme

Selecione e edite um alarme: você pode definir a configuração de ativação / desativação do alarme, o tempo, repetir e o tom de alarme. Você pode optar por configurar para repetir: uma vez, diariamente, personalizado.

Lanterna

Selecione o estado ligado ou desligado para ativar a luz da lanterna.

Multimídia

Câmera

O telefone inclui uma câmera de alta definição, pode tirar fotos a qualquer momento e em qualquer lugar e salvar as fotos no telefone ou no cartão de memória.

Em pré-visualização, pressione LSK para acessar às "Opções", onde você pode executar uma série de parâmetros mais detalhados.

Mudar para gravador de vídeo: mudar para o gravador de vídeo.

Fotos: O álbum de fotos mostra a atual lista de arquivos.

Configurações da câmera: Inclui o anti-flicker, modo de cena, balanço de brancos e temporizador de atraso.

Configurações de imagem: Inclui o tamanho e a qualidade da imagem.

Configuração de efeitos: Você pode definir os efeitos.

Armazenamento: o local de armazenamento pode ser definido como Telefone e Cartão de memória

Restaurar padrão: define todos os parâmetros para as configurações padrão.

Visualizador de imagens

Selecione um álbum no submenu, onde você pode facilmente ver as fotos armazenadas no álbum da câmera e pressione o LSK para acessar "Opções" e escolher imagens para: Ver, enviar, utilizar, tais como Renomear, Excluir, Alterar o armazenamento e verificar as informações das imagens. Ver imagens, pressionando os botões de navegação à esquerda e direita para alterar as imagens.

Gravador de vídeo

Alternar para a câmera: Alternar para a câmera.

As configurações da câmera de vídeo: ajuste anti cintilação.

Configurações de vídeo: Qualidade de vídeo.

Armazenamento: o local de armazenamento pode ser configurado no Telefone e o Cartão de memória, os registros de vídeo são salvos no local especificado.

Player de vídeo

Selecione o player de vídeo do submenu, você poderá ver facilmente o vídeo salvo na lista de vídeos, pressionar o LSK para acessar a "Opções" e selecionar os arquivos de vídeo que você deseje reproduzir, enviar (enviar o vídeo via Bluetooth®), Renomear e excluir etc.

Leitor de música

Você pode reproduzir a música local no cartão de memória ou na memória do telefone.

Gravador de som

Nuevo registro

Começar uma nova gravação. Se pressiona Parar, você pode salvá-lo. Se você pressiona Pausa, você pode continuar a gravação.

Lista

Reproduz o som que gravou e salvou.

Configurações

Você pode configurar a qualidade de áudio e o armazenamento.

Rádio FM

Na interface de FM, pressione a tecla OK para ativar/desativar o rádio FM, pressione para cima e para baixo para ajustar o volume do seu leitor de rádio FM. Pressione a tecla de função esquerda "Opções", mostrando o conteúdo do menu de opções de FM, da seguinte maneira:

Lista de canais: Exibe a lista de canais FM.

Entrada manual: Você pode ser seu próprio editor e inserir manualmente a frequência do canal, um valor real de 87.5 ~ 108.0.

Busca automática: Auto busca de canais FM na lista de canais.

Configuração: Você pode configurar o plano de fundo e a reprodução do alto-falante.

Mensagens

Certifique-se de que as informações são gravadas antes que o número do centro de mensagem esteja configurado corretamente. Acesse um menu de informações, você pode editar a mensagem SMS.

Escreva uma mensagem

Edite o conteúdo das mensagens SMS.

Caixa de entrada

Mensagens recibidas.

Rascunhos

Mensagens de rascunho.

Caixa de saída

Mensagens SMS que não podem ser enviadas.

Enviar mensagens

Mensagens SMS que se podem ser enviados.

Configuração de SMS

SIM1\SIM2: Este menu permite que você configure o endereço de SMSC, o relatório de entrega, a rota de resposta e a função do servidor de correio de voz.

O status da memória: Ver a capacidade do cartão SIM e do telefone.

Contador de mensagem de texto: Contador de mensagens recebidas e enviadas do SIM1/SIM2.

Salvar mensagens enviadas: Você pode ativar ou desativar a função.

Armazenamento preferido: Você pode configurar seu armazenamento preferido e o cartão SIM ou o telefone.

Serviços

Serviço de Internet

Página inicial: Você pode entrar diretamente na página inicial.

Marcadores: Existem vários marcadores padrão.

Pesquisa ou entrada URL: Você pode inserir a URL e login.

Configurações: Você pode configurar o serviço de internet.

Gerenciador de arquivos

No menu Gerenciador de arquivos, o menu mostra o **Telefone** e o **Cartão de memória**. No diretório raiz, selecione **"Telefone"**, pressione o **LSK** acesse **"Opções"**, onde você pode fazer o seguinte:

-**Abrir:** Abre as listas de diretório de raiz, diretórios e arquivos.

-**Formato:** Formata o cartão de memória, esta ação irá apagar todos os dados atuais da memória flash.

Diretório raiz, selecione **"Cartão de memória"**, pressione **LSK** e acesse **"Opções"**, onde você pode fazer o seguinte:

Detalhes: você pode ver mais informações, como nome, tamanho total e o tamanho disponível.

Você pode reproduzir arquivos de música ou vídeo, ver foto, copiar/mover / apagar arquivos, renomear arquivos, etc. Você pode enviar o arquivo via Bluetooth®.

Perfis

Perfis Geral, Silencioso, Reunião, Exterior e de Fone de Ouvido. Na página inicial, você pode selecionar um perfil diferente, só basta configurar e ativar um perfil pessoal.

Geral: Ambiente em geral.

Silencioso: Para um ambiente silencioso.

Reunião: Modo de vibração.

Exterior: Para as atividades ao ar livre, é necessário pré definir (por exemplo, o volume do tom). Pressione a tecla de função esquerda "Opções":

Ativar: Ativar o perfil selecionado.

Personalizar:

Tipo de alerta: Apenas o toqueo/vib. E o toqueo/Vib.

Tipo de toque: Puede seleccionar repetir y sonar una vez. Você selecionar, soar e repetir uma vez.

Ringtone: De acordo com suas preferências definir toques, e também pode defini-los desde o cartão de memória os toques de chamada personalizados.

Volume do Ringtone: Na Interface de controle de volume, você pode aumentar ou diminuir o volume utilizando as teclas de navegação. Você tem sete níveis de volume.

Mensagem: Defina o tom de chamadas de acordo com suas preferências.

O volumen de mensajes: Na Interface de controle de volume, você pode aumentar ou diminuir o volume utilizando as teclas de navegação. Você tem sete níveis de volume.

Teclado: Você pode configurar o teclado como silencioso, clique e tom.

Volume do teclado: Você pode definir o volume do teclado.

Ligado: Você pode configurar no tom de ligado.

Desligado: Você pode definir o tom de desligamento.

Alerta de sistema: Defina-la ou desligue-la.

Extras

Calculadora

Seu telefone fornece operações aritméticas básicas. Pressione a tecla de função esquerda "Excluir", pressione a tecla de função direita "Atrás" para sair da calculadora.

Configurações

Definições do telefone:

No sub-menu das configurações do telefone, você pode executar as seguintes configurações:

Data e hora

Neste menu, você pode alterar as configurações de data e hora do telefone.

Língua

O telefone dispõe de várias línguas para selecionar. Defina o idioma atual e, em

seguida, atualize o menu e a interface para o idioma apropriado.

Método de entrada pref.

O telefone suporta diferentes tipos de entrada, tais como o método padrão.

Tela

Papel de parede: Configure o papel de parede.

Bloqueio de tela automático: Define o tempo de bloqueio de tela automático.

Tela de inicialização: Você pode configurar a tela de inicialização.

Tela de desligamento: Define o tempo de bloqueio de tela automático.

Mostre data e hora: Você pode ativar ou desativar a data e hora.

Teclas específicas

Configure a tecla para cima, baixo, esquerda e direita para atalhos.

Modo avião

Alternar entre o modo normal e modo avião.

Outros ajustes

Retro iluminação do visor LCD

Você pode definir o brilho e o tempo.

Configurações de segurança

No menu "Configuração de segurança", você pode configurar as opções de segurança do telefone celular ou do cartão SIM para impedir o uso não autorizado.

Segurança do cartão SIM

Bloqueio PIN: você pode ativar ou desativar o bloqueio PIN inserindo o PIN para o cartão SIM, e você pode alterar o PIN1, ou o código PIN2.

Senha padrão: 1234 (verifique com o operador do cartão SIM).

Segurança do telefone

Bloqueio do telefone: Você pode ativá-lo ou desligá-lo. Senha padrão: 0000

Alteração de senha:

Altera a senha do telefone, digite a senha antiga e, em seguida, digite uma novo. A senha padrão do telefone é 0000.

Configurações de rede

SIM1/SIM2:

Seleção da rede (Automático/Manual)

Conexão GPRS (quando é necessário/sempe)

Configurações do SIM dual

SIM dual aberto

Só SIM1 aberto

Só SIM2 aberto

Connectividade

Conexão de dados do Cartão SIM: SIM1/SIM2

Contas de dados: Você pode configurar as contas de dados de cartão SIM1/SIM2.

Redefinir as configurações

Neste menu, digite a senha, uma vez que tenha sido determinada, o telefone reiniciará automaticamente uma vez que os parâmetros relevantes possam ser configurados para retornar às configurações padrão. A senha padrão é 0000.



Designed in the USA
Manufactured in PRC to Sky Devices Specifications