

SKY[®]

DEVICES



Elite T6

User Manual / Manual de Instrucciones

Content

1	General Information.....	3
1.1	Profile.....	3
1.2	Safety warning and Attentions.....	3
2	Your phone.....	4
2.1	Phone overview.....	4
2.2	Functions of Keys.....	4
2.3	Functions of icons.....	5
3	Getting started.....	5
3.1	Installing the SIM Card and the Battery.....	5
3.2	Charging the Battery.....	5
3.3	Linking to the Networks and devices.....	6
3.4	Using the touch screen.....	7
3.5	Using the onscreen keypad.....	7
3.6	Dialing Calls.....	8
4	Using the Menus.....	8
4.1	Browser.....	8
4.2	Calculator.....	9
4.3	Google Calendar.....	9
4.4	CallFireWall.....	10
4.5	Camera.....	10
4.6	Clock.....	10
4.7	Contacts.....	10
4.8	Downloads.....	10

4.9	FM Radio.....	10
4.10	Gallery.....	10
4.11	Gmail™.....	10
4.12	Google™.....	11
4.13	History.....	11
4.14	Google Maps.....	11
4.15	Messaging.....	11
4.16	Google Play Music.....	11
4.17	Phone.....	12
4.18	Google Play.....	12
4.19	Settings.....	12
4.20	SIM Tool kit.....	13
4.21	Sound Recorder.....	13
4.22	Voice Search.....	13
4.23	Face Lock (Face Recognition).....	13
4.24	Blurry background photography (Virtual aperture camera).....	13
4.25	Fingerprint.....	14
5	Appendix.....	15

1 General Information

1.1 Profile

Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition.

Our company may change this mobile phone without prior written notice and reserves the final right to interpret the performance of this mobile phone.

Due to different software and network operators, display on your phone may be different, refer to your phone for details.

1.2 Safety warning and Attentions

Safety warning

➤ ROAD SAFETY COMES FIRST

Do not use a hand-held phone while driving. Use hands-free fittings when calls are unavoidable while driving. In some countries, dialing or receiving calls while driving is illegal!

➤ SWITCH OFF IN AIRCRAFT

Wireless devices can cause interference in aircraft. Using a mobile phone in flight is illegal and risky.

Please make sure that your mobile phone is powered off in flight.

➤ SWITCH OFF BEFORE ENTERING RISKY AREAS

Strictly observe the relevant laws, codes, and regulations on the use of mobile phones in risky areas. Turn off your mobile phone before entering a place susceptible to explosion, such as an oil station, oil tank, chemical plant or a place where a blasting process is under way.

➤ OBSERVE ALL SPECIAL REGULATIONS

Follow any special regulations in force in any area such as hospitals and always switch off your phone whenever it is forbidden to use it or, when it may cause interference or danger. Properly use your mobile phone near medical apparatuses, such as pacemakers, hearing aids and some other electronic medical devices, as it may cause interference to such apparatuses.

➤ INTERFERENCE

The conversation quality of any mobile phone may be affected by radio interference. An antenna is built inside the mobile phone and located below the microphone. Do not touch the antenna area during a conversation, lest that the conversation quality deteriorate.

➤ QUALIFIED SERVICE

Only qualified personnel may install or repair phone equipment. Installing or repairing the mobile phone on your own may bring great danger and violates the warranty rules.

➤ ACCESSORIES AND BATTERIES

Use only approved accessories and batteries.

➤ USE SENSIBLY

Use only in a normal and proper manner.

➤ EMERGENCY CALLS

Ensure the phone is switched on and in service, enter the emergency number, e.g. 112, then press the Dial key. Give your location and state your situation briefly. Do not end the call until told to do so.

Note: Just like all other mobile phones, this mobile phone does not necessarily support all the features described in this manual due to network or radio transmission problems. Some networks even do not support the emergency call service. Therefore, do not rely solely on the mobile phone for critical communications such as first aid. Please consult the local network operator.

Precautions

This mobile phone is well designed with fine art. Please exercise special care when using it. The following suggestions will help your mobile phone survive the warranty period and extend its service life:

- Keep the mobile phone and all its fittings beyond children's reach.
- Keep the mobile phone dry. Keep away from rain, moisture, liquid or other substances that may corrode electronic circuits.
- Do not use or store the mobile phone in dusty places, lest that active parts of the mobile phone be damaged.
- Do not store the mobile phone in a high-temperature place. High temperature will shorten the life of electronic circuits and damage the battery and some plastic parts.
- Do not store the mobile phone in a chilly place. Otherwise, moistures will be formed inside the mobile phone to damage electronic circuits when the mobile phone is moved to a constant temperature place.
- Do not throw, knock or shock the mobile phone, as that will destroy the internal circuits and high-precision components of the mobile phone.

2 Your phone

2.1 Phone overview



2.2 Functions of Keys

The mobile phone provides the following keys:

- ◆ Power key
Power key situates at the left side of the phone. While using the phone, you can press this key to lock screen; if you press and hold this key, a phone-options dialog would pop out. Here, you can select to adjust the profile mode, power off, reboot or turn on/off airplane mode.
- ◆ Volume key
Volume key situates at the left side of the phone. You can press it to adjust ringer volume.

2.3 Functions of icons

- ◆ Menu icon
Touch this icon to access options of a selected function;
- ◆ Home icon
Touch it to open home screen. If you're viewing the left or right extended Home screen, touch it can enter the home screen.
- ◆ Back icon
Touch this icon to return to the previous screen;

3 Getting started

3.1 Installing the SIM Card and the Battery

A SIM card carries useful information, including your mobile phone number, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN Unlocking Key), PUK2 (PIN2 Unlocking Key), IMSI (International Mobile Subscriber Identity), network information, contacts data, and short messages data.

Note:

After powering off your mobile phone, wait for a few seconds before removing or inserting a SIM card.

Exercise caution when operating a SIM card, as friction or bending will damage the SIM card.

Properly keep the mobile phone and its fittings such as the SIM cards beyond children's reach.

Installation

- ◆ Hold the power key for a while and select power off to power off the mobile phone.
- ◆ Take the back cover away.
- ◆ Insert the SIM Card into the SIM Card slot lightly with the corner cutting of the card aligning to the notch of the slot, the gold plate of the small card facing down and the gold plate of the normal card facing up, till the SIM Card cannot be further pushed in.
- ◆ With the metallic contacts of the battery facing the metallic contacts in the battery slot, install the battery.

Note:

The SD card is a miniature object. Keep it out of the reach of children for fear that children swallow it!

3.2 Charging the Battery

- ◆ Your mobile phone can monitor and display the battery state.
- ◆ Normally the remaining energy of the battery is indicated by the battery level icon at the upper right corner of the display screen.

- ◆ When the battery energy is insufficient, the mobile phone prompts "Battery low".
Using a travel adapter:
- ◆ Install the battery into the mobile phone before charging the battery.
- ◆ Connect the adapter of the travel charger with the charging slot in the mobile phone.
Ensure that the adapter is fully inserted.
- ◆ Insert the plug of the travel charger to an appropriate power outlet.
- ◆ During the charging, the battery level grids in the battery icon keep flickering till the battery is fully charged.
- ◆ The battery icon does no longer flicker when the charging process ends.

Note:

Ensure that the plug of the charger, the plug of the earphone, and the plug of the USB cable are inserted in the right direction. Inserting them in a wrong direction may cause charging failure or other problems.

Before the charging, ensure that the standard voltage and frequency of the local mains supply match the rated voltage and power of the travel charger.

Optimizing battery life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To guarantee the optimal performance of your battery, please stick to the following rules:

- ◆ Turn off radios that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPRS, use the Setting application to turn them off.
- ◆ Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- ◆ If you don't need them, turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts, and other applications.

Note: On the Home screen, press Menu icon and touch Settings > Battery. The Battery Use screen lists the applications that have been using the battery, from greatest to least battery use. The top of the screen displays the time since you were last connected to a charger or, if you're currently connected to one, how long you were running on battery power before you connected to a charger. Then each application or service that used battery power during that time is displayed, in order of the amount of power they used. Touch an application in the Battery Use screen to learn details about its power consumption. Different applications offer different kinds of information.

3.3 Linking to the Networks and devices

Your phone can connect to a variety of networks and devices, including mobile networks for voice and data transmission, Wi-Fi data networks, and Bluetooth devices, such as headsets. You can also connect your phone to a computer, to transfer files from your phone's SD card and share your phone's mobile data connection via USB.

Connecting to mobile networks

When you assemble your phone with a SIM card, your phone is configured to use your provider's mobile networks for voice calls and for transmitting data.

Connecting to Wi-Fi networks

Wi-Fi is a wireless networking technology that can provide Internet access at distances of up to 100 meters, depending on the Wi-Fi router and your surroundings.

Touch Settings>Network & Internet > Wi-Fi. Check Wi-Fi to turn it on. The phone scans for available Wi-Fi networks and displays the names of those it finds. Secured networks are indicated with a Lock icon.

Note: If the phone finds a network that you connected to previously, it connects to it.

Touch a network to connect to it. If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching Connect. If the network is secured, you're

prompted to enter a password or other credentials.

Connecting to Bluetooth devices

Bluetooth is a short-range wireless communications technology that devices can use to exchange information over a distance of about 8 meters. The most common Bluetooth devices are headphones for making calls or listening to music, hands-free kits for cars, and other portable devices, including laptops and cell phones.

Touch Settings> Connected devices> Bluetooth. Check Bluetooth to turn it on.

You must pair your phone with a device before you can connect to it. Once you pair your phone with a device, they stay paired unless you unpair them.

Your phone scans for and displays the IDs of all available Bluetooth devices in range. If the device you want to pair with isn't in the list, make it discoverable.

Connecting to a computer via USB

You can connect your phone to a computer with a USB cable, to transfer music, pictures, and other files between your phone's SD card and the computer.

3.4 Using the touch screen

◆ Touch-screen tips

➤ Touch

To act on items on the screen, such as application and settings icons, to type letters and symbols using the onscreen keyboard, or to press onscreen buttons, you simply touch them with your finger.

➤ Touch & hold

Touch & hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a menu for customizing the Home screen, you touch an empty area on the Home screen until the menu opens.

➤ Drag

Touch & hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position.

➤ Swipe or slide

To swipe or slide, you quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you slide the screen up or down to scroll a list.

◆ Lock screen

When Screen lock in Security setting is enabled, press Power key to lock the handset. This helps to prevent accidental touching of keys and as well as power saving. When Sleep function in Display setting is enabled, after the handset device has been idle for preset period, the screen will be locked automatically to save power.

◆ Unlock screen

Press Power key to switch on the handset device. The lock screen appears. Touch and slide up to unlock screen, and the screen being locked last time will show.

3.5 Using the onscreen keypad

You enter text using the onscreen keyboard. Some applications open the keyboard automatically. In others, you touch a text field where you want to enter text to open the keyboard. You can also enter text by speaking instead of by typing.

◆ To enter text

Touch a text field, and the onscreen keyboard opens. Some applications open the keyboard automatically. In others, you touch a text field where you want to enter text to open the keyboard.

◆ Touch the keys on the keyboard to type.

The characters you've entered appear in the text field, with suggestions for the word you are typing below.

◆ Use the Delete icon to erase characters to the left of the cursor. After finishing typing, touch Back icon to close the keyboard.

3.6 Dialing Calls

◆ Dialing a call to a number in the contacts

Touch the Phone icon or the phone application icon on the Home screen, then select the Contacts tab. Swipe or slide upward/downward to pick out the target contact. Then you can touch the dial icon to originate a call.

◆ Dialing a call to a number in call log

Touch the Phone icon or the phone application icon on the Home screen, then select the call log tab. Swipe or slide upward/downward to pick out and touch the target contact. Then you can originate a call.

◆ Answering incoming calls

Touch the Answer icon to answer an incoming call.

Touch the End icon to end the current conversation.

To reject an incoming call, touch the Decline icon.

◆ Managing multiple calls

If you accept a new call when you're already on a call, you can touch the Answer icon to answer the current calls.

4 Using the Menus

4.1 Browser

You can use Browser to view web pages and search for information on the web.

When you open Browser, your home page opens. The web address (URL) of the current page is displayed at the top of the window.

To go to a webpage or search the web

Touch the URL box at the top of the Browser screen. Enter the address (URL) of a webpage. Or enter terms you want to search for. As you enter text, your web search engine makes suggestions of web pages and queries.

To refresh the current page

Touch Menu icon and an option interface appears, then you can touch **Refresh** to update the current web page.

To zoom in or out on a webpage

Slide your finger slightly on the screen to reveal the Zoom control. Touch the plus or minus side of the Zoom control to zoom in or out.

To find text on a webpage

Touch Menu icon and touch More > Find on page. Enter the text you're looking for. As you type, the first word with matching characters is highlighted on the screen, and subsequent matches are boxed. Touch the left or right arrow to scroll to and highlight the previous or next matching word.

Copy text from webpage

Open a webpage and scroll to the beginning of the text you want to copy, touch Menu icon and touch More > Select text. Use your finger to drag across the text you want to copy. Touch and hold the text you selected and the text would be copied to the clipboard.

Navigate among webpage

You can open links on a webpage, navigate back and forward, and review your browsing history, just as in any web browser.

To open a link: Touch a link to open it. Links that you touch are highlighted in orange until the webpage they refer to opens in the window.

To go back and forward among the pages you've opened: Press back key or touch menu icon > forward.

To view your Browser history: As you browse the web, Browser keeps track of the pages

you visit, to help you find your way back later. Touch the icon which situates at the right of the URL box, then touch History tab, and then you can view your browser history. Select Most visited tab and you can view a list of most visited webpage.

Working with multiple browser windows

You can open up to several Browser windows at once and switch among them.

To open a new Browser window, touch menu icon >new window; New windows open with your home page.

To switch Browser windows, touch menu icon > windows. Here, all your open windows are listed. You can select one of them as per your need.

To close a Browser window, touch menu icon > windows. Here, all your open windows are listed. You can touch the close icon at the right side of each open window to close it.

Downloading files

You can download files and even applications from webpage. The files that you download are stored on your SD card.

To download a file, Different webpage offer different mechanisms for downloading pictures, documents, applications, and other files. Touch & hold an image or a link to a file or to another webpage. In the menu that opens, touch Save. If the file is in a format supported by an application on the phone, it is downloaded to your SD card. Touch menu icon and then touch More>downloads, here, you can find a list of downloaded files. If you want to delete a file, just touch the indication box which situates at the left of the downloaded file, and an option box will pop out, here, you can select delete to delete an unnecessary file.

Working with bookmarks

Open a webpage to bookmark, touch menu icon> Bookmarks, here, you can view bookmarks displayed in thumbnail style.

Touch & hold a bookmark, an option box will pop out. There, you can perform the following operations on bookmarks: Open, open in new window, Edit bookmark, Add shortcut to Home, Share link, copy link URL, Delete bookmark and set the current bookmark as homepage.

4.2 Calculator

You can use this Calculator to solve simple arithmetic problems or use its advanced operators to solve more complex equations.

Enter numbers and arithmetic operators on the basic screen; Drag the basic screen to the left to open the advanced screen; Touch Del to delete the last number or operator you entered. Touch & hold Del to delete everything in the display.

In the calculator screen, you can touch menu icon to access advanced panel.

4.3 Google Calendar

You can open Calendar to view events you've created.

Touch the Calendar icon in the main menu interface. Events from each account you've added to your phone and configured to synchronize calendars are displayed in Calendar.

Creating an event

You can use Calendar on your phone to create events. In any calendar view, touch menu icon > new event to open a event details screen for a new event.

Enter a name, time, and optional additional details about the event. You can touch plus icon to add more reminders. In the Guests field, you can enter the email addresses of everyone you want to invite to the event. Separate multiple addresses with commas (,). If the people to whom you send invitations use Google Calendar, they'll receive an invitation in Calendar and by email. You can touch menu icon and touch Show extra options to add details about the event. Scroll to the bottom of the Event details screen and touch Done. The event is added to your calendar.

Synchronizing and displaying calendars

When you add a Google Account or Microsoft Exchange ActiveSync account to your phone that includes a calendar service, and you configure that account to synchronize calendar events to the phone, the events from that calendar are added and kept up to date in Calendar on

the phone.

In calendar screen, touch menu icon and touch Calendars to display > Calendars, here, you can set whether calendars are stored on the phone or visible. The Calendars screen displays all the calendars you've added or subscribed to for each account that is configured to synchronize events to your phone, organized by account. Touch the name of an account to show or hide its calendars on your phone. An icon to the right of each calendar indicates whether its events are synchronized in the phone and whether they are visible in Calendar.

Change Calendar settings

You can change the following settings for how Calendar displays event and how it notifies you of upcoming events. Open a Calendar view, touch menu icon and touch settings.

4.4 CallFireWall

This option can auto reject some calls and messages that you add to the blacklist, you can view the record through this function.

4.5 Camera

Touch the Camera icon in the main menu interface or on the home screen, camera opens in Landscape mode, ready to take a picture. In this mode, you can touch the camera icon to take a photo, drag the screen to right to switch between panorama, camera, video and gif.

Note: you can also touch setting icon to pop out an option box. There, you can make some settings.

4.6 Clock

Touch the Clock icon on the Home screen or in the main menu interface. You can set an alarm by modifying an existing alarm or by adding a new one. You also can use word time, Timer and Stopwatch.

4.7 Contacts

In the contacts screen, touch menu icon and you can perform the following operations:

Contacts to display: you can select the contacts on different group to display.

Import/export: you can import/export the contacts form SIM card or storage; you can also share the visible contacts.

Accounts: you can sync with your account.

Settings: you can set the display options in this interface.

Send contacts by messaging: you can share your visible contacts via sms/mms.

Batch delete: Select this function, then you can mark the target contacts. To delete all contacts, you just need to touch **all** at the top of contacts screen. Last, touch **OK** and **confirm** to delete contacts.

Groups:you can edit or delete a groups

Advanced options:you can view the SIM capacity and Clear up contacts

4.8 Downloads

Through this function, you can view a list of files and applications which you downloaded from the network. File manager

The phone supports the SD card. You can use the File Manager (Files) to conveniently manage various directories and files on the SD card.

4.9 FM Radio

Please plug in the compatible earphone to the device and then turn on the radio. The earphone cable can be used as FM Antenna. Please adjust appropriate volume when listening to the radio. Continue to use higher volume is harmful for your ear.

4.10 Gallery

Both pictures and videos taken by camera or stored in SD card can be scanned through this function.

4.11 Gmail

This is an email provided by Google. You can view the email to use it.

4.12 Google

You can search by voice or input some words through this function which is provided by Google.

4.13 History

You can use this function to manage your calls:

- ◆ **All:** All calls will be in the list.
- ◆ **Missed:** You can view a list of missed calls. If there are some missed calls, you can drag the Column notice down to view it.
- ◆ **Outgoing:** You can view and manage the dialed calls.
- ◆ **Incoming:** You can view and manage the received calls.

4.14 Google Maps

You can use Google Maps through this function.

4.15 Messaging

You can use Messaging to exchange text messages (SMS) and multimedia messages (MMS) with your friends on their mobile phones.

◆ Sending a message

1. Touch message icon on the home screen and touch Start chat icon to edit a new message.
2. Enter a contact's name or call number in the To field. As the information is entered, all matching contacts appear. Touch a suggested contact or multiple contacts as message recipient(s).
3. Touch Enter message to compose your message. Touch to select a message template.
4. After completing the message, touch Send icon which beside template icon to send your message.

◆ Message template

Message templates can save your time in editing message with similar format. To create a message template:

1. Touch message icon on the home screen and touch application item to enter message settings.
2. Touch Message template to create or edit a message template.

4.16 Google Play Music

Music plays audio files that are stored on your phone's SD card, so before you open Music, you must copy audio files from your computer onto the SD card. Music supports a wide variety of audio file formats, so it can play music that you purchase from online stores, music that you copy from your CD collection, and so on.

To open Music and view your music library

Touch the Music icon in the main menu interface or on the Home screen.

When you copy music to your SD card, Music searches the card for music files and builds a catalog of your music, based on information about each file that is stored in the file itself. This can take from a few seconds to several minutes, depending on how many files you have copied onto the SD card. When the catalog is complete, the Music library screen opens, with tabs that you can touch to view your music library organized by Artists, Albums, Songs or Playlists.

Note: If the phone power off owing to low battery while you were downloading music via USB cable, the phone would prompt 'SD card error' when you power on the phone. Repower on the phone for about 5 times, the same prompt would occur. Under this circumstance, you should repower on the phone until it prompts 'SD card error. Format?'. Please select format to format your SD card to ensure the phone runs properly.

Any sudden suspend during downloading music via USB cable may result in great damage to your SD card.

Play music

You can listen to music by using the phone's built-in speaker, through a wired headset, or

through a wireless Bluetooth stereo headset.

Touch a song in your library to listen to it. The Playback screen opens and the song you touched starts to play. The Playback screen contains several icons that you can touch to control the playback of songs. On the right-top of playback screen, you can find three function icons. You can touch them to open the current playlist, shuffle the current playlist or repeat the current playlist / repeat the current track (touch twice). Three function icons which situate just above the process bar can be used to control the playing process of the music application. Their functions can be defined as the following: switch to last song (touch) /rewind (touch & hold), play/pause and switch to next song (touch)/ fast forward (touch & hold)

To delete a song from the SD card

You can delete music from the storage card. Touch & hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Delete.

4.17 Phone

Touch the Phone icon on the Home screen or in main menu interface. Expand the dial pad which situate center bottom of interface. Touch left bottom of interface there are four tabs are listed at the top of the screen and you can dial the call log number. You can also view all contacts in your phone and SIM card.

Note: During a conversation, you can't originate a new call by open the dial-pad, enter number and press dial key. If you press dial key, the current conversation would hold.

4.18 Google Play

You can download and manage media files through this application.

4.19 Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone.

【WIRELESS & NETWORK】

You can use Wireless & Network settings to manage your SIM card, configure and manage connections to networks and devices by using Wi-Fi. You also can set Bluetooth, data usage, airplane mode, Default SMS app, tethering & portable hotspot , VPN and mobile networks in this interface.

【DEVICE】

◆ **Display**

You can set Brightness, Wallpaper, Auto-rotate screen, Sleep, Daydream, Font size and Font in this interface.

◆ **Prompt & notification**

You can make some setting about the notification.

◆ **Audio profiles**

There are four profiles: General, Silent, Vibration and Outdoor. You can set the profiles according to different conditions.

◆ **Apps**

You can use the Applications settings to view details about the applications installed on your phone, to manage their data and force them to stop, to view and control currently running services, and to view the storage used by applications, etc.

◆ **Storage &USB**

Use the Storage settings to monitor the used and available space on your phone and on your SD card and to manage your SD card.

◆ **Battery**

You can view your battery status, battery level and battery use in this interface.

◆ **Memory**

You can view the average memory use through this option.

【PERSONAL】

◆ **Location**

You can turn on/off location and select High accuracy, Battery saving or Device only through this function.

◆ **Security**

You can set the parameters about security through this function.

◆ **Accounts**

You should add account first before using this function.

◆ **Google**

You can make some settings about Google applications through this option.

◆ **Language & input**

Use the Language & Keyboard settings to select the language for the text on your phone and for configuring the input method.

◆ **Backup & reset**

You can backup your data and reset your phone in this interface.

◆ **Timer Switch machine**

You can auto power on/off your phone through this setting.

【SYSTEM】

◆ **Date & time**

You can use Date & Time settings to set your preferences for how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone, rather than obtaining the current time from the network, etc.

◆ **Accessibility**

You use the Accessibility settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

◆ **Printing**

You can connect to printer and print something you need through this function.

◆ **About phone**

This function enables you to view some phone related information.

4.20 SIM Tool kit

STK service is the tool kit of SIM card. This phone supports the service function. The specific items are depended by SIM card and network. Service menu will be auto added to the phone menu when supported by network and SIM card.

4.21 Sound Recorder

Use this function to record audio files. Two function icons at the bottom of the Recorder screen are corresponding to start recording and review record file.

4.22 Voice Search

You can search by voice through this function.

4.23 Face Lock (Face Recognition)

When this function is enabled and you lock the cellphone, only will be unlocked by recognizing the face the of the cellphone's owner. You can enable it following the path Settings> Security & location> Face Lock, once inside the option you must follow all the indications provided by the cellphone. Please take in mind you must be placed on optimal light conditions

4.24 Blurry background photography (Virtual aperture camera)

When this function is enabled you can take a picture to any subject and you can get a blurry background. To enable this function, you must access to the Camera and select a round icon in the top of the screen (the 3rd icon, is beside HDR icon), then you must set an aperture degree (virtual degree), take in mind less level the blurriest background you can get between the subject and background. Before take the picture you must touch in the screen the subject that you want to get in focus, and the rest of the image will be out of focus (blurry)

4.25 Fingerprint

When this function is enabled and cellphone is locked, cellphone only can be unlocked by the fingerprint recorded by owner previously. To enable this function, go to Settings > Security and location > Fingerprint, then you must follow carefully the indications provided by the devices. Please remind have your hands clean and nothing must be blocked the fingerprint sensor.

5 Appendix

Appendix 1: Troubleshooting

If you find exceptions when operating the mobile phone, restore the factory settings and then refer to the following table to solve the problem. If the problem persists, contact the distributor or service provider.

Fault	Cause	Solution
SIM card error	The SIM card is damaged.	Contact your network service provider
	The SIM card is not in position.	Check the SIM card
	The metal face of the SIM card is polluted.	Clean the SIM card with a clean cloth
Poor received signal quality	Signals are obstructed. For instance, radio waves cannot be effectively transmitted nearby a high building or in a basement.	Move to a place where signals can be effectively transmitted
	Line congestions occur when you use the mobile phone in high-traffic hours	Avoid using the mobile phone in high-traffic hours
The mobile phone cannot be powered on	The battery energy is exhausted.	Charge the battery

Calls cannot be dialed	Call barring is activated	Cancel call barring
The mobile phone cannot connect the network	The SIM card is invalid	Contact your network service provider
	The mobile phone is not in a service area of the GSM/WCDMA/LTE network	Move to the network operator's service area
	The signal is weak	Move to a place where the signal quality is high
The battery cannot be charged	The charging voltage does not match the voltage range indicated on the charger	Ensure the charging voltage matches the voltage range indicated on the charger
	An improper charger is used	Use the charger specially designed for the mobile phone
	Poor contact	Ensure the charger plug is in good contact with the mobile phone

SPECIFIC ABSORPTION RATE (SAR) CERTIFICATION INFORMATION

This device meets international guidelines for exposure to radio waves

This device has been tested and found to comply with the Specific Absorption Rate (SAR) RF exposure requirements set by international agencies.

Contenido

1	Información General.....	3
1.1	Perfil.....	3
1.2	Avisos de seguridad y advertencias.....	3
2	El teléfono.....	5
2.1	Descripción del teléfono.....	5
2.2	Funciones de las teclas.....	5
2.3	Funciones de los íconos.....	5
3	Primeros pasos.....	5
3.1	Instalar la tarjeta SIM y la batería.....	5
3.2	Cargar la batería.....	6
3.3	Conectar a las redes y a los dispositivos.....	7
3.4	Utilizar la pantalla táctil.....	8
3.5	Usar el teclado en pantalla.....	8
3.6	Realizar llamadas.....	8
4	Utilizar los Menús.....	9
4.1	Navegador.....	9
4.2	Calculadora.....	10
4.3	Google Calendario.....	10
4.4	Bloqueo de llamadas.....	11
4.5	Cámara.....	11
4.6	Reloj.....	11
4.7	Contactos.....	11
4.8	Descargas.....	12
4.9	Administrador de archivos.....	12
4.10	Radio FM.....	12
4.11	Galería.....	12

4.12	Gmail™.....	12
4.13	Google™.....	12
4.14	Historial.....	12
4.15	Google Maps.....	12
4.16	Mensajes.....	12
4.17	Google Play Música.....	12
4.18	Teléfono.....	13
4.19	Google Play.....	13
4.20	Configuración.....	13
4.21	Aplicación de la tarjeta SIM.....	15
4.22	Grabadora de sonido.....	15
4.23	Buscador de voz.....	15
4.24	Bloqueo facial (Reconocimiento facial).....	15
4.25	Desenfoco de fondo en fotografías (virtualización de fondo).....	15
4.26	Huella digital.....	15
5	Anexo.....	15

1 Información General

1.1 Perfil

Por favor lea cuidadosamente el presente manual con el objetivo de mantener el teléfono en perfectas condiciones.

Nuestra compañía puede cambiar este teléfono móvil sin previa notificación por escrito y se reserva el derecho final de interpretar el desempeño de este teléfono.

Debido a los softwares y operadores de redes distintos, la pantalla del teléfono puede variar, para mayores detalles vea el manual de su teléfono.

1.2 Avisos de seguridad y advertencias

Advertencia de seguridad

- **LA SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS ES LO MÁS IMPORTANTE**
No utilice el teléfono mientras conduce un vehículo. Use accesorios manos libres cuando no pueda evitar contestar una llamada. ¡En algunos países es ilegal hacer o recibir llamadas mientras conduce!
- **APAGUE EL TELÉFONO EN LOS AVIONES**
Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones. El uso de teléfonos móviles durante el vuelo es ilegal y riesgoso. Por favor, asegúrese de apagar el teléfono durante el vuelo.
- **APAGUE EL TELÉFONO ANTES DE INGRESAR EN ÁREAS DE PELIGRO**
Observe rigurosamente las leyes, códigos y regulaciones relevantes en el uso de teléfonos móviles en zonas de riesgo. Apague el teléfono móvil antes de ingresar en lugares susceptibles a explosiones, tales como estaciones de servicio, tanques de petróleo, plantas químicas o a lugares donde se estén llevando a cabo explosiones.
- **OBSERVE TODAS LAS REGULACIONES PERTINENTES**
Siga cualquier regulación especial vigente en zonas como hospitales y apague el teléfono siempre que su uso esté prohibido o cuando pueda causar interferencia o peligro. Utilice adecuadamente el teléfono cuando se encuentre cerca de aparatos médicos, tales como marcapasos, audífonos u otros dispositivos médicos electrónicos, ya que puede causar interferencias en dichos aparatos.
- **INTERFERENCIA**
La calidad de la conversación de cualquier teléfono móvil puede verse afectada por interferencias de radio. Hay una antena colocada en el interior del teléfono y ubicada debajo del micrófono. No toque la zona de la antena durante una conversación para que no se deteriore la calidad de la señal.
- **SERVICIO CALIFICADO**
Solo personal calificado puede instalar o reparar el teléfono. Instalar o reparar el teléfono usted mismo puede ser riesgoso y así mismo violar las normas de garantía.
- **ACCESORIOS Y BATERIAS**
Utilice solo accesorios y baterías autorizadas por el fabricante.
- **UTILICE SU TELÉFONO DE MANERA SENSATA**
Utilícelo solo de manera normal y correcta.
- **LLAMADAS DE EMERGENCIA**

Asegúrese que el teléfono esté encendido y en servicio, ingrese el número de emergencia, como por ejemplo 112, luego presione la tecla Marcar. Indique su ubicación y explique brevemente su situación. No corte la llamada hasta que así se lo indiquen.

Nota: Como cualquier otro teléfono móvil, este dispositivo no cuenta necesariamente con todas las características descritas en el presente manual debido a problemas de red o de transmisión radial. Incluso algunas redes no cuentan con el servicio de llamada de emergencia. Por lo tanto, no solo dependa de este dispositivo para comunicaciones en situaciones críticas, como primeros auxilios. Por favor, consulte a su operador local.

Precauciones

Este teléfono cuenta con un excelente diseño, por favor preste especial atención cuando lo utilice. Las siguientes sugerencias le ayudaran a que el teléfono supere el periodo de garantía y así extender su vida útil:

- Mantenga el teléfono y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el teléfono seco. Manténgalo alejado de la lluvia, humedad, líquidos u otras sustancias que puedan corroer los circuitos electrónicos.
- No utilice o guarde el teléfono en lugares polvorientos, para así evitar que las partes activas del mismo puedan dañarse.
- No guarde el teléfono en lugares expuestos a altas temperaturas. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los circuitos electrónicos, dañar la batería y algunas partes de plástico.
- No guarde el teléfono en lugares de temperaturas frías, de lo contrario se formará humedad en el interior del teléfono dañando los circuitos electrónicos, cuando el teléfono está expuesto a lugares de temperaturas constantes.
- No arroje, golpee o impacte el teléfono, ya que se pueden destruir los circuitos internos y los componentes de alta precisión del teléfono móvil.

2 El teléfono

2.1 Descripción del teléfono



2.2 Funciones de las teclas

El teléfono móvil está provisto con las siguientes teclas:

- ◆ Tecla encendido
- ◆ La tecla encendido se encuentra a lado izquierdo del teléfono. Mientras utiliza el teléfono puede presionar esta tecla para bloquear la pantalla; si mantiene esta tecla presionada aparecerá el cuadro de diálogo de las opciones del teléfono. Aquí podrá seleccionar ajustar el modo perfil, apagarlo, reiniciarlo o activar/desactivar el modo avión.
- ◆ Tecla volumen
 - La tecla volumen se encuentra al lado derecho del teléfono. La puede presionar para ajustar el tono del volumen.

2.3 Funciones de los íconos

- ◆ Ícono menú
 - Toque este ícono para acceder a las opciones de la función seleccionada.
- ◆ Ícono inicio
 - Toque este ícono para abrir la pantalla de inicio, si está visualizando la derecha o la izquierda de la pantalla Inicio ampliada, al tocarla puede ingresar a la pantalla Inicio.
- ◆ Ícono atrás
 - Toque este ícono para volver a la pantalla anterior.

3 Primeros pasos

3.1 Instalar la tarjeta SIM y la batería

Una tarjeta SIM contiene información útil, como el número de su teléfono móvil, PIN (Número de Identificación Personal), PIN2, PUK (clave para desbloquear el PIN), PUK2 (clave para desbloquear el PIN2), IMSI (Identidad internacional del abonado del servicio móvil), información de la red, datos de los contactos y datos de mensajes cortos.

Nota:

Después de apagar el teléfono móvil, espere unos segundos antes de quitar o insertar una tarjeta SIM. Tenga mucho cuidado al momento de manipular una tarjeta SIM, ya que cualquier fricción o dobladura puede dañar la tarjeta SIM. Mantenga tanto el teléfono como sus accesorios, como la tarjeta SIM, fuera del alcance de los niños.

Instalación

- ◆ Mantenga por un momento presionada la tecla encendido y seleccione apagar, para apagar el teléfono móvil.
- ◆ Retire la tapa posterior.
- ◆ Inserte la tarjeta SIM con la esquina recortada alineada con la ranura para la tarjeta SIM con los contactos de metal mirando hacia abajo, hasta que la tarjeta SIM encaje en la posición correcta.
- ◆ Con los contactos metálicos de la batería frente a los contactos metálicos en la ranura de la batería, instale la batería.

Nota:

La tarjeta SD es un objeto miniatura que por accidente los niños pueden tragar, para evitar cualquier tipo de incidente ¡manténgalo fuera del alcance de los niños!

3.2 Cargar la batería

- ◆ El teléfono móvil puede monitorear y mostrar el estado de la batería.
- ◆ Por lo general la carga restante de la batería se indica mediante el ícono nivel de batería,

en la esquina superior derecha de la pantalla inicio.

- ◆ Cuando la carga de la batería es insuficiente, el teléfono le anuncia “batería baja”.
Cuando utilice un adaptador de viaje:
- ◆ Instale la batería en el teléfono móvil antes de cargar la batería.
- ◆ Conecte el adaptador del cargador de viaje con la ranura de carga en el teléfono móvil. Asegúrese que el adaptador esté completamente insertado.
- ◆ Conecte el enchufe del cargador de viaje en un toma corriente adecuado.
- ◆ Durante el proceso de carga, las barras del nivel de carga se muestran en el ícono de batería y se mantienen parpadeando hasta que la batería complete la carga.
- ◆ El ícono de la batería deja de parpadear cuando finaliza el proceso de carga.

Nota:

Asegúrese que el enchufe del cargador, de los audífonos y del cable del USB esté conectado en la dirección correcta. Insertarlos en la dirección incorrecta podría ocasionar fallas en la carga u otros problemas.

Antes de enchufar el cargador compruebe que la tensión y frecuencia estándar de la red local coincida con el voltaje y tensión del cargador de viaje.

Optimizar la vida útil de la batería

Se puede prolongar la vida útil de la batería entre cada carga, mediante la desactivación de funciones que no son necesarias. También puede monitorear como las aplicaciones y los recursos del sistema consumen energía de la batería.

Para garantizar el óptimo desempeño de la batería, por favor siga las siguientes indicaciones:

- ◆ Si no está utilizando el radio, conexión inalámbrica WI-FI®, el dispositivo de conexión inalámbrica Bluetooth®, o GPRS apáguelos. Utilice la aplicación configuración para su desactivación.
- ◆ Disminuya el brillo de la pantalla y configure un límite de tiempo más corto para el uso de la pantalla.
- ◆ Desactive la sincronización automática para Gmail, calendario, contactos y otras aplicaciones, si no los necesita.

Nota: En la pantalla Inicio, presione el ícono Menú y toque Configuración > Batería. La pantalla de uso de la batería le mostrará las aplicaciones que han consumido la batería, de mayor a menor uso. La parte superior de la pantalla le muestra el tiempo desde que estuvo conectado a un cargador o, si está actualmente conectado a uno y cuánto tiempo utilizó la energía de la batería antes de conectarla a un cargador. Luego le mostrará la carga de la batería consumida por cada aplicación o servicio durante ese tiempo, y en el orden de la cantidad de carga consumida. Toque una aplicación en la pantalla Uso de la Batería para conocer los detalles de su consumo de carga. Las diferentes aplicaciones le ofrecen diferente tipo de información.

3.3 Conectar a las redes y a los dispositivos

El teléfono puede conectarse a una variedad de redes y dispositivos, incluyendo redes móviles para voz y transmisión de datos, redes de data WI-FI®, y dispositivos de conexión inalámbrica Bluetooth® tales como audífonos. También puede conectar el teléfono a una computadora para transferir archivos desde la tarjeta SD del teléfono y compartir la data del teléfono móvil vía conexión USB.

Conectar a redes móviles

Cuando coloque en su teléfono una tarjeta SIM, el teléfono está configurado para hacer

uso de las redes móviles de su proveedor para llamadas de voz y transmisión de datos.

Conectar a redes Wi-Fi®

Wi-Fi® es una tecnología de redes inalámbricas que puede facilitar el acceso a Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del Reuter de la señal Wi-Fi® y de sus alrededores.

Toque Configuración> Internet y red > Wi-Fi®. Revisar Wi-Fi® para encenderlo. El teléfono busca redes de Wi-Fi® disponibles y muestra los nombres de las redes detectadas. Las redes seguras se identifican con el ícono del Candado.

Nota: Si el teléfono encuentra una red a la que ya estuvo conectado anteriormente, se conectará a esta de manera automática.

Toque una red para conectarse. Si la red está abierta, usted está listo para confirmar que quiere conectarse a esa red tocando Conectar. Si la red es segura, está listo para ingresar la clave u otras credenciales.

Conectar a dispositivos Bluetooth®

Bluetooth® es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de corto alcance que los dispositivos pueden utilizar para intercambiar información a través de una distancia de aproximadamente 8 metros. Los dispositivos Bluetooth® más comunes son los audífonos para realizar llamadas o escuchar música, los kits manos libres para automóviles, y otros dispositivos portátiles, incluyendo laptops y teléfonos móviles.

Toque Configuración > Dispositivos conectados> Bluetooth®. Revise el Bluetooth® para activarlo.

Debe sincronizar su teléfono con un dispositivo antes de conectarse a este. Una vez sincronizado el teléfono con el dispositivo, se mantienen emparejados a menos que los desempareje.

El teléfono busca y muestra los IDs de todos los dispositivos de conexión inalámbrica Bluetooth® disponibles en el rango de alcance. Si el dispositivo con el que desea sincronizar no está en la lista, hágalo visible que se pueda detectar.

Conectar a una computadora vía USB

Puede conectar el teléfono a una computadora a través de un cable USB, para transferir música, fotos y otros archivos entre la tarjeta SD del teléfono y la computadora.

3.4 Utilizar la pantalla táctil

◆ Sugerencias para la pantalla táctil

➤Tocar

Para interactuar con ítems en pantalla, como aplicaciones e íconos de configuraciones, para escribir letras y símbolos utilizando el teclado en pantalla, o para presionar los botones en pantalla, solo tiene que dar un toque con los dedos.

➤Toque y mantenga presionado

Toque y mantenga presionado un ítem en pantalla y no levante el dedo hasta que se produzca una acción. Por ejemplo, si desea abrir un menú para personalizar la pantalla Inicio, toque un espacio libre en la pantalla Inicio hasta que el menú se abra.

➤Arrastrar

Toque y mantenga presionando un ítem por un momento y luego, sin levantar el dedo, mueva el dedo sobre la pantalla hasta que llegue a la posición deseada.

➤Arrastre o deslice

Para mover o deslizar, mueva rápidamente el dedo a través de la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando la toca por primera vez (de manera que no arrastra otro ítem). Por ejemplo, deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazar una lista.

◆ Bloquear la pantalla

Cuando está activado el bloqueo de pantalla en los ajustes de Seguridad, pulse la tecla Encendido para bloquear el teléfono. Esto ayuda a evitar el contacto accidental con llaves u otros objetos, así como en ahorro de energía. Cuando está activado el modo Reposo en la configuración de pantalla, después de que el dispositivo ha estado inactivo durante un periodo preestablecido, la pantalla se bloqueará automáticamente para ahorrar energía.

◆ **Desbloquear la pantalla**

Pulse la tecla de encendido para encender el dispositivo. Aparece la pantalla de bloqueo. Toque y deslice hacia arriba para desbloquear la pantalla y aparecerá la última pantalla bloqueada.

3.5 Usar el teclado en pantalla

El teclado en pantalla le permite redactar un texto. Algunas aplicaciones abren el teclado automáticamente. En otras, al tocar un campo de texto donde desea introducir un texto para abrir el teclado.

Para ingresar texto

Al tocar un campo de texto, el teclado en pantalla se abre. Algunas aplicaciones abren el teclado automáticamente. En otras, al tocar un campo de texto donde se desea introducir texto para abrir el teclado.

◆ **Toque las teclas en el teclado para escribir**

Los caracteres que se han ingresado aparecerán en el campo de texto, con las sugerencias para la palabra que se está escribiendo a continuación

◆ **Utilice el ícono Eliminar para borrar caracteres a la izquierda del cursor.**

Después de terminar de escribir, toque el ícono Atrás para cerrar el teclado.

3.6 Realizar llamadas

◆ **Realizar una llamada a un número de la lista de contactos**

Toque el ícono Teléfono o el ícono aplicación teléfono en la pantalla Inicio, luego seleccione la pestaña Contactos. Mueva o deslice hacia arriba/hacia abajo para seleccionar el contacto deseado. Luego puede tocar el ícono marcar para realizar la llamada.

◆ **Realizar una llamada a un número del registro de llamadas**

Toque el ícono Teléfono o el ícono aplicación teléfono en la pantalla Inicio, luego seleccione la pestaña de registro e llamadas. Arrastre o deslice hacia arriba /hacia abajo para seleccionar y tocar el contacto deseado. Luego puede realizar la llamada.

◆ **Responder llamadas entrantes**

Toque el ícono Responder para contestar una llamada entrante.

Toque el ícono Finalizar para terminar la conversación actual.

Para rechazar una llamada entrante, toque el ícono Rechazar.

◆ **Manejar múltiples llamadas**

Si acepta una nueva llamada cuando ya está con una llamada, puede tocar el ícono Responder para responder más llamadas entrantes.

4 Utilizar los Menús

4.1 Navegador

Toque la casilla URL en la parte superior de la pantalla del Navegador. Ingrese la dirección (URL) de la página web. O ingrese los términos que desea buscar. Mientras ingresa un texto, el motor buscador de la web le presenta las sugerencias de páginas web y de consultas.

Para ir a una página web o navegar en la web

Toque la casilla URL en la parte superior de la pantalla del Navegador. Ingrese la dirección (URL) de la página web. O ingrese los términos que desea buscar. Mientras ingresa un texto, el motor buscador de la web le presenta las sugerencias de páginas web y de consultas.

Para actualizar la página

Toque el ícono Menú y aparece una opción de interfaz, luego puede tocar **Actualizar** para actualizar la página web actual.

Para encontrar un texto en una página web

Toque el ícono Menú y toque Más > Buscar en la página. Ingrese el texto que desea buscar. Mientras escribe, la primera palabra con caracteres que coincidan aparecen resaltadas en pantalla, y las siguientes coincidencias aparecen en el cuadro. Toque la flecha arriba o abajo para desplazarse y resalte la siguiente o anterior palabra que coincida.

Copiar un texto desde una página web

Abra una página web, desplace al inicio del texto que desea copiar, mantenga presionado el texto que desea copiar y selecciónelo, y presione COPIAR

Navegar entre páginas web

Puede abrir enlaces en una página web, navegando a través de una serie de pantallas puede retroceder y avanzar, revisar su historial del navegador, al igual que en cualquier buscador de web.

Para abrir un enlace: Toque el enlace para abrirlo. Los enlaces que toca se resaltan en color naranja, hasta que la página web a la que hacen referencia se abre en la ventana.

Para retroceder y avanzar entre las páginas web abiertas: Presione la tecla atrás o toque el ícono menú > adelante.

Para ver su historial del explorador: A medida que explora en la web, el Explorador almacena información de las páginas visitadas, para ayudarle a encontrarlas después. Toque el ícono que se sitúa a la derecha de la casilla URL, luego toque la pestaña Historial, y luego puede visualizar su historial de exploración. Seleccione la pestaña de los más visitados y puede visualizar la lista de las páginas web más visitadas.

Trabajar con múltiples pestañas del Navegador

Puede abrir varias pestañas del Navegador a la misma vez e intercambiar entre una y la otra.

Para abrir una nueva ventana del Navegador, toque el ícono menú > nueva pestaña; nuevas ventanas abren con la página inicio.

Para cambiar las ventanas del Navegador, toque el ícono menú > pestañas recientes. Aquí aparecen todas las ventanas abiertas. Puede seleccionar una de ellas conforme las necesite.

Para cerrar una ventana del Navegador, toque el ícono menú > pestañas recientes > Mostrar historial completo. Aquí aparecen todas las pestañas abiertas. Puede tocar el ícono más cercano (es una x) en la parte derecha de cada una de las ventanas abiertas, para cerrarlas.

Descargar de archivos

Puede descargar archivos y hasta aplicaciones desde una página web. Los archivos que descarga se almacenan en su tarjeta SD.

Para descargar un archivo, las mismas páginas webs ofrecen diferentes mecanismos para descargar fotos, documentos, aplicaciones y otros archivos. Toque y mantenga una imagen o un enlace en un archivo o en otra página web. En el menú que se abre, toque Guardar. Si el archivo está en un formato disponible por una aplicación en el teléfono, este se descargará en su tarjeta SD. Toque el ícono menú y luego toque Más > descargas, aquí encontrará una lista de archivos descargados. Si desea borrar un archivo, solo toque el cuadro de indicación que está ubicada a la izquierda del archivo descargado y aparecerá un cuadro de opción, aquí, puede seleccionar borrar para eliminar archivos innecesarios.

Trabajar con marcadores

Abra una página web para crear un marcador, toque el ícono menú > Favoritos, aquí,

puede visualizar los marcadores en estilo miniatura.

Toque y mantenga un marcador y aparecerá un cuadro de opción. Aquí, puede realizar las siguientes operaciones en marcadores: Abrir, para abrir en una nueva ventana, Editar un favorito, Añadir un acceso directo a Inicio, Compartir un enlace, Copiar un enlace URL, Borrar un marcador y configurar el actual marcador como página de inicio.

4.2 Calculadora

Puede utilizar la Calculadora para resolver problemas aritméticos simples o utilizar operaciones avanzadas y resolver ecuaciones más complejas.

Ingrese números y operaciones aritméticas en la pantalla básica; arrastre la pantalla básica hacia la izquierda para abrir la pantalla avanzada; toque Borrar para eliminar los últimos números o la operación realizada. Toque y mantenga Borrar para borrar todo en la pantalla.

En la pantalla de la calculadora, puede tocar el ícono menú para acceder al panel avanzado.

4.3 Google Calendario

Puede abrir el Calendario para visualizar los eventos creados.

Toque el ícono Calendario en la interfaz del menú principal. Los eventos de cada cuenta añadidos al teléfono y configurado para sincronizar calendarios se muestran en el Calendario

Crear un evento

Puede utilizar el Calendario del teléfono para crear eventos. En cualquier vista del calendario, toque el ícono (+) ubicado en la esquina inferior derecha y seleccione evento.

Ingrese un nombre, hora, y detalles adicionales opcionales acerca del evento. Puede tocar el ícono para añadir más recordatorios. En el campo Invitados, puede ingresar el correo electrónico de todos aquellos que desea invitar al evento. Separe las múltiples direcciones con comas (.). Si las personas a quienes envió una invitación utilizan el Calendario Google, recibirán la invitación en el Calendario y también por correo electrónico. Puede tocar el ícono menú y tocar Mostrar extra-opciones para añadir detalles acerca del evento. Desplácese hasta la parte inferior de los detalles del Evento y pulse Listo. El evento se ha añadido a su calendario.

Sincronizar y mostrar calendarios

Cuando añada una Cuenta de Google o una cuenta Microsoft Exchange ActiveSync al teléfono que incluye un servicio de calendario, y configura dicha cuenta para sincronizar eventos del calendario en el teléfono, los eventos de ese calendario se añaden y se mantienen actualizados en el Calendario del teléfono.

En la pantalla calendario, toque el ícono menú y toque Calendarios para mostrar > Calendarios, aquí, puede definir si los calendarios se almacenan en el teléfono o de forma visible. La pantalla Calendarios muestra todos los calendarios que se han añadido o suscrito para cada cuenta que esté configurada para sincronizar eventos en el teléfono, organizado por cuentas. Toque el nombre de una cuenta para mostrar u ocultar los calendarios en el teléfono. Un ícono a la derecha de cada calendario indica si los eventos están sincronizados en el teléfono y si están visibles en el Calendario.

Cambiar las configuraciones de los calendarios

Puede cambiar las configuraciones de cómo el Calendario muestra un evento y de cómo le notifica futuros eventos. Abra la vista Calendario, toque el ícono menú y toque configuraciones.

4.4 Bloqueo de llamadas

Esta opción le permite rechazar automáticamente algunas llamadas y mensajes que añade a la lista negra y a través de esta función puede ver el registro.

4.5 Cámara

Toque el ícono Cámara en el interfaz del menú principal o en la pantalla de inicio, la cámara se abre en modo horizontal, lista para tomar una foto. En este modo, toque el ícono de la cámara para tomar la foto, arrastre la pantalla hacia la derecha para cambiar entre modo panorama, cámara, video

Nota: también puede tocar el ícono configuración para que aparezca la casilla de opciones, ahí podrá hacer algunas configuraciones.

4.6 Reloj

Toque el ícono Reloj en la pantalla de Inicio o en la interfaz del menú principal. Puede configurar una alarma modificando la alarma existente o añadiendo una nueva. También puede utilizar el cronometro y el reloj.

4.7 Contactos

En la pantalla de contactos, toque el ícono menú y podrá realizar las siguientes operaciones:

Mostrar contactos: puede seleccionar los contactos para que aparezcan en grupos diferentes.

Importar/exportar: puede importar/exportar los contactos desde la tarjeta SIM o desde la memoria, también puede compartir los contactos visibles.

Cuentas: puede sincronizar con su cuenta.

Configuraciones: puede configurar las opciones de pantalla en esta interfaz.

Enviar contactos por mensajes: puede compartir sus contactos visibles vía SMS/MMS.

Borrar contactos: Seleccione esta función, después puede marcar los contactos elegidos. Para borrar todos los contactos, solo necesita tocar **todos** en la parte superior de la pantalla de contactos. Luego, toque **OK** y **confirmar** para borrar los contactos.

Grupos: puede editar o borrar los grupos

Opciones avanzadas: puede ver la capacidad de la tarjeta SIM y limpiar los contactos.

4.8 Descargas

A través de esta función, puede visualizar una lista de archivos y aplicaciones que han sido descargadas de la red.

4.9 Administrador de archivos

El teléfono es compatible con la tarjeta SD. Puede utilizar el administrador de archivos (Files) para gestionar de manera conveniente varios directorios y archivos en la tarjeta SD.

4.10 Radio FM

Por favor, inserte audífonos compatibles en el dispositivo y luego encienda la radio. El cable de los audífonos puede utilizarse como Antena FM. Por favor, ajuste el volumen adecuadamente cuando escuche la radio. El uso continuo a un volumen alto puede ser perjudicial para sus oídos.

4.11 Galería

Tanto las fotos como los videos tomados con esta cámara o almacenados en la tarjeta SD pueden verse a través de esta función.

4.12 Gmail

Este es un correo electrónico proporcionado por Google, puede ver el correo para

utilizarlo.

4.13 Google

Puede buscar mediante dictado de voz o ingresando algunas palabras a través de esta función proporcionada por Google.

4.14 Historial

Puede utilizar esta función para administrar sus llamadas:

- ◆ **Todas:** Todas las llamadas estarán en la lista.
- ◆ **Perdidas:** Puede ver una lista de llamadas perdidas, puede arrastrar la columna de notificación hacia abajo para visualizarlas.
- ◆ **Saliente:** Puede ver y gestionar las llamadas realizadas.
- ◆ **Entrante:** Puede ver y gestionar las llamadas recibidas.

4.15 Google Maps

A través de esta función puede utilizar los mapas de Google.

4.16 Mensajes

Puede usar la Mensajería para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) con sus amigos, a través de su teléfono móvil.

◆ Enviar un mensaje

1. Toque el ícono de Mensajes en la pantalla Inicio y toque el ícono Iniciar chat para redactar un mensaje nuevo.
2. Ingrese el nombre del contacto o llame al número en el campo Para. Mientras ingresa la información, todos los contactos que coincidan aparecerán. Toque el contacto sugerido o los múltiples contactos como receptor(es) del mensaje.
3. Toque ingresar a mensaje de texto para redactar su mensaje.
4. Después de terminar el mensaje, pulse el ícono Enviar (una flecha), al costado del campo de escritura de mensajes, para enviar el mensaje.

4.17 Google Play Música

La función Música reproduce los archivos de audio que están almacenados en la tarjeta SD de su teléfono, de manera que antes de abrir Música, deberá copiar los archivos desde su computadora a la tarjeta SD. La función Música cuenta con una gran variedad de formatos de archivos de audio, de manera que podrá reproducir la música adquirida en tiendas en línea o música copiada de su colección de CD y así sucesivamente.

Para abrir la función Música y visualizar su archivo musical

Toque el ícono Música en la interfaz del menú principal o en la pantalla Inicio.

Cuando copia música a la tarjeta SD, Música busca la tarjeta para los archivos de música y crea un catálogo de su música, basada en la información acerca de cada archivo almacenado en el archivo mismo. Esto puede tomar de algunos segundos a varios minutos, dependiendo de cuantos archivos tenga copiados en la tarjeta SD. Cuando el catálogo está completo se abre la pantalla de archivo musical, con pestañas que puede tocar para visualizar su archivo musical organizado por Artistas, Álbumes, Canciones o Listas de reproducción.

Nota: Si el teléfono se apaga debido a batería baja mientras esté descargando música vía cable USB, el teléfono le indicará “error en la tarjeta SD” cuando enciende el teléfono. Al recargar el teléfono por cerca de 5 minutos, recibirá el mismo mensaje. Bajo estas circunstancias, deberá recargar el teléfono hasta que aparece la indicación “Error en la tarjeta SD. ¿Formatear? Por favor seleccione formatear, para formatear la tarjeta SD y asegúrese que el teléfono funcione correctamente.

Cualquier interrupción repentina durante la descarga de música vía cable USB, puede causar un daño severo a la tarjeta SD.

Reproductor de música

Puede escuchar música utilizando el altavoz integrado al teléfono, a través de un auricular con cable, o a través de un auricular estéreo de conexión inalámbrica Bluetooth®.

Pulse una canción en su archivo musical para oírla. La pantalla de Reproducción se abre y la canción seleccionada empieza a reproducirse. La pantalla de reproducción contiene varios íconos que puede tocar para controlar la reproducción de las canciones. En la esquina superior derecha de la pantalla de reproducción, encontrará tres íconos de funciones. Puede tocarlos para abrir la reproducción actual, seleccionar reproducción aleatoria o repetir la reproducción actual, o para repetir la pista actual (toque dos veces). Los tres íconos de funciones que están justo ubicados sobre la barra de proceso, pueden utilizarse para controlar el proceso de reproducción de la aplicación música. Sus funciones pueden definirse como sigue: cambiar a la última canción (tocar) /retroceder (tocar y mantener), reproducir/pausa y cambiar a la siguiente canción (tocar) /adelantar (tocar y mantener).

Borrar una canción de la tarjeta SD

Puede borrar música de la tarjeta memoria. Toque y mantenga una canción de la lista de archivo musical. En el menú que abre, toque Eliminar.

4.18Teléfono

Toque el ícono Teléfono en la pantalla Inicio o en la interfaz del menú principal. Expande el teclado telefónico el cual está ubicado en la parte inferior central de la interfaz. Toque la parte inferior izquierda de la interfaz, donde hay cuatro pestañas enumeradas en la parte superior de la pantalla y se puede marcar el número desde el registro de llamadas. También puede visualizar todos los contactos en su teléfono y tarjeta SIM.

Nota: Durante la conversación, no puede realizar una nueva llamada abriendo el teclado de marcado, ingrese el número y pulse la tecla marcar. Si pulsa la tecla marcar, la conversación actual quedará en espera.

4.19Google Play

Puede descargar y gestionar archivos multimedia a través de esta aplicación.

4.20Configuración

La aplicación Configuración contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el teléfono.

【Internet y redes】

En esta interfaz puede usar las configuraciones de Redes Inalámbricas para gestionar su tarjeta SIM, para configurar y gestionar las conexiones a redes y dispositivos mediante el uso de Wi-Fi®. También puede configurar una conexión inalámbrica Bluetooth®, uso de datos, modo avión, aplicación SMS predeterminada, tethering y punto de acceso portátil hotspot, VPN y redes móviles.

◆ Pantalla

En esta interfaz puede configurar el fondo de pantalla, fijar el brillo, auto rotación de pantalla, reposo, tamaño de letra.

◆ Aviso y notificación

Cuenta con cuatro perfiles: General, Silencio, Vibrador y Exteriores. Se pueden configurar estos perfiles de acuerdo a las distintas condiciones. Puede hacer algunas configuraciones a la función notificación.

◆ Apps

Puede utilizar la configuración de Aplicaciones para ver detalles de las aplicaciones instaladas en el teléfono, para gestionar los datos y hacer que se detengan, como también para ver y controlar los servicios en ejecución y la cantidad de memoria utilizada por las aplicaciones, etc.

◆ Almacenamiento y USB

Utilice las configuraciones de Memoria para monitorear el espacio utilizado y disponible en el teléfono y en la tarjeta SD y para gestionar la tarjeta SD.

- ◆ **Batería**
En esta interfaz puede ver el estado y nivel de la batería y su consumo.
- ◆ **Memoria**
A través de esta opción puede ver el promedio de memoria utilizada.
- ◆ **Ubicación**
Sólo a través de esta aplicación puede activar/desactivar la localización y seleccionar Alta precisión, ahorro de batería o del dispositivo.
- ◆ **Seguridad**
A través de esta función puede establecer los parámetros de seguridad.
- ◆ **Cuentas**
Antes de utilizar esta función deberá añadir una cuenta.
- ◆ **Google**
A través de esta opción puede realizar algunas configuraciones de aplicaciones de Google.
- ◆ **Idioma y entrada**
Utilice las configuraciones de Teclado e Idioma, para seleccionar el idioma para texto en el teléfono y para configurar el método de entrada.
- ◆ **Copia de respaldo y restablecer**
En esta interfaz puede crear una copia de seguridad de sus datos y restablecer el teléfono.
- ◆ **Reloj conmutador**
A través de esta configuración puede auto apagar/encender el teléfono.
- ◆ **Fecha y hora**
Puede utilizar las configuraciones de fecha y hora para establecer sus preferencias, con respecto a cómo se muestran las fechas. También puede utilizar estas configuraciones, para fijar su propia zona horaria, en vez de obtener la hora actual de la red, etc.
- ◆ **Accesibilidad**
Se utilizan las configuraciones de Accesibilidad para configurar cualquier accesibilidad plugin que tenga instalada en el teléfono.
- ◆ **Imprimir**
A través de esta función puede conectarse a una impresora y hacer impresiones.
- ◆ **Acerca del teléfono**
Esta función le permite visualizar información relacionada al teléfono.

4.21 Aplicación de la tarjeta SIM

El servicio STK es el set de herramientas de la tarjeta SIM. Este teléfono cuenta con la función servicio. Los ítems específicos dependen de la tarjeta SIM y de la red. El menú Servicio se auto añadirá al menú del teléfono cuando cuenta con la red y tarjeta SIM. Puede encontrar esta función en el menú principal bajo el nombre de Menú Tigo

4.22 Grabadora de sonido

Utilice esta función para grabar archivos de audio. Los dos íconos de funciones en la parte inferior de la pantalla Grabadora corresponden a inicio de la grabación y revisar archivo grabado.

4.23 Buscador de voz

A través de esta función puede buscar mediante la voz.

4.24 Bloqueo facial (Reconocimiento facial)

A través de esta función, cuando sea activada y bloquee el teléfono únicamente podrá ser desbloqueado al identificar el rostro del propietario del teléfono. Para configurarlo ir a Configuración > Seguridad y ubicación > Bloqueo facial, siga todas las instrucciones detalladas en el teléfono, tome en cuenta muy importante que debe de estar ubicado en un lugar con condiciones óptimas de luz.

4.25 Desenfoco de fondo en fotografías (virtualización de fondo)

A través de esta función, cuando está activa puede tomar una fotografía a un sujeto u objeto y lograr un fondo difuminado (borroso). Para activarse ir a Cámara, en la parte superior seleccionar el icono circular que está de 3ro, a la par del ícono de HDR. Seguido establecer un rango de apertura (grado virtual), tenga en cuenta que entre menor es el grado, más difuminación (desenfoco) se logrará entre el fondo y el sujeto u objeto. Antes de tomar la fotografía debe de tocar en la pantalla el objeto u objeto el cual quiere que salga enfocado (no difuminado).

4.26 Huella digital

Cuando activa esta función, y el dispositivo se bloquea, solamente podrá desbloquear el dispositivo mediante una única huella digital registrada previamente, por el propietario. Para acceder a esta función es necesario ir a Configuración > Seguridad y ubicación > Huella digital, tendrá que seguir las indicaciones presentadas por el dispositivo para configurar su huella digital. Por favor tenga en cuenta que tendrá que tener las manos limpias y así mismo el sensor de huella digital debe de estar descubierto (no obstaculizado)

5 Anexo

Anexo 1: Solución de problemas

Si encuentra excepciones en el funcionamiento del teléfono móvil, restablezca las configuraciones de fábrica y luego vea la siguiente tabla para resolver el problema. Si el problema continúa, contacte a su distribuidor o proveedor de servicio.

Falla	Causa	Solución
Error en la tarjeta SIM	La tarjeta SIM está dañada.	Contacte a su proveedor de servicio de red
	La tarjeta SIM no está en la posición correcta	Revisar la tarjeta SIM
	La cara metálica de la tarjeta SIM está contaminada	Limpie la tarjeta SIM con un paño limpio
Mala calidad de señal de recepción	Las señales están obstruidas. Por ejemplo, las ondas de radio no pueden transmitirse eficientemente cerca de un edificio alto o en un sótano	Busque un lugar donde las señales puedan transmitirse de manera más eficiente
	Se presenta congestión de líneas cuando se usa el teléfono móvil en horas de congestión vehicular	Evite utilizar el teléfono celular en horas de congestión vehicular

El teléfono móvil no puede encenderse	La energía de la batería está agotada	Cargar la batería
No se puede hacer llamadas	La restricción de llamadas está activada	Cancelar la restricción de llamadas
El teléfono móvil no puede conectarse a la red	La tarjeta SIM es inválida	Contacte a su proveedor de servicio red
	El teléfono móvil no está en una área de servicio de la red GSM/WCDMA/LTE	Intente moverse al área de servicio del operador de red
	La señal es débil	Trasládese a un lugar donde la calidad de señal sea buena
La batería no carga	La tensión de la carga no coincide con el rango de tensión indicada en el cargador	Asegúrese que la tensión de carga coincida con el rango de tensión indicado en el cargador
	Está utilizando un cargador inadecuado	Utilice el cargador diseñado especialmente para el teléfono móvil
	Contacto deficiente	Asegúrese que el cargador se conecte correctamente con el teléfono móvil

INFORMACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE LA TASA ESPECÍFICA DE ABSORCIÓN (SAR) Este dispositivo cumple con las normas internacionales de exposición a radiofrecuencia

SKY[®]

DEVICES



Designed in the USA
Manufactured in PRC to Sky Devices Specifications

Google, Google Play and other marks
are trademarks of Google LLC.