

# SKY DEVICES



## SKY Tank 2

User Manual / Manual de Instrucciones  
Manual do Usuário

## Declaration

Please read the user's manual to keep your mobile phone in the best condition. The manual has been verified and reviewed to guarantee the accuracy. Instructions and descriptions contained herein are accurate at the time of publication. However, mobile phones developed afterward, and the contents of their manual are subject to modification without further notification. Our company reserves the rights in relation to the manual.

### 1. Introduction

#### ▪ Password

##### Phone password

With the phone password, you can prevent others from using your mobile phone without your approval. The original phone password is 0000.

#### ▪ Insert the sim card and the battery

Ensure to turn off the equipment and disconnect with the charger before taking out the battery.

#### ▪ Startup and shutdown

Press the key of power supply to start up or shut down the mobile phone.

If it is prompted to input PIN or UPIN, please input the required password (shown as \*\*\*\* on the screen).

#### ▪ Antenna

Your mobile phone may be provided with built-in and exposed antenna. Just like using any other radio and transmitting devices, don't touch the antenna if not necessary because it may affect the quality of telecommunication and result in equipment operating in an energy level higher than required, thus shortening the service life of the battery.

### 2. Input Methods

Need to be sure to change one of Input Methods.

### 3. Phone Book

You may save the information of contacts including names & telephone numbers in the phone book. The storable entries of sim card depend on the type of the card.

### 4. Message

#### ▪ SMS

The cell phone supports sending of and receiving of SMS. You may check the quantities of sent and received messages from the menu of SMS counter.

**Write a message:** You may select multiple receivers to send the message to more than 1 person.

**SMS setting:** You may select to edit the SMS setting either of SIM card 1 or 2, where, you can edit the number of the service center (Which is obtained from the service provider).

### 5. Settings

#### ▪ General

##### Security setting

You may set functions in relations to cell phone security. [phone lock:0000]

##### Restore the factory settings

Enter the correct password of the phone will have to change your phone settings back to factory default state value, the user of the function be used with caution. (Default password: 0000).

- **Phone**

- Network setting**

- The option is related to your network provider. Please get in contact with the network provider for that.

- Flight Mode:** No communication function is available in-flight model.

- Switch mode**

- You may select modes of dual-standby and single-pass, SIM 1 on/SIM 2on and flight mode.

- 6. **WAP**

- You may surf online with WAP Brower, which means that you may surf online at any time and in any place. For details, please get in contact with the nearest network service provider.

- 7. **Video recorder**

- In the options of the video camera, you may set the exposure compensation, avoidance of flickering, white balance, special effect, profile etc.

- 8. **Camera**

- In the options of camera, you may set the photometry mode etc. You may enter the album to check the formats that the cell phone supports.

- 9. **Audio Player**

- The music player is used to play music files in supported formats in the current player's list.

- 10. **Video player/Image Viewer**

- Check the video or pictures files supported by the cell phone.

- 11. **File manager**

- For the memory card, you may establish a data file folder etc.

- 12. **Call history**

- The call list lists all types of calls, including missed ones, dialed ones and answered ones, or you may enter the separate lists of missed calls, dialed calls and answered calls for check or operation.

- 13. **FM Radio**

- Turn on/FM broadcast, and you may manually tune the channel.

- 14. **Recorder**

- Use this function you can record or listen to your own record.

- 15. **Games**

- This mobile phone provides 2 games, please see specific operation within the game operating instructions.

- 16. **Connection**

- Edit and set the GPRS access point

- Note: The "account data" is to be provided by the network operator.

- 17. **Alarm**

- Set the time of alarm clock. At the time of alarm clock, an alarm ring will be given as Per the setting.

- 18. **Bluetooth**

- You may establish wireless connection with other compatible devices with the Bluetooth technology.

- 19. **PC connect**

- **Mass storage**

- Use the T-Flash inserted in the mobile phone as U-Disk.

## **20. Lamp**

Support Lamp function.

## **21. Calendar**

Support Calendar function.

## **22. Calculator**

Support Calculator function

## **23. Power bank**

Power bank can charge up using a USB charger when power is available, and then used to charge battery powered items like mobile phones and a host of other devices that would normally use a USB charger.1)Long press "0" key to switch on power bank mode for charging; Long press "0" again, the power bank mode is closed.

## **24. Original Accessories**

Refer to the local dealer for supply of accessories. Hereafter are some precautions for usage of the accessories:

- 1) Please keep the accessories out of children's reach.
- 2) Hold the plug and pull out instead of pulling the power cord when cut off the power supply.
- 3) Regularly check the mobile equipment in the automobile to see whether they are correctly installed and whether work normally.

Only use batteries, chargers and accessories approved by the manufacturer. Usage of other types of batteries, chargers and accessories may result in violence of the certification or warranty terms or even lead to danger.

Why is required to use the original accessories?

Battery and charger are key parts of a mobile part because they play important roles in guaranteeing the normal operation of the mobile phone as well as your safety. It is shown in our long-term customer investigation and aftersales service that lots of mobile phone failures results from usage of ineligible accessories, especially ineligible battery and charger.

Hazards resulting from usage of ineligible battery and charger

- 1) Shorten the battery service life with times of battery charging/discharging much fewer than that of the original battery.
- 2) Shorten the service life of the mobile phone largely. Unstable voltage will affect the normal operation of the circuit, resulting permanent damage.
- 3) Affect the performance and reliability of the mobile phone, reducing the voice quality and being susceptible to halted system.
- 4) May result in burning or explosion and thus endanger the personal safety of the customers.

## **25. About the battery**

### **▪ Charging and discharging**

Chargeable battery is used for the equipment. The battery may be charged and discharged for several hundreds of times and finally will be disabled. In case the standby time and call duration shorten obviously, please replace the battery. If the battery is replaced and used for the first time, or the battery has been kept for a long time before using, it may be necessary to connect with the charger, disconnect and then reconnect in order to charge the battery. When the charger is not used, please disconnect with the equipment and plug it out from the power socket.

If the battery runs out of electricity, you may have to wait for a few minutes till the symbol of charging is shown on the screen, and then you can make and answer any call.

Don't use the battery for any other purpose. Don't use any damaged charger or battery.

▪ **Usage and treatment of battery**

Avoid short circuit of battery; otherwise, the battery may be damaged, and generate heat to cause fire hazard;

Don't put the battery under high temperature or in fire; otherwise, it may explode;

Don't attempt to take apart the battery;

Stop usage in case of damage or obvious aging of battery and charger;

Return waste and used batteries to the supplier or specified recovery site.

Don't throw it away in domestic garbage.

**26. Maintenance and service**

Your equipment is a product with exquisite design and process. Please use carefully.

Following are some suggestions for you to effectively use the maintenance service.

- 1) Keep the equipment dry. Rainwater, moisture, other liquids or moisture contents may contain mineral matters, which may erode the electronic wires. If the equipment is wetted, please take out of the battery till the equipment is totally dried and then put in the battery.
- 2) Don't use or store the equipment in dusty or filthy places; otherwise, the detachable parts and electronic elements may be damaged.
- 3) Don't put the equipment in overheated places.
- 4) Don't keep the equipment in under cooled places; otherwise, when the temperature rises to normal, moisture may be generated within the equipment, resulting in damage of the circuit board.
- 5) Please open the equipment as per the descriptions in the manual. Don't try any other means.
- 6) Don't throw, knock or shake the equipment. Any rough treatment of the equipment may result in damage of the inner circuit board and its exquisite structure.
- 7) Don't clean the equipment with ardent chemical, detergent or strong wash.
- 8) Don't paint any dyestuff on the equipment. Painting may block foreign substances in detached parts and thus affect the normal operation.
- 9) Clean the lens with clean, dry soft cloth (such as the camera lens, range sensor and light sensor).
- 10) Only use matched or approved antenna for substitution of the damaged one. Unapproved antenna, alteration or accessories may result in damage of the equipment and violence of relevant specifications on radio equipment.
- 11) Please use the charger in indoor area.
- 12) Back up data that should be kept (such as the address directory and calendar memorandum).
- 13) Please turn off the equipment and take out the battery to restore the equipment setting irregularly to maintain the optimal performance.
- 14) The above suggestions also apply to your equipment, battery, charger and other accessories. In case any device doesn't work, please take it to the nearest authorized maintenance agency for repair.

## Declaración

Favor leer el manual de usuario para mantener su móvil en las mejores condiciones. El manual ha sido chequeado para garantizar su precisión. Las instrucciones y decisiones contenidas dentro son precisas para el tiempo de su publicación. Sin embargo, los teléfonos móviles desarrollados luego, y el contenido de sus manuales, están sujetos a modificación sin notificación previa. Nuestra compañía se reserva los derechos en relación con el manual.

### 1. Introducción

#### **-Contraseña**

Con la contraseña del teléfono, puede prevenir que otras personas utilicen su móvil sin su aprobación. La contraseña original es 0000.

#### **-Insertar tarjeta SIM y batería**

Asegúrese de apagar el equipo y desconectar el cargador antes de remover la batería.

#### **-Encender y apagar**

Presione la tecla de "encendido" para encender o apagar el dispositivo. Luego se le indica que ingrese su PIN o UPIN. Por favor ingrese la contraseña requerida (en la pantalla aparece como \*\*\*\*\*).

#### **Antena**

Su equipo puede estar provisto con una antena interna o expuesta. Al igual que con otros dispositivos transmisores, no toque la antena de no ser necesario, ya que esto podría afectar la calidad de las comunicaciones y resultar en consumos de energía mayores a los regulares, acortando la vida de la batería.

### 2. Métodos de Ingreso

Asegúrese de establecer el método de ingreso deseado.

### 3. Libreta telefónica

Puede guardar la información de los contactos incluyendo nombres y números de teléfono en la libreta. La cantidad almacenable de entradas en su tarjeta SIM depende del tipo de tarjeta.

### 4. Mensajes

#### **-SMS**

El teléfono puede enviar y recibir mensajes SMS. Puede revisar la cantidad de mensajes enviados o recibidos desde el menú de SMS.

**Redactar mensaje:** Puede seleccionar enviar el mensaje redactado desde SIM 1 o SIM 2. Puede elegir varios receptores cuando desea enviar mensajes a más de 1 persona.

**Ajustes de SMS:** Puede seleccionar esta opción para editar el SMS de la tarjeta SIM 1 o 2. Aquí puede editar el número del centro de servicio (el cual puede ser obtenido con el proveedor de servicios).

### 5. General

#### **Ajustes de Seguridad**

Puede establecer funciones en relación con la seguridad de su teléfono. (Clave: 0000)

#### **Restaurar configuración de fábrica**

Ingrese el código correcto en el teléfono para reestablecer la configuración original del teléfono. Esto debe ser realizado con precaución. (Clave original: 0000)

#### **-Teléfono**

#### **Ajustes de redes**

Esta opción está relacionada al proveedor de redes. Favor contactar al mismo para realizar este tipo de ajustes.

**Modo avión:** No están permitidas las comunicaciones en este modo.

**Modo alterno:**

Puede elegir opciones de espera duales o de pase individual, SIM1 en SIM2 y en modo avión.

**6. WAP**

Puede navegar en línea con el navegador WAP, lo que significa que puede navegar en cualquier lugar o momento. Para más detalles, contacte al proveedor de servicios más cercano.

**7. Grabadora de Video**

Con esta opción, puede elegir la compensación de la cámara, evitar el parpadeo, balance de blancos, efectos especiales, perfil, etc.

**8. Cámara**

En las opciones de la cámara, puede establecer el modo de fotometría entre otros. Puede ingresar al álbum para revisar los formatos que utiliza el teléfono.

**9. Reproductor de Sonido**

El reproductor de música reproduce archivos reconocibles como musicales en la lista actual.

**10. Reproductor de Video/ Visor de imágenes**

Observe sus archivos de video o imágenes reconocibles por el equipo.

**11. Administrador de Archivos**

Para la tarjeta de memoria, puede establecer una carpeta para archivar los datos.

**12. Historial de llamadas**

El historial de llamadas consiste en una lista de llamadas realizadas, recibidas, perdidas y contestadas. También puede establecer para almacenarlas por separado según su categoría.

**13. Radio FM**

Encender la transmisión FM. Puede sintonizar el canal manualmente.

**14. Grabadora**

Utilice esta función para grabar o escuchar sonidos grabados.

**15. Juegos**

El teléfono incluye 2 juegos, favor verificar la aplicación dentro del juego para ver sus ajustes e instrucciones.

**16. Conexión**

Editar y establecer el punto de acceso GPRS.

Nota: Los "datos de cuenta" son provistos por el proveedor de red.

**17. Alarma**

Establecer el tiempo de la alarma. En el momento indicado por usted para que suene, se disparará un tono según sus configuraciones.

**18. Bluetooth**

Puede establecer las conexiones inalámbricas con otros dispositivos compatibles con esta función.

**19. Conectar a PC**

**-Almacenamiento masivo**

Utilice el T-Flash insertado en el teléfono como disco de almacenamiento.

**20. Lámpara**

Función para iluminar.

**21. Calendario**

La función de calendario para verificar fechas.

**22. Calculadora**

Aplicación de calculadora para realizar operaciones matemáticas simples.

### **23. Cargador portátil**

El banco de energía puede cargarse con un cargador USB cuando está disponible, y luego se utiliza para cargar elementos alimentados por batería, como teléfonos móviles y una gran cantidad de otros dispositivos que normalmente usarían un cargador USB.1) Mantenga presionada la tecla "0" para activar el modo de carga del banco de energía; presione nuevamente la tecla "0". cerrado.

### **24. Accesorios originales**

Referirse al distribuidor de accesorios local. Aquí se incluyen algunas precauciones para el uso de los accesorios:

1. Favor mantener fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga presión en el conector cuando desconecte de la fuente de poder, en vez de solo halar el cable.
3. Revise con regularidad los equipos móviles en los vehículos para verificar que estén correctamente instalados y si funcionan con normalidad.
4. Solo use baterías, cargadores y accesorios aprobados por el fabricante. Uso de otro tipo de accesorios puede resultar en cancelación de la garantía o hasta causar daños.

#### **¿Por qué es requerido el uso de accesorios originales?**

La batería y cargador son partes clave del funcionamiento de un teléfono al garantizar su funcionamiento regular así como su seguridad. Se ha demostrado en nuestra investigación de clientes a largo plazo y servicios post-venta, que muchos teléfonos que presentan fallas lo hacen debido a accesorios de otras marcas defectuosos que producen fallas en el equipo, en especial batería y cargador.

#### **Peligros que pueden resultar de cargadores o baterías inadecuados**

1. Acorta la vida de la batería al volverse más cortos sus tiempos de duración de carga de lo debido.
2. Acorta la vida del teléfono notablemente. El voltaje inestable afecta la operación normal de los circuitos, resultando en daños permanentes.
3. El rendimiento y confiabilidad del equipo se pueden ver comprometidos reduciendo la calidad de sonido y volviéndose más susceptible.
4. Puede resultar en quemaduras o explosión y por ende poner en peligro la seguridad personal del consumidor.

### **25. Acerca de la batería**

#### **-Carga y descarga**

La batería recargable se usa para el equipo. La batería puede ser cargada y descargada varios cientos de veces hasta que finalmente se inutiliza. En caso de tiempo de espera y duración de llamadas acortadas notablemente, favor reemplazar la batería. Si la batería es reemplazada y utilizada por primera vez, o la batería ha sido mantenida por mucho tiempo en desuso, puede ser necesario conectar al cargador, desconectar y luego reconectar, para poder cargar la batería. Cuando el cargador no esté en uso, favor desconecte de la corriente eléctrica. Si la batería se queda sin electricidad, puede tener que esperar unos cuantos minutos a que el símbolo de carga se muestre en la pantalla y luego puede contestar cualquier llamada.

No use la batería para otros propósitos. No use baterías o cargadores deteriorados

### **-Uso y trato de la batería**

Evite el corto circuito de la batería, de otra manera, la batería puede sufrir daños y generar calor o peligro de incendio.

No coloque la batería en altas temperaturas o en fuego, de lo contrario, puede explotar.

No intente desarmar la batería.

Detenga el uso en caso de daño o deterioro de la batería o cargador.

Regrese las baterías usadas y desechadas al proveedor o lugar de recuperación apropiados. No deben desecharse como basura doméstica.

## **26. Mantenimiento y servicio**

Su equipo es un producto de diseño y proceso exquisito. Favor usar con cuidado. A continuación, se presentan una serie de sugerencias para su uso y mantenimiento óptimo:

- 1- Mantenga seco. El agua de lluvia, humedad y otros líquidos pueden contener materias minerales, las que pueden erosionar el cableado eléctrico. Si el equipo se humedece, favor remover la batería hasta que seque por completo.
- 2- No use o almacene en lugares con polvo o sucios, de lo contrario, las partes removibles del equipo y elementos electrónicos pueden sufrir daños.
- 3- No coloque en temperaturas altas.
- 4- No mantenga el equipo en lugares fríos, de otra manera, cuando la temperatura se normalice, se genera humedad lo cual daña los circuitos.
- 5- Favor abrir el equipo solo bajo las instrucciones del manual. No lo intente de otra manera.
- 6- No arroje o sacuda violentamente el equipo. Cualquier tratamiento rudo del mismo puede resultar en daños permanentes a los circuitos.
- 7- No limpie el equipo con químicos fuertes o detergentes comerciales.
- 8- No tiñe o colore el equipo. La pintura puede bloquear sustancias ajenas en partes removibles y afectar la operación normal.
- 9- Limpie el lente con un paño limpio y húmedo (por ejemplo, el de la cámara y el sensor de rango y luz)
- 10- Solo use una antena aprobada para sustituir una dañada. Antenas no aprobadas pueden resultar en terminación de la garantía y daños al equipo.
- 11- Favor use el cargador solo en áreas cerradas.
- 12- La información de respaldo debe ser almacenada.
- 13- Favor apague el equipo y remueva la batería para restaurar el equipo a su funcionamiento cuando presente conductas inusuales.
- 14- Las sugerencias anteriores aplican para el cargador y la batería. En caso de funcionamiento irregular llevar al centro técnico autorizado más cercano.

## Declaração

Por favor, leia o manual do usuário a fim de manter seu celular na melhor condição. O manual tem sido verificado e revisado para garantir a precisão. As instruções e descrições aqui contidas são precisas no momento da publicação. No entanto, telefones móveis desenvolvidos posteriormente e o conteúdo dos seus manuais estão sujeitos a modificação sem notificação adicional. Nossa companhia se reserva os direitos em relação o manual.

### 1. Introdução

#### ▪ Senha

##### Senha do telefone

Com a senha do telefone, você poderá impedir que outros usem eu telefone celular sem a sua aprovação. A senha original do telefone é 0000.

#### ▪ Insira o cartão sim e a bateria

Certifique-se de desligar o aparelho e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

#### ▪ Inicialização e desligamento

Pressione a tecla de alimentação para iniciar ou desligar o telefone móvel.

Se é solicitado para introduzir o PIN ou o UPIN, por favor, insira a senha necessária (mostrada como \* \* \* na tela).

#### ▪ Antena

Seu telefone celular pode ser fornecido com antena interna e exposta. Como se fosse qualquer outro rádio o dispositivo de transmissão, não toque a antena se não for necessário porque pode afetar a qualidade de telecomunicações e fazer com que o equipamento opere em um nível de energia mais elevado do que exigido, encurtando assim a vida útil da bateria.

### 2. Métodos de entrada

Certifique-se de mudar um dos métodos de entrada.

### 3. Catálogo telefônico

Você pode salvar as informações de contatos, incluindo nomes e números de telefone na lista telefônica. As entradas armazenáveis do cartão sim dependem do tipo do cartão.

### 4. Mensagem

#### ▪ SMS

O telefone celular suporta envio e recebimento de SMS. Você pode verificar as quantidades de mensagens enviadas e recebidas no menu do contador SMS.

**Escreva uma mensagem:** Você pode selecionar vários receptores para enviar a mensagem para mais de 1 pessoa.

**Configuração do SMS:** Você pode selecionar Editar a configuração SMS do cartão SIM 1 ou 2, onde, você poderá editar o número do centro de serviço (que é obtido a partir do provedor de serviço).

### 5. Configurações

#### ▪ Geral

##### Configuração de segurança

Você pode definir as funções da segurança do celular. [Bloqueio do telefone: 0000]

##### Restaurar as configurações de fábrica

Insira a senha correta do telefone se deseja alterar as configurações do telefone ao estado padrão de fábrica, o usuário deverá usar esta função com cautela. (Senha padrão: 0000).

#### ▪ Telefone

##### Configuração de rede

A opção está relacionada ao seu provedor de rede. Por favor entre em contato com o provedor de rede.

**Modo de voo:** Nenhuma função de comunicação está disponível no modo de voo.

**Modo de comutação**

Você pode selecionar modos de dual-standby e single-pass, SIM 1/SIM 2 em modo voo.

**6. WAP**

Você pode navegar on-line com o browser WAP, o que significa que você pode navegar on-line a qualquer momento e em qualquer lugar. Para mais detalhes, por favor entre em contato com o provedor de serviço de rede mais próximo.

**7. Gravador de vídeo**

Nas opções de câmera de vídeo, você pode definir a compensação de exposição, evasão de cintilação, balanço de brancos, efeitos especiais, perfil, etc.

**8. Câmera**

Nas opções de câmera, você pode definir o modo de fotometria, etc. Você pode entrar no álbum para verificar os formatos que o celular suporta.

**9. Leitor de áudio**

O leitor de música é usado para reproduzir arquivos de música em formatos suportados na lista atual do leitor.

**10. Leitor de vídeo/visualizador de imagem**

Verifique os arquivos de vídeo ou fotos, suportados pelo celular.

**11. Gerenciador de arquivos**

Para o cartão de memória, você poderá estabelecer uma pasta de arquivo de dados.

**12. Histórico de chamadas**

A lista de chamadas contém todos os tipos de chamadas, incluindo aquelas não atendidas, as discadas e as respondidas, ou você pode entrar nas listas separadas de chamadas não atendidas, chamadas discadas e chamadas atendidas para revisão ou operação.

**13. Rádio FM**

Ative o rádio, coloque o FM e você poderá manualmente sintonizar o canal.

**14. Gravador**

Use esta função para gravar ou ouvir seu próprio registro.

**15. Jogos**

Este telefone móvel fornece 2 jogos, veja a operação específica dentro do manual de instruções do jogo.

**16. Conexão**

Edite e defina o ponto de acesso GPRS

Nota: Os "dados da conta" são fornecidos pelo operador de rede.

**17. Alarme**

Defina a hora do despertador. Ao tempo do despertador, será dado um toque de alarme segundo a configuração.

**18. Bluetooth**

Você pode estabelecer uma conexão sem fio com outros dispositivos compatíveis com a tecnologia Bluetooth.

**19. Conectar o PC**

▪ **Armazenamento em massa**

Use o T-Flash inserido no telefone como U-Disk.

**20. Lâmpada**

Suporte Função de Lâmpada.

## **21. Calendário**

Suporte Função de Calendário.

## **22. Calculadora**

Suporte Função de Calculadora

## **23. Carregador portátil**

O Banco de potência pode ser carregado utilizando um carregador USB quando a energia estiver disponível e então usado para carregar a bateria dos itens como telefones móveis e uma série de outros dispositivos que normalmente usariam um carregador. 1) Pressione um tempo a tecla "0" para ligar o modo de banco de potência para carregar; Pressione um tempo o "0" novamente, o modo de banco de potência estará fechado.

## **24. Acessórios originais**

Consulte o revendedor local para fornecimento de acessórios. Daqui em diante, detalhamos algumas precauções para o uso dos acessórios:

- 1) Por favor, mantenha os acessórios fora do alcance das crianças.
- 2) Segure o plugue e puxe para fora em vez de puxar o cabo de alimentação quando corte o fornecimento de energia.
- 3) Verifique regularmente o equipamento móvel no automóvel para ver se eles estão instalados corretamente e se funcionam normalmente.

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pelo fabricante. O uso de outros tipos de baterias, carregadores e acessórios pode resultar em violação da certificação ou dos termos de garantia ou até mesmo levar ao perigo.

Por que é necessário usar os acessórios originais?

A bateria e o carregador são partes fundamentais do equipamento móvel porque desempenham papéis importantes para garantir o funcionamento normal do telefone móvel, bem como a sua segurança. Nosso serviço de pesquisa e pós-venda ao cliente a longo prazo descobriu que muitas falhas de telefone móvel resultam do uso de acessórios não elegíveis, especialmente bateria e carregador inelegíveis.

Existem perigos resultantes da utilização do carregador e bateria não elegíveis:

- 1) Encurte a vida útil da bateria, com tempos de bateria carga/descarga muito menores do que a bateria original.
- 2) Encurte a vida útil do telefone móvel em grande parte. Tensão instável irá atingir o funcionamento normal do circuito, resultando em danos permanentes.
- 3) Atinge o desempenho e a confiabilidade do telefone móvel, reduzindo a qualidade de voz e sendo suscetível ao sistema interrompido.
- 4) Pode resultar em queima ou explosão e, assim, pôr em perigo a segurança pessoal dos clientes.

## **25. Sobre a bateria**

### **▪ Carga e descarga**

A bateria carregável é usada para o equipamento. A bateria pode ser carregada e descarregada várias centenas de vezes e finalmente será desativada. No caso de encurtamento do tempo de espera e duração da chamada obviamente, por favor, substitua a bateria. Se a bateria é substituída e usada pela primeira vez, ou a bateria foi mantida por um longo tempo antes de usar, pode ser necessário que para se conectar com o carregador, tenha que desconectar e reconectar primeiramente. Quando o carregador não é usado, por favor desligue o equipamento e ligá-lo para fora da tomada.

Se a bateria fica sem eletricidade, você pode esperar alguns minutos até o símbolo do carregamento é mostrado na tela, e então você pode fazer e atender qualquer chamada.

Não use a bateria para qualquer outra finalidade. Não use qualquer carregador ou bateria danificados.

#### ▪ **Uso e tratamento da bateria**

Evite o curto-circuito da bateria; caso contrário, a bateria pode ser danificada e gerar calor e causar risco de incêndio;

Não coloque a bateria sob a alta temperatura ou em fogo; caso contrário, pode explodir;

Não tente desmontar a bateria;

Pare o uso em caso de dano ou óbvio envelhecimento da bateria e do carregador;

Retorne as pilhas usadas ao fornecedor ou ao local de recuperação especificado.

Não jogue fora as pilhas no lixo doméstico.

#### **26. Manutenção e serviço**

Seu equipamento é um produto com design e processo requintado. Por favor, use com cuidado.

A seguir estão algumas sugestões para você usar efetivamente o serviço de manutenção.

- 1) Manter o equipamento em seco. A água da chuva, umidade, outros líquidos ou conteúdo de umidade pode conter matérias minerais que podem corroer os fios eletrônicos. Se o equipamento for molhado, por favor tire a bateria até que o equipamento é totalmente seco e em seguida, colocar a bateria.
- 2) Não use nem armazene o equipamento em lugares empoeirados ou imundos; caso contrário, as partes removíveis e elementos eletrônicos podem ser danificados.
- 3) Não colocar o equipamento em lugares superaquecidos.
- 4) Não manter o equipamento em lugares com refrigeração; caso contrário, quando a temperatura sobe ao normal, umidade pode ser gerada dentro do equipamento, resultando em danos de placa de circuito.
- 5) Por favor, abra o equipamento conforme as descrições no manual. Não tente qualquer outro meio.
- 6) Não jogue, bata ou sacuda o equipamento. Qualquer tratamento áspero do equipamento pode resultar em danos de placa de circuito interna e sua estrutura requintada.
- 7) Não limpe o equipamento com químicos ardentes, detergente ou lavagem forte.
- 8) Não pinte o equipamento com corantes. A pintura pode bloquear substâncias estranhas em partes isoladas e, assim, atingir a operação normal.
- 9) Limpe a lente com um pano macio, limpo e seco (tais como a lente da câmera, sensor de gama e sensor de luz).
- 10) Utilize somente a antena aprovada para substituir uma antena danificada. Uma antena sem aprovação, alterações ou acessórios não aprovados podem resultar em dano do equipamento e a violação das especificações pertinentes aos equipamentos de rádio.
- 11) Por favor, utilize o carregador em área coberta.
- 12) Backup de dados que devem ser mantidos (como o diretório de endereços e o calendário).
- 13) Por favor, desligue o equipamento e tire a bateria para restaurar a configuração irregular de equipamento para manter o desempenho ideal.
- 14) As sugestões acima também se aplicam ao seu equipamento, bateria, carregador e outros acessórios. Caso qualquer dispositivo não funciona, por favor, leve-o à agência de manutenção autorizada mais próxima para reparo.

**SKY**  
DEVICES

Designed in the USA  
Manufactured in China to SKY Devices Specifications