



# SKY 65Pro



Manuel d'utilisation

## Sommaire

Fonctions de base	2
Utilisation de l'écran tactile	2
Appuyer/Toucher/Cliquer	2
Toucher l' & Maintenir enfoncé	2
Faire glisser	2
Glisser/Balayer	2
Faire défiler	2
Pincement	3
Écran d'accueil	3
Paramètres du téléphone	3
Raccourcis	4
Menu des raccourcis	4
Déplacer/Désinstaller des applications	4
Appeler	4
Contacts	5
Messages	5
Navigateur	6
E-mail	6
Google Photos	6
Horloge	7
Fonction multimédia	7
Gérer les fichiers	7
Dépannage	7
Insertion de la carte SIM	8

## Fonctions de base

### Mise en marche

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le téléphone s'allume. Remarque : si vous avez activé le verrouillage USIM/SIM dans le menu Paramètres, entrez le code PIN correct lors de la mise sous tension avant d'utiliser le téléphone.

Attention : trois tentatives consécutives de saisie d'un code PIN incorrect entraîneront le verrouillage de la carte SIM. Si elle est verrouillée, utilisez le code PUK fourni par l'opérateur pour la déverrouiller.

### Éteindre

Appuyez longuement sur le bouton « Marche/Arrêt » jusqu'à ce que l'écran Options du téléphone s'affiche. Appuyez sur « Éteindre » pour éteindre le téléphone.

### Déverrouiller

Appuyez brièvement sur le « bouton d'alimentation » pour allumer l'écran, puis suivez les instructions à l'écran pour déverrouiller le téléphone.

## Sur l'utilisation de l'écran tactile

Utilisez vos doigts pour effectuer des opérations directement sur les icônes, les boutons et le clavier à l'écran.

### Appuyer/Toucher/Cliquer

Appuyez sur l'icône d'une application pour la lancer.

### Toucher et er Maintenir

Appuyez longuement sur un élément pour afficher un menu contextuel contenant options. Par exemple, allez dans le Carnet d'adresses, appuyez longuement sur les d'un contact dans la page Carnet d'adresses, et un menu d'options apparaîtra.

### Faire glisser

Appuyez sur un élément à l'écran et faites-le glisser vers un autre emplacement.

### Glisser/Balayer

Pour balayer verticalement ou horizontalement sur l'écran, vous pouvez afficher les applications, les images et les pages Web de manière pratique.

### Faire défiler

Similaire au balayage, mais plus rapide.

## Pincement

Placez deux doigts sur l'écran pour agrandir ou réduire un élément, tel qu'une page Web ou une image.

## Écran d'accueil

- 1. Barre d'état** : vous permet d'afficher les icônes d'état et les notifications, telles que le signal, la batterie, l'heure actuelle et le service de données.
- 2. Barre de notification** : sur l'écran d'accueil, appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour afficher la barre de notification. Appuyez sur cette barre. Vous pouvez alors afficher les notifications. Appuyez sur le bouton Retour pour revenir à la page précédente.
- 3. Icône d'application** : appuyez sur une application pour l'ouvrir.
- 4. Menu principal** : appuyez sur la flèche et faites-la glisser vers le haut pour accéder au menu principal de l'application.

## Paramètres

Pour afficher le menu Paramètres, appuyez directement sur l'icône Paramètres.

- 1. Carte SIM** : dans le menu Paramètres, sélectionnez Carte SIM. Vous pouvez ensuite gérer vos cartes SIM sur la page contextuelle.
- 2. Réseau** : dans le menu Paramètres, sélectionnez WIFI pour configurer votre réseau radio ; ou sélectionnez Utilisation du trafic pour configurer vos services de données mobiles ; ou sélectionnez Réseau mobile sous Plus pour configurer les services de données de votre téléphone.
- 3. Son** : dans le menu Paramètres, sélectionnez Son. Cela vous permet de régler le volume, d'activer/désactiver les vibrations pendant la sonnerie, de sélectionner des sonneries pour les appels et les messages entrants, ainsi que d'activer/désactiver les effets sonores du clavier, la tonalité d'alerte tactile et la tonalité de verrouillage de l'écran.
- 4. Affichage** : vous permet de configurer la luminosité, le fond d'écran, la rotation automatique de l'appareil, la durée de veille et la taille de la police.
- 5. Sécurité** : dans le menu Paramètres, sélectionnez Sécurité. La page Sécurité vous permet de définir le mode de verrouillage de l'écran et le mode de verrouillage de la carte USIM/SIM. Autorisations des applications : vous permet de configurer certaines autorisations pour une application et de surveiller leur utilisation.
- 6. Antivol** : vous permet de verrouiller le téléphone à distance ou d'effacer toutes ses données.
- 7. Gérer les applications** : dans le menu Paramètres, sélectionnez Applications. Vous pouvez ensuite afficher ou gérer vos applications.

Remarque : désactivez ou désinstallez certaines applications si l'espace disponible est inférieur à 100 Mo.

**8. Message** : sur la page Message, appuyez sur le bouton Menu et sélectionnez Paramètres. Sur la page Paramètres des messages, vous pouvez activer/désactiver l'envoi de rapports, créer ou sélectionner un modèle de message et configurer une tonalité d'alerte pour chaque SMS ou MMS.

**9. Appel** : pour afficher la page Paramètres d'appel, sélectionnez Paramètres sur la page Appel.

## Raccourcis

Sur l'écran d'accueil, faites glisser légèrement la barre d'état vers le bas. En haut de l'écran, un groupe de raccourcis s'affiche, tels que Paramètres, WLAN, Bluetooth, Luminosité, Rotation automatique, Lampe torche, Mode avion, etc. Appuyez sur l'un d'entre eux pour l'ouvrir rapidement.

## Menu d's sur les raccourcis

Propulsé par Android™ 13 fournit plusieurs menus de raccourcis faciles à utiliser sur l'écran d'accueil. Sur cet écran, appuyez longuement sur l'écran pour faire apparaître le menu de sélection des fonctions de raccourci. Cliquez sur le menu des paramètres souhaités et effectuez les réglages en suivant les instructions.

## Déplacer/désinstaller des applications

1. Accédez au menu principal des applications depuis l'écran d'accueil. Sur la page Toutes les Applications, appuyez longuement sur une application à placer sur l'écran d'accueil, puis faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite pour la placer à l'endroit souhaité. Une application de bureau est ainsi créée.

2. Sur la page Toutes les applications, appuyez longuement sur une application et faites-la glisser vers Désinstaller sur le bureau. L'application est ainsi supprimée du téléphone. Remarque : vous ne pouvez pas désinstaller les applications de base du téléphone.

3. Sur la page Toutes les applications, appuyez longuement sur une application et faites-la glisser vers Infos sur l'application sur le bureau. Les détails de l'application s'affichent alors.

## Appel

Ce téléphone vous permet de passer ou de répondre à un appel, de lancer un appel d'urgence et de démarrer une conférence téléphonique.

En bas à gauche de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Numérotation. La page Numérotation s'affiche. Entrez un numéro de téléphone et choisissez entre la carte 1 et la carte 2 pour passer l'appel.

Lorsque vous entrez le

numéro, le téléphone recherche automatiquement parmi tous les contacts le numéro qui correspond le mieux aux chiffres saisis, afin de faciliter votre opération.

Pendant un appel, appuyez sur Ajouter un appel. Cet appel passe automatiquement en mode silencieux. Entrez le numéro d'un autre contact, appuyez sur Composer, et l'appel précédent passe automatiquement en mode attente. Une fois que le deuxième appel a été pris, appuyez sur Rejoindre. De cette manière, une téléconférence est établie pour permettre une conversation à plusieurs.

**Remarque** : vous devez souscrire à ce service auprès de votre opérateur avant de pouvoir l'utiliser. Vous pouvez également passer un appel en sélectionnant un numéro de téléphone dans la liste de contacts ou sur la page Messages.

## Contacts

Appuyez sur Contacts pour l'ouvrir. La page Contacts offre des fonctions de gestion. Elle vous permet de consulter la liste des contacts et les détails associés, de passer un appel ou d'envoyer un SMS à un contact spécifique, et de partager le contact

**Importation de contacts** : sur la page Contacts, appuyez sur le bouton Menu, puis sélectionnez Importer/Exporter pour choisir un mode d'importation ou d'exportation d'un contact.

**Ajouter un contact** : en bas à droite de la page Contacts, appuyez sur le bouton Ajouter pour ajouter un contact à votre téléphone ou à votre carte USIM/SIM. Entrez le nom et le numéro, puis appuyez sur Terminer. Le contact est alors créé.

**Liste de contacts** : sur la page Contacts, appuyez sur l'image d'un contact. Les détails du contact s'affichent. Cela vous permet d'appeler ou d'envoyer rapidement un SMS au contact.

**Rechercher un contact** : sur la page Contacts, appuyez sur Rechercher, puis saisissez les informations relatives à un contact spécifique pour le rechercher dans la liste des contacts.

## Message

Onglet Message sur le bureau. Vous pouvez ensuite créer et envoyer un SMS ou un MMS.

Nouveau message : appuyez sur l'icône Ajouter en haut à droite de la page Message. La page de création de message s'affiche. Entrez le nom ou le numéro de téléphone du contact cible dans la barre Destinataire. Le téléphone

recherche automatiquement dans la liste des contacts celui qui correspond le mieux aux informations saisies. (Vous pouvez également sélectionner le contact dans la liste des contacts ou des groupes.)  
Méthode de saisie : appuyez sur la zone d'édition de texte pour afficher le clavier. Appuyez longuement sur la barre d'espace pour changer de méthode de saisie.  
Envoi : une fois le SMS rédigé, appuyez sur Envoyer et choisissez entre la carte 1 et la carte 2 pour envoyer le SMS.

## **Navigateur**

Appuyez sur Navigateur pour l'ouvrir. La page Navigateur vous permet d'accéder aux pages Web WAP et WWW et de les gérer.

Pendant la navigation, appuyez sur le bouton Menu, puis sélectionnez Signet pour afficher la liste des signets. De plus, appuyer sur le bouton Menu vous permet d'enregistrer la page Web que vous consultez dans les signets.

Appuyez sur le bouton Menu pendant la navigation sur une page Web : cela vous permet également de partager la page Web, d'effectuer une recherche sur la page Web et afficher l'historique.

Ajouter un signet de page Web au bureau : sur la page Signets, appuyez longuement sur un signet et sélectionnez « Ajouter un raccourci à l'écran d'accueil ». Vous pouvez ainsi ajouter les pages Web que vous consultez fréquemment au bureau pour y accéder plus facilement.

Paramètres du navigateur : appuyez sur le bouton Menu et sélectionnez Paramètres. La page Paramètres du navigateur vous permet de configurer le navigateur comme vous le souhaitez, notamment les paramètres de contenu courants et les paramètres de confidentialité et de sécurité.

Les paramètres avancés permettent de rétablir les paramètres par défaut.

## **E-mail**

Appuyez sur E-mail pour l'ouvrir. La page E-mail s'affiche. Sur cette page, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails via le téléphone.

La première fois que vous utilisez cette fonction, entrez votre compte e-mail et votre mot de passe pour configurer un compte. Vous pouvez également configurer plusieurs comptes pour faciliter la gestion uniforme de tous vos e-mails.

## **Google Photos**

Google Photos est l'endroit où vous pouvez stocker toutes vos photos et vidéos afin de retrouver, revivre et partager vos souvenirs. Grâce à un classement automatique et à une fonction de recherche

par les personnes, les lieux et les objets qu'elles contiennent, vos photos et vos souvenirs sont toujours faciles à trouver et à partager.

## Horloge

Appuyez sur Horloge pour l'ouvrir. La page Horloge s'affiche.

Régler l'horloge : appuyez sur le réveil en haut à gauche. La page Réveil s'affiche.

Ajouter une horloge : sur la page Réveil, appuyez sur « + » en haut pour ajouter une alarme. Modifiez l'heure de l'alarme et appuyez sur Terminer. Lorsque vous modifiez l'heure de l'alarme, sélectionnez l'heure avant les minutes. Par exemple, dans le format 12 heures, sélectionnez 8 comme heure et 0 comme minute, puis sélectionnez a.m.

## Fonction multimédia

Le téléphone prend également en charge de nombreuses fonctions multimédia, telles que l'appareil photo, la musique et l'enregistreur. Appuyez sur l'icône correspondante pour ouvrir l'une de ces fonctions.

## Gestion des fichiers multimédia

Cette fonction vous permet de copier, coller, partager et supprimer un fichier stocké sur la carte SD ou d'autres cartes mémoire.

### Recherche

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Google et saisissez des mots-clés. Vous pouvez ainsi rechercher une page Web, une application, un contact ou un morceau de musique. Le résultat s'affiche sous la barre de recherche.

### Recherche vocale

Lorsque vous êtes connecté au réseau, appuyez sur Recherche vocale et dites au microphone ce que vous souhaitez rechercher, par exemple la météo ou d'autres informations.

### Google Play

Google Play, c'est le divertissement sans limites. Il rassemble tous les divertissements que vous aimez et vous aide à les découvrir sous un nouveau jour, à tout moment et en tout lieu. Nous avons apporté la magie de Google à la musique, aux films, à la télévision, aux livres, aux magazines, aux applications et aux jeux, afin que vous puissiez profiter davantage de votre contenu chaque jour.

## Dépannage

Pour gagner du temps et éviter des frais inutiles, veuillez effectuer les vérifications suivantes avant de contacter notre service après-vente :

- 1. Impossible d'allumer le téléphone :** vérifiez si vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation et l'avez maintenu enfoncé pendant plus de deux secondes. Vérifiez si la

batterie est bien en contact. Si ce n'est pas le cas, retirez la batterie, réinstallez-la et rallumez le téléphone. Vérifiez si la batterie est déchargée. Si c'est le cas, rechargez-la.

**2. Signal faible** : cela peut être dû à l'endroit où vous vous trouvez, par exemple au sous-sol ou à proximité d'un immeuble de grande hauteur, qui détériore la portée des ondes radio. Veuillez vous déplacer vers un endroit où la portée du signal est meilleure.

**3. Écho ou bruit** : la ligne réseau de certains opérateurs peut être de mauvaise qualité. Appuyez sur l'icône de raccrochage et recomposez le numéro afin de passer à une autre ligne réseau de meilleure qualité.

**4. Impossible de charger la batterie** : votre batterie est peut-être défectueuse. Veuillez contacter le revendeur.

**5. Erreur de carte SIM** : la surface métallique de la carte SIM est sale. Frottez les bornes de contact métalliques avec un chiffon propre et sec.

La carte SIM n'est pas correctement installée. Réinstallez-la conformément aux instructions du manuel d'utilisation.

La carte SIM est défectueuse. Contactez votre opérateur réseau.

**6. Impossible d'entrer des informations dans le répertoire téléphonique** : Cela peut être dû au fait que la mémoire du répertoire téléphonique est pleine. Veuillez supprimer les données inutiles dans les contacts.

**Insertion de la carte SIM**: appuyez sur l'encoche située dans le coin inférieur gauche de l'appareil pour retirer le cache de la batterie (voir image ci-dessous). Insérez la SIM dans n'importe quel emplacement



Google, Android, Google Play et Google Photos sont des marques commerciales de Google LLC.



Conçu aux États-Unis

Fabriqué en Chine pour Sky Devices Spécifications

Google, Android, Google Play, YouTube et les autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.