SKY DEVICES

SKY Flip 4G

User Manual / Manual de Instrucciones

1.INTRODUCCION

BOTONES Y FUNCIONES

2.INSTALAR TARJETA SIM Y TARJETA DE ALMACENAMIENTO

2.1 STARJETA SIM

Antes de usar el teléfono, inserte una tarjeta SIM válida (proporcionada por el operador) en el teléfono. Toda la información relacionada con la conectividad de red, así como contactos, números de teléfono y mensajes de texto, se almacenan en el chip de la tarjeta SIM. Puede retirar la tarjeta SIM de su teléfono e insertarla en cualquier teléfono portátil. Para evitar perder o dañar la información almacenada en la tarjeta SIM, no toque los contactos metálicos ni retire la tarjeta de la fuente de alimentación mi el imán. Si la tarjeta SIM está dañada, no podrá usar el teléfono normalmente.

Consejo: Antes de retirar la tarjeta SIM, asegúrese de apagar su teléfono.

2.2 INSERTAR Y RETIRAR TARJETA SIM

- Para insertar la tarjeta SIM, apague el teléfono, retire la tapa trasera, la batería o cualquier otra fuente de alimentación externa.
- Inserte el lado normal (sin ángulo diagonal) de la tarjeta SIM en la ranura dedicada, con los contactos metálicos hacia abajo. Inserte la segunda tarjeta SIM de la misma manera.
- Para retirar la tarjeta SIM, tire directamente hacia afuera y retírela completamente.
- Nota: Si el dispositivo se daña debido a un uso inadecuado, la garantía será invalida.

2.3 TARJETA DE MEMORIA

Siga estos pasos para insertar la tarjeta microSD en el lector de tarjetas:

- Retire la tapa trasera de su teléfono y retire la batería.
- Empuje la cubierta metálica del lector en la dirección de la flecha en la foto (1), y luego levántela.
- Inserte la tarjeta microSD en la ranura proporcionada (2).
- Cierre cubierta metálica y deslice en direccion mostrada en Fig (3).

Consejo: Si la tarjeta de almacenamiento no es detectada, por favor verifique si está insertada correctamente. El metal de la tarjeta de almacenamiento debe estar en contacto con el punto metálico del conector. También puede intentar formatear la tarjeta de almacenamiento. No necesita forzar la tapa metálica para cerrarla.

3.INSTALACIÓN Y CARGA DE BATERÍA

3.1 INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1.Remueva la tapa trasera.
2.Use la etiqueta para remover la batería.
3.Colocar la batería haciendo coincidir los conectores de la misma con los del teléfono.
4.Empujarla cuidadosamente para introdu cirla completamente en el teléfono.

Atención: Solamente se deberá usar la batería que viene con el teléfono, si necesita re emplazar la batería, favor contactar al proveedor del teléfono.

3.2 CARGA DE LA BATERÍA

Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente, reduciendo sus residuos electrónicos eliminando los cargadores de sus empaques. Este dispositivo puede ser alimentado con la mayoría de adaptadores USB y un cable USB Tipo-C.

Para alimentar o cargar el producto, utilice solo un cargador de CA que cumpla con las siguientes recomendaciones de potencia. La potencia proporcionada por el cargador debe estar entre un mínimo de 1.5 vatios y un máximo de 2.5 vatios para lograr la máxima velocidad de carga. Usar un cargador no calificado puede ponerlo en riesgo de quemaduras o descarga eléctrica, y puede dañar su dispositivo.

Recomendamos que cargue completamente la batería durante las primeras 3 cargas. No deje que la batería se descargue completamente, ya que una descarga por debajo del 10% puede dañar la batería y causar desgaste prematuro. Como es una batería de iones de litio, puede cargarla parcialmente sin dañarla.

3.3 PRECAUCIONES DE CARGA DE BATERÍA

Para cargar la batería, solo use adaptadores que cumplan con las recomendaciones de la sección 3.2. No use ninguna otra fuente de energía o dispositivos. La toma de corriente conectada al dispositivo debe estar instalada cerca del dispositivo y siempre debe ser fácilmente accesible. Espere al menos 5 segundos después de apagar el dispositivo y luego reiniciéo. Apagar y encender el dispositivo inmediatamente puede dañar el circuito.

No cortocircuite la batería.

No almacene la batería en un lugar donde pueda ser cortocircuitada por otros objetos metálicos.

No cause ningún impacto en la batería.

No coloque la batería al alcance de los niños. Si algún objeto es ingerido, consulte a un médico inmediatamente.

Si la batería tiene fugas, tenga cuidado de que el líquido no entre en contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, enjuague bien con agua y consulte a un médico.

Para cualquier reparación o reemplazo de la batería, contacte a un técnico calificado.

No desmonte, abra ni triture los componentes de la batería. No arroje las baterías al fuego ni al agua. Si la temperatura ambiente supera los 45 °C, no cargue la batería. Coloque la batería en un lugar fresco y seco. Evite colocar la batería bajo la luz directa del sol.

No deje que la batería se cargue durante mucho tiempo cuando no esté en uso.

La vida útil de la batería depende en gran medida de su uso.

No exponga la batería a temperaturas inferiores a 0 °C o superiores a 60 °C, ya que su función puede cambiar.

Una interferencia electromagnética significativa o descargas electrostáticas pueden causar mal funcionamiento o pérdida de datos. Si el dispositivo no funciona correctamente, reinicie el teléfono o desconecte el adaptador del sector de la toma de corriente y luego vuelva a enchufarlo.

Si es posible, retire la batería cuando el teléfono no esté en uso. Maneje las baterías y los dispositivos por separado. No deseche las baterías junto con los residuos domésticos. Para obtener más información sobre el reciclaje de baterías, comuníquese con su autoridad municipal, planta local de eliminación de residuos o el punto de venta donde compró este producto.

4. SEGURIDAD

4.1 CÓDIGO PIN

El código PIN se utiliza para evitar el uso ilegal de su tarjeta SIM. El código PIN generalmente se proporciona con la tarjeta SIM. Si ingresa el código PIN incorrecto tres veces seguidas, por favor marque el código PUK para desbloquear la tarjeta SIM. Para más información, por favor contacte a su operador.

4.2 CÓDIGO PUK

Para cambiar el código PIN bloqueado, ingrese el código PUK. El código PUK generalmente se suministra con la tarjeta SIM. De lo contrario, contacte a su operador. Si ingresa el código PUK incorrecto diez veces seguidas, la tarjeta SIM se volverá inutilizable. Contacte a su operador para comprar una nueva tarjeta. El código PUK no es editable. Si pierde su código, contacte a su operador.

5. MENU PRINCIPAL

Para bloquear/desbloquear el teclado, presiona la tecla de menú (1), luego presiona la tecla de asterisco (2). Para encender/apagar tu teléfono, mantén presionado el botón de encendido/apagado (3).

5.1 MENSAJE

- **Nuevo mensaje:** Escribe un nuevo mensaje, inserta el número de teléfono, etc.
- **Bandeja de entrada:** Todos los correos recibidos se guardan en esta bandeja de entrada.
- **Bandeja de salida:** Guarda todos los correos que no se pudieron enviar.
- **Borrador:** Esta función te permite buscar mensajes de texto guardados.
- **Correos enviados:** Registra todos los correos que se han enviado con éxito.

5.2 CONTACTOS

Puedes guardar tus contactos en la tarjeta SIM.

- **Nuevo:** Crear un nuevo concacto.
- **Nuevo mensaje:** Enviar un mensaje al contacto.
- **Llamar:** Llamar a la persona de contacto.
- **Eliminar:** Eliminar el contacto seleccionado.
- **Eliminaciones múltiples:** Eliminar varios contactos seleccionados.
- **Importar/Exportar:** Mover contactos entre la tarjeta SIM y la tarjeta SD.
- **Enviar vCard:** Enviar contactos via SMS o BT.
- **Añadir a la lista negra.**

5.3 REGISTRO DE LLAMADAS

Esta función te permite ver el historial de llamadas recientes y cambiar la configuración de las llamadas.

- **Llamadas perdidas:** Ver los números de diferentes llamadas perdidas.
- **Llamadas realizadas:** Ver una lista de varias llamadas realizadas recientemente.
- **Llamadas recibidas:** Ver una lista de varias llamadas recibidas recientemente.
- **Llamadas rechazadas:** Ver una lista de varias llamadas rechazadas recientemente.
- **Borrar todo:** Eliminar la llamada seleccionada.
- **Duración de la llamada:** Muestra la duración de la última llamada, llamadas entrantes y salientes.

5.4 MULTIMEDIA

- **Radio FM:** Te permite activar la radio FM.
- **Búsqueda y guardado automático:** Buscar y guardar automaticamente estaciones.
- **Lista de estaciones de radio:** Seleccionar, eliminar y editar estaciones grabadas.
- **Guardar:** Guardar estación actual.
- **Búsqueda manual:** Permite buscar y guardar estaciones por frecuencia.
- **Encender altavoz.**
- **Música de fondo:** Te permite volver a la interfaz principal y continuar escuchando la radio.

5.5 PERFIL DE USUARIO

Los perfiles de usuario te permiten definir las acciones de tu teléfono y configurar el sonido de los botones cuando recibes una llamada o mensaje. Puedes personalizar estos perfiles según sea necesario o mantener sus configuraciones predeterminadas. Elige y personaliza perfiles apropiadamente según la situación. Los diferentes modos disponibles son Normal, Silencioso, Interior y Exterior.

5.6 AJUSTES

- Configuración de llamadas:
  - **SIM dual:** Habilitar solo SIM1/solo SIM2/modo SIM dual.
  - **Desvío de llamadas:** Configuración del envío de mensajes para las 2 tarjetas SIM.
  - **Mensaje de difusión.**
  - **Servidor de correo electrónico.**
- Configuración del teléfono:
  - **Fecha y hora:** Configurar la hora, fecha y modo de visualización del dispositivo.
  - **Idioma:** Configurar el idioma del dispositivo y de entrada.
  - **Atajos:** Accesible por los botones de dirección.
  - **Encendido/apagado automático del teléfono.**
- Restaurar configuración:
  Esta función restaura el dispositivo a la configuración de fábrica. Restablece la contraseña predeterminada a '1234'.
- Pantalla:
  - **Configuración de fondo:** Configurar una imagen como fondo de pantalla predeterminado.
  - **Configuración de la pantalla de bloqueo:** Configurar la pantalla de bloqueo.
- Seguridad
  - **PIN:** Habilitar/deshabilitar o cambiar el código PIN. Si la verificación del código PIN está habilitada, se debe ingresar el código PIN cada vez que se encienda el teléfono.
  - **Bloquear teléfono:** Usar una contraseña para bloquear el teléfono. La contraseña predeterminada del teléfono es 1234.
  - Cambio contraseña
  - Bloqueo automático
  - Bloqueo teclado
  - Lista negra

5.7 ARCHIVO

En el menú Aplicaciones / Lista de archivos permite la navegación en los archivos de teléfono y la memoria externa.

5.8 JUEGO

Snake: Iniciar el juego.

5.9 APLICACIONES

- **Bluetooth:** Verifica "BT" y "Visibilidad" para habilitar la funcionalidad Bluetooth, luego busca dispositivos Bluetooth compatiblesen "Emparejar dispositivos" y finalmente verifica "Emparejar" para conectar el dispositivo seleccionado.
- **Calendario:** Mostrar fechas completas.
- **Alarma:** Configuración de la alarma.
- **Calculadora:** Te permite usar tu teléfono para realizar cálculos simples.

5.10 SOS

Para establecer tus propios números de emergencia, ir a Ajustes - SOS - Configuración de SOS - Lista de números SOS, se permitirá establecer 5 números. Para realizar una llamada SOS, mantener presionado varios segundos la tecla SOS, inmediatamente se llamará al primer contacto en la lista de números de emergencia SOS y se enviará un mensaje de texto a cada número en la lista. Si el primer número de la lista no responde la llamada, se llamará automáticamente al siguiente número en la lista, asi sucesivamente.

Modo de emergencia: Seleccionar Activar / Desactivar para apagar o encender esta función.

Número de emergencia: Puede establecer 5 números de emergencia.

Mensaje de emergencia: Se puede editar el mensaje de emergencia.

6.INFORMACIÓN LEGAL

SEGURIDAD RELACIONADA CON AUDIO

- Antes de usar el teléfono, verifica que el volumen no haya alcanzado su valor máximo para evitar la pérdida de audición.
- No uses el teléfono mientras conduces.
- Ajusta el volumen para escuchar los sonidos del entorno.
- Escuchar reproductores de música a alta potencia puede dañar los oídos del usuario y provocar problemas auditivos como sordera, zumbidos y sonidos agudos.
- No uses modelos de auriculares preamplificados o amplificados (es decir, con su propio control de volumen y/o alimentados por una batería), ya que no garantizan el respeto de la potencia máxima de sonido.
- Para prevenir riesgos y posibles pérdidas auditivas, se recomienda no usar el dispositivo a volumen máximo y no escuchar durante más de una hora a altos niveles de ruido cada día.

TASA DE ABSORCIÓN ESPECÍFICA

ESTE DISPOSITIVO MÓVIL CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO.

SIGUE LAS INSTRUCCIONES PARA EVITAR CUALQUIER PROBLEMA DE INTERFERENCIA

Apaga la energía del dispositivo en el lugar indicado (como un hospital o centro médico). En el avión, si la tripulación te solicita que apagues el equipo, hazlo de inmediato. Si tu dispositivo tiene modo "avión" o una funcionalidad similar, pregunta a la tripulación si se puede usar durante el vuelo.

ADVERTENCIA DE OPERACIÓN

Al usar dispositivos móviles en lugares públicos como instalaciones médicas o áreas explosivas, sigue las señales. Áreas con atmósfera potencialmente explosiva incluyen: áreas de voladura, estaciones de servicio y áreas de repostaje (como espacios bajo cubiertas de barcos), instalaciones para la transferencia o almacenamiento de combustible o productos químicos, y áreas con productos químicos o partículas en el aire (como partículas, polvo o polvos metálicos). Partículas , polvo o polvo metálico.

Antes de entrar en dichas áreas, apaga el dispositivo móvil y no cargues la batería. En estas áreas , pueden ocurrir chispas, lo que puede provocar explosiones o incendios.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

- La garantía limitada se aplica al uso normal del producto tal como se define en el manual del usuario. Esta garantía no cubre daños causados por factores externos al dispositivo. En particular, si el equipo se daña debido a colisiones o caídas, operación incorrecta, conexión no conforme a las instrucciones del manual, efectos de rayos, sobretensiones, protección insuficiente contra el calor, humedad o heladas, la garantía no se aplica.
- La garantía no incluye el desgaste normal del producto (pantalla, batería y cámara).
- La garantía no cubre daños al producto causados por mal uso, especialmente daños causados por objetos, presión o caídas.
- La garantía no incluye manuales de usuario, aplicaciones, configuraciones, contenido o datos.
- La garantía no cubre el uso de productos que no cumplan con las precauciones de uso especificadas en el manual del usuario.
- La garantía no cubre defectos causados por la conexión o el uso de accesorios o software no proporcionados por SKY DEVICES.
- La garantía no incluye daños a la batería. Si el producto o sus accesorios han sido desarmados o modificados de alguna manera, la garantía no se incluye. La garantía no cubre ningún
- La garantía no cubre ningún producto cuyo número de serie o IMEI no pueda ser reconocido. Si estos elementos han sido eliminados, borrados, alterados o se han vuelto ilegibles, la garantía no se aplica.
- La garantía no cubre daños al producto causados por exposición a humedad, condiciones de temperatura extremadamente altas o bajas, corrosión, oxidación o cualquier líquido.

SKY DEVICES

Designed in the USA
Manufactured in China to Sky Devices Specifications

1.INTRODUCTION

EQUIPMENT BUTTONS AND FUNCTIONS

DESIGNED IN THE USA
PREMIUM QUALITY

2.INSTALL SIM CARD AND STORAGE CARD (excluding card)

2.1 SIM CARD

Before using the phone, please insert a valid SIM card (provided by the carrier) into the phone. All information related to network connectivity, as well as contacts, phone numbers, and text messages, are stored in the SIM card chip. You can remove the SIM card from your phone and insert it into any portable phone.

To avoid losing or damaging the information stored on the SIM card, do not touch the metal contacts and remove the card from the power and magnet. If the SIM card is damaged, you will not be able to use the phone normally.

Tip: Before removing the SIM card, please make sure to turn off your phone. When the phone is connected to an external power source, it is forbidden to insert or remove the SIM card, otherwise it may damage the SIM card and the phone.

2.2 INSERT AND REMOVE SIM CARD

The metal contact surface of the SIM card is easily scratched, please carefully remove the SIM card from the bracket before installation:

- Turn off the phone, remove the back cover, battery, or any other external power source.
- Insert the normal side (without diagonal angle) of the SIM card into the dedicated slot, with the metal contacts facing downwards. Insert the second SIM card in the same way.
- To remove the SIM card, please pull it directly to the outside and completely remove it.

2.3 MEMORY CARD

Follow these steps to insert the microSD card into the card reader:

- Remove the back cover of your phone and remove the battery.
- Push the metal cover of the reader in the direction of the arrow in photo (1), and then lift it up .
- Insert the microSD card into the provided slot (2).
- Close the metal hatch and slide in the direction shown in Figure (3) to lock it.

Tip: If the storage card is not detected, please check if it is inserted correctly. The metal part of the storage card should be in contact with the metal point of the connector. You can also try formatting the storage card. You don't need to force the metal hatch to close.

3.INSTALLATION AND CHARGING OF BATTERIES

3.1 BATTERY INSTALLATION



1.Remove the back cover of the phone.
2.Use the label to remove the battery and then disassemble it.
3.Place the battery end with metal contacts against the phone battery connector.
4.Gently push the battery down and press its other end to turn it on.

Attention: Only use the battery that comes with the phone. If you need to replace the battery, please consult the dealer's after-sales service.

3.2 BATTERY CHARGING

The SKY DEVICES brand, committed to environmental protection, reduces its electronic waste by removing chargers from its packaging. This device can be powered with most USB adapters and a USB Type-C cable.

To power or charge the product, please only use an AC charger that meets the following power recommendations. The power provided by the charger must be between a minimum of 1.5 watts and a maximum of 2.5 watts to achieve maximum charging speed. Using an unqualified charger can put you at risk of burns or electric shock, and may damage your device.

We recommend that you fully charge the battery during the first 3 charges. Do not let the battery discharge completely, as a discharge below 10% can damage the battery and cause premature wear. As it is a lithium-ion battery, you can partially charge it without damaging it.

Note: If the device is damaged due to improper use, the warranty will be invalid. For more information on compatible charger power recommendations, please refer to the "Precautions for Use" guide.

3.3 PRECAUTIONS FOR USE WHEN CHARGING BATTERIES

- To charge the battery, only use adapters that comply with the recommendations in section 3.2. Do not use any other power sources or devices.
- The power socket connected to the device should be installed near the device and should always be easily accessible.
- Wait at least 5 seconds after turning off the device, and then restart it. Immediately shutting down and reopening the device may damage the circuit.
- Do not disassemble, open, or shred battery components. Do not throw batteries into fire or water. If the ambient temperature exceeds 45 ° C, do not charge the battery. Place the battery in a cool and dry place. Avoid placing the battery in direct sunlight.
- Do not short-circuit the battery. Do not store the battery in a place where it may be short circuited by other metal objects. Do not cause any impact on the battery.
- Do not place the battery within reach of children. If any items are ingested, please consult a doctor immediately. If the battery leaks, be careful not to let the liquid come into contact with the skin or eyes. If this is the case, rinse thoroughly with water and consult a doctor.
- For any repair or replacement of the battery, contact a qualified technician.
- The battery life largely depends on your usage. Do not expose the battery to temperatures below 0 °C or above 60 °C. Its function may change. Do not let the battery charge for a long time when not in use.
- Significant electromagnetic interference or electrostatic discharges can cause malfunction or data loss. If the device is not working properly, reset the phone or disconnect the sector adapter from the power outlet and then plug it back in.
- If possible, remove the battery when the phone is not in use.
- Handle batteries and devices separately. Do not dispose of batteries together with household waste. For more information on battery recycling, please contact your municipal authority, local waste disposal plant, or the sales point where you purchased this product.

4.SECURE PASSWORD

4.1 PIN CODE

The PIN code is used to prevent illegal use of your SIM card. The PIN code is usually provided with the SIM card. If you enter the wrong PIN code three times in a row, please dial the PUK code to unlock the SIM card. For more information, please contact your carrier.

4.2 CODE PUK

To change the locked PIN code, enter the PUK code. The PUK code is usually supplied with the SIM card. Otherwise, contact your operator. If you enter the wrong PUK code ten times in a row, the SIM card becomes unusable. Contact your carrier to purchase a new card. The PUK code is not editable. If you lose your code, contact your operator.

5.MAIN MENU

To lock/unlock the keyboard, press the menu key (1), then press the star key (2). To turn on/off your phone, long press the on/off button (3).

5.1 MESSAGE

- **New message** : New message; Write a new message, insert phone number, etc.
- **Inbox** : All received emails are saved in this inbox.
- **Export box** : Save all emails that failed to send in this output box.
- **Draft** : This feature allows you to search for saved text messages.
- **Sent emails** : Record all emails that have been successfully sent.
- **Model**
- **Broadcast message**
- **Email Server**

5.2 CONTACTS

You can save your phone number on the SIM card.

- **New** : Create a new contact.
- **New message** : Send a message to the contact person .
- **Call** : Call the contact person.
- **Delete** : Delete the selected contact.
- **Multiple deletions** : Delete multiple selected contact .
- **Importer/Exporter** :Move contacts between SIM card and SD card .
- **Send vCard** : Send contacts via SMS or BT.
- **Add to blacklist** .

5.3 CALLING HISTORY

This feature allows you to view recent call history and change call settings.

- **Missed calls** : View the numbers of different missed calls.
- **Dial up call** : View a list of various recently made calls.
- **Received calls** : View a list of recently received different calls.
- **Rejected appeals** : View a list of various recently rejected appeals.
- **Clear All** : Delete the selected call.
- **Call duration** : Displays the duration of the last call, incoming and outgoing calls.

5.4 MULTI-MEDIA

- **FM radio** : Allows you to choose to activate the FM radio.
- **Automatic Search and Save** : Automatically search and record channels.
- **Radio Station List** : Select, Delete, and Edit Recorded Stations .
- **Save** : Save the current channel.
- **Manual Search**: Search and save stations by frequency.
- **Turn on the speaker**
- **Background music** : Allows you to return to the main interface and continue listening to the radio.

5.5 USER PROFILE

User parameters allow you to define the actions of your phone and set the sound of buttons when you receive a call or message. You can customize these parameters as needed or keep their default configurations. Choose and customize agents appropriately based on the situation. The different modes available are **Normal, Silent, Indoor, and Outdoor.**

5.6 ADJUSTMENT

- **Call Settings**
  - **Dual SIM** : Enable only SIM1/Enable only SIM2/Dual SIM mode .
  - **Call forwarding** : Setting the sending of messages for the 2 SIM cards.
  - **Advanced settings** .
- **Phone Settings**
  - **Date and time** : Set the device's time, date, and display mode .
  - **Language** : Set device and input language.
  - **Short cuts**: Accessible via steering buttons .
  - **Automatically turn on/off the phone** .
- **Restore Settings** : This feature restores the device to factory settings. Reset the default password to '1234' .
- **Display**
  - **Background settings** : Set an image as the default wallpaper.
  - **Lock screen settings** : Set the lock screen .
  - **Brightness**
  - **Backlight**
  - **Keyboard backlight duration**
- **Security**
  - **PIN**: Enable/disable or change PLN code. If PLN code verification is enabled, the PIN code must be entered every time the phone is started.
  - **Lock phone**: Use a password to lock the phone. The default password for the phone is 1234 .
  - **Change the mobile phone password**
  - **Automatic keyboard lock**
  - **Keyboard lock**
  - **Blacklist**

5.7 FILE

In the menu Applications / List of files allows navigation in the files of the phone and external memory.

5.8 GAME

- **Snake** : Start the game .

5.9 APPLICATIONS

- **Bluetooth**: Check "BT" and "Visibility" to enable Bluetooth functionality, then search for compatible Bluetooth devices in "Pairing Devices", and finally check "Pairing" to connect the selected device.
- **Calendar** : Display complete dates .
- **Alarm** :Alarm Settings.
- **Calculator** :Allows you to use your phone to perform simple calculations.

5.10 SOS

To set your own emergency numbers, go to Settings - SOS settings - SOS numbers, which will allow setting up 5 numbers. To perform the «sos» call, long press SOS key, which will call the first contact in the list of your emergency numbers and will send a SMS to each number in the list. If the first number in the emergency number list does not answer the emergency call, it will automatically call the next number in the list, and so on.

Emergency mode: Select the On / Off function and will turn it on or off.

Emergency Number: Five emergency numbers can be set.

Emergency Message: Save editable text.

6.LEGAL INFORMATION

SECURITY RELATED TO LISTENING

- Before using the phone, check if the volume has not reached its maximum value to avoid hearing loss.
- Do not use phone while driving.
- Adjust the volume to hear the sounds of the surrounding environment.
- Listening to high-power music players can damage the user's ears and lead to hearing impairments such as deafness, buzzing, tinnitus, and high pitched sounds.
- Do not use pre-amplified or amplified models of headphones or headphones (i.e. with their own volume control and/or self-powered by a battery or batteries), as they do not guarantee respect for maximum sound power.
- To prevent risks and potential hearing loss, it is recommended that you do not use the device at full volume and do not listen for more than an hour at high noise levels every day.

SPECIFIC ABSORPTION RATE

THIS MOBILE DEVICE COMPLIES WITH INTERNATIONAL PROTECTION STANDARDS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

FOLLOW THE INSTRUCTIONS TO AVOID ANY INTERFERENCE ISSUES

Turn off the device power at the indicated institution (such as a hospital or medical facility).

On the plane, if the crew requests you to turn off the equipment, please do so immediately. If your device has "airplane" mode or similar functionality, please ask the crew if it can be used during the flight.

OPERATION WARNING

When using mobile devices in public places such as medical facilities or blasting areas, please follow the signs. Areas with potential explosive environments include blasting zones, gas stations, and refueling areas (such as spaces under ship decks), transfer or storage facilities for fuel or chemical products, areas containing chemicals or particulate matter, and areas with dust or metal powder.

Before entering such areas, please turn off the power of the 'SKY Flip 4G' mobile device and do not charge the battery. In these areas, sparks may occur, leading to explosions or fires.

SCOPE OF GUARANTEE

- The warranty does not cover damage caused by external factors of the device. Especially, if the equipment is damaged due to collision or falling, incorrect operation, connection not in accordance with the instructions in the manual, lightning effects, power surges, insufficient protection against heat, humidity, or frost , the warranty does not apply.
- The warranty does not include normal wear and tear of the product (screen, battery, and camera).
- The warranty does not cover product damage caused by misuse, especially damage caused by objects, pressure, or drops.
- The warranty does not include user manuals, applications, settings, content, or data.
- The warranty does not cover the use of products that do not comply with the usage precautions specified in the user manual.
- The warranty does not cover defects caused to the product by connecting or using accessories or software not provided by SKY DEVICES.
- The warranty does not include battery damage. If the product or its accessories have been disassembled or modified in any way, the warranty is not included.
- The warranty does not cover any products whose serial number or IMEI cannot be recognized. If these elements have been deleted, removed, modified, or become illegible, ensure they are not applicable.
- The warranty does not cover damage to the product caused by exposure to moisture, extreme high or low temperature conditions, corrosion, oxidation, or any liquid.