

# SKY<sup>®</sup> DEVICES



## SKY F1M

User Manual / Manual del Usuario

# **User Manual**

## 1. Messaging

You can receive and send message, and can also use broadcast message.

Message make it possible for you to exchange message With other wireless phone users. Select Message to perform operation.

### 1.1 Writing Message

You can write a new text message send to others, and also can insert template in the message.

Select the Option after editing a text message:

<b>Send:</b>	send the message only
<b>Save and Send:</b>	send the message while sending
<b>Save:</b>	save the message
<b>Send to Many :</b>	send the message to many
<b>Send By Group:</b>	send the message to all the link of the selected group

## 1.2 SMS Setting

You can setup the message from the menu, as following:

- SIM Setting:** Offer you four profiles and you can edit their names, set SC Address and Valid Period etc.
- Common Setting:** Set delivery report on or off
- Memory Status:** Check the capacity of message storage
- Preferred Storage:** Set the default message storage location, including phone storage and SIM card.
- Note:** you need support from the service provider to receiver delivery reports.

## 2. Call history

Enter the main menu Log, select SIM1 or SIM2 to view the dialed calls and answered calls, can also examine the call time, cost and the use of the message.

### 2.1 SIM 1/2Call history

You phone keeps lists of incoming and outgoing calls, even for calls that didn't connect .The most recent calls are listed first.

- Tip:** the phone keeps the only latest call of the same number .To view detail information or performs other operation:  
Find the lists of Dialed Calls, Received Calls,

Missed Calls .Press ok key to view the detail information: times etc.

Press Option key to perform following operation:

- Delete:** Delete this record.
- Save:** Save the number of this record to phone book.
- Call:** Call the number of this record.
- Send SMS:** Send message to the number of the item.
- Edit :** Enter the number edit screen, you can modify, save or dial the number.

### 3. Phonebook

Select contacts to open phone book.

The phone book is consisting of phone storage and SIM card storage and you can use both of them.

**Phone Storage:** With a name, default number, family number, company name, email address, company number, fax number, birthday date and group/individual ting in each item

**SIM card Storage:** The capacity depends your SIM card type and there is only a name and one business number in each item .For details, please contact your service provider.

**Note:** Delete the selected names one by one

### 3.1 Setting

You can perform following operations on the phonebook:

**Memory Status:** Check the capacity of the phonebook, including SIM card memory and phone memory.

**Preferred Storage:** Select SIM card memory or phone Memory as the default storage location when adding a new name.

**Tip:** You can also choose another storage location when you add a new name.

## 4. Setting

You can set your favorite wallpaper, ring or some other function.

### 4.1 SIM Setting

Enter this menu; you can set the mode to be Dual SIM, only SIM1, only SIM2, flight mode.

### 4.2 Network Setup

When dual SIM mode is activated, you can perform network setup for SIM1 and SIM2 separately. Enter Network Settings, select Network Setup and then you can perform following operations:

<b>Network:</b>	New search, Select Network
<b>Selection:</b>	Selection Mode.
<b>Preferences:</b>	Set the preferred network during searching.
<b>Band selection:</b>	Set the way how GPRS is connected.

### 4.3 Security Setup

Enter Security Settings, select Security Setup and then you can perform following operation:

**SIM Lock:** Set a password for your SIM card-open/close.

**Phone Lock:** Set a password for phone lock.

**Keypad Lock:** auto keypad lock on or off and a time after which the keypad is Locked.

**Change Password:** Change the Pin Password, Pin2 Password and Phone Lock Password.

**Note:** For Pin Password, please contact your service provider; Fixed Dial and Barred Dial must be supported by your SIM card .For details, please contact your service provider.

### 4.4 Call Setting

Enter call Setting form main menu, select Call Setup and then you can perform some operations as following:

**Call Waiting:** Setup the call waiting function.

**Call Divert:** Setup the call diverts function.

<b>Call Limit:</b>	Setup the call limit function.
<b>Line Switch:</b>	Switch your current line and there are 2lines Available.
<b>Call time Reminder:</b>	Set the call time reminder on or off and its type and period.
<b>Call time Display:</b>	Set if call time shows during calls or not.
<b>Auto Redial:</b>	Set Auto Dial on or off. While it is on, the phone automatically redials 10 times in occasion that the line is busy or cannot be answered and you can press Abort to cancel redialing.
<b>Backlist:</b>	Set 5 numbers, while it is on, the phone automatically shields the incoming calls from the members in blacklist.

## 5. Multimedia

Your phone offers multimedia applications and you can select Media from main menu to open it.

### 5.1 Camera

Your phone has a hi-Mega pixel camera that you can take photos whenever and wherever you like. After taking photos, store them in the phone memory or memory card (if any).

**Camera Setting:** Press left soft key to open Option in viewfinder display

and make detail setting.

## 5.2 Audio player

You can use the audio player to broadcast music. Press OK key to play the current music, and press it again to pause the current music. Press the Left direction key to switch to the before, and right direction key to switch to the next. You can adjust the volume of the MP3 player through the upper direction key and down direction key.

## 5.3 Video Player

Tap Video Player to open it and view all video files. Press the Options and perform following operations on the selected video(play forward, details, rename, delete, delete all files or sort.

During playing, press the 4-way navigation key up-'and down to adjust the speed, press the left or right key to contrib. playing rate, press "0" to full screen, press #"to control volume.

## 5.4 Image viewer

You can perform the following operations

<b>View:</b>	View photos
<b>Forward:</b>	Send the current photo to wallpaper list, screen saver list and power on/off display list
<b>Rename:</b>	Change name of the photo
<b>Delete:</b>	Delete the photo
<b>Delete All:</b>	Delete all photos

**Files Sort:** Arrange the photos by name, type, time, . size or random

**Storage:** Choose photos in the phone memory or memory card.

## 5.5 FM radio

Choose Radio menu to turn the radio function.you can listen to the Radio

**Note:** While tuning the radio in, you can dial or hear the call normally. When on the phone, the volume of the radio will become silence automatically

## 6. File manager

Tap from the main menu to open it and you can find the storage devices and the capacity of total space and free space. On different objects, there are different operations.

## 7. Organizer

### 7.1 Calendar

### 7.2 Alarm

- 7.3 Flashlight**
- 7.4 Tasks**
- 7.5 Bluetooth®**
- 7.6 Calculator**
- 7.7 Vibration**
- 7.8 Wireless FM**

## **8. e-Book reader**

You can use e-book. Select Option and enter:

- Open eBook:** You can open the e-book.
- Clean up Bookshelf:** Cleanup the e-book catalog.
- Global Setting:** You can set the style, font and page of the e-book system before you read the e-book.
- Book Info:** There is e-book information, include the name, size and format of e-book.
- Delete:** You can delete this e-book.
- Delete All:** You can delete all e-book.
- Sort:** You can sort e-book by name, format, time or size.
- Apply global setting:** You can restore default of e-book system.
- Help:** You can read manual of e-book

# **Manual del Usuario**

## 1. Mensajería

Puede recibir y enviar mensajes e inclusive utilizar mensajes de difusión.

La función mensajería le permite intercambiar mensajes con otros usuarios de teléfonos inalámbricos. Seleccione Mensajería para realizar la operación.

### 1.1 Redactar un mensaje

Puede redactar un mensaje nuevo y enviarlo, como también se pueden insertar plantillas a los mensajes.

Seleccione una de las siguientes opciones después de editar un mensaje de texto:

<b>Enviar:</b>	solo enviar el mensaje
<b>Guardar y enviar:</b>	guardar el mensaje al enviar
<b>Guardar:</b>	guardar el mensaje
<b>Enviar a varios :</b>	enviar el mensaje a varios destinatarios
<b>Enviar por grupo:</b>	enviar el mensaje a todo el grupo seleccionado

### 1.2 Configuración de SMS

Puede configurar el mensaje desde el menú, como sigue:

**Configuración de SIM:** Le ofrece cuatro perfiles y puede editar sus nombres, establecer la dirección SC, periodo válido, etc.

**Configuraciones comunes:** Configure envío de informe, activar o desactivar.

**Estado de la memoria:** Verificar la capacidad de almacenamiento de mensajes.

**Almacenamiento preferido:** Establecer la ubicación de almacenamiento de los mensajes por defecto, incluyendo el almacenamiento del teléfono y de la tarjeta SIM.

**Nota:** Se requiere el soporte del proveedor de servicio para recibir informes de entregas.

## **2. Historial de llamadas**

Ingresar al menú principal del registro de llamadas, seleccione SIM1 o SIM2 para visualizar los números marcados y las llamadas recibidas, también puede revisar la hora de la llamada, el costo y el uso del mensaje.

### **2.1 Historial de llamadas de tarjeta SIM1 y SIM2**

El teléfono mantiene una lista de llamadas entrantes y salientes, inclusive de aquellas que no lograron conectarse. Primero aparecen las llamadas más recientes.

**Consejo:** El teléfono solo guarda la última llamada del mismo número. Para visualizar información detallada o realizar otra operación:  
Busque las listas de llamadas realizadas, llamadas recibidas, llamadas perdidas. Pulse la tecla OK para visualizar la información detallada como horas, etc. Pulse la tecla Opción para realizar las siguientes

operaciones:

- Eliminar:** Eliminar el registro.
- Guardar:** Guardar el número de este registro en el directorio telefónico.
- Llamar:** Llamar a un número del registro.
- Enviar SMS:** Enviar un mensaje al número de la lista.
- Editar:** Ingresar a la pantalla editar número, donde puede modificar, guardar o marcar el número.

### 3. Directorio telefónico

Seleccione los contactos para abrir el directorio telefónico.

El directorio telefónico consiste en la memoria del teléfono y de la tarjeta SIM y se pueden usar ambas memorias.

**Memoria del teléfono:** El uso de un nombre, número predeterminado, número de familia, nombre de empresa, dirección de correo electrónico, número de fax, fecha de cumpleaños y tono para cada ítem individual o grupal.

**Memoria tarjeta SIM:** La capacidad de memoria depende del tipo de tarjeta SIM y solo hay un nombre y número de empresa para cada ítem. Para mayor información, contacte a su proveedor de servicio.

**Nota:** Eliminar los nombres seleccionados uno por uno.

### 3.1 Configuración

Puede realizar las siguientes operaciones en el directorio telefónico:

**Estado de la memoria:** Compruebe la capacidad del directorio telefónico, incluyendo la memoria de la tarjeta SIM y del teléfono.

**Almacenamiento preferido:** Cuando se añade un nuevo nombre seleccione la memoria de la tarjeta SIM o la memoria del teléfono como ubicación de almacenamiento predeterminado.

**Consejo:** También puede seleccionar otra ubicación de almacenamiento cuando añade un nuevo nombre.

## 4. Configuración

Puede configurar su fondo de pantalla, tono preferido o alguna otra función.

### 4.1 Configuración de la tarjeta SIM

Ingrese a este menú, donde puede configurar el modo SIM Dual, solo SIM1, solo SIM2, modo avión.

### 4.2 Configuración de red

Cuando se activa el modo SIM dual, puede realizar la configuración de red para la tarjeta SIM1 y tarjeta SIM2 por separado. Ingrese a la Configuración de Red, seleccione Configuración de Red y luego se pueden realizar las siguientes operaciones:

- Red:** Nueva búsqueda, seleccionar red
- Selección:** Modo selección.
- Preferencias:** Configure la red de su preferencia durante la búsqueda.
- Selección de banda:** Configure la manera como se conecta GPRS.

### 4.3 Configuración de seguridad

Ingrese a Configuración de Seguridad, seleccione Configuración de Seguridad y luego se pueden realizar las siguientes operaciones:

**Bloqueo de SIM:** Establecer una contraseña para abrir/cerrar la tarjeta SIM.

**Bloqueo del teléfono:** Establecer una contraseña para bloquear el teléfono.

**Bloqueo del teclado:** Auto bloqueo del teclado activado o desactivado después de un periodo de tiempo

**Cambio de contraseña:** Cambio de contraseña Pin, contraseña Pin2 y contraseña de Bloqueo del teléfono.

**Nota:** Para la contraseña Pin, contacte a su proveedor de servicio. La marcación fija y la marcación restringida debe ser compatible con su tarjeta SIM. Para mayores detalles contáctese con su proveedor de servicios.

### 4.4 Configuración de llamada

Ingrese a la configuración de llamada desde el menú principal, seleccione Configuración de Llamada y luego se puede realizar las siguientes operaciones:

**Llamada en espera:** Configurar la función llamada en espera.  
**Desvío de llamadas:** Configurar la función desvío de llamadas.  
**Límite de llamada:** Configurar la función límite de llamadas.  
**Cambio de línea:** Cambiar la línea actual, si tiene dos líneas disponibles.

**Recordatorio tiempo de llamada:** Configurar el recordatorio de tiempo de llamada on/off, tipo, y lapso de tiempo.

**Pantalla tiempo de llamada:** Configurar si se muestra el tiempo de llamada durante las llamadas o no.

**Auto Marcado:** Configurar el Auto marcado on/off. Mientras esté activado el teléfono automáticamente remarcará el número hasta 10 veces si la línea está ocupada o si la persona no responde. Si desea interrumpir el remarcado puede presionar Cancelar.

**Lista negra:** Configure 5 números en la lista negra, mientras la función esté activada, el teléfono automáticamente bloqueará las llamadas entrantes de las personas de la lista negra.

## **5. Multimedia**

El teléfono le ofrece aplicaciones multimedia y para abrirlas puede seleccionar Media desde el menú principal.

### **5.1 Cámara**

El teléfono cuenta con una cámara megapíxeles superior que le

permite captar imágenes cuándo y dónde lo desee. Después de tomar las fotos guárdelas en la memoria del teléfono o en la tarjeta memoria (si la hubiera).

**Configurar la Cámara:** Pulse la tecla izquierda para abrir Opción en la pantalla del visor y hacer los ajustes de detalles.

## **5.2 Reproductor de Audio**

Puede utilizar el reproductor de audio para transmitir música. Pulse la tecla OK para reproducir la música y pulse otra vez para detener. Pulse la tecla hacia la izquierda para cambiar a la anterior y pulse hacia la derecha para cambiar a la siguiente. Se puede ajustar el volumen del reproductor MP3 apretando la tecla hacia arriba y hacia abajo.

## **5.3 Reproductor de Vídeo**

Pulse reproductor de video para abrirlo y visualizar todos los archivos de vídeo. Pulse Opciones y realice las siguientes operaciones en el vídeo seleccionado (avanzar, detalles, renombrar, eliminar, eliminar todos los archivos o por orden).

Durante la reproducción, pulse la tecla de navegación de cuatro direcciones, hacia arriba y hacia abajo para ajustar la velocidad, de derecha a izquierda para tener un índice de reproducción, pulse “0” para visualizar la pantalla completa, pulse “#” para controlar el volumen.

## **5.4 Visor de imágenes**

Puede realizar las siguientes operaciones:

<b>Vista:</b>	Visualizar las imágenes
<b>Reenviar:</b>	Enviar la imagen actual a la lista de fondos de pantalla, de protector de pantalla y a la lista de pantalla on/off
<b>Renombrar:</b>	Cambiar el nombre de la imagen
<b>Borrar:</b>	Borrar la imagen
<b>Borrar todos:</b>	Borrar todas las imágenes
<b>Ordenar archivos:</b>	Organizar las imágenes por nombre, tipo, hora, tamaño o al azar.
<b>Memoria:</b>	Seleccione imágenes en la tarjeta memoria del teléfono o de la tarjeta memoria.

## 5.5 Radio FM

Seleccione el menú Radio para encender la función radio.

**Nota:** Mientras sintoniza la radio, puede marcar o recibir llamadas de manera normal y el volumen del teléfono se pondrá en silencio automáticamente.

## 6. Administrador de archivos

Pulse en el menú principal para abrir y encontrar los dispositivos de almacenamiento, la capacidad de espacio total y el espacio disponible. En diferentes objetos hay operaciones distintas.

## 7. Organizador

### 7.1 Calendario

## 7.2 Alarma

## 7.3 Linterna

## 7.4 Tareas

## 7.5 Bluetooth®

## 7.6 Calculadora

## 7.7 Vibración

## 7.8 FM inalámbrico

## 8. e-Book reader

Puede utilizar el e-book. Seleccione la opción e ingrese:

**Abrir eBook:** Puede abrir el e-book.

**Limpiar la estantería:** Limpiar el catálogo de e-book.

**Configuración general:** Puede configurar el estilo, la fuente y página del sistema antes de leer el e-book.

**Info del libro:** La información del e-book incluye el nombre, tamaño y formato del e-book.

**Borrar:** Puede borrar el e-book.

**Borrar todo:** Puede borrar todos los e-book.

**Clasificar:** Puede clasificar los e-book por nombre, formato, hora y tamaño.

**Aplicar configuración general:** Puede restaurar por defecto el sistema del e-book.

**Ayuda:** Puede leer el manual del e-book.

# **SKY<sup>®</sup>**

**DEVICES**



**Designed in the USA**  
**Manufactured in China to Sky Devices Specification**