

SKY[®] DEVICES



User Manual / Manuel de l'utilisateur
Manual de Instrucciones / Manual do Usuário

User Manual

1. Messaging

You can receive and send message, and can also use broadcast message.

Message make it possible for you to exchange message With other wireless phone users. Select Message to perform operation.

1.1 Writing Message

You can write a new text message send to others, and also can insert template in the message.

Select the Option after editing a text message:

Send:	send the message only
Save and Send:	send the message while sending
Save:	save the message
Send to Many :	send the message to many
Send By Group:	send the message to all the link of the selected group

1.2 Message Setting

You can setup your MMS through the menu by your need as following:

- Server Profile:** Start or edit the service, when you fail to send the MMS, please change online-pattern of the server to WAP.
- Send:** Include life, send return, read return, priority etc.
- Retrieve:** Include main network, roaming network, Send return, allow to sending reports etc.
- Memory Status:** View the storage of the MMS.
- Note:** If you fail to send MMS, please change the online-pattern to WAP in the server setting.

1.3 SMS Setting

You can setup the message from the menu, as following:

- SIM Setting:** Offer you four profiles and you can edit their names, set SC Address and Valid Period etc.
- Common Setting:** Set delivery report on or off
- Memory Status:** Check the capacity of message storage
- Preferred Storage:** Set the default message storage location, including phone storage and SIM card.
- Note:** you need support from the service provider to receiver delivery reports.

2. Call history

Enter the main menu Log, select SIM1 or SIM2 to view the dialed calls and answered calls, can also examine the call time, cost and the use of the message.

2.1 SIM 1/2Call history

Your phone keeps lists of incoming and outgoing calls, even for calls that didn't connect. The most recent calls are listed first.

Tip: the phone keeps the only latest call of the same number. To view detail information or perform other operation:

Find the lists of Dialed Calls, Received Calls, Missed Calls. Press ok key to view the detail information: times etc.

Press Option key to perform following operation:

Delete: Delete this record.

Save: Save the number of this record to phone book.

Call: Call the number of this record.

Send SMS: Send message to the number of the item.

Edit : Enter the number edit screen, you can modify, save or dial the number.

3. Phonebook

Select contacts to open phone book.

The phone book is consisting of phone storage and SIM card storage and you can use both of them.

Phone Storage: With a name, default number, family number, company name, email address, company number, fax number, birthday date and group/individual ting in each item

SIM card Storage: The capacity depends your SIM card type and there is only a name and one business number in each item .For details, please contact your service provider.

Note: Delete the selected names one by one

3.1 Setting

You can perform bellowing operations on the phonebook:

Memory Status: Check the capacity of the phonebook, Including SIM card memory and phone memory.

Preferred Storage: Select SIM card memory or phone Memory as the default storage location when adding a new name.

Tip: You can also choose another storage location when you add a new name.

4. Setting

You can set your favorite wallpaper, ring or some other function.

4.1 SIM Setting

Enter this menu; you can set the mode to be Dual SIM, only SIM1, only SIM2, flight mode.

4.2 Network Setup

When dual SIM mode is activated, you can perform network setup for SIM1 and SIM2 separately. Enter Network Settings, select Network Setup and then you can perform following operations:

- Network:** New search, Select Network
- Selection:** Selection Mode.
- Preferences:** Set the preferred network during searching.
- Band selection:** Set the way how GPRS is connected.

4.3 Security Setup

Enter Security Settings, select Security Setup and then you can perform following operation:

- SIM Lock:** Set a password for your SIM card-open/close.
- Phone Lock:** Set a password for phone lock.
- Keypad Lock:** auto keypad lock on or off and a time after which the keypad is Locked.
- Change Password:** Change the Pin Password, Pin2 Password and Phone Lock Password.

Note: For Pin Password, please contact your service provider; Fixed Dial and Barred Dial must be supported by your SIM card .For details, please contact your service provider.

4.4 Call Setting

Enter call Setting form main menu, select Call Setup and then you can perform some operations as following:

- Call Waiting:** Setup the call waiting function.
- Call Divert:** Setup the call diverts function.
- Call Limit:** Setup the call limit function.
- Line Switch:** Switch your current line and there are 2lines Available.
- Call time Reminder:** Set the call time reminder on or off and its type and period.
- Call time Display:** Set if call time shows during calls or not.
- Auto Redial:** Set Auto Dial on or off. While it is on, the phone automatically redials 10 times in occasion that the line is busy or cannot be answered and you can press Abort to cancel redialing.
- Backlist:** Set 5 numbers, while it is on, the phone automatically shields the incoming calls from the members in blacklist.
- IP Dial:** Set IP dial on or off, edit IP number.

5. Multimedia

Your phone offers multimedia applications and you can select Media from main menu to open it.

5.1 Camera

Your phone has a hi-Mega pixel camera that you can take photos whenever and wherever you like. After taking photos, store them in the phone memory or memory card (if any).

Camera Setting: Press left soft key to open Option in viewfinder display and make detail setting.

5.2 Audio player

You can use the audio player to broadcast music. Press OK key to play the current music, and press it again to pause the current music. Press the Left direction key to switch to the before, and right direction key to switch to the next. You can adjust the volume of the MP3 player through the upper direction key and down direction key.

5.3 Video Player

Tap Video Player to open it and view all video files. Press the Options and perform following operations on the selected video(play forward, details, rename, delete, delete all files or sort.

During playing, press the 4-way navigation key up-'and down to adjust the speed, press the left or right key to contrib. playing rate, press "0" to full screen, press #"to control volume.

5.4 Image viewer

You can perform the following operations

View:	View photos
Forward:	Send the current photo to wallpaper list, screen saver list and power on/off display list
Rename:	Change name of the photo
Delete:	Delete the photo
Delete All:	Delete all photos
Files Sort:	Arrange the photos by name, type, time, . size or random
Storage:	Choose photos in the phone memory or memory card.

5.5 FM radio

Choose Radio menu to turn the radio function.

Note:	While tuning the radio in, you can dial or hear the call normally. When on the phone, the volume of the radio will become silence automatically
--------------	---

6. File manager

Tap from the main menu to open it and you can find the storage devices and the capacity of total space and free space. On different objects, there are different operations.

7. Organizer

7.1 Calendar

7.2 Alarm

7.3 Flashlight

7.4 Tasks

7.5 Bluetooth®

7.6 Calculator

Manual do usuário

1. Mensagens

Você pode receber e enviar mensagens, e mesmo usando mensagens de difusão.

O recurso de mensagens permite trocar mensagens com outros usuários de telefones sem fio. Selecione mensagens para executar a operação.

1.1 Escrever uma mensagem

Você pode compor uma nova mensagem e enviá-la, e também você pode inserir mensagens modelo.

Selecione uma das opções a seguir depois de editar uma mensagem de texto:

Enviar:	Basta enviar a mensagem
Salvar e enviar:	Salve a mensagem a enviar
Salvar:	Salvar a mensagem
Enviar a muitos :	Envie a mensagem para vários destinatários
Enviar por grupo:	enviar a mensagem para todo um grupo selecionado

1.2 Configuração da mensagem

Através do menu você pode configurar o MMS conforme as suas necessidades, como segue:

Perfil do servidor:	Iniciar ou editar o serviço, quando você não pode enviar uma MMS, alterar o
----------------------------	---

- servidor WAP para o modo online.
- Enviar:** Isto inclui enviar, reenviar, reler, prioridade, etc.
- Recuperar:** Incluir a rede principal, rede de roaming, reenviar, permitir enviar relatórios, etc.
- Estado da memória:** Consulte o armazenamento MMS.
- Nota:** Se você não pode enviar um MMS, mude o servidor WAP no modo de configuração de linha.

1.3 Configuração de SMS

Você pode configurar a mensagem do menu, como segue:

- Configurações do SIM:** Oferece-lhe quatro perfis e você pode editar seus nomes, colocar o endereço SC, período válido, etc.
- Configurações comuns:** Configure o envio de relatório, habilitar ou desabilitar.
- Estado da memória:** Verifique a capacidade de armazenamento de mensagens.
- Armazenamento preferido:** Defina o padrão de localização de armazenamento de mensagens, incluindo o armazenamento de seu telefone e cartão SIM.
- Nota:** O suporte do provedor de serviço é necessário para receber notificações de entrega.

2. Histórico de chamadas

Entrar no menu principal do registro de chamadas, selecione SIM1 ou SIM2 para exibir o números discados e chamadas recebidas, também pode verificar o tempo de chamada, o custo e a utilização da mensagem.

2.1 Histórico de chamadas do cartão SIM1 e SIM2

O telefone mantém uma lista de chamadas recebidas e de saída, mesmo daquelas que não conseguiram se conectar. Primeiro aparecem as chamadas mais recentes.

Dica: O telefone guarda apenas a última chamada do mesmo número. Para exibir informações detalhadas ou executar outras operações:

Olhe para as listas de chamadas feitas, chamadas recebidas e chamadas não atendidas. Pressione a tecla OK para exibir informações detalhadas como horas, etc. Pressione a opção chave para realizar as seguintes operações:

Excluir: Excluir o registro.

Salvar: Salvar o número deste registro na lista telefônica.

Ligar: Ligar para um número de registro.

Enviar SMS: Enviar uma mensagem para um número da lista.

Editar Digitar na tela editar número, onde você pode editar, salvar ou discar o número.

3. Lista telefônica

Selecione os contatos para abrir a lista telefônica

A lista telefônica consiste da memória do telefone e memória e do cartão SIM e ambas as memórias podem ser usadas.

Memória do telefone: O uso de um nome, número padrão, número de família, nome da empresa, endereço de e-mail, número de fax número, data de aniversário e tom para cada item individual ou de grupo.

Memória do cartão SIM: A capacidade da memória depende do tipo do cartão SIM e há apenas um nome e número da empresa para cada item. Para obter mais informações, contate seu provedor de serviço.

Nota: Excluir os nomes selecionados um por um.

3.1 Configuração

Você pode executar as seguintes operações na lista telefônica:

Estado da memória: Verifica a capacidade de agenda, incluindo a memória do cartão SIM e do telefone.

Armazenamento preferido: Quando você adiciona um novo nome, selecione a memória do cartão SIM ou da memória do telefone como local de armazenamento padrão.

Dica: Você também pode selecionar outro local de armazenamento quando você adicionar um novo nome.

4. Configuração

Você pode configurar sua tela de fundo, tom preferido ou alguma outra função.

4.1 Configuração do cartão SIM

Acesse este menu, onde você pode configurar o modo de SIM Dual, apenas SIM1, apenas SIM2, modo avião.

4.2. Configuração de rede

Quando o modo SIM dual está ativado, pode realizar a configuração de rede para o cartão SIM1 e SIM2 separadamente. Vá para as configurações de rede, selecione Configurações de Rede e em seguida, você pode executar as seguintes operações:

- Rede:** Nova busca, selecione rede
- Seleção:** Modo de seleção.
- Preferências:** Configure a rede de sua escolha durante a pesquisa.
- Seleção de banda:** Configure a maneira como se conecta a GPRS.

4.3. Configurações de segurança

Vá para as configurações de segurança, selecione as Configurações de Segurança, em seguida, você pode executar as seguintes operações:

- Bloqueio do SIM:** Defina uma senha para abrir/fechar o cartão SIM.
- Bloqueio do telefone:** Defina uma senha para bloquear o telefone.

Bloqueio do teclado: Bloqueio automático d teclado ligado ou desligado após um período de tempo

Redefinição de senha: Redefinir a senha Pin, senha Pin2 e senha de bloqueio do telefone.

Nota: Para a senha de Pin, contate seu provedor de serviço. A marcação fixa e discagem restrita devem ser compatíveis com o seu cartão SIM. Para obter mais detalhes, entre em contato com seu provedor de serviço.

4.4. Configuração de chamadas

Digite a configuração de chamada desde o Menu Principal, selecione Configuração de Chamada para realizar as seguintes operações:

Chamada em espera: Defina a função de chamada em espera.

Encaminhamento de chamadas: Configure a função de encaminhamento de chamada.

Limite de chamada: Configure a função limite de chamadas.

Mudança de linha: Mude a linha atual, se você tiver duas linhas disponíveis.

Lembrete de tempo de chamada: Defina o lembrete de tempo de chamada on/off, tipo e quantidade de tempo.

Tela tempo de chamada: Configurar si se mostra ou não o tempo de chamada durante a chamada.

Discagem automática: Configure a discagem automática on/off. Enquanto o tempo é ativado pelo telefone automaticamente o número será discado realçado até 10 vezes se a linha estiver ocupada ou se a pessoa não responder. Se você interrompe a rediscagem você pode pressionar Cancelar.

Lista negra: Configure 5 números na lista negra, enquanto a função estiver ativada, o telefone irá automaticamente bloquear chamadas recebidas de pessoas na lista negra.

Discagem IP: Configure o discado IP on/off, editar número IP.

5. Multimídia

O telefone oferece aplicações multimídia e para abri-los, você pode selecionar mídia no menu principal.

5.1 Câmera

O telefone possui uma câmera Megapixel superior que permite que você capture imagens, quando e onde quiser. Depois de tirar as fotos salvá-las na memória do telefone ou cartão de memória (se houver).

Configure a câmera: Pressione a tecla esquerda para abrir a opção na tela do visor e ajustar as configurações para obter detalhes.

5.2 Player de áudio

Você pode usar o player de áudio para transmitir música. Pressione o botão OK para tocar a música e pressione novamente para parar. Pressione o botão para a esquerda para alternar ao anterior e pressione para a direita para mudar à próxima. Você pode ajustar o volume do MP3 player pressionando a tecla para cima e para baixo.

5.3 Player de vídeo

Pressione o player de vídeo para abri-lo e exibir todos os arquivos de vídeo. Pressione Opções e realize as seguintes operações sobre o vídeo selecionado (avanço, detalhes, renomear, excluir, excluir todos os arquivos ou pela ordem).

Durante a reprodução, pressione a tecla de navegação de quatro direções, para cima e para baixo para ajustar a velocidade, de direita para a esquerda para ter uma taxa de reprodução, pressione "0" para exibir a tela cheia, pressione "#" para controlar o volume.

5.4 Visualizador de imagem

Você pode executar as seguintes operações:

Exibição:	Exibir as imagens
Reenviar:	Envie a imagem atual para a lista de papéis de parede, protetor de tela e exibir a lista de tela on/off
Renomear:	Alterar o nome da imagem
Excluir:	Excluir a imagem

- Apagar tudo:** Excluir todas as imagens
- Ordenar arquivos:** Organizar as imagens por nome, tipo, tempo, tamanho, ou aleatoriamente.
- Memória:** Selecione imagens no cartão memória do telefone no cartão de memória.

5.5. Rádio de FM

Selecione o menu Radio para ativar a função de rádio.

- Nota:** Enquanto você sintonizar o rádio, você pode discar ou receber ligações normalmente e o volume de telefone desligará automaticamente.

6. Gerenciador de arquivos

Clique no menu principal para abrir e encontrar dispositivos de armazenamento, a capacidade do espaço total e espaço disponível. Em objetos diferentes existem operações diferentes.

7. Organizador

7.1 Calendário

7.2 Alarme

7.3 Lanterna

7.4 Tarefas

7.5 Bluetooth®

7.6 Calculadora

Manual del Usuario

1. Mensajería

Puede recibir y enviar mensajes e inclusive utilizar mensajes de difusión.

La función mensajería le permite intercambiar mensajes con otros usuarios de teléfonos inalámbricos. Seleccione Mensajería para realizar la operación.

1.1 Redactar un mensaje

Puede redactar un mensaje nuevo y enviarlo, como también se pueden insertar plantillas a los mensajes.

Seleccione una de las siguientes opciones después de editar un mensaje de texto:

Enviar:	solo enviar el mensaje
Guardar y enviar:	guardar el mensaje al enviar
Guardar:	guardar el mensaje
Enviar a varios :	enviar el mensaje a varios destinatarios
Enviar por grupo:	enviar el mensaje a todo el grupo seleccionado

1.2 Configuración del mensaje

A través del menú puede configurar los MMS de acuerdo a sus necesidades, como sigue:

Perfil del servidor:	Iniciar o editar el servicio, cuando no se puede enviar un MMS, cambie el servidor WAP a la modalidad en línea.
-----------------------------	---

- Enviar:** Incluye enviar, reenviar, volver a leer, prioridad, etc.
- Recuperar:** Incluir red principal, red roaming, reenviar, permitir enviar informes, etc.
- Estado de la memoria:** Ver el almacenamiento de los MMS.
- Nota:** Si no puede enviar un MMS, cambie el modo de configuración del servidor WAP en línea.

1.3 Configuración de SMS

Puede configurar el mensaje desde el menú, como sigue:

Configuración de SIM: Le ofrece cuatro perfiles y puede editar sus nombres, establecer la dirección SC, periodo válido, etc.

Configuraciones comunes: Configure envío de informe, activar o desactivar.

Estado de la memoria: Verificar la capacidad de almacenamiento de mensajes.

Almacenamiento preferido: Establecer la ubicación de almacenamiento de los mensajes por defecto, incluyendo el almacenamiento del teléfono y de la tarjeta SIM.

Nota: Se requiere el soporte del proveedor de servicio para recibir informes de entregas.

2. Historial de llamadas

Ingresar al menú principal del registro de llamadas, seleccione SIM1 o SIM2 para visualizar los números marcados y las llamadas recibidas, también puede revisar la hora de la llamada, el costo y el uso del mensaje.

2.1 Historial de llamadas de tarjeta SIM1 y SIM2

El teléfono mantiene una lista de llamadas entrantes y salientes, inclusive de aquellas que no lograron conectarse. Primero aparecen las llamadas más recientes.

Consejo: El teléfono solo guarda la última llamada del mismo número. Para visualizar información detallada o realizar otra operación:
Busque las listas de llamadas realizadas, llamadas recibidas, llamadas perdidas. Pulse la tecla OK para visualizar la información detallada como horas, etc. Pulse la tecla Opción para realizar las siguientes operaciones:

Eliminar: Eliminar el registro.

Guardar: Guardar el número de este registro en el directorio telefónico.

Llamar: Llamar a un número del registro.

Enviar SMS: Enviar un mensaje al número de la lista.

Editar: Ingresar a la pantalla editar número, donde puede modificar, guardar o marcar el número.

3. Directorio telefónico

Seleccione los contactos para abrir el directorio telefónico.

El directorio telefónico consiste en la memoria del teléfono y de la tarjeta SIM y se pueden usar ambas memorias.

Memoria del teléfono: El uso de un nombre, número predeterminado, número de familia, nombre de empresa, dirección de correo electrónico, número de fax, fecha de cumpleaños y tono para cada ítem individual o grupal.

Memoria tarjeta SIM: La capacidad de memoria depende del tipo de tarjeta SIM y solo hay un nombre y número de empresa para cada ítem. Para mayor información, contacte a su proveedor de servicio.

Nota: Eliminar los nombres seleccionados uno por uno.

3.1 Configuración

Puede realizar las siguientes operaciones en el directorio telefónico:

Estado de la memoria: Compruebe la capacidad del directorio telefónico, incluyendo la memoria de la tarjeta SIM y del teléfono.

Almacenamiento preferido: Cuando se añade un nuevo nombre seleccione la memoria de la tarjeta SIM o la memoria

del teléfono como ubicación de almacenamiento predeterminado.

Consejo: También puede seleccionar otra ubicación de almacenamiento cuando añade un nuevo nombre.

4. Configuración

Puede configurar su fondo de pantalla, tono preferido o alguna otra función.

4.1 Configuración de la tarjeta SIM

Ingrese a este menú, donde puede configurar el modo SIM Dual, solo SIM1, solo SIM2, modo avión.

4.2 Configuración de red

Cuando se activa el modo SIM dual, puede realizar la configuración de red para la tarjeta SIM1 y tarjeta SIM2 por separado. Ingrese a la Configuración de Red, seleccione Configuración de Red y luego se pueden realizar las siguientes operaciones:

Red: Nueva búsqueda, seleccionar red

Selección: Modo selección.

Preferencias: Configure la red de su preferencia durante la búsqueda.

Selección de banda: Configure la manera como se conecta GPRS.

4.3 Configuración de seguridad

Ingrese a Configuración de Seguridad, seleccione Configuración

de Seguridad y luego se pueden realizar las siguientes operaciones:

Bloqueo de SIM: Establecer una contraseña para abrir/cerrar la tarjeta SIM.

Bloqueo del teléfono: Establecer una contraseña para bloquear el teléfono.

Bloqueo del teclado: Auto bloqueo del teclado activado o desactivado después de un periodo de tiempo

Cambio de contraseña: Cambio de contraseña Pin, contraseña Pin2 y contraseña de Bloqueo del teléfono.

Nota: Para la contraseña Pin, contacte a su proveedor de servicio. La marcación fija y la marcación restringida debe ser compatible con su tarjeta SIM. Para mayores detalles contáctese con su proveedor de servicios.

4.4 Configuración de Llamada

Ingrese a la configuración de llamada desde el menú principal, seleccione Configuración de Llamada y luego se puede realizar las siguientes operaciones:

Llamada en espera: Configurar la función llamada en espera.

Desvío de llamadas: Configurar la función desvío de llamadas.

Límite de llamada: Configurar la función límite de llamadas.

Cambio de línea: Cambiar la línea actual, si tiene dos líneas disponibles.

Recordatorio tiempo de llamada: Configurar el recordatorio de tiempo de llamada on/off, tipo, y lapso de tiempo.

Pantalla tiempo de llamada: Configurar si se muestra el tiempo de llamada durante las llamadas o no.

Auto Marcado: Configurar el Auto marcado on/off. Mientras esté activado el teléfono automáticamente remarcará el número hasta 10 veces si la línea está ocupada o si la persona no responde. Si desea interrumpir el remarcado puede presionar Cancelar.

Lista negra: Configure 5 números en la lista negra, mientras la función esté activada, el teléfono automáticamente bloqueará las llamadas entrantes de las personas de la lista negra.

Marcación IP: Configurar marcación IP on/off, editar número IP.

5. Multimedia

El teléfono le ofrece aplicaciones multimedia y para abrirlas puede seleccionar Media desde el menú principal.

5.1 Cámara

El teléfono cuenta con una cámara megapíxeles superior que le permite captar imágenes cuándo y dónde lo desee. Después de tomar las fotos guárdelas en la memoria del teléfono o en la tarjeta memoria (si la hubiera).

Configurar la Cámara: Pulse la tecla izquierda para abrir Opción en la pantalla del visor y hacer los ajustes de detalles.

5.2 Reproductor de Audio

Puede utilizar el reproductor de audio para transmitir música. Pulse la tecla OK para reproducir la música y pulse otra vez para detener. Pulse la tecla hacia la izquierda para cambiar a la anterior y pulse hacia la derecha para cambiar a la siguiente. Se puede ajustar el volumen del reproductor MP3 apretando la tecla hacia arriba y hacia abajo.

5.3 Reproductor de Vídeo

Pulse reproductor de video para abrirlo y visualizar todos los archivos de vídeo. Pulse Opciones y realice las siguientes operaciones en el vídeo seleccionado (avanzar, detalles, renombrar, eliminar, eliminar todos los archivos o por orden).

Durante la reproducción, pulse la tecla de navegación de cuatro direcciones, hacia arriba y hacia abajo para ajustar la velocidad, de derecha a izquierda para tener un índice de reproducción, pulse “0” para visualizar la pantalla completa, pulse “#” para controlar el volumen.

5.4 Visor de imágenes

Puede realizar las siguientes operaciones:

Vista:	Visualizar las imágenes
Reenviar:	Enviar la imagen actual a la lista de fondos de pantalla, de protector de pantalla y a la lista de pantalla on/off
Renombrar:	Cambiar el nombre de la imagen

- Borrar:** Borrar la imagen
- Borrar todos:** Borrar todas las imágenes
- Ordenar archivos:** Organizar las imágenes por nombre, tipo, hora, tamaño o al azar.
- Memoria:** Seleccione imágenes en la tarjeta memoria del teléfono o de la tarjeta memoria.

5.5 Radio FM

Seleccione el menú Radio para encender la función radio.

- Nota:** Mientras sintoniza la radio, puede marcar o recibir llamadas de manera normal y el volumen del teléfono se pondrá en silencio automáticamente.

6. Administrador de archivos

Pulse en el menú principal para abrir y encontrar los dispositivos de almacenamiento, la capacidad de espacio total y el espacio disponible. En diferentes objetos hay operaciones distintas.

7. Organizador

7.1 Calendario

7.2 Alarma

7.3 Linterna

7.4 Tareas

7.5 Bluetooth®

7.6 Calculadora

Manuel de l'utilisateur

1. Messagerie

Vous pouvez envoyer et recevoir des messages et même des messages de diffusion.

La fonction de messagerie vous permet d'échanger des messages avec d'autres utilisateurs de téléphones sans fil. Sélectionnez Messagerie pour effectuer cette opération.

1.1 Composer un message

Vous pouvez composer un nouveau message et l'envoyer, et vous pouvez également insérer des modèles de messages.

Sélectionnez l'une des options suivantes après la modification d'un message texte :

Envoyer : envoyer simplement le message

Sauvegarder et envoyer : sauvegarder le message à envoyer

Sauvegarder : sauvegarder le message

Envoyer à plusieurs : envoyer le message à plusieurs destinataires

Envoyer un message collectif : envoyer le message à un groupe sélectionné.

1.2 Paramètres des messages

A travers le menu, vous pouvez configurer MMS en fonction de vos besoins, comme suit :

Profil du serveur : Démarrer ou modifier le service, lorsque vous ne pouvez pas envoyer un MMS,

- modifiez le serveur WAP en mode en ligne.
- Envoyer :** Pour envoyer, renvoyer, relire, priorité, etc.
- Récupérer :** Réseau principal, réseau d'itinérance, renvoyer, envoyer des rapports, etc.
- État de la mémoire :** Voir le stockage des MMS.
- Remarque :** Si vous ne pouvez pas envoyer de MMS, modifier le mode de paramètres de serveur WAP en ligne.

1.3 Configuration de SMS

Vous pouvez configurer le message du menu, comme suit :

- Configuration de SIM :** Il vous propose quatre profils et vous pouvez modifier les noms, définir la direction SC, période de validité, etc.
- Configurations courantes :** Configurer l'envoi de rapport, activer ou désactiver.
- État de la mémoire :** Vérifier la capacité de stockage des messages.
- Stockage préféré :** Définir l'emplacement de stockage des messages par défaut, y compris le stockage de téléphone et la carte SIM.
- Remarque :** Le support du fournisseur de services est nécessaire pour recevoir des rapports de délivrance.

2. Historique d'appels

Entrez dans le menu principal d'historique des appels, sélectionnez SIM1 ou SIM2 pour afficher les appels émis et reçus, vous pouvez également vérifier l'heure de l'appel, le coût et l'utilisation du message.

2.1 Historique d'appels de la Carte SIM1 et SIM2

Le téléphone conserve une liste des appels entrants et sortants, y compris ceux qui n'ont pas réussi à se connecter. D'abord les appels les plus récents apparaissent.

Astuce : Le téléphone n'enregistre que le dernier appel du même numéro. Pour afficher des informations détaillées ou effectuer une autre opération :
Recherchez les listes d'appels, les appels reçus, les appels manqués. Appuyez sur le bouton OK pour afficher des informations détaillées telles que l'heure, etc. Appuyez sur la touche Option pour effectuer les opérations suivantes :

Supprimer : Supprimer l'enregistrement.

Enregistrer : enregistrer un numéro dans le répertoire.

Faire un appel : composer un numéro du répertoire.

Envoyer SMS : Envoyer un message à un numéro de la liste.

Modifier : Dans l'écran d'édition du numéro vous pouvez modifier, enregistrer ou composer le numéro.

3. Répertoire téléphonique

Sélectionnez les contacts pour ouvrir le répertoire téléphonique.

Le répertoire est la mémoire du téléphone et la carte SIM et peut être utilisé dans les deux mémoires.

Mémoire du téléphone : L'utilisation d'un nom, un numéro par défaut, un numéro de famille, le nom de la société, l'adresse e-mail, le numéro de télécopieur, la date de naissance et le ton pour chaque élément individuel ou d'un groupe.

Mémoire de la carte SIM : La capacité de la mémoire dépend du type de carte SIM et il n'y a qu'un seul nom et numéro de l'entreprise pour chaque élément. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Remarque : Supprimer les noms sélectionnés un par un.

3.1 Configuration

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans le répertoire :

État de la mémoire : vérifier la capacité du répertoire, y compris la mémoire de la carte SIM et du téléphone.

Stockage préféré : Lorsqu'un nouveau nom est ajouté, sélectionner la mémoire de la carte SIM ou la mémoire du téléphone comme emplacement de stockage par défaut.

Astuce : Vous pouvez également sélectionner un autre emplacement de stockage lorsque vous ajoutez un

nouveau nom.

4. Configuration

Vous pouvez définir votre fond d'écran, le ton préféré ou une autre fonction.

4.1 Configuration de la carte SIM

Entrez dans ce menu pour définir le mode Dual SIM, SIM1 seulement, SIM2 seulement, le mode avion.

4.2 Configuration du réseau

Lorsque le mode double SIM est activé, vous pouvez effectuer des réglages réseau pour la carte SIM1 et SIM2 séparément. Entrez dans réglages de réseau, sélectionnez Paramètres réseau pour effectuer les opérations suivantes :

Réseau : Nouvelle recherche, sélectionner réseau

Sélection : Mode de sélection.

Préférences : Définir votre réseau préféré lors de la recherche.

Sélection de bande : Définir la connexion au réseau GPRS.

4.3 Configuration de sécurité

Accéder à Réglages de sécurité, sélectionnez Paramètres sécurité pour effectuer les opérations suivantes :

Verrouillage SIM : Définissez un mot de passe pour ouvrir/fermer la carte SIM.

Verrouillage du téléphone : Définissez un mot de passe pour

verrouiller le téléphone.

Verrouillage clavier : Le verrouillage automatique est activé ou désactivée après une période de temps.

Changer mot de passe : Changer le mot de passe Pin, le mot de passe Pin2 et mot de passe Verrouillage du téléphone.

Remarque : Pour le mot de passe Pin, contactez votre fournisseur de services. La numérotation fixe et la numérotation restreinte doivent être compatibles avec la carte SIM. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

4.4 Configuration d'appel

Accéder au réglage d'appel dans le menu principal, sélectionnez Paramètres d'appel puis vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Appel en attente : Configurer la fonction appel en attente.

Renvoi d'appel : Configurer la fonction de renvoi d'appels.

Limite d'appel : Configurer la fonction limite d'appels.

Changement de ligne : Changer la ligne actuelle, si vous avez deux lignes disponibles.

Rappel temps d'appel : Configurer le temps d'appel marche/arrêt, type et période de temps.

Affichage du temps d'appel : Configurer si l'heure d'appel est affichée ou pas pendant l'appel.

Composition automatique : Configurer la composition automatique marche/arrêt. Quand cette fonction est activée, le téléphone recompose automatiquement le numéro jusqu'à 10 fois si la ligne est occupée ou si la personne ne répond pas. Si vous voulez arrêter la composition, appuyez sur Annuler.

Liste noire : Configurer 5 numéros sur la liste noire, alors que la fonction est activée, le téléphone bloque automatiquement les appels entrants à partir de la liste noire.

Numérotation IP : Configurer la numérotation IP marche/arrêt, modifier le numéro IP.

5. Multimédia

Le téléphone offre des applications multimédias et, pour les ouvrir, vous pouvez sélectionner Médias dans le menu principal.

5.1 Appareil photo

Le téléphone est équipé d'un appareil photo mégapixels supérieur qui vous permet de capturer des images quand et où vous voulez. Après avoir pris des photos, enregistrez-les dans la mémoire du téléphone ou la carte mémoire (le cas échéant).

Configurer l'appareil photo : Appuyez sur la touche gauche Option pour ouvrir la fenêtre du viseur et effectuer des adaptations ponctuelles.

5.2 Lecteur Audio

Vous pouvez utiliser le lecteur audio pour écouter de la musique. Appuyez sur le bouton OK pour jouer de la musique et appuyez de nouveau pour arrêter. Appuyez sur le bouton vers la gauche pour écouter le titre précédent et appuyez sur la droite pour passer à la chanson suivante. Vous pouvez régler le volume du lecteur MP3 en appuyant sur la touche vers haut et en bas.

5.3 Lecteur vidéo

Appuyez sur le lecteur vidéo pour l'ouvrir et afficher tous les fichiers vidéo. Appuyez sur Options et effectuer les opérations suivantes sur la vidéo sélectionnée (avancer, détails, renommer, supprimer, supprimer tous les fichiers ou l'ordre).

Pendant la lecture, appuyez sur la navigation à quatre voies, vers le haut et vers le bas pour régler la vitesse, de droite à gauche pour avoir un indice de lecture, appuyez sur « 0 » pour afficher en mode plein écran, appuyez sur « # » pour contrôler le volume.

5.4 Viseur des images

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Voir :	Afficher les images
Renvoyer :	Envoyer l'image actuelle à la liste de fonds d'écran, d'économiseur d'écran et à la liste d'écran marche/arrêt.
Renommer :	Renommer l'image
Supprimer :	Supprimer l'image

Supprimer tout : Supprimer tous les images

Classer les fichiers : Réorganiser les images par nom, type, heure, taille ou de façon aléatoire.

Mémoire : Sélectionnez les images sur la mémoire du téléphone ou carte mémoire.

5.5 Radio FM

Sélectionnez le menu Radio pour activer la fonction radio.

Remarque : Lorsque la radio est accordée, vous pouvez faire ou recevoir des appels normalement et le volume du téléphone sera automatiquement en silence.

6. Gestionnaire de fichiers

Appuyez sur le menu principal pour ouvrir et trouver des dispositifs de stockage, la capacité de l'espace total et l'espace disponible. Il y a différents objets dans différentes opérations.

7. Organismes

7.1 Calendrier

7.2 Alarme

7.3 Lampe de poche

7.4 Tâches

7.5 Bluetooth®

7.6 Calculateur

SKY[®]
DEVICES

Designed in the USA

Manufactured in China to Sky Devices Specifications